Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE

0 \mathbf{O} Ο \mathbf{O} Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE 0 Ο \mathbf{O}

0 0 \mathbf{O} \bigcirc

0

0

Neste tutorial você irá aprender como fazer o procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE.



1° PASSO

Abra o software e conecte a central através do cabo micro-USB ao PC.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0





Acesse o menu da central e selecione 1. Configurações.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} Procedimento de atualização da central \bigcirc CIE através do software Programador CIE 0 \mathbf{O} \cap

Ο \mathbf{O} Ο \bigcirc

0

0

3° PASSO:

Digite a senha de Nível 3 (333333).



4° PASSO:

Selecione a opção 5. Ativar Conexão PC na central CIE.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} \bigcirc Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE Ο 0 \mathbf{O} \bigcirc

Ο 0 Ο Ο

0

0

5° PASSO:

Digite a senha de Nível 4 (444444).



Durante o procedimento de conexão do PC, na tela da central CIE é apresentado a mensagem "**Em configuração**" de acordo com a imagem abaixo:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE 0 0 0 0

Ο Ο Ο Ο

0 0 0 0

6° PASSO:

Clique no botão "**Receber configuração**" da central.

Configurações da Central

Crie um novo arquivo com as configurações que estão em operação na Central CIE 2500, que está conectada.



OBSERVAÇÃO:

É recomendável fazer o backup da central antes de iniciar o procedimento de atualização da central CIE.

FAZENDO O BACKUP

1° PASSO:

Com o software aberto, clique em "Arquivo" e em seguida em "Salvar Como".



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Procedimento de atualização da central \bigcirc \bigcirc CIE através do software Programador CIE \bigcirc \bigcirc

0 \mathbf{O} \bigcirc

 \mathbf{O}

 \bigcirc

2° PASSO:

Digite o nome que desejar para o arquivo e clique em "Salvar". O backup estará feito.



ATUALIZANDO A CENTRAL CIE ATRAVÉS DO SOFTWARE PROGRAMADOR CIE

1° PASSO:

Baixe o software na última versão disponível no site através do link:





Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 Ο Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE Ο Ο 0 0

0 Ο Ο Ο

0

 \bigcirc

0

Ο

2° PASSO:

Abra o software, clique em "**Sistema"** e em seguida em "Firmware".

Programador CIE 3	3.1.2						- 0 X
intelbr		IE DE INCÊND	10			?	🌀 рт 🗸
	Configurações	¢	Atualização de Firmware				
Arquivo	Configurações de Rede	Ê	Arquivo:		CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	G					
~	Firmware	*		ATUALIZAR CENTRAL			



3° PASSO:

Clique no botão "Carregar Novo Arquivo". Aparecerá uma tela com o arquivo de atualização, selecione o arquivo com a extensão **.cief** e após feito isso, clique em abrir.

Programador CIE 3.1.2 - O X intelbras **CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO** 🕤) PT 🗸 (?)

D	Configurações	-	Atualização de Firmware		
Arquivo		~	Arquivo:		
2	Configurações de Rede			CARREGAR ARGONO	
Laços	Data e Hora	0			
公	Firmware	±	A	ATUALIZAR CENTRAL	
Zonas	Informações da Central	0			
Regras	Interligação de Centrais	ŧŧŧ			
Ö	Níveis de acesso	Ô			
Sistema	Registro de Eventos	≣			
Ferramentas	Saídas padrão	\rightarrow^{\leftarrow}			
MODO DE CONEX	ÃO: USB 🔻 🗹 CENTRAL ONLIN	E CIE 2500	DESCONECTAR	Arquivo não salvo CIE 25	500

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο Ο 0 Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE Ο 0 0 0

Ο 0 Ο Ο

0

0

0

Ο

🐼 Abrir			×			0	🌀 рт 🗸
← → ~ ↑	ProgramadorCIE > Firmwares 🗸 🗸 🗸 🗸	ව 🔎 Pesquisar F	irmwares				
Organizar 👻 Nova p	asta		= - 💷 🕜				
Este Computad	Nome	Data de modificação	Тіро		CARREGAR ARQUIVO		
Área de Traba	FirmwareCIE-v3.1.2-ESPANHOL.cief	12/01/2021 17:46	Arquivo CIEF				
🗄 Documentos	FirmwareCIE-v3.1.2-PORTUGUES.cief	12/01/2021 17:46	Arquivo CIEF	RCENTRAL			
👆 Downloads							
📰 Imagens		~					
👌 Músicas	SELECIONE /	A VERSÃO					
Objetos 3D							
Vídeos =	EM PORT	UGUES					
늘 Disco Local ((
Documentos							
🛫 Departament							
🛖 Departament 🗸	<		>				
Nor	me: FirmwareClE-v3.1.2-PORTUGUES.cief	✓ Arquivo CIEF (.ci	ief) 🗸				
		Abrir	Cancelar				
MODO DE CONEXÃO: USB 🔻	CENTRAL ONLINE CIE 2500 DESCONECTAR				A	rquivo não	o salvo CIE 2500

4° PASSO:

Após selecionar o arquivo, clique no botão "Atualizar central".

Programador CIE 3	8.1.2				- 🗆 X
intelbr		DE INCÊND	Ο	0	🎯 рт 🗸
Arquiyo	Configurações	\$	Atualização de Firmware		
	Configurações de Rede	Ê	Arquivo: C:\Program Files (x86)\Intelbras\ProgramadorCIE\F CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	0	Versão do arquivo: 3.1.2		
습	Firmware	±	Versão da Central: 3.1.0		
Zonas	Informações da Central	0	ATUALIZAR CENTRAL		
Regras	Interligação de Centrais	ŧŧŧ			
ල	Níveis de acesso	ê			
Sistema	Registro de Eventos	≔			
K	Saídas padrão	→←			
renamentas					
MODO DE CONEXÂ	ĂO: USB 👻 🔽 CENTRAL ONLIN	E CIE 2500	DESCONECTAR	Arquivo nã	o salvo CIE 2500

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 Ο Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE Ο 0 0 0

Ο Ο 0 0

Ο

0

0

Ο

Aguarde até ser finalizada a atualização. Em seguida a central será reiniciada.

Programador CIE 3	3.1.2				- 🗆 X
intelbr		IE DE INCÊND	IO	?	🎯 рт 🗸
Arquivo	Configurações	\$	Atualização de Firmware		
	Configurações de Rede	Ê	Arquivo: C:\Program Files (x86)\Intelbras\ProgramadorCIE\F CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	0	Versão do arquivo: 3.1.2		
<u>ن</u>	Firmware	±	Versão da Central: 3.1.0		
Zonas	Informações da Central	0	JALIZAR CENTRAL		

Regras	Interligação de Centrais	ŧŧŧ	Atualizando a central. Aguarde 25%		
ල	Níveis de acesso	ê			
Sistema	Registro de Eventos	=			
Ferramentas	Saídas padrão	→←			
MODO DE CONEXÂ	ÃO: USB 👻 🔽 CENTRAL ONL	INE CIE 2500 DESC	ONECTAR	Arquivo não salvo CIE 25	00

Programador CIE 3.	1.2				- 🗆 X
intelbr		IE DE INCÊND	IO	?	🎯 рт 🗸
Arguivo	Configurações	\$	Atualização de Firmware		
	Configurações de Rede	Ê	Arquivo: CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	0			
لې Zapas	Firmware	<u>1</u>	ATUALIZAR CENTRAL		
	Informações da Central		Firmware atualizado com sucesso! A central será reiniciada.		
Regras	Interligação de Centrais	÷÷÷			
<u></u>	Níveis de acesso	Ô	OK		

() ()		
Sistema	Registro de Eventos	=
×	Saídas padrão	→←
Ferramentas		
MODO DE CONEXÃO	D: USB 🔻 🧰 🔲 CE	NTRAL OFFLINE

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

o o o o Procedimento de atualização da central
o o o o O CIE através do software Programador CIE

0 0 0 0

0

0

 \cap

Ο



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} 0 Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE 0 0 \bigcirc \bigcirc

Ο 0 Ο Ο

0

0

Você aprendeu como fazer o Procedimento de atualização da central CIE através do software Programador CIE. Conheça as nossas mídias acessando os ícones abaixo!











Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>