TUTORIAL TÉCNICO

Registro de ramal interno/externo e exclusão do porteiro sem fio na base telefônica TIS 5010

TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 do porteiro sem fio na base telefônica

Ο \mathbf{O} \bigcirc

Neste tutorial você irá aprender como registrar o ramal interno e externo e removê-lo do porteiro na base telefônica.





OBSERVAÇÕES

O porteiro sem fio que acompanha o kit - TIS 5010 já vem registrado de fábrica.



O cenário é composto inicialmente por um kit - TIS 5010, sendo este composto pelo ramal interno TS 5120 e pelo porteiro sem fio TI 5000.

Posteriormente, devido a necessidade de mais um ramal interno e mais um porteiro sem fio, foi adquirido um TS 5121 e um TIS 5000.

A base tem capacidade de registrar mais 5 ramais aleatórios além dos que já acompanham o kit.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

\bigcirc \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 do porteiro sem fio na base telefônica 0 \mathbf{O}

Ο Ο \mathbf{O}

REGISTRO DO RAMAL INTERNO





Observe no display do ramal as mensagens se intercalando: "Sem registro" e "Coloque na base principal."







Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

\mathbf{O} 0 TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 \bigcirc do porteiro sem fio na base telefônica 0 \bigcirc \bigcirc

Ο \mathbf{O} Ο \bigcirc



As mensagens "Aguarde" e "Registro conclúido" serão exibidas se intercalando no **display**.







REGISTRO DO RAMAL EXTERNO



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 do porteiro sem fio na base telefônica 0 \bigcirc \bigcirc

Ο 0 Ο Ο



Desconecte o porteiro sem fio da energia elétrica.









Remova a tampa frontal do porteiro.





Reconecte-o a energia elétrica com a tampa aberta.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 do porteiro sem fio na base telefônica 0 \bigcirc

Ο 0

Na **base principal**, mantenha a tecla **Pager** pressionada por mais de 5 segundos. O LED da tecla irá piscar rapidamente, indicando a entrada em modo de **Registro**. Neste momento, solte o botão Pager.

No porteiro sem fio com a tampa frontal aberta, mantenha a tecla de **chamada** pressionada por mais de 5 segundos até que 2 bips sejam emitidos.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 \bigcirc do porteiro sem fio na base telefônica 0 \mathbf{O} 0 \bigcirc

Ο \mathbf{O} Ο 0

O porteiro sem fio emite **3 bips longos** e o **LED para** de piscar. Assim que isso ocorrer, basta recolocar a tampa frontal.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 **TUTORIAL TÉCNICO** Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 \mathbf{O} do porteiro sem fio na base telefônica 0 \bigcirc \bigcirc \mathbf{O}

Ο Ο \mathbf{O}

Após o **registro** realize um **teste**. Pressione o botão de chamada no porteiro sem fio que foi registrado. Se estiver OK, o ramal da base principal e o novo ramal interno vão tocar.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 do porteiro sem fio na base telefônica 0

Ο Ο \bigcirc

REMOVENDO O REGISTRO DO RAMAL EXTERNO

OBSERVAÇÃO

Esta não é uma ação comum. Após removido o registro, o ramal externo perde comunicação com a base ficando inoperante até que seja registrado novamente.

Para remover o registro via fone, acesse Menu > Avançadas > Excluir fone > Digite o Pin code

(padrão de fábrica é 0000) e escolha o ramal externo a ser excluído.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** Registro de ramal interno/externo e exclusão 0 \bigcirc do porteiro sem fio na base telefônica 0 \mathbf{O} \bigcirc

Ο 0 \mathbf{O}

> Agora você sabe como registrar o ramal interno e externo e removelo do porteiro sem fio na base telefônica. Nos acompanhe nas mídias e não perca nenhuma novidade!

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>