

Santa Rita do Sapucaí, 10 de junho de 2019.

Este tutorial demonstra o passo a passo a se fazer para que a central de portaria (*CP ou COMUNIC*) se comunique com a central portaria remota (*CIP 850*), por intermédio da Interface IP Remote.

1- Crie um ramal para o *REMOTE* na *CIP 850* que por padrão de fábrica tem as Configurações:

Endereço IP: 10.0.0.50

Login\Usuário: admin

Senha: 1234.

inte	bras	CIP 850
Bem vin Para efetuar campos aba	do ao CIP850 [a r o login no sistem ixo.	dmin] a informe seu login e senha nos
	Idioma: Login:	Português(Brasil)
`	Senha:	••••
	Log	in
2.08.13		

2- Selecione a opção *Ramais* e em seguida + *Adicionar SIP*.

intelbr		50		🕜 Ajuda 🛅	[admin@admin]
▶ Portas Grupo de Ramais	Ramais 🕀 Adicionar SIP	음 Adicionar IAX	(2	
Grupo de Captura	Nome ↓	Número	Tipo	Localização	
Ramais	200	200	FXS	PORTA 1	
Roteamento AIC	202	202	FXS	PORTA 3	a di seconda di second
Categorias	203 550	203 550	FXS SIP	PORTA 4 10.0.0.130	// // X
Conversão Numérica DDR	600 BRIDGE	600	SIP	10.0.0.130	a 🗙
Rotas	DRIUGE	199	DKIDGE	DRIDGE	Ø

3 - Preencha os campos marcados conforme as instruções a seguir:

intelbr	`	5	CIP 850			🕐 Ajuda	Desconectar [admin@admin]
• Portas	1	Rama	is				
Grupo de Ramais		Geral	Desvios	Categorias	De Usuário		
Juntores Ramais Roteamento	10	Configurações do ramal Digite o nome do ramal, este nome deve ser igual ao usuário configurado que está configurado no ATA					e está
AIC	19	Nome		123			
Categorias		Digite o núm	iero do ramal de	esejado			
Conversão Numérica	2⁰	Número		123			
DDR Rotas		Números adi	icionais deste ra	imal			
Serviços		Adicion	ar número	Números a			

1° *Nome*: Insira o número do ramal que irá utilizar para o Remote.

2°Numero: Insira o número do ramal que irá utilizar para o Remote.

Correio de voz			
Selecione uma opçá	šo abaixo par	a habilitar ou desabilitar o correio de voz	
Correio de voz		Não habilitado 🔻	
Endereço de e-mail	que deve rec	ceber as notificações de mensagens de correio de voz	
E-mail		remote_teste@intelbras.com.br	
3°			
Configurações de	SIP		
A senha do ramal d um número.	leve conter 6	dígitos com pelo menos uma letra maiúscula, minúscula	a e
Senha SIP			
4°		Senha média	
4° Listar os codecs per	rmitidos a ess	Senha média se tronco, ordenados por prioridade.	
4° Listar os codecs per Codecs	rmitidos a ess	Senha média se tronco, ordenados por prioridade. Disponíveis Utilizados	5
4° Listar os codecs per Codecs	rmitidos a ess H.261 H 263	Senha média se tronco, ordenados por prioridade. Disponíveis ALAW UI AW	5
4° Listar os codecs per Codecs	rmitidos a ess H.261 H.263 H.263+	Senha média se tronco, ordenados por prioridade. Disponíveis Utilizados	5
4° Listar os codecs per Codecs	H.261 H.263 H.263+ H.264 G.729	Senha média se tronco, ordenados por prioridade. Disponíveis Utilizados ALAW ULAW ULAW	5

3° *E-mail:* Preencha com um e-mail válido.

4° *Senha SIP:* Insira uma senha com no mínimo seis(06) dígitos, sendo ao menos um número, uma letra minúscula e uma maiúscula.

5° Codecs: Deixe na caixa "Utilizados" os codecs ALAW e ULAW.



- 6° Modo de operação DTMF: Selecione Via SIP INFO.
- 7° Clique em *aplicar*.
- O ramal do REMOTE está criado na CIP 850:

intelbr		350		🕐 Ajuda 🗂	Desconectar [admin@admin
▶ Portas Grupo de Ramais Grupo de Captura	Ramais	IP1_REMOTE] adicion	nado com si	JCesso.	
Juntores	-				
Ramais	🕂 Adicionar SIP	🕂 Adicionar IAX	(2	
Roteamento	Nome ↓	Número	Тіро	Localização	
AIC	200	200	FXS	PORTA 1	0
Categorias	201	201	FXS	PORTA 2	
Conversão Numérica	202	202	FXS	PORTA 3	
DDR	203	203	FXS	PORTA 4	P
Rotas	550	550	SIP	10.0.0.130	0 🗙
Serviços	600	600	SIP	10.0.0.130	0 🗙
Agenda	BRIDGE	199	BRIDGE	BRIDGE	ø
Código de Conta	SIP1_REMOTE	123	SIP	NÃO REGISTRADO	0 ×

Obs.: Sua localização está como "*não registrado*". Por isso, agora realize as configurações no *REMOTE* para registrá-lo.

4 - O *REMOTE* vem de fábrica com a porta *WAN* configurada para obter IP automaticamente quando conectado a uma rede com o Serviço *DHCP* Ativado (roteador da rede distribui os IP's). Para descobrir o IP que foi atribuído ao **REMOTE**, baixe o software *REMOTE IP Finder* no site da Intelbras: <u>http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/remote.zip</u>.

Busca Remote REMOTE 10.0.0.110 80 00-1A-3F	ciar Busca	Remote	REMOTE		1 0110	101-007-000-03-3
	ciar busca	Date: Addition of the		10.0.0.110	80	00-1A-3E-18-2E-E
		•				
	2					
Dados						

Obs.: Caso sua rede não possua servidor *DHCP*, conecte seu *PC* diretamente na porta *LAN* do *REMOTE* e use o *IP* padrão de fábrica *192.168.110.1*.

5 – Após digitar o *IP* do *REMOTE* no navegador Firefox[®] ou Google[®] Chrome, autentique-se. Por padrão de fábrica, utilize usuário: **admin** e senha: **admin**.

https://10.0.0.130	- decia]
Nome de usuario Senha	admin]
	Fazer login	ancelar

6 – Selecione *REDE*, depois *WAN* e preencha conforme as configurações da sua rede.

intelbras	Nome do Cond REMOTE	lominio	Interface de comunicação IP
.: Contas SIP e FXO	WAN		
.: Rede WAN	Topologia da Red Modo	e Router	
VLAN .: Sistema .: Firmware	Configurações de Modo	rede WAN Estática	
.: Status .: Portas I/O .: Controles I/O .: Operação I/O	Endereço IP Máscara de Rede Gateway DNS Primário	10 .0 .130 255 .255 .255 .0 10 .0 .0 .10 1 .1 .1 .1	
.: Restaurar .: Reiniciar/Logout	DNS Secundário QoS Habilitar QoS	8 . 8 . 8 . 8	
			Cancelar Salvar
		© 2016 Intelbras S.A.	

Informações da Topologia da Rede:

Modo Router: o *REMOTE* terá duas redes distintas *LAN* e *WAN*, nas quais ele será responsável pelo roteamento.

Configurações de rede WAN:

Modo Estática: será necessário configurar os campos: Endereço IP, Máscara de Rede, Gateway, DNS Primário e Secundário (opcional), conforme sua arquitetura de rede.

Endereço IP: é destinado para configuração do endereço IP do REMOTE na rede. *Máscara de rede:* é usado para configuração da máscara de sub-rede do REMOTE na rede. *Gateway:* é usado para configuração do gateway de saída da rede do REMOTE. Normalmente, é o endereço IP do roteador principal da rede.

DNS primário: é usado para configuração do servidor DNS principal na rede.

DNS secundário: é usado para configuração do servidor DNS secundário na rede (opcional).

7 - Selecione *Contas SIP e FXO* e depois *Conta SIP1*.

intelbra	Nome do Condominio REMOTE		Interface de comunicação IP
1 Contas SIP e FXO	Contas SIP e Portas FXO		
.: Rede			
.: Sistema	2 Conta SIP1 Conta SIP2 FXO 1	FXO 2 Rotas	Avançado
.: Firmware	Conta 123 : Registrado		
.: Status	Usuário Áudio		
.: Portas I/O	3 Conta VoIP		
.: Controles I/O	Esta Conta	Habilitado	•
.: Operação I/O	Nome do Usuário *	123	
.: Restaurar	Senha *	•••••	
.: Reiniciar/Logout	Nome de Registro *	123	
	Identificador de chamada		
	4 Servidor SIP		
	Enviar requisição de registro	Habilitado	v
	Endereço	10.0.0.50	IP ou FQDN)
	Porta	5060	
	Nome de domínio	10.0.0.50	IP ou FQDN)
	Tempo de expiração	90	egundos 🗸 🗸
	() contraction ()	0	Cancelar Salvar
	© 2016 Intelbr	ds 5.A.	

Em Conta VoIP preencha os seguintes campos:

Esta Conta: Habilitado.

Nome do Usuário: Coloque o número do ramal criado para o REMOTE na CIP 850. Senha: Preencha com a senha do ramal criado para o *REMOTE* na *CIP 850*. Nome de Registro: Coloque o número do ramal criado para o REMOTE na CIP 850. Identificador de chamada: Este campo define a identificação da origem da ligação desta conta, normalmente se repete o nome de registro, por exemplo: 123.

Em Servidor SIP preencha os seguintes campos:

Endereço: IP do servidor no qual o REMOTE está sendo autenticado, no nosso caso da CIP 850 (10.0.0.50).

Porta: Insira a porta de autenticação usada pelo servidor SIP. Por padrão é 5060.

Nome de domínio: Repita o IP do servidor, no nosso caso a CIP 850 (10.0.0.50).

Tempo de expiração: Refere-se ao tempo de atualização da autenticação do REMOTE no servidor. Por padrão de fábrica é utilizado 90 segundos.

8 - Conecte uma posição de ramal da **central de portaria** na *FXO 1* do *REMOTE*. Vá até a opção FXO 1 na interface web e certifique-se que a opção *Porta de Serviço* está desmarcada.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE	Interface de comunicação IP
Contas SIP e FXO : Rede : Sistema : Firmware : Status : Portas I/O : Controles I/O : Operação I/O : Restaurar : Reiniciar/Logout	Contas SIP e Portas FXO Conta SIP1 Conta SIP2 FXO 1 Configurações da porta FXO 1 Porta de Serviço Bloqueio de chamadas a Cobrar Número Ajuste do nível da transmissão Ajuste do nível da recepção Tempo de Flash Atender a chamada depois de	FXO 2 Rotas Avançado Provide Provide Provide O dB (padrão) V Provide O toques (imediato) V
		Cancelar Salvar

Obs.: Se **marcada**, quando fizer uma ligação para o *REMOTE*, ele irá atender e aguardar comandos *DTMF* para direcionar suas ações.

Se **desmarcada**, a ligação recebida da portaria remota (*CIP 850*) no *REMOTE* será direcionada para o atendedor FXO (*Central de portaria*). A ligação originada pela **Central de portaria** e recebida pela FXO do *REMOTE* será direcionada ao atendedor SIP (*CIP 850*).

9- Selecione a opção *Contas SIP e FXO*, depois a aba *Rotas*.

intelbras	Nome do Condominio REMOTE Interface de comunicação IP
Contas SIP e FXO	Contas SIP e Portas FXO
.: Rede	
.: Sistema	Conta SIP1 Conta SIP2 FXO 1 FXO 2 Rotas Avançado
.: Firmware	Configurações das rotas
.: Status	
.: Portas I/O	Ramal atendedor SIP
.: Controles I/O	Número do Ramal Atendedor SIP
.: Operação I/O	Ramal atendedor FXO
.: Restaurar	Número do Ramal Atendedor FXO TOM
.: Reiniciar/Logout	Rota alternativa via FXO (caso haja problemas nas conta SIP) Interface a ser utilizada FXO 2 Número destino
	Pausa Interdigital Tempo de Pausa Interdigital* 5
	* Campos Obrigatórios
	Cancelar Salvar
	© 2016 Intelbras S.A.

Na janela Configurações de rotas preencha os seguintes campos:

Ramal atendedor SIP: Será o ramal atendedor da sua portaria remota (CIP 850). Neste campo, coloque o número do ramal SIP para onde serão direcionadas as chamada entrantes pela FXO. Ramal atendedor FXO: Preencha com TOM, o que significa que quando se discar para o **REMOTE** ele irá "pegar tom de linha" na **Central de portaria** e aguardar discagem. É possível ainda colocar o número do ramal da central de portaria, dessa forma a chamada será direcionada sempre para ele.

Rota alternativa via FXO: É possível configurar a rota alternativa como, por exemplo, uma linha telefônica, para caso haja problemas na conta SIP 1. Para isso, selecione a opção FXO 2. Número Destino: Coloque o número do telefone fixo/celular para qual será direcionada a ligação quando houver problemas de conexão na SIP 1.

Tempo de Pausa Interdigital: Define o tempo máximo de espera entre dígitos DTMF que o **REMOTE** aguardará. Por padrão de fábrica utilize **5 segundos**.

10 - O cenário a seguir irá sintetizar melhor e ilustrar as informações do tutorial.



Do condomínio para o monitoramento:

O visitante chega e aperta a tecla portaria do **XPE 48.** Ele irá discar para o ramal de portaria. O ramal da portaria está conectado a **FXO 1** do **REMOTE**.

O *REMOTE* recebe essa chamada e tem sua *ROTA* configurada para direcionar a ligação ao *Atendedor SIP*. Em nosso caso, irá direcionar ao *TIP 125i*.

Do monitoramento para o condomínio:

O *Atendedor SIP* representado pelo *TIP 125i* precisa comunicar com algum morador do condomínio. Ele irá discar *123* que é o ramal o qual o *REMOTE* está autenticado na *CIP 850*. O *REMOTE* está com a opção *Porta de Serviço* desabilitada em FXO 1, logo, irá "pegar linha" (TOM) na central *COMUNIC 16* e poderá realizar ligações para os apartamentos ou ao XPE 48.

Terceira possibilidade de comunicação:

Quando a conexão com a internet é perdida, por exemplo, o **REMOTE** perde também a autenticação da **SIP 1** na **CIP 850.** Caso receba uma ligação neste momento, ela irá para a rota alternativa, que no exemplo da imagem realiza uma chamada telefônica para um número préconfigurado.

Mais informações dos produtos Intelbras usados neste tutorial:

Interface IP REMOTE: <u>https://www.intelbras.com/pt-br/interface-de-comunicacao-ip-</u> remote

CIP 850: https://www.intelbras.com/pt-br/central-ip-gateway-cip-850

Centrais de portaria: <u>https://www.intelbras.com/pt-br/seguranca-</u> eletronica/comunicacao-condominial/central-de-comunicacao