TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de câmera IP no TVIP 3000



Neste tutorial mostramos como cadastrar câmera IP no TVIP 3000.



OBSERVAÇÕES

 O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na última versão de firmware disponível a eles.

Para realizar a configuração de visualização de câmeras no TVIP 3000 UN, deverá acessar o equipamento por web. É indicado utilizar os browsers **Google® Chrome ou Firefox®**.

 O endereço IP do equipamento poderá ser obtido
acessando a opção "Status" na própria tela TVIP 3000 UN.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

0	0	0	0		TU	ITORIAI	LTÉ	CNICO
0	0	0	0	C	Cadastro de câ	àmera IP	no T	VIP 3000
0	0	0	0					
0	0	0	0					
	ර	$\overline{\mathbb{N}}$			04:07:27 PM		31-03-2	2020
	←				Status			
				Básico	Rede	Conta		





De posse do IP do equipamento, realize o acesso via browser, utilize o navegador **Firefox® ou o Google®** Chrome para acessar a interface web do terminal TVIP 3000 UN pelo endereço IP obtido no passo anterior.

Usuário e senha padrão de fábrica: Usuário: admin Senha: admin



Ao acessar a interface web vá na opção "Interfone" e depois entre em "Monitorar", e assim utilize o seguinte protocolo RTSP para obter a imagem da câmera IP ou canal do NVR (vale lembrar que o equipamento pode utilizar o seu próprio protocolo RTSP e esse pode estar disponível em seu respectivo manual).

rtsp://USUARIO:SENHA@IP:PORTA/cam/realmonitor? channel=**NUMERO**&subtype=0

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Cadastro de câmera IP no TVIP 3000 0 0 Ο Ο

Ο Ο

> No comando RTSP acima, os campos escritos em letra maiúscula com negrito deverão ser substituídos pelas informações do produto. No exemplo abaixo iremos considerar a utilização de uma câmera IP.

USUÁRIO: Usuário de acesso à câmera (padrão admin)

SENHA: Senha de acesso à câmera IP **PORTA:** Porta de acesso à câmera (padrão 554) **NÚMERO:** Número do canal a ser visualizado.

Quando o comando RTSP for utilizado para acessar uma câmera IP, o channel será =1, já que a câmera IP possui apenas um canal. No entanto, quando desejar utilizar o comando para visualizar câmeras conectadas à um DVR, utilize o número do canal da câmera IP que deseja visualizar.

Subtype: É responsável por qual stream será obtido da câmera, a terminal TVIP 3000 suporta no máximo 704x480, assim deve-se selecionar como "1" para o stream extra da câmera, que deve ser previamente configurado na câmera

IP com as seguintes informações:

	Stream Extra			
~	Habilitar			
	Tipo Código-Stream	Regular	•	
	Tipo de Encoder	H.264B	•	
	Resolução	D1 (704*480)	•	
	Taxa Frame(FPS)	15	•	
	Modo taxa de bit	CBR	•	
	Referência Taxa de Bit	384-2048Kb/S		
	Taxa de Bit	512	•	
	Intervalo do Frame I	30		(15~150)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>





Em **"Monitorar"** deverá colocar o comando RTSP na opção **"Porteiro Eletrônico"** para que no momento da chamada do XPE IP, possa receber a imagem da câmera/canal desejado:

			Porteiro Ele	trônico					
Índice	Conta	Nome	URI	L	Nome de Usuário	Display	C		
1	8001	Portão Pedestre	rtsp://10.0.0.25 almoni channel=1&s	3:554/cam/re itor? subtype=1	admin	Desabilitado			
2									
3									
4									
5							E		
6									
7									
8									
9							Ē		
10									
	Excluir			Exc	luir tudo				
	Conta			8001	3001				
	Nome o	lo Dispositivo	Portão Pedestre						
	URL de	Destino	rtsp://10.0.0.253:554/(
	Nome o	le Usuário	admin						
	Senha			•••••					
	The second second				10.00				



Conta: a conta deverá ser preenchida com o IP do XPE IP ou a conta dele cadastrada ao servidor Voip. Caso prefira apenas monitorar uma câmera IP utilize o campo "monitoramento de câmera IP" abaixo, essa tabela é exclusiva para porteiros IP.

Nome do dispositivo: sugerimos que esse campo seja preenchido com o local onde o porteiro eletrônico está instalado.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



URL de Destino: inserir o comando RTSP da câmera IP (poderá ser utilizado o canal do gravador de imagem digital). Segue abaixo um exemplo do comando RTSP utilizado na maioria dos produtos Intelbras. Porém é imprescindível consultar o comando RTSP no manual do produto a ser utilizado.

USUÁRIO: Usuário de acesso à câmera/NVR (padrão admin).

SENHA: Senha de acesso à câmera IP > de acesso à câmera IP PORTA > Porta de acesso à câmera (padrão 554).

Caso a câmera IP ou NVR utilizado para fornecer a imagem estiver em uma rede pública (rede externa ao terminal TVIP 3000). Será necessário efetuar o redire-cionamento de porta RTSP no roteador para o IP da câmera IP ou NVR. Lembrando que a porta padrão RTSP é 554.



No terminal TVIP 3000 deverá ser informado o

comando RTSP utilizando o IP público ou DDNS.

 Assim podendo visualizar uma imagem de câmera
IP/NVR externo no momento da chamada ou monitoramento.

Exemplo: rtsp://admin:admin@suporte.ddnsintelbras.com.br:554/cam/realmonitor? channel=7&subtype=1

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Nesse exemplo foi utilizado um NVR com usuário e senha "admin", seu DDNS é "suporte.ddns-intelbras.com.br", a porta de vídeo padrão 554 foi liberada para ele no roteador, selecionado o canal "7" e puxado o "stream extra".

> Na opção "Monitoramento de Câmera IP", deve-se adicionar as câmeras que não serão vinculadas a chamada do XPE IP, pois, as cadastradas dessa

forma estarão disponíveis no campo de monitoramento do TVIP 3000 UN.

Monitoramento de Câmera IP											
Índice	Nome do l	Dispositivo			URL	de Destino					
1	Cam p	parede		rtsp://10.	0.0.159: channel=	554/cam/re 1&subtype	almor =1	itor?			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Página	a 1 ~	Anterior		Próximo		Excluir		Excluir tudo			



Nome do Dispositivo: Pode ser mencionado o nome que desejar a câmera IP, no exemplo foi definida como "Cam parede".

URL de Destino: Utilizar o mesmo comando RTSP mencionado anteriormente, no exemplo foi utilizado os dados da câmera utilizada no teste.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Ο 0 \bigcirc \mathbf{O}

> Agora que você aprendeu como cadastrar câmera IP no TVIP 3000 UN, que tal nos seguir em nossas mídias? Você vai adorar!









Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>