# Provisionamento e configuração da ONU R1 em modo *router* na OLT Huawei

**DISPOSITIVOS E VERSÕES** 

Dispositivo	Boards	Versão de Hardware	Versão de Software
OLT Huawei - MA5608T	H801MCUD1 H807GPBH	H801MCUD VER A H807GPBH VER A	MA5600V800R018C00 -
ONU R1	-	ONUR1_v2.0	1.0-201104

### 1. CONFIGURANDO A VLAN NA PORTA UPLINK

E 600m#-	<b>#</b> :				
45608T#c	onfig				
A5608T (c	onfig)#disp	lay board 0			
SlotID	BoardName	Status	SubType0	SubType1	Online/Offline
0	Н807GPBH	Normal			
1	H807GPBH	Failed			Offline
2					
3	H801MCUD1	Active_normal	CPCB		
4	H801MPWE	Normal			
	USOIMDWE	Normal			

Neste exemplo será provisionada a VLAN 1200 na ONU R1. Deste modo, primeiramente será criada a VLAN 1200 na OLT, em que *"1200"* é o **ID** da **VLAN**, que será adicionada no *card* de gerência. Para criar uma nova VLAN basta executar o comando *"vlan ID TIPO"*, em que tipo se refere a VLAN, que nesse exemplo será configurada como *smart*. Criada a VLAN, executa-se o comando *"port vlan VLAN-ID Frame-ID/Slot-ID UPlink-Port-ID"* em que, na figura abaixo, *"0/3"* representa o *card* de gerência e *"0"* o número da porta por onde a VLAN irá trafegar neste *card*.

MA5608T(config)#vlan 1200 smart MA5608T(config)#port vlan 1200 0/3 0

#### 2. CONTROLE E PERFIL DE SERVIÇOS

✓ Criar DBA *Profile* – O perfil de serviço responsável pelo controle de banda *upstream*.

Uma vez que já existe uma VLAN criada e configurada, o próximo passo é criar um DBA profile. Para isso devemos executar o comando **"dba-profile add profile-id ID profile-name NAME type3 assure BW\_MIN max BW\_MAX"**. Substituindo os campos ID, NAME, BW\_MIN e BW\_MAX por um número e um nome que identificam o DBA, pela banda mínima garantida para o serviço e pela banda máxima, respectivamente.

A5608T(config)#dba-profile add profile-id 30 profile-name DBA-Plano-100M type3 assure 10240 max 102400 Adding a DBA profile succeeded Profile ID : 30 Profile name: DBA-Plano-100M

Para isso, basta executar o comando conforme apresentado na figura acima ou descrito a seguir:

dba-profile add profile-id 30 profile-name DBA-Plano-100M type3 assure 10240 max 102400

Criar Service-Profile Profile - O perfil de serviço que direciona o tráfego vindo do Line
 Profile (explicado a seguir) para a VLAN que está na porta uplink da OLT.

Executar o comando **"ont-srvprofile gpon profile-id ID profile-name NAME"**, substituindo os campos ID e NAME, respectivamente, por um número e um nome que identificam o service profile. Em seguida deve ser feita a definição das portas por onde haverá tráfego da VLAN. Deve-se, portanto, executar os comandos conforme a figura a seguir.

```
MA5608T(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 32 profile-name SRV-R1
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#ont-port eth 1
{ <cr>|catv<K>|moca<K>|pots<K>|tdm-srvtype<K>|tdm-type<K>|tdm<K>|vdsl<K>|wifi<K> }:
    Command:
            ont-port eth 1
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#port vlan eth 1 transparent
    Set ONT port(s) VLAN configuration, success: 1, failed: 0
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#port vlan iphost 1200
{ <cr>|priority<K>|prival<U><0,7>|TLS<K> }:
    Command:
            port vlan iphost 1200
Set ONT port(s) VLAN configuration, success: 1, failed: 0
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#port vlan iphost 1200
{ <cr>|st vlan iphost 1200
Set ONT port(s) VLAN configuration, success: 1, failed: 0
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#commit
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#commit
MA5608T(config-gpon-srvprofile-32)#commit
```

ont-srvprofile gpon profile-id 32 profile-name SRV-R1

ont-port eth 1

port vlan eth 1 transparent

port vlan iphost 1200

commit

quit

 Criar Line-Profile Profile - Perfil que descreve a ligação entre o T-CONT e o DBA profile, o modo QoS, e o mapeamento da GEM port com os serviços do lado da ONT.

Executar o comando "ont-lineprofile gpon profile-id ID profile-name NAME", substituindo os campos ID e NAME por um identificador numérico e um nome que identificam o *line profile*, respectivamente. Logo após deve ser feita a criação do T-CONT aplicando o comando "tcont ID dba-profile-name DBA-NAME", em que ID é o número que identifica o tcont e DBA-NAME é o nome identificador do DBA-profile definido anteriormente, "DBA-Plano100M". Depois, deve ser executado o comando "gem add ID eth tcont TCONT-ID", onde ID e TCONT-ID são os identificadores da gem port e do tcont, respectivamente, sendo o TCONT-ID o mesmo definido no comando anterior. Por fim, é necessário executar "gem mapping GEM-ADD-ID ID-

**mapping vlan VLAN-ID**", substituindo GEM-ADD-ID pelo ID definido no comando anterior, e substituindo o VLAN-ID por 1200. Para mais detalhes basta conferir a figura a seguir.

```
MA5608T(config) #ont-lineprofile gpon profile-id 32 profile-name LINE-R1
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #gem add 1 eth tcont 1
{ <cr>
    Command:
        gem add 1 eth tcont 1
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #gem mapping 1 0 vlan 1200
{ <cr>
    Iflow-car<K>|priority<K>|transparent<K> }:
    Command:
        gem mapping 1 0 vlan 1200
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #commit
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #gem mapping 1 0 vlan 1200
{ <cr>
    Command:
        gem mapping 1 0 vlan 1200
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #commit
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #commit
MA5608T(config-gpon-lineprofile-32) #commit
```

ont-lineprofile gpon profile-id 32 profile-name LINE-R1

tcont 1 dba-profile-name DBA-Plano-100M

gem add 1 eth tcont 1

gem mapping 1 0 vlan 1200

commit

quit

#### 3. AUTORIZANDO O PROVISIONAMENTO DA ONU

Executar o comando "interface gpon Frame-ID/Slot-ID", sendo "0/0" o "Frame-ID/Slot-ID" que a ONU está conectada. Caso o comando "display ont autofind", que é usado para visualizar em qual porta PON a ONU está conectada, esteja desativado, deve-se executar o comando "port ID ont-auto-find enable", sendo ID a referência da porta PON onde se deseja encontrar a ONU. Basta fazer tal qual a figura seguinte.

MA5608T(config)#interface gpon 0/0 MA5608T(config-if-gpon-0/0)#port 2 ont-auto-find enable MA5608T(config-if-gpon-0/0)#quit

interface gpon 0/0

port 2 ont-auto-find enable

quit

Após o comando "*port enable*" é possível identificar as ONTs conectadas. Para isso, basta executar o comando:

display ont autofind all

Number	1
F/S/P	0/0/2
Ont SN	ITBS6E4EFD5B
Password	0x31323334353637383900(123456789)
Loid	admin
Checkcode	admin
VendorID	ITBS
Ont Version	ONUR1_v2.0
Ont SoftwareVersion	1.0-201104
Ont EquipmentID	R1
Ont Customized Info	
Ont autofind time	2021-04-20 16:56:23+08:00

Para provisionar a ONU é necessário estar dentro da interface GPON executando "interface gpon 0/0". Para efetivamente provisionar a ONU é preciso executar o comando "ont confirm PORT-ID sn-auth ONT-SN omci ont-lineprofile-name LINEPROFILE-NAME ontsrvprofile-name SRVPROFILE-NAME desc DESCRIPTION", em que PORT-ID é encontrado no passo anterior, conforme é possível observar na figura anterior a saída "*F/S/P*" como "0/0/2", com "2" sendo o ID da porta. A informação ONT-SN, nesse exemplo "*ITBS6E4EFD5B*", vem da seção "Ont SN", que é usada para permitir o provisionamento por número de série, também pode ser vista na figura anterior.



Basta usar o comando a seguir, conforme especificado na figura acima.

ont confirm 2 sn-auth ITBS6E4EFD5B omci ont-lineprofile-name LINE-R1 ont-srvprofile-name SRV-R1 desc "ONT R1"

O próximo passo é obter o **ONT ID** do equipamento que acabou de ser configurado. Isso pode ser feito utilizando o comando **"display ont info summary PON"**, em que o campo **PON** deve ser substituído pelo número da porta PON em que o equipamento está conectado, conforme a figura a seguir.

		2, the t			are: 2, on					
ONT	Run	Last			Last		Las	t		
ID	State	UpTime			DownTime		Dow	nCause		
 0	offline	2021-04	-20	16:39:53	2021-04-20	16:55:41	dyi	ng-gasp		
1	online	2021-04	-21	08:45:04	-		-			
ONT	SI	 N	ту	 pe	Distance	Rx/Tx por	ver	Descripti	ion	
ID					(m)	(dBm)				
)	ZNTS1234	5678	12	LAC	-	-/-		ONT Wifil	per 1	21 A
	ITBS6E4E	FD5B	R1		64	-18.66/2	. 67	ONT R1		

- 1. Encontrar a linha que contém o Serial Number (SN) recém cadastrado.
- 2. Observar o ONT ID correspondente, neste caso o ONT ID é 1.
- Executar o comando "quit" para sair do modo de configuração da interface GPON e voltar ao modo de configuração global.

Como última etapa de configuração da OLT Huawei para provisionamento da ONU R1, deve-se executar o comando "service-port vlan VLAN-ID gpon Frame-ID/Slot-ID/Port-ID ont ONT-ID gemport GEM-ID multi-service user-vlan VLAN-ID". Esse comando é usado para criar



uma porta virtual de serviço, cuja função é se conectar ao dispositivo do usuário. No comando deve-se passar por parâmetro o VLAN ID utilizado, a porta PON conforme visto no campo "*F/S/P*" do comando "*display ont auto find all*", o ONT ID obtido na figura anterior e o "*GEM port index*" anteriormente escolhido.

MA5608T(co { <cr> bu</cr>	onfig)#service ndle <k> inbour</k>	≥-port nd <k></k>	rx-ct	n 1200 ttr <k< th=""><th>) gpon  tag-</th><th>0/0 tran</th><th>/2 sfc</th><th>ont 1 orm<k></k></th><th>gemp user</th><th>oort -enc</th><th>1 mu ap </th><th>11ti-s (&gt; }:</th><th>ervice</th><th>e use</th><th>r-vlan</th><th>1200</th></k<>	) gpon  tag-	0/0 tran	/2 sfc	ont 1 orm <k></k>	gemp user	oort -enc	1 mu ap 	11ti-s (> }:	ervice	e use	r-vlan	1200
Command	service-port	vlan	1200	gpon	0/0/2	ont	1	gemport	t 1	mult	i-se	ervice	user-	-vlan	1200	

O comando "service-port" completo está descrito a seguir:

service-port vlan 1200 gpon 0/0/2 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 1200

#### 4. CONFIGURANDO A ONU R1

intelbras ONURI		
Status	Configurações GPON	Ī
LAN		
WAN	Esta página é usada para c	onfigurar os parâmetros para seu acesso à rede GPON.
QoS		
Segurança	LOID:	admin
Firewall	Senha LOID:	admin
Roteamento	Senha PI OAM.	123456780
Serviços	Stima i LOAM.	
IPv6	Modo OMCI OLT:	OLT Intelbras
Diagnósticos	Aplicar 5	OLT Huawei 4
Sistema 1 🐱		OLT ZTE
Configurações GPON 2		Customizado
Informações OMCI		
Bridging		

Inicialmente deve ser feito o acesso à ONU R1 por meio do navegador conforme a seguir.

- 1. Acessar o menu "Admin".
- 2. Selecionar a seção "Configurações GPON".
- 3. Alterar o "Modo OMCI OLT".
- 4. Selecionar "**OLT Huawei**".
- 5. "Aplicar" alterações.

Em seguida, deve ser feita a criação da interface WAN, conforme passos e figura seguintes.

intelbras		
Status	Configuração WAN	
WAN 1 Configuração WAN 2	Esta página é usada para configu	rar os parâmetros da interface WAN
Interface WAN Padrão Mapeamento de VLAN	wan.v7 🗸 3	
QoS	4 new link	
Segurança	VLAN ID: 7	Marcação 802.1p 🗸 🗸
Firewall	Tipo de Conexão WAN:	
Roteamento	IPoE V	

- 1. Acessar o menu "WAN".
- 2. Selecionar a seção "Configuração WAN".
- 3. Alterar a WAN.
- 4. Clicar em "new link".

Após clicar em **"new link"**, conforme ilustrado na figura anterior, será possível realizar a sua configuração, cujo passo a passo é apresentado a seguir.

Containing on a second of the second	Cont	figura	ição	WAN
--------------------------------------	------	--------	------	-----

Esta página é usada para configurar os parâmetros da interface WAN

new link V Ativar VLAN: 1 VLAN ID: 1200 2 Marcação 802.1p V Tipo de Conexão WAN: IPoE V 3
Ativar NAPT: 🗹
Admin Status: O Desativar
Tipo de conexão: INTERNET 🗸 4
MTU: 1500
Ativar IGMP-Proxy:
Protocolo IP:
Configurações WAN IPv4:
Tipo: IP Fixo ODHCP 5
Endereço IP Local: 0.0.0.0 Gateway: 0.0.0.0
Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
Requisitar DNS: O Ativado Desativado
Servidor DNS primário:
Servidor DNS secundário:
Mapeamento de Portas
✓ LAN_1 6
Aplicar 7 Remover

- 1. Marcar a opção "Ativar VLAN".
- 2. Informar o "VLAN ID" da VLAN desejada, nesse caso 1200.
- 3. Escolher "IPoE" como "Tipo de Conexão WAN".
- 4. Selecionar "INTERNET" em "Tipo de Conexão".

- 5. Configurar o protocolo de acordo com a aplicação. Nesse caso, "DHCP".
- 6. Selecionar as portas envolvidas, nesse caso "LAN\_1" e "LAN\_2".
- 7. Clicar em "Aplicar" para salvar as alterações feitas.

Agora deve ser feito, seguindo o passo a passo a seguir, o direcionamento da ONU para o endereço IP da interface VLAN 1200 criada, que será usado como o endereço de origem.

Intelbras ONU R1		
Status LAN WAN 1 ~ Configuração WAN	Interface WAN Padrão do Sistema Quando a ONU é direcionada para enviar como o endereço de origem.	<b>a</b> um pacote para um endereço
Interface WAN Padrão 2 Mapeamento de VLAN QoS	Interface WAN Padrão:	wan.v1200 ▼ 3 wan.v7 wan.v1200 4
Segurança		

- 1. Acessar o menu "WAN".
- 2. Selecionar a seção "Interface WAN Padrão".
- 3. Alterar a WAN.
- 4. Clicar na Interface WAN "wan.v1200", que se tornará a interface padrão.
- 5. Clicar em "Aplicar" para salvar as alterações feitas.

Por fim, é possível verificar se as configurações foram realizadas com sucesso acessando o *status* do dispositivo, assim como pode ser visto a seguir.

intelbras ONU R1								Logou				
Status 1 🗸	Status 1	Status IPv4										
IPv4 2	Esta pági	Esta página exibe o status atual das configurações IPv4										
IPv6												
PON	Configur	Configurações de LAN										
Tabela ARP	Endereç	o IP			19	2.168.1.1						
LAN	Máscara de Sub-rede					255.255.255.0						
WAN	Complete DICD					ivede						
QoS	Servidor DHCP					Ivado						
Segurança	Endereç	o MAC			78	17be25a195						
Firewall												
Roteamento	Configur	ações de WA	N									
Serviços	Interfac	e VLAN ID	Tipo de conexão	Protocolo	Endereço IP	Gateway	DNS1/DNS2	Status				
IPv6	wan.v7	7	TR069	IPoE			/	down				
Diagnósticos	3 wan.v12	00 1200	INTERNET	IPoE	192.168.120.24	6 192.168.120.1	1.1.1.1/	up				
Sistema												
Estatísticas	Atua	lizar										

- 1. Acessar o menu "Status".
- 2. Selecionar a seção "IPv4".
- Conferir se o status da interface está "up" e se o dispositivo possui "Endereço IP".