# intelbras

Manual do usuário

IFR 7000 IFR 7001



#### IFR 7000 e IFR 7001 Fechadura digital

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Com as fechaduras smart de embutir IFR 7000 e IFR 7001 seu dia a dia ficará muito mais prático. Com design exclusivo e leitor biométrico na maçaneta, o acesso pode ser liberado por senha, biometria, tag, chave física ou pelo app Izy Smart<sup>1</sup>. A fechadura é alimentada por 4 pilhas AA, permite gerenciamento de horário e data de acesso de cada usuário e ainda emite relatórios em tempo real.

As fechaduras fazem parte da linha Izy Smart, uma linha de automação residencial da Intelbras. Com o aplicativo Izy Smart é possível, por exemplo, cadastrar uma senha e gerar um comando para que toda vez que você abra a porta, a lâmpada do ambiente acende automaticamente, ou o ar condicionado é acionado, ou a TV ligue. Tudo isso de forma rápida, prática e automática na palma da mão. Conheça a linha completa no site da Intelbras.

<sup>1</sup> Necessária a sincronização da fechadura com um hub de automação smart da linha Izy Smart (vendido separadamente).



ATENÇÃO: esse produto vem com uma senha-padrão de fábrica. Para sua segurança, é IMPRESCINDÍVEL que você a troque assim que instalar o produto.

## Índice

1. Preparando para instalar e configurar o produto	4
2. Configurando a sua fechadura digital	5
2.1. Abra o aplicativo Izy smart	5
2.2. Tela de registro e acesso da conta	5
2.3. Tela Inicial do Aplicativo	7
2.4. Localizando seu dispositivo	7
2.5. Selecionar o Smart Gateway.	8
2.6. Inserir a fechadura no modo <i>Adição</i>	8
3. Conhecendo melhor o aplicativo	10
3.1. Contas familiares	10
3.2. Função <i>Pânico</i>	13
3.3. Senha de Administrador	13
3.4. Cadastro de senha	14
3.5. Cadastro de biometria	15
3.6. Cadastro de tag	16
3.7. Associar senha de administrador	17
3.8. Excluir senha, tag ou biometria	18
3.9. Excluir conta	19
3.10. Senhas dinâmicas	20
3.11. Configurações	22
Termo de garantia	25

## 1. Preparando para instalar e configurar o produto

Você vai precisar de:

- » Um roteador Wi-Fi compatível com 2,4 GHz (802.11 b/g/n), e acesso à Internet.
- » Um smartphone ou Tablet com iOS 9.0 (ou superior) ou Android 5.0 (ou superior).



- » Conectar seu smartphone ou tablet na mesma rede Wi-Fi em que você deseja configurar sua fechadura.
- » Desabilitar o acesso por pacote de dados do seu Smartphone durante a configuração.
- » Habilitar o Bluetooth do seu aparelho.
- » Baixar e instalar o Aplicativo IZY Smart.

Para baixar o aplicativo, acesse a loja de aplicativos de acordo com a plataforma do seu dispositivo ou faça a leitura do QR code abaixo:



Obs.: para ler o QR code é necessário possuir um leitor de QR code em seu smartphone ou Tablet.

#### 2.1. Abra o aplicativo Izy smart

Ao abrir o aplicativo siga as instruções para realizar o registro ou acesse utilizando sua conta para conectar seu Izy e conecte-se em sua rede Wi-Fi.

#### 2.2. Tela de registro e acesso da conta

Caso já tenha realizado o registro anteriormente, escolha a opção Faça o Login com uma conta existente, utilize seu usuário e senha para acessar a conta no aplicativo Izy Smart.



Caso ainda não tenha uma conta Izy Smart, será necessário fazer o registro antes de começar a utilizar o aplicativo. Clique em *Registrar*, leia a Política de privacidade da Intelbras e clique em *Aceitar*.



Estando na tela de registro, utilize um e-mail válido ao qual você tenha acesso para receber o código de validação. Utilize o código de validação enviado automaticamente para o seu e-mail e confirme seu registro.

Caso o tempo de confirmação do código expire, clique em reenviar e acesse sua caixa de e-mail.



Defina sua senha utilizando de 6 a 20 caracteres, é necessário utilizar letras e números.



#### 2.3. Tela Inicial do aplicativo

Estando na tela inicial do aplicativo Izy Smart, clique em Adicionar dispositivo ou 🕂 no canto superior direito da tela.



#### 2.4. Localizando seu dispositivo

Localize o produto Fechadura entre os dispositivos disponíveis, e clique nele para iniciar a configuração.



#### 2.5. Selecionar o Smart Gateway

Localize o Smart Gateway desejado e clique nele para iniciar a configuração.



#### 2.6. Inserir a fechadura no modo Adição

Siga os passos abaixo para acionar a fechadura no modo Adição.









IFR 7001



### 3. Conhecendo melhor o aplicativo



#### 3.1. Contas familiares

Siga os passos abaixo para acionar:

- » Instale o aplicativo Izy Smart no telefone dos familiares;
- » Faça o login se o membro tiver uma conta;
- » Crie uma nova conta quando o usuário não estiver registrado (conforme item 2.2. Tela de registro e acesso da conta deste manual);
- » Faça o login;
- » No aplicativo do administrador, selecione o menu Abrir  $\pi O$
- » Em Método de abertura, selecione 🕂 no canto superior direito da tela;
- » Selecione Contas familiares;
- » Insira o nome, e-mail (e-mail usado para registro da conta no aplicativo Izy Smart) e função (usuário comum ou administrador), então clique em Salvar,

Importante: Usuários comuns não terão acesso a algumas funções como abertura remota, cadastro de novos usuários e modos de acesso, entre outras funções.

	0 —	0.4	
<	Adicionar mer	nbros	Salvar
Nome	introduza o no	me do me	mbro da
País / região	Brazil		
E-mail do	Insira o e-mail	ou númer	o da con
Somente depois	de aceitar o convite	, o proprietár	io da con
Função famil	iar		

» O convidado receberá uma mensagem como abaixo:



» Selecione Eu no menu e depois Gestão da página, conforme abaixo:

		3
intelor	Usuário	
	Gestão da página	
$\odot$	Centro de mensagens	
	FAQ e Feedback	
	Mais serviços	
٢	Configurações	
f Minhs	A Ç. Pigina inteligente	C Eu

» Selecione Aguardando entrada e confirme a sua inclusão na casa.

•	
< Gestão da página	
Minha casa Aguardando a entrada	>
Adicionar família	
Ingressar em uma casa	

#### 3.2. Função Pânico

É possível cadastrar uma senha, biometria ou tag para ser utilizada como *Pânico*. Quando a fechadura for aberta por uma destas formas de acesso previamente programada como Pânico, os usuários do aplicativo receberão uma mensagem alertando que o evento ocorreu.

Esta função pode ser habilitada ou desabilitada a qualquer momento dentro das configurações de cada senha, biometria ou tag.

#### 3.3. Senha de Administrador

A senha de administrador permite que você entre em modo de configuração para cadastro no sistema Izy, bem como abrir a porta. Esta senha pode ser composta por uma sequência numérica de 4 a 12 dígitos.

Atenção: nunca mantenha a senha de administrador padrão de fábrica, altere-a o quanto antes.

#### Alterar senha de administrador

Realize a alteração da senha com a porta aberta. Você terá que acessar a unidade interna e a externa durante esse processo.

Após alterar a senha, verifique com a porta ainda aberta se a senha foi alterada corretamente.

Ao substituir a senha, memorize-a ou guarde-a em segredo!

A senha de administrador padrão de fábrica é 1234.

- 1. Remova a tampa do botão de cadastro;
- 2. Aperte o botão de Cadastro. Ao apertar o botão, o teclado presente na unidade externa acenderá;
- 3. Neste momento o cadastro de senha está bloqueado. Digite a senha do administrador + ✓. Caso o produto seja recém--instalado, digite a senha padrão 1234 e pressione ✓;
- 4. Pressione o número 0;
- 5. Digite uma senha nova de 4 a 12 dígitos e pressione 🗸 ;
- 6. Confirme a senha e pressione 🗸. Uma sequência de sinais sonoros será emitida confirmando a alteração.



Alterar senha de administrador na fechadura IFR 7000



Alterar senha de administrador na fechadura IFR 7001

#### 3.4. Cadastro de senha

Esta fechadura digital permite adicionar até 4 senhas associadas à(s) conta(s), além das senhas dinâmicas e de administrador. A senha de administrador, as senhas de usuário ou as senhas dinâmicas não podem coincidir. Caso tente cadastrar uma senha já existente, o aplicativo mostrará um erro.

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Selecione o usuário ao qual será associada a senha a ser cadastrada;
- 3. No campo Senha, selecione o botão Adicionar,
- 4. Selecione Comece a adicionar. Caso não deseje visualizar a tela de Como adicionar uma senha num próximo cadastro, marque a opção Não exibir novamente;
- Após isso, aguarde o teclado da fechadura acender e então digite uma senha nova de 4 a 12 dígitos e pressione 

   Repita o processo para confirmar a senha;
- 6. Caso deseje, altere o nome e função pânico.



#### 3.5. Cadastro de biometria

Esta fechadura digital permite adicionar até 100 biometrias associadas à(s) conta(s).

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Selecione o usuário ao qual será associada a biometria a ser cadastrada;
- 3. No campo Biometria, selecione o botão Adicionar;
- Selecione Comece a adicionar. Caso não deseje visualizar a tela de Como adicionar uma biometria num próximo cadastro, marque a opção Não exibir novamente;
- Após isso, aguarde o teclado da fechadura acender e então posicione o dedo desejado no leitor biométrico da fechadura. Retire o dedo e coloque novamente por mais duas vezes;

Importante: é necessário posicionar o dedo da mesma forma nas três inserções do dedo no leitor biométrico.

6. Caso deseje, altere o nome e função pânico.



Imagem 4

Imagem 6

#### 3.6. Cadastro de tag

Esta fechadura digital permite adicionar até 100 biometrias associadas à(s) conta(s). Caso tente adicionar uma tag já existente, o aplicativo mostrará um erro.

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Selecione a conta ao qual será associada a tag a ser cadastrada;
- 3. No campo Tag, selecione o botão Adicionar;
- 4. Selecione Comece a adicionar. Caso não deseje visualizar a tela de Como adicionar uma senha num próximo cadastro, marque a opção Não exibir novamente;
- 5. Após isso, aguarde o teclado da fechadura acender e então aproxime a nova tag do leitor;
- 6. Caso deseje, altere o nome e função pânico.



#### 3.7. Associar senha de administrador

Caso a senha de administrador seja utilizada para acesso e não esteja ainda associada à uma conta cadastrada na fechadura, o aplicativo mostrará o registro de acesso conforme imagem abaixo:



Caso queira associá-la a uma conta para que os registros de abertura sejam associados à esta, pressione em Associar e você será direcionado para a seguinte tela:



Selecione a conta a qual deseja associar a senha de administrador.

#### 3.8. Excluir senha, tag ou biometria

É possível excluir os registros (senha, tag e biometria) individualmente. Para isso, siga as instruções:

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Selecione a conta que possui o registro a ser excluído;
- 3. Selecione o registro a ser excluído;
- 4. Selecione Excluir senha, tag ou biometria;
- 5. Confirme a exclusão. Após isso a fechadura emitirá um som de confirmação.



Importante: não é possível excluir a senha de administrador da fechadura. Se seguir o processo de exclusão via aplicativo, a senha de administrador será desassociada da conta previamente associada, mas a senha será mantida na fechadura e continuará apta a abrir.

Atenção: nunca mantenha a senha de administrador padrão de fábrica (1234), altere-a o quanto antes.

#### 3.9. Excluir conta

É possível excluir contas familiares individualmente. Para isso, siga as instruções:

- 1. Na tela principal, selecione Abrir,
- 2. Selecione a conta a ser excluída;
- 3. Selecione a foto da conta;
- 4. Selecione Remover membro e confirme.



19

#### 3.10. Senhas dinâmicas

As senhas dinâmicas são formadas pela senha de uso único, senha agenda e senha temporária. É possível cadastrar até 10 senhas dinâmicas.

Todas as senhas dinâmicas devem conter 6 dígitos, diferentemente das senhas associadas às contas familiares que podem conter de 4 a 12 dígitos.

Importante: só será possível visualizar a senha dinâmica durante o cadastro. Após salvar a senha, não será mais possível visualizá-la. Copie-a antes de salvá-la e, caso não tenha feito isso, exclua-a e cadastre-a novamente.

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Selecione o ícone de 🕂 no canto superior direito da tela;
- 3. Selecione Senhas dinâmicas;



#### Senha Uso único

Esta senha é definida de forma randômica. Pode ser utilizada apenas uma vez num período de 24 horas após ser salva. Após o primeiro acesso utilizando esta senha ou após o período especificado, a senha será automaticamente excluída.



#### Senha Agenda

Esta senha pode ser definida de forma randômica ou escolhida pelo usuário. Pode ser definida para acesso em um período entre duas datas ou ainda especificando dias e horários semanais.

Canc	Salvar
Adicionar agenda COPIE A SENHA! Você não visua salvar.	lizará esta senha após
Insira um número de 6 dígito	os
	Aleatória
Nome da senha	
Início	Período inicial 🗦
Fim	Período final 🗲
Agenda	
Hora de início	00:00 >
Hora final	23:59 >
(Dom) (Seg) (Ter) (Qua	a) Qui Sex Sáb

#### Senha Temporária

Esta senha é definida de forma randômica. Pode ser utilizada para infinitos acessos num período de 5 minutos após ser salva. Após este tempo a senha será automaticamente excluída.

	0	
< Temp	porária	
	* * * * * * *	
	Senha válida por 5 minutos	
	Gerar senha	

#### Editar

É possível editar as informações de nome, período e agenda semanal da senha Agenda.

Vá à tela de Método de abertura e depois selecione Senhas dinâmicas. Selecione a senha desejada e depois clique em Editar.

#### Excluir

Para a senha de Uso único e senha Agenda é possível excluir imediatamente.

Vá à tela de Método de abertura e depois selecione Senhas dinâmicas. Selecione a senha desejada e depois clique em Excluir.

#### Congelar

Para a senha de Uso único e senha Agenda é possível realizar o congelamento da mesma. Enquanto a senha estiver congelada, ela estará temporariamente inativa. Para que esta senha volte ao funcionamento normal, basta descongelá-la.

Vá à tela de *Método de abertura* e depois selecione *Senhas dinâmicas*. Selecione a senha desejada e depois clique em *Congelar*. Para que descongelar, siga o mesmo procedimento.

#### Renomear

No momento em que está sendo cadastrada uma senha Agenda é possível dar um nome específico à mesma (caso o usuário não a nomeie, o aplicativo dará um nome randômico à senha). Já a senha de Uso único não permite ser nomeada no momento do cadastro (esta assumirá o nome randômico automaticamente).

Para ambos os casos existe a função *Renomear,* o que permite ao usuário alterar o nome da *senha Agenda* ou dar um nome de sua preferência à senha de *Uso único.* 

Vá à tela de Método de abertura e depois selecione Senhas dinâmicas. Selecione a senha desejada e depois clique em Renomear.

#### 3.11. Configurações

Para acessar as Configurações da fechadura, basta selecionar o menu na tela principal.



Nesta tela você poderá configurar as permissões de abertura remota da fechadura bem como o volume da fechadura digital.

• —	
< Configuraç	ões
Abertura remota	
Permissão	Todos >
Volume da fechadura	Alto >

#### Abertura remota

Em Abertura remota é possível definir a possibilidade de abrir a fechadura remotamente em tempo real ou não. Ou seja, caso seja desabilitada a função, o botão de Abrir na tela principal não terá funcionalidade, a não ser para informar se a fechadura está aberta ou fechada.

#### Permissão

Este menu permite ao usuário definir quem poderá abrir a fechadura remotamente em tempo real:

- » Somente administrador: somente as contas de usuários definidas como administradores poderão ter acesso a essa funcionalidade;
- » Todos: qualquer conta de usuário poderá ter acesso a essa funcionalidade.

#### Volume da fechadura

Neste menu você poderá ajustar o volume dos sons emitidos pela fechadura digital, de acordo com a sua preferência.

As opções de volume são: Alto, Médio, Baixo e Mudo.

Na opção *Mudo* a fechadura não emitirá sons quando operada normalmente, mas piscará o teclado a cada tecla pressionada a fim de fornecer um feedback ao usuário. Mesmo estando nesta opção, em caso de tons de erro, a fechadura emitirá o som característico.

#### Registros

Neste menu é possível verificar todos os registros de abertura da fechadura.

- 1. Na tela principal, selecione Abrir;
- 2. Verifique os registros separados por data e horário.



Imagem 1

## Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, elétromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- 8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

## intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767 Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.21 Origem: Vietnã