intelbras

Como utilizar o AMT Remoto em um computador servidor como repositório de banco de dados para vários computadores clientes com o AMT Remoto também instalado.

Santa Rita do Sapucaí, 18 de janeiro de 2016

Pode-se instalar o AMT Remoto em um computador usando-o como servidor e assim compartilhando o banco de dados com outras máquinas que possuam o AMT Remoto instalado como estações clientes em uma rede interna ou intranet.



(Esquema de em que várias máquinas com o AMT Remoto instalado se comunicam entre si)

Para utilizar o AMT remoto em uma rede com uma estação (máquina) servidora e outras estações à acessando como clientes. Deve-se instalar o software AMT remoto marcando-se todas as opções de instalação, inclusive o campo banco de dados, pois este computador servirá como servidor repositório das informações do AMT Remoto, para isto selecione o tipo de opção como instalação completa como pode ser visto na imagem abaixo:

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Para instalação, configuração e programação: (48) 2106-0006 www.intelbras.com.br/suporte.php

intelbras

🖁 AMTRemoto - Programa de Instalação		_ 🗆
Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados?		L.
Selecione os componentes que você quer in você não quer instalar. Clique em Avançar	nstalar; desmarque os componentes que quando estiver pronto para continuar.	_
Instalação completa		-
Gerenciador do banco de dados	6,51	ИВ
🗹 Banco de dados	3,91	MB
Aplicativo AMTRemoto	12,91	MB
A seleção atual requer pelo menos 24,1 ME	3 de espaço em disco.	
	< Voltar Avançar > Ca	ncelar

(AMT Remoto - Instalação completa no servidor)

Obs.: Deve-se liberar no **firewall** e **Antivírus** do servidor a porta **3050** para que a comunicação aconteça perfeitamente, não é necessário libera-la nas estações clientes.

Já nas outras máquinas da rede que acessam o banco de dados do AMT remoto no servidor, <u>Não</u> se deve instalar o **banco de dados** e nem **o Gerenciador de banco de dados** como mostrado na imagem abaixo:

j⊡ AMTRemoto - Programa de Instalação	_ 🗆 🗙
Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados?	
Selecione os componentes que você quer instalar; desmarque os componer você não quer instalar. Clique em Avançar quando estiver pronto para con	ntes que tinuar.
Instalação em estação	
Gerenciador do banco de dados	6,5 MB
Banco de dados	3,9 MB
✓ Aplicativo AMTRemoto	12,9 MB
A seleção atual requer pelo menos 13,8 MB de espaço em disco. Português	
< Voltar Avançar >	Cancelar

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Para instalação, configuração e programação: (48) 2106-0006 www.intelbras.com.br/suporte.php

intelbras

(AMT Remoto - Instalação em uma estação cliente)

Na máquina cliente é imprescindível ao iniciar o AMT Remoto indicar o IP do computador que será o servidor do banco de dados do AMT Remoto. Desta forma a estação cliente pode acessar o servidor como na imagem abaixo em que foi inserido como exemplo o endereço de IP 192.168.1.100 pertencente ao outro computador na rede que possui a instalação completa do AMT Remoto instalado com o Banco de dados **(servidor)**.



(Apontamento para o servidor do banco de dados)

Importante: Devido ao tráfego da rede em que o software é utilizado, poderá aparecer uma mensagem para o usuário que tenta acessar uma central de alarme pelo AMT Remoto cliente via servidor, de que **a central já se encontra em edição**, mesmo com a central não sendo acessada naquele momento, neste caso na máquina servidora, selecione a opção **Supervisão**:

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Para instalação, configuração e programação: (48) 2106-0006 www.intelbras.com.br/suporte.php

intelbras

Encerrar	Configuração	Clientes	Cinical Contractions	Histórico	S <u>u</u> pervisão	(?) Sobre	
Fechar edição	Conectar Baixar d	configurações Er	nviar configurações	✓ Salvar edição	Eventos Ba	ckup	beebbeb
ieral 1 Geral 2 Modelo	Zonas Senhas	Comunicação Pi	GM Cód. Eventos	Monitoramento I	P Ethernet G	PRS Atv/Dtv Prog	ramada Comentár
Configurações Particioname Ativação po Bip da sirem Ativação co Senha com Controle rem Indicação d Sinalização Configurações Bloqueio de Bloqueio de Bloqueia ao: Bloqueia ao:	gerais 1 runa tecla run Ame e Desamm na conas abertas 6 dígitos oto limpa memória problemas pela sire de bateria baixa SF [gerais 2 Reset Controlo Remoto teclado se senha er ses via telefone	ene (Con (Con (Con (Con (Con (Con (Con (Con	nfigurações gerais 3 Pânico Silencioso p Pânico audível pele Pânico de incêndio Pedido de manutem Iluminação do disple Ocultar mensagem e Desabilitar bip de te nfigurações gerais 4 Não gerar dispaos j Sobrecarga na saíd Problema em dispos	ela tecla 0 tecla 2 tecla 5 ção pela tecla 8 ção pela tecla Enter aditável do teclado mpo de entrada/sai por fálha la auxiliar	D) da	ores	ne o da sirene inha telefónica Partição C Docto Docto Docto Min Min dos)
 Bloqueia ree Bloqueia del Bloqueia exi Bloqueia pro 	nvio de problemas n ecção de bateria ba bição do relógio teção da bateria	a ativação 🛛 🗖	Corte de linha telefô Sabotagem na fiaçã Supervisão Smart Disparo sirene na su	nica io de sensores upervisão Smart	Temp	o de saída 30 o de sirene 15	segundos

(Liberação de cliente que exibe o erro: "Cliente em edição")

Clique sobre o usuário desejado e selecione o botão liberar:

GIntelbras AMT R							
	4	888					
<u>E</u> ncerrar	<u>C</u> onfiguração	<u>C</u> lientes	<u>U</u> suários	<u>H</u> istórico	S <u>u</u> pervisão	Sobre	
Fechar edição						×	3
Edição Mensag		•					daddaad 🖾
Geral 1 Geral 2	<u>F</u> echar	iberar					la Comentários
Modelo	Cliente			Início	Usuário		ĺ
O AMT 2008	Intelbras - Exem	plo		11/01 17:42	Administrador		4010 Smart
Configurações ç Particioname Ativação por Bip da sirene Controle remo Indicação de Sinalização c Configuraçãos ç Bloqueio de f Bloqueio de f Bloqueio de f Bloqueia ace Bloqueia ace Bloqueia exibi Bloqueia exibi	ção do relógio ção do telógio		Supervisão Smatt Disparo sirene na su	e us serveres	Tempo de	starad estimates and the startes and the start	irene elefônica rticão C rtição D D min D S segundos minutos
📋 Usuário: Adr	ministrador	ø 1	Cliente: daddaad		Situação:		,

(Liberação de cliente que exibe o erro: "Cliente em edição")

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Para instalação, configuração e programação: (48) 2106-0006 <u>www.intelbras.com.br/suporte.php</u>

intelbra*s*

Aparecerá então uma caixa de diálogo pedindo para confirmar a liberação daquele usuário, neste momento basta clicar em "Sim" para finalizar o procedimento:



(Liberação de cliente que exibe o erro: "Cliente em edição")

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767 Para instalação, configuração e programação: (48) 2106-0006 www.intelbras.com.br/suporte.php