TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200

0 \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO 0 \bigcirc Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 Ο 0 \mathbf{O}

0 \mathbf{O} Ο \bigcirc

Neste material vamos mostrar como configurar o ponto-a-ponto externo no ATA 200, ou seja, os equipamentos estarão em redes diferentes.

Para realizar o ponto-a-ponto, o ATA 200 já deve estar configurado com IP estático dentro da sua rede.

Para demonstrar o cenário, vamos usar o exemplo abaixo, onde temos o ATA 1 com o IP 200.1.2.3, e o ATA 2 em outra rede com IP 189.3.4.5.



Acesse a interface do **ATA 1**, e acesse a opção de **Portas**, e pode clicar em Adicionar.

| intelbras ATA 200 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----|------------------------------|---------------|--------------|
| Status e Estatísticas | Porta | as | | | | | | | | | | |
| Assistente de configuração rápida | | | | | No. do | N Paralaka sa She | Number of a | Design and the set | | المربية المربية المراجع | | n killi suoo |
| ▶ Rede | | Portas | Perfil IP | Perfil Tel | Nome de exibição | Nome do | Nome de identificação | Discagem | DND | Identificação de Chamadas | Desvio sempre | Desvio se |
| Servidor SIP | | | | | And the base is any business. | 0000110 | is changed as | | | | | |
| Perfil IP | | | | | | | | | | | | |
| Perfil Tel | | | | | | | | | | | | |
| Portas | | | | | | | | | | | | |
| Avançado | | | | | | | | | | | | |
| Chamada e Roteamento | | | | | | | | | | | | |
| Manipulação | | | | | Adicio | onar | Modificar | Excluir | A | dicionar em séri | ie Importar | arquivo |
| ▶ Gerenciamento | | | | | | | | | | | | |
| Segurança | | | | | | | | | | | | |
| ▶ Ferramentas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO 0 \mathbf{O} Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 0 O \mathbf{O}

0 \mathbf{O} Ο \mathbf{O}

No campo **Portas**, selecione a porta **FXS** que está configurando. Desmarque a opção de Registro.

Em Nome de exibição, Nome do usuário e Nome de identificação, coloque o número do ramal que está configurando, ou seja, o número que os outros ramais irão ligar para falar com a porta FXS configurada. O campo **Senha** deixe em **branco**, e pode clicar em **Salvar**.



- Status e Estatísticas Assistente de configuração rápida
- Rede
- Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

- Avançado
- Chamada e Roteamento
- Manipulação
- ▶ Gerenciamento
- Segurança
- Ferramentas

Adicionar Porta

| Portas | 0 | ۳ |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| Desativar porta | | |
| Registro | Ativado | |
| Perfil IP | 0 <default></default> | ٧ |
| Perfil Tel | 0 <default></default> | ۷ |
| Nome de exibição | 300 | |
| Nome do usuário | 300 | |
| Nome de identificação | 300 | |
| Senha | | |
| Discagem automática | | |
| Atraso na discagem automática | | |
| Não perturbe | Ativado | |
| Identificação de Chamadas | Ativado | |
| Desvio sempre | | |
| Desvio se ocupado | | |
| | | |

| Desvio se não atende | |
|---|---|
| Chamada em espera | Ativado |
| Apresentar tom de chamada e | em espera 📃 Ativado |
| Enviar ID para a chamada em | espera Ativado |
| Aviso: A "discagem automática" não en para realizar a discagem automática. | rará em vigor se houver o envio de dígitos antes de completar o tempo |
| | \square |
| Salva | Cancelar |

Se quiser usar a **outra porta do FXS**, siga o mesmo procedimento acima, apenas alterando a **Porta**, o **Nome de exibição**, **Nome do** usuário e Nome de identificação.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

S

0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 Ο Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 0 Ο Ο 0

0 Ο Ο Ο

Neste exemplo configuramos a porta FXS 0 com o número 300 e a porta FXS 1 com o número 301.

No menu acesse a opção de Chamada e Roteamento, e depois na opção a de Juntor IP, e pode clicar em Adicionar.



Em **Descrição**, coloque um nome de identificação do juntor IP. Em **Endereço**, coloque o IP da rede onde está o outro equipamento do ponto-a-ponto. Em **Porta**, coloque a porta de escuta SIP do equipamento do outro ponto-a-ponto.

E pode clicar em **Salvar**.

| intelbras Ata 200 | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|
| Status e Estatísticas Assistente de configuração | Adicionar Juntor IP | | |
| rápida | Índice | 127 | Ŧ |
| Rede | Descrição | P2P | |
| Servidor SIP | Endereço | 189.3.4.5 | |
| Perfil Tol | Porta | 5060 | |
| Portas | Heartbeat | Habilitar | |
| Avançado | | | |
| ▼ Chamada e Roteamento | | | |
| Agrupamento de portas | | | |
| Juntor IP | Salvar | Resetar | Cancelar |
| Parâmetro de Roteamento | 15 | | |
| Roteamento IP>Tel | | | |
| Roteamento Tel>IP/Tel | | | |

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO 0 Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200

Ο \mathbf{O}

Ainda dentro de **Chamada e Roteamento**, acesse a opção de **Roteamento IP->Tel**, e clique em **Adicionar**.

Aqui vamos configurar o roteamento das chamadas que entram no ATA que estamos configurando, que são as chamadas entrantes via IP para os telefones FXS.

| intelbras ATA 200 | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------------|---------|--------|---------|-------|
| Status e Estatísticas Assistente de configuração rápida | IP->T | el Roteame | ento Descrição | Entrada | Origem | Destino | Saída |



No campo **Descrição**, coloque um nome de identificação da regra. Em **Entrada**, selecione o Juntor IP, e selecione o juntor que criamos. No campo **Origem**, escreve a palavra *qualquer*. Em **Destino**, coloque o *número do ramal* que deu para a porta FXS 0 do ATA.

Em **Saída**, selecione a porta FXS 0.

Sendo assim, toda chamada vinda pelo Juntor IP, com o destino o número do ramal configurado no FXS 0, a chamada será encaminhada para a porta FXS 0.

intelbras ATA 200

Status e Estatísticas Assistente de configuração rápida

Rede

Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

- Avançado
- Chamada e Roteamento Agrupamento de portas Juntor IP

Parâmetro de Roteamento

Roteamento IP>Tel

Roteamento Tel>IP/Tel

- Manipulação
- Gerenciamento
- Segurança
- Ferramentas

Roteamento IP -> Tel - Adicionar

| ndice | 127 | | ٣ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|
| Descrição | 300 | | |
| ntrada | Juntor IP | 127 <p2p></p2p> | Ŧ |
| | Servidor SIP | | |
| rigem | qualquer | | |
| estino | 300 | | |
| aída | Porta | 0 | ۷ |
| | Agrupamento de portas | | Ŧ |
| /iso: Inserindo o valor "qualquer | ' nas opções de origem ou destino | , irá significar um | valo |

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

A.

O O O O O O O O Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 O O O O

0 0 0 0

Se configurou também a porta FXS 1, faça o mesmo procedimento anterior, agora alterando o campo Destino e a Saída, colocando o número configurado para o FXS 1 e selecionando a porta FXS 1.

No menu, ainda dentro de **Chamada e Roteamento**, acesse a opção **Roteamento Tel->IP/Tel**, e clique em **Adicionar**.

Aqui vamos configurar o roteamento das chamadas saintes do ATA que estamos configurando, para ser encaminhada para o outro equipamento do ponto-a-ponto.



 Status e Estatísticas
 Assistente de configuração rápida

Rede
 Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

- Avançado
- Chamada e Roteamento

Agrupamento de portas Juntor IP Parâmetro de Roteamento Roteamento IP>Tel

Roteamento Tel>IP/Tel

- Manipulação
- Gerenciamento
- Segurança
- Ferramentas

Tel -> IP / Tel Roteamento

| | Índice | Descrição | Entrada | Origem | Destino | Saída |
|---|--------|-----------|---------|--------|---------|-------|
| | - | | - | | | |
| - | | | | | | |

Total: 0 Registro

¥.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O

0 0 0 0

Neste configuração é necessário ter muita atenção no campo **Índice**.

Toda a chamada sainte, o ATA irá verificar as configurações feitas na opção de roteamento, sempre verificando as regras de maior prioridade primeiro, e as de menor prioridade por último. **Quanto maior o número do Índice, menor é a sua prioridade**.

Sendo assim, as regras mais genéricas devem ser criadas nos Índices de menor prioridade, para que sejam as últimas a serem verificadas.

intelbras ATA 200

Status e Estatísticas

Assistente de configuração rápida

Rede

Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

Avançado

Chamada e Roteamento
 Agrupamento de portas
 Juntor IP
 Parâmetro de Roteamento
 Roteamento IP>Tel
 Roteamento Tel>IP/Tel

- Manipulação
- Gerenciamento
- Segurança
- Ferramentas

Roteamento Tel -> IP / Tel - Adicionar

Índice

Descrição

Entrada

Origem

Destino

Saída

| 127 | |
|-----------------------|-----------------|
| P2P | |
| Porta | Qualquer |
| Agrupamento de portas | |
| qualquer | |
| qualquer | |
| Porta | 0 |
| Agrupamento de portas | |
| Juntor IP | 127 <p2p></p2p> |
| Servidor SIP | |

Aviso: Inserindo o valor "qualquer" nas opções de origem ou destino, irá significar um valor qualquer.



Cancelar

Primeiro vamos configurar o roteamento mais genérico, então usaremos o **Índice** de menor prioridade, que é o **127**.

Em **Descrição**, coloque um nome de identificação da regra. Em **Entrada**, selecione a opção Porta, e depois a opção Qualquer. No campo **Origem** e **Destino**, coloque a palavra *qualquer*. Em **Saída**, seleciona a opção Juntor IP, e selecione o juntor IP que criamos apontando para o outro equipamento do ponto-a-ponto.

Com essa regra, as chamadas realizadas por qualquer porta FXS, independente da origem e destino, será encaminhada para o outro equipamento do ponto-a-ponto, pelo juntor IP.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Ο Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 0 \mathbf{O}

Ο 0

Agora vamos criar a rota para que uma porta FXS possa se comunicar com a outra porta FXS do mesmo ATA. Essa configuração será realizada se você estiver usando as duas portas do ATA. Caso esteja usando apenas uma porta FXS do ATA, não é necesário essa configuração.

No campo **Índice**, selecione a porta de maior prioridade do que a última configuração genérica realizada.

Em **Descrição**, coloque um nome de identificação da regra. Em **Entrada**, selecione a porta FXS que estará realizando a chamada, neste exemplo a porta FXS 0.

No campo **Origem**, coloque a palavra *qualquer*.

Em **Destino**, coloque o número configurado na outra porta FXS.

Em **Saída**, coloque para onde a chamada será encaminhada, neste exemplo para a outra porta FXS do ATA, a porta FXS 1.

Com essa regra, toda a chamada realizada pela porta FXS 0, para o número 301, que o número configurado para a porta FXS 1, a chamada será encaminhada para a porta FXS 1.

| intelbras Ata 200 | | | |
|---|-------------------|------------------------|----------|
| Status e Estatísticas Assistente de configuração | Roteamento Tel -> | > IP / Tel – Adicionar | |
| rápida | Índice | 126 | Ψ |
| Rede | Decericão | 901 | |
| Servidor SIP | Descrição | 301 | |
| Perfil IP | Entrada | Porta | 0 7 |
| Perfil Tel | | | |
| | | Agrupamento de portas | v |

qualquer Origem Avançado Chamada e Roteamento 301 Destino Saída Agrupamento de portas Porta Ψ. Juntor IP Parâmetro de Roteamento Agrupamento de portas. w. Roteamento IP>Tel Juntor IP 127 <P2P> Υ. Roteamento Tel>IP/Tel Servidor SIP Manipulação Gerenciamento Segurança Aviso: Inserindo o valor "qualquer" nas opções de origem ou destino, irá significar um valor qualquer. Ferramentas Cancelar Salvar Resetar

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο \mathbf{O} **TUTORIAL TÉCNICO** Ο 0 0 Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 Ο Ο Ο 0

Ο \mathbf{O} Ο 0

Agora vamos criar uma nova rota, para que a outra porta FXS possa se comunicar com a porta FXS do mesmo ATA.

Realize a mesma configuração acima, porém agora alterando o número para 300 e a porta para FXS 1.

Com essa regra, toda a chamada realizada pela porta FXS 1, para o número 300, que o número configurado para a porta FXS 0, a chamada será encaminhada para a porta FXS 0.

intelbras **ATA 200**

- Status e Estatísticas Assistente de configuração rápida
- Rede Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

- Avançado
- Chamada e Roteamento Agrupamento de portas Juntor IP Parâmetro de Roteamento Roteamento IP>Tel Roteamento Tel>IP/Tel
- Manipulação
- Gerenciamento Þ
- Segurança
- Ferramentas

Roteamento Tel -> IP / Tel - Adicionar

| Índice | | |
|-----------|--|--|
| Descrição | | |
| Entrada | | |
| | | |
| | | |
| 0-1 | | |
| Ungem | | |
| Destino | | |
| Saída | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 125 | Y |
|-----------------------|-------------------|
| 300 | |
| Porta | 1 🔻 |
| Agrupamento de portas | • |
| qualquer | |
| 300 | |
| Porta | 0 |
| Agrupamento de portas | • |
| Juntor IP | 127 <p2p> V</p2p> |

Aviso: Inserindo o valor "qualquer" nas opções de origem ou destino, irá significar um valor qualquer.

Servidor SIP



Resetar

Cancelar

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 TUTORIAL TÉCNICO Ο 0 Configuração de ponto-a-ponto no ATA 200 Ο Ο \mathbf{O}

Ο Ο \mathbf{O} Ο

No menu, acesse a opção **Avançado**, e depois a opção **NAT**.

Em NAT Traversal, selecione a opção NAT Estático. No campo **NAT IP**, coloque o IP público da sua rede.

É muito importante que para o ponto-a-ponto funcione, que a sua rede tenha um IP estático. Solicite a sua Operadora de internet que entregue um IP estático para a sua rede. O ATA não funciona com FQDN (Domínio/DDNS).

intelbras **ATA 200**

Status e Estatísticas Assistente de configuração rápida

Rede Servidor SIP

Perfil IP

Perfil Tel

Portas

- Avançado
 - Parâmetros da Linha Parâmetro FXS Parâmetros de Mídia Parâmetro de Serviço Compatibilidade SIP NAT Discagem Rápida Comandos

Parâmetros do Sistema

- Chamada e Roteamento
- Manipulação
- Gerenciamento
- Segurança

Configurações de NAT

| NAT Traversal | NAT Estático | ~ |
|------------------------|----------------|--------------|
| NAT IP | 200.1.2.3 | |
| Inserir no campo "VIA" | Endereço Local | Endereço NAT |

Para usar NAT estático, ative o mapeamento de portas correspondente ou DMZ no roteador!

Salvar

<u>Pronto, o ATA está e configurado e pronto para o ponto-a-ponto.</u>

Faça a mesma configuração no **ATA 2**, apenas alterando os campos de Endereço IP, IP do Juntor IP, NAT e o número dos ramais das portas FXS.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>