TUTORIAL TÉCNICO

Registro de conta SIP no ATA 200



Neste material vamos mostrar a configuração um ramal SIP no ATA 200.

Para registrar uma conta SIP no ATA 200 você precisa dessas informações:

- Número da conta SIP
- Senha da conta SIP
- Servidor SIP
- Codec utilizados

Conecte o cabo da sua rede na conexão WAN do ATA 200, e conecte um telefone em uma das entradas FXS do ATA 200.



Por padrão, a WAN do ATA 200 vem no modo DHCP, então ao conectar o ATA 200 na sua rede, o ATA já deve receber um IP válido.

Para escutar o IP que o ATA recebeu, no telefone disque: ***159#** Anote o endereço IP que escutar.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot



0 0 0 0

Agora acesse a interface de configuração. Abra o navegador de internet, e na barra de endereço digite o endereço IP que escutou ao dar o comando *159# no telefone.





O usuário e senha de acesso a interface são **admin**.

Clique na opção de Assistente de configuração rápida.

intelbras ATA 200				
Status e Estatísticas Assistente de configuração rápid	Informações do Sistema			
Rede	Endereco MAC	18-0D-2C-B5-ED-40		
Servidor SIP	Modo de Operação	Bridge		
Perfil IP	Endernee ID	Estátion		
Perfil Tel	Endereço IP	Estauco		
Portas		10.1.43.244	255.255.255.0	10.1.43.1
Avançado	Servidor DNS			
Chamada e Roteamento				
Manipulação	Tempo ativo	0h: 25m: 00s		
Gerenciamento	Status NTP	Falhou		
Segurança Ferramentas	Tráfego na interface de rede	Recebidos 5784608 bytes	Enviados 5992471 bytes	
	Flash	92 %(11214848 / 12189696) b	ytes	
	Uso da RAM no LINUX	40 %(52342784 / 128675840)	bytes	
	Uso da RAM no AOS	8 %(5992448 / 67100672) byte	85	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



No Modo de rede, selecione se quer configurar o ATA como roteador (passando uma faixa DHCP nos dispositivos conectado na LAN) ou no modo **Bridge** (mantendo o IP da rede principal para os dispositivos conectados na LAN).

Neste exemplo vamos configurar o ATA como Bridge.



Status e Estatisticas	Assistente de Configuração - Rede local	
Assistente de configuração rap	la	
Servidor SID	Modo de rede	Roteador O Bridge
Perfil IP		
Perfil Tel	Configuração de rede	
Portas	Obter o endereço IP automaticamente	
Avancado	 Use o seguinte endereço IP 	
Chamada e Roteamento	Endereço IP	
Manipulação	Máscara de Sub-rede	
Gerenciamento	Gateway padrão	
Segurança	PPPoE	
Ferramentas	Conta	
	Senha	
	Nome do Serviço	
	MTU	1400
	Gerenciar Endereco	
	Endereço IP	
	Máscara de Sub-rede	
	Servidor DNS	
	Obter o endereço do servidor DNS automaticamente	
	Use o seguinte endereço do servidor DNS	
	Servidor DNS primário	
	Considor DNC oppundário	

Salvar e Próximo

Em **Configuração de rede**, selecione a opção Use o seguinte endereço *IP*, para configurar um IP estático no ATA. No campos Endereço IP, Máscara de Sub-rede e Gateway padrão, coloque as informações de IP da sua rede.

Também preencha a informação de Servidor DNS primário e Servidor DNS secundário, conforme a sua rede.

E pode clicar em Salvar e Próximo.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Preencha o campo **Servidor SIP** com o IP do seu servidor/central SIP. Em **Porta do servidor**, coloque a porta de registro SIP configurado no seu servidor/central SIP.

Caso tenha Proxy na rede, preencha os campos do Proxy.

E clique em Próximo.



Assistente de configuração rápi	da	
Rede	Servidor SIP	
Servidor SIP	Servidor SIP	
Perfil IP Perfil Tel	Porta do servidor SIP (Padrão: 5060)	5060
Portas	Deserve allow finite	
Avançado	Proxy primario	
Chamada e Roteamento	Endereço do Proxy primário	
Manipulação	Porta do Proxy primário	5060
Gerenciamento		
Segurança	Proxy secundário	
Ferramentas	Endereço do Proxy secundário	
	Porta do Proxy secundário	5060

Neste tela vamos configurar as contas SIP e as portas FXS associadas nesta contas.

Pode clicar em Adicionar.

intelbras ATA 200														
Status e Estatísticas	Assiste	nte de Co	nfiguração -	Porta										
Assistente de configuração rápida Rede Servidor SID 	Portas	Perfil IP	Perfil Tel	Nome de exibição	Nome do usuário	Nome de identificação	Discagem automática	DND	Identificação de Chamadas	Desvio sempre	Desvio se ocupado	Desvio se não atende	Chamada em espera	Apresentar tom de chamada em espera
Perfil IP Perfil Tel											-			
Portas ▶ Avançado												Tc	tal Registro	*
 Chamada e Roteamento Manipulação 					Adicionar	Voltar	Próxi	mo	Adicionar em s	érie Importa	ar arquivo			
▶ Gerenciamento▶ Segurança														
▶ Ferramentas														

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O O O O O O O O O O O O O O O

0 0 0 0

Status e Estatísticas	Assistente de Configuração - Adiciona	ar Porta	
Assistente de configuração rápio	da d		
Rede	Portas	0	
Servidor SIP			
Perfil IP	Desativar porta		43
Perfil Tel			
Portas	Registro	 Ativado 	
Avançado		_	
Chamada e Roteamento	Perfil IP	0 <default></default>	
Manipulação	Perfil Tel	0 <default></default>	1
Gerenciamento			
r Segurança Forramontas	Nome de evibição		7
renamentas	Nome de usuário]
	Nome de identificação		
	Nome de Identificação	·	
	Senna		
	Discagem automática		
	Atraso na discagem automática		s
	Não perturbe	Ativado	_
	Identificação de Chamadas	✓ Ativado	
	Desvio sempre		
	Desvio se ocupado		1
	Desvio se não atende		
	Chamada em espera	Ativado	_
	Apresentar tom de chamada em espera	Ativado	
	Enviar ID para a chamada em espera	Ativado	
	Enviar ID para a chamada em espera Aviso: A "discagem automática" não entrará em vigo para realizar a discagem automática.	Ativado	completar o

No campo **Portas**, selecione a porta FXS que está configurando. A porta 0 é o FXS 0 e a porta 1 é o FXS 1.

Marque a opção de **Registro Ativado**.

Em **nome de exibição**, **nome do usuário** e **nome de identificação**, coloque o número da sua conta SIP.

Em **Senha**, coloque a senha da sua conta SIP.

E no final da tela, pode clicar em **Salvar**.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

0	0	0	0)							TU	TO	RIA	\L	TÉ(CN	
0	0	0	0)			Cor	nfigu	Jraç	âo	de	COr	nta S	SIP	no /	ATA	200
0	0	0	0)													
0	0	0	0)													
i	intelb	FQS ATA 200															
⊧s	tatus e Estatístic	as	1	Assiste	ente de Con	figuração -	Porta										
A ►R S	ssistente de con ede ervidor SIP	figuração rápida	a	Portas	Perfil IP	Perfil Tel	Nome de exibição	Nome do usuário	Nome de identificação	Discagem automática	DND	Identificação de Chamadas	Desvio sempre	Desvio se ocupado	Desvio se não atende	Chamada em espera	Apresentar tom de chamada em espera
P	erfil IP erfil Tel			0	0 <default></default>	0 <default></default>	302	302	302		Desativado	Ativado				Desativado	Desativado
P A C M G S F	ortas vançado hamada e Rotea lanipulação erenciamento egurança erramentas	mento						Adicionar	Voltar	Próx	kimo	Adicionar em se	érie Importa	r arquivo	Τ	otal Registro F	Página 1 🔻

Para configurar a outra porta FXS/Conta SIP, clique em Adicionar, e siga o procedimento anterior.

Ao terminar de configurar, pode clicar em **Próximo**.



Nesta tela pode clicar em **Completo**.

E pode clicar em **Reiniciar** para aplicar as configurações.

intelbras **ATA 200**



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



0 0 0 0

Ao terminar de reiniciar, acesse a interface de configuração novamente, clique na opção de **Status e Estatísticas**, e depois em **Status das Portas**.

intelbras ATA 200						
Status e Estatísticas	Portas					
Informações do Sistema	Porta	Tipo	ID do usuário SIP	Status do usuário	Status das portas	Status da chamada
Status das portas Chamada(s) em Progresso	0	FXS	302	Registrado	No gancho	Livre
Pacotes TCP/UDP Sessão RTP	1	FXS	-		No gancho	Livre
Bilhetagem (CDR)						

rápida	Agrupamento de porta	as		
Rede Servidor SIP	Grupo	Portas	ID do usuário SIP	Status do usuário
Perfil IP				
Perfil Tel				
Portas				
Avançado				
Chamada e Roteamento		Atu	alizar	
Manipulação				
Gerenciamento				
Segurança				
Ferramentas				

Se as informações da conta e do servidor SIP estiverem ok, já irá mostrar que a conta está **Registrado**.

Pronto, o seu ATA está configurado e pronto para uso.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>