# TUTORIAL TÉCNICO

# Mibo Cam

Configurar gravação e formatar cartão SD



0 Ο Ο Ο

As câmeras **iM** (iM3, iM4, iM5 e iM5s) podem gravar por **Detecção de** Movimento ou de forma Contínua (regular) no cartão micro-SD, sendo que o modo **Contínuo** (regular) permite configurar uma agenda de gravação. Siga os passos abaixo para configurar a gravação e formatar o cartão SD.

# **CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO**





Na tela de dispositivo, clique na 🌣 (configurações) ao lado da nuvem.

Ŷ			000
Dispositivo	Mensagem	Loja Intelbras	Mais

### Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 Ο Ο

0

 $\bigcirc$ 

0

0

0

0

 $\mathbf{O}$ 

	0
<	Configurações
iM4	>
Versão da câmera	a 2.680.00IB00D.0.R.210120 >
Acesso simultâne	eo 1 >
Rotacionar image	em
Configurações de	alarme >
Notificações	>

0

0

Ο





	0		
<	Armazenamento SD	-	
Status do	o SD	Normal	>
Configura	ação de gravação		>

No menu de configurações, clique na opção Armazenamento SD.





# Clique em **Configuração de gravação**.

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O Ο

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\mathbf{O}$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 





## Para gravar por **Detecção de Movimento** basta desabilitar a opção Gravação

contínua.

Para gravar de forma **Contínua** (regular) deixe a opção habilitada, para configurar os horários e os dias que serão gravados, clique em Agenda de gravação.



# Clique sobre o dia que deseja configurar ou sobre a 🕸.

#### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\mathbf{O}$ 



Clique sobre o dia que deseja configurar, ajuste o horário e crie novos períodos clicando em **+ Novo Período** se necessário, lembrando que é possível criar até **6 períodos** diferentes no mesmo dia, quando finalizar, clique em **Salvar**.

Período de gravação

# FORMATAR CARTÃO MICRO-SD

**Atenção:** Ao formatar o cartão micro-SD, **todas as gravações salvas serão apagadas** sem a possibilidade de recuperação.

06

Como forma de backup recomendamos que adquira o serviço de gravação em nuvem **Mibo Cloud**, <u>clique aqui para conhecer</u>.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο Ο Ο Ο

Ο

 $\mathbf{O}$ 

0

0

0

 $\bigcirc$ 

0

 $\mathbf{O}$ 



Ο

0

Ο



Ŷ			00	00

iM4Versão da câmera2.680.00IB00D.0.R.210120Acesso simultâneo1Rotacionar imagem1Configurações de alarme1Notificações1Mibo CloudInativo	
Versão da câmera 2.680.00IB00D.0.R.210120   Acesso simultâneo 1   Rotacionar imagem 0   Configurações de alarme 0   Notificações 1   Mibo Cloud Inativo	>
Acesso simultâneo 1   Rotacionar imagem Imagem   Configurações de alarme Imagem   Notificações Imagem   Mibo Cloud Imativo	>
Rotacionar imagemConfigurações de alarmeNotificaçõesMibo CloudInativo	>
Configurações de alarme Notificações Mibo Cloud Inativo	$\supset$
Notificações Mibo Cloud Inativo	>
Mibo Cloud Inativo	>
	>
Armazenamento SD	>
Alterar Wi-Fi Security Center	>
Avançado	>
Apagar	

Na tela de dispositivo, clique na 🌣 (configurações) ao lado da nuvem.



# No menu de configurações, clique na opção Armazenamento SD.

#### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο Ο Ο

0

 $\mathbf{O}$ 

0

0

0

 $\bigcirc$ 

Ο

 $\mathbf{O}$ 

	0		
<	Armazenamento SD		
Status do SD		Normal	>
Configuração	o de gravação		>

0

0

0





03

### Clique em **Status do SD**.

**Armazenamento SD** 





### Clique em **Armazenamento**.

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\mathbf{O}$ 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

Ο 0 Ο Ο

<	Armazenamento	
	SD Card	
	Status do cartão SD: Normal	
Espaço L	ivre: 59,52G Utilizado:56,28G	







### Clique em Formatar cartão de memória.



**Atenção:** Ao clicar em Formatar, todos os dados salvos no cartão SD serão apagados sem a possibilidade de recuperação.

Clique em **Formatar**.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\mathbf{O}$ 

0

0

 $\bigcirc$ 

0

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 





Aguarde até que apareça a mensagem **Formatação bem-sucedida**.

Pronto, o cartão micro-SD foi formatado.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Mibo Cam - Configurar gravação e
0	0	0	0	formatar cartão micro-SD

0 Ο Ο Ο

# Agora você já sabe como configurar

a gravação e formatar o cartão micro-SD de sua **Mibo Cam**. Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!





intelbras





Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

# 

### 

# O O O O

# inteloros

# <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>