TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem

servidor SIP (até 500 ramais)

0 0 0 0

Neste tutorial mostramos sobre a **solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais).**

CENÁRIO



PRODUTOS UTILIZADOS

- TVIP 300 WI-FI Branco ramais 101 e 102 (POE).
- TVIP 3000 WIFI ramais 201 (POE) e 202 (WIFI + Fonte 12Vdc/1A).
- TVIP 3000 UN ramal 94 Portaria (Fonte 12Vdc/1A).
- XPE 3115 IP ramais 90 e 91 (POE).
- XPE 3101 IP ramal 92 (POE).
- XPE 3101 T IP ramal 93 (POE).
- Switch SF 900 POE.
- Switch SF 500 POE.
- Roteador Action RG 1200.
- Câmera IP VIP 3220B (POE).

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 0 0 0

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS PARA O FUNCIO-NAMENTO DESSE CENÁRIO

IMPORTANTE: Todas as configurações informadas abaixo são realizadas através do acesso Web nos produtos. Para isso, consulte o endereço IP e digite no navegador de sua preferência.

CONFIGURAÇÕES TVIP 3000 WIFI E TVIP 3000 UN:



Endereço IP estático: Entre no menu **Rede/ Configurações** e altere o TVIP para trabalhar com endereço IP estático. Preencha os campos abaixo com as informações da rede para esse terminal:







Tecla Portaria: Entre no menu **Telefone/ Chamadas/Portaria** e configure o endereço IP que será discado ao pressionar a tecla Portaria no terminal TVIP 3000, sendo em nosso exemplo o IP do terminal TVIP 3000 UN **(ramal 94)**.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem

servidor SIP (até 500 ramais)

0 0 0 0



Plano de discagem: Entre no menu Telefone/ Plano de Discag, selecione a opção Substituir e clique em Adicionar. Configure a relação de ramal (número do apartamento) com o endereço IP de destino. Faça isso para todos os terminais disponíveis na rede.

Reg	ras		S	ibstituir	~				
Índice	Conta	Nome	Prefixo	Substituir1	Substituir2	Substituir3	Substituir4	Substituir5	
1	Automático	101	101	10.0.0.180					2

2	Automático	102	102	10.0.0	181						
3	Automático	201	201	10.0.0	.182						
4	Automático	202	202	10.0.0	.183						
5	Automático	94	94	10.0.0	.184						
6	Automático	Porteiro	90	10.0.0	185						
7											
8											
9											
10											
Págin	a 1 🖌 🛛 Ar	terior	Próxi	mo	Adk	cionar 🗌	Ec	ditar 📗	Excluir	E	xcluir tudo
Reg	ira >>										
Reg	ira >>	Conta						Automá	tico	~	
Reg	ira >>	Conta Nome						Automá 101	fice	~	
Reg	ira >>	Conta Nome Prefixo						Automá 101 101	fico	~	
Reg	ira >>	Conta Nome Prefixo Substiti	uir1					Automá 101 101 10.0.0.1	tico 80	~	
Reg	ıra >>	Conta Nome Prefixo Substitu Substitu	uir1 uir2					Automá 101 101 10.0.0.1	tico 80	-	
Reg	ira >>	Conta Nome Prefixo Substiti Substiti	uir1 uir2 uir3					Automá 101 101 10.0.0.1	tico 80	~	
Reg	ira >>	Conta Nome Prefixo Substiti Substiti Substiti	uir1 uir2 uir3 uir4					Automá 101 101 10.0.0.1	tico 80	-	
Reg	ıra >>	Conta Nome Prefixo Substiti Substiti Substiti Substiti	uir1 uir2 uir3 uir4 uir5					Automá 101 10.0.0.1	tico 80	-	
Reg	ira >>	Conta Nome Prefixo Substiti Substiti Substiti Substiti	uir1 uir2 uir3 uir4 uir5					Automá 101 10.0.0.1	tico 80	-	

OBSERVAÇÃO: Como esse plano de discagem será o mesmo para todos os terminais TVIP 3000, é possível exportar as configurações de um e importar nos outros, através do campo abaixo. O arquivo é exportado compactado (DialReplace.tgz), sendo necessário extraí-lo (7-zip ou Win-

RAR) antes de importá-lo em outro TVIP (DialReplace.xml).





RTSP câmera IP: Entre no menu **Telefone/ Monitorar/Monitoramento de Câmera IP** e configure o RSTP das câmeras IP que serão monitoradas através do terminal TVIP 3000.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

	Mon	itoramento de Câmera IP	
Índice	Nome do Dispositivo	URL de Destino	
1	Entrada	rtsp://10.0.0.120:554/user=admin&password=admin&ch annel=1&stream=1.sdp	
2	Garagem	rtsp://10.0.0.121.554/user=admin&password=admin&ch annel=1&stream=1.sdp	
3	Rua	rtsp://10.0.0.122:554/user=admin&password=admin&ch annel=1&stream=1.sdp	2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Págin	a 1 ¥ Anterior	Préximo Excluir Excluir tudo	
	Nome do Dispositivo URL de Destino	Rua rtsp://10.0.0.122:554/u	

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem

servidor SIP (até 500 ramais)

IMPORTANTE: É necessário verificar o comando **RTSP** da

câmera IP em seu manual. Para o caso da câmera IP VIP 3220B do exemplo, o comando **RTSP** do Stream extra é: *rtsp://10.0.0.120:554/user=admin&password=admin&cha nnel=1&stream=1.sdp?*

Também é necessário que o Stream da câmera esteja com a resolução máxima de **1280 x 720**.

OBSERVAÇÃO: Caso as configurações sejam as mesmas para vários TVIP 3000, é possível exportar as configurações de um e importar nos outros, através do campo abaixo. O

arquivo é exportado compactado (PhoneMonitor.tgz), sendo necessário extraí-lo (7-zip ou WinRAR) antes de importá-lo em outro TVIP (Monitor.xml).

Importar	/Exportar
Monitoramento de Câ	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
	Importar Exportar Cancelar (.XML)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 Ο



Código para abertura da fechadura: Entre no menu Telefone / Acionamento / Configuração de Acionamento / Acionamento de fechadura e configure o código **DTMF** desejado.

Acionamento de Fechadura DTMF1

DTMF2	123
DTMF3	#
DTMF4	#

Em seguida, neste mesmo menu vá em **Configurações** de Teclas para Acionamentos, habilite a Tecla1, defina o seu nome e selecione o tipo de seu **DTMF**, que em nosso caso será o DTMF1 (**).

	Co	nfigurações de Teclas pa	ra Acionamentos
	Durante Conv	ersação	
Tecla	Status	Nome	Tipo
Tecla'	Habilitado 👻	Fechadura	Acionamento de Fechadura DTMF1 🛩
Tecla	Desabilitado 🗸		Acionamento de Fechadura DTMF1 🛩
Teclai	Desabilitado 🛩	Porteiro3	Acionamento de Fechadura DTMF2 🛩
Teclar	Desabilitado 🗸	Porteiro4	Acionamento de Fechadura DTMF3 🛩
Tecla!	Desabilitado 🛩	Porteiro5	Acionamento de Fechadura DTMF4 🛩

OBSERVAÇÃO: Caso utilize as duas saídas nos porteiros XPE IP, a **Tecla2** também deve ser habilitada com seu código **DTMF** correspondente.

CONFIGURAÇÕES XPE 3115 IP:



Endereço IP estático: Entre no menu Rede/ Básico e altere o XPE para trabalhar com endereço IP estático. Preencha os campos abaixo com as informações de rede para esse terminal.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

	Porta LAN
O DHCP	
IP estático	
End. IP	10.0.185
Máscara	255.255.255.0
Gateway	10.0.0.1
LAN DNS1	10.0.0.1
LAN DNS2	8.8.8.8

Tecla Zeladoria: Entre no menu Interfonia/



Básico/ Zeladoria e configure o endereço IP que será discado ao pressionar a tecla Zeladoria **S** do XPE 3115 IP, sendo em nosso exemplo o IP do terminal TVIP 3000 UN **(ramal 94)**.

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem

servidor SIP (até 500 ramais)

		Zeladoria		
Tecla	Número 1/5	Número 2/6	Número 3/7	Número 4/8
Zeladoria	10.0.0.184			



Tecla Portaria: Entre no menu **Interfonia/ Básico/ Tecla Portaria** e configure o endereço IP que será discado ao pressionar a tecla portaria (A) do XPE 3115 IP, sendo em nosso exemplo o IP do terminal TVIP 3000 UN (**ramal**



Código para abertura da fechadura: Entre no menu **Interfonia / Acionamento / Relé** e configure o campo **Múltiplos DTMF** com código desejado.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 0 0 0

			Relé	
Relé ID	ReléA	•	ReléB	~
Lógica de operação	Normal	•	Normal	~
Modo de Relé	Mono-estáve	~	Mono-estáve	~
Tempo Ac.	3	~	3	~
Opção DTMF	2 Dig. DTMF	•		
DTMF	0	v	0	~
Múltiplos DTMF	**		*2	
Intertravamento	Desabilitado	•		
Status do Relé	ReléA: Desativado(0)		ReléB: Desativado(0)	



Cadastro TAG/Cartão para usuários: Entre no menu **Interfonia / Leitor RFID / Modo Leitor** e altere para o modo **Cadastro**.



Em seguida, neste mesmo menu vá em **Leitor RFID**, preencha os campos abaixo. Se não tiver o código da TAG, clique em **Obter** e aproxime ela da área de leitura do XPE correspondente. Depois clique em **Adicionar.**

Tipo de Cartão	Normal 🗸		
Porta	ReléA 🗹 ReléB 🗌		
Status Tag	Permitido 🛩		
Nome Usuário	Intelbras		
Apartamento	101		
ID integração		(0~999999)	
Código da TAG	D0E5D679	Obter	Adicionar

OBSERVAÇÃO: Ao finalizar o cadastro de todas as TAGs de usuário, é necessário voltar o campo **Modo Leitor** para **Normal.**



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 \mathbf{O} 0 0 0 0

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

Ο Ο \mathbf{O}



Cadastro de senhas para usuários: Entre no menu Interfonia / Senhas / Configurações de senhas privadas e configure a senha desejada, sendo ela de 3 a 8 dígitos.



	Sex 🗹 Sab 🗹 Dom	🗹 Marcar Todos 🗌
Horário	HH 🕶 : MM 🕶 - H	HH 🕶 : MM 🛩
Nome de Usuário	Intelbras]
ID integração		(0~999999)
Senha de acesso	12345678	Adicionar



Plano de discagem: Entre no menu Dispositivo / Pl. discagem, clique em Adicionar e configure a relação de ramal (número do apartamento) com o endereço IP de destino e o tempo de ring, conforme exemplo abaixo. Faça a relação para todos os terminais TVIP 3000 disponíveis na rede.

Número discado	101	
1º número de chamada	10.0.180	
Conta SIP/IP	IP	~

60		(5~60Seg)
Auto	~	
0:Default	~	
Car	celar	
	60 Auto 0:Default Car	60 Auto v 0:Default v Cancelar

Indice	Número discado	1º número de chamada	Conta SIP/IP	Tempo Ringando	2º número de chamada	Conta SIP/IP	Tempo do Grupo	
1	101	10.0.0.180	IP	60		Auto	0/ (
2	102	10.0.0.181	IP	60		Auto	0/ (
3	201	10.0.0.182	IP	60		Auto	0/ (
4	202	10.0.0.183	IP	60		Auto	0/ (
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Pag. 1	 Adicio 	nar Editar	A	pagar	DeleteAll	Ant.	Prox.	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 Ο 0 0

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 \mathbf{O} \mathbf{O}

CONFIGURAÇÕES XPE 3101 T IP E XPE 3101 IP:



Endereço IP estático: Entre no menu **Rede/Básico** e altere o XPE para trabalhar com endereço IP estático. Preencha os campos abaixo com as informações de rede para esse terminal.





Tecla Portaria: Entre no menu Interfonia / **Básico / Tecla Portaria** e configure o endereço IP que será discado ao pressionar a tecla portaria 📣 dos porteiros XPE 3101 T IP e XPE 3101 IP, sendo em nosso exemplo o IP do

terminal TVIP 3000 UN (ramal 94).

Tecla Portaria					
Teda	Número1/5/9/13	Número2/6/10/14	Número3/7/11/15	Número4/8/12/16	
Tecla Portaria	10.0.0.184				

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \mathbf{O} \bigcirc 0 0 \mathbf{O} 0 \cap

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

Ο 0 \mathbf{O}



Código para abertura da fechadura: Entre no menu Interfonia / Acionamento / Relé e configure o campo Múltiplos DTMF com código desejado.



operação	Normal	~	Normal	~
Tempo Ac.	3	~	3	~
Opção DTMF	2 Dig. DTM	IF ¥		
DTMF	0	~	0	~
Múltiplos DTMF	**		*2	
Intertravamento	Desabilitad	lo 🗸		
Status do Relé	ReléA: Desativado((0)	ReléB: Desativado	(0)

Cadastro TAG/Cartão para usuários: Entre no menu Interfonia / Leitor RFID / Modo Leitor e altere para o modo **Cadastro**.

	Modo do L	eitor
Modo do Leitor	Cadastro 🗸	Aplicar



Em seguida, neste mesmo menu vá em Leitor RFID, preencha os campos abaixo. Se não tiver o código da TAG, clique em **Obter** e aproxime ela da área de leitura do XPE correspondente. Depois clique em Adicionar.

	Leitor RF	ID	
Tipo de Cartão	Normal 👻		
Porta	ReléA 🗹 ReléB 🗆		
Status Tag	Permitido 🐱		
Acionamento Web	0 🗸		
Nome Usuário	Intelbras		
Apartamento	101		
Código da TAG	D0E5D679	Obter	Adicionar

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 0 0 Ο

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 \mathbf{O} 0

OBSERVAÇÃO: Ao finalizar o cadastro de todas as TAGs de usuário, é necessário voltar o campo Modo Leitor para Normal.

	Modo do Leitor			
Modo do Leitor	Normal 🗸	Aplicar		

OPERAÇÕES BÁSICAS DESSE CENÁRIO

Realizar chamadas através dos terminais TVIP **3000:** Clique em **Chamar**, digite o número do ramal desejado e a tecla 📞 para chamadas de áudio ou ৵ para chamadas com vídeo (disponível apenas para chamar porteiros IP com câmera).







Monitorar câmeras IP através do TVIP 3000: Entre no menu Monitorar / Câmeras IP e selecione a câmera que deseja monitorar. É possível navegar entre as câmeras.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO

Solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais)

0 0



Acionamento da saída dos porteiros XPE IP, durante a conversação, através do TVIP 3000: Clique no botão **Fechadura** sinalizado abaixo.

00:00:02		Porteiro 90		
				()
Conf				
Aguarde				
Mudo				
റ്റി Cantura	Qat Transfe	ੀਜ਼ Fechad	Cancelar	
Col cubicita			Guncelu	



Realizar chamadas através dos porteiros XPE 3101 T IP e XPE 3101 IP: Pressione a tecla portaria 4.



Realizar chamadas através do porteiro XPE **3115 IP:** Pressione a tecla portaria **4** ou Zeladoria R para chamar nos ramais configurados ou disque o número do apartamento desejado.



Abertura de fechadura através de TAG / **Chaveiro nos porteiros:** Aproxime a TAG / chaveiro cadastrados na área de leitura do porteiro, sendo ela sinalizada pelo seguinte ícone:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \bigcirc \bigcirc \mathbf{O} \mathbf{O} \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO Solução de interfonia IP sem

servidor SIP (até 500 ramais)

Ο 0



Abertura de fechadura através da senha no **XPE 3115 IP:** Pressione **#** + **senha configurada** + **#** para acionar a fechadura, sendo em nosso exemplo **#12345678#**.

> Você aprendeu sobre a solução de interfonia IP sem servidor SIP (até 500 ramais). Agora que tal conhecer nossas midias? É só clicar nos ícones abaixo!











Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>