## Guia para Instalar o Programador 8000



Guia para instalar o Programador 8000

#### O Software **Programador 8000** foi desenvolvido especificamente para a central de alarme **AMT 8000**.

Ele permite acessar a central remotamente para realizar as configurações e até mesmo operar a central.

### Baixando o Programa no site Intelbras

Para baixar o instalador do Programador 8000, acesse o <u>Site Intelbras</u>

### Você pode buscar pelo software na ferramenta de busca ou acessar a página da central AMT 8000 (Clique aqui)

intelbras	Especificações Técnicas Dúvidas Frequentes Arquivos para download			
Q programador 8000	Manuais			
	Manual do usuário - AMT 8000 - 03.20			
	Guia de instalação/usuário - AMT 8000 - 01.20			
Sugestão de Pesquisa	Manual do usuário - Programador AMT 8000 - 01.20			
	Softwares			
Changelog - Programador AMT 8000 Desktop	Changelog AMT Mobile V3 - Versão Android - 3.31			
em suporte	Changelog AMT mobile V3 - Versão IOS - 3.26			
Programador AMT 8000 Desktop	Receptor IP - 3.0.5.0			
em Suporte	Changelog Receptor IP - 3.0.5.0			
	Atualizador AMT 8000 - Bootloader - 1.0.4			
Ver todos os resultados >	Programador AMT 8000 Desktop - 1.3			

### Dica antes da instalação

Caso você possua algum programa que utilize o **Gerenciador de banco de** <u>dados "PostgreeSQL"</u> que é o mesmo utilizado pelo Programador 8000.

Pare a execução do **"Postgree"** durante a instalação do <u>Programador</u> <u>8000, para isso abra o menu de serviços de seu computador.</u>

#### Ao encontrar o "**Postgree**", clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção **Parar serviço**.

postgres_service - PostgreSQL Server 9.5 Parar o serviço Pausar o serviço Reiniciar o serviço	Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização		Fazer Logon como
	<ul> <li>Pastas de Trabalho</li> <li>Pesquisador de Computado</li> <li>Plug and Play</li> <li>Política de Remoção de Car</li> </ul>	Esse serviç Mantém u Permite q Permite c	Em Execução	Manual Desativado Manual Manual		Serviço local Sistema local Sistema local Sistema local
	<ul> <li>postgres_service - PostgreS</li> <li>Preparação de Aplicativos</li> <li>PrintWorkflow_116f6a</li> <li>Propagação de Certificado</li> <li>Proteção de Software</li> <li>Protocolo de Autenticação</li> <li>Protocolo PNRP</li> <li>Provedor de Cópia de Som</li> <li>Provedor de Cópia de Som</li> <li>Publicação de Recursos de</li> <li>Quality Windows Audio Vid</li> <li>Realtek Audio Service</li> <li>Realtek DHCP Service</li> <li>RealtekWlanU</li> </ul>	Prepara a Fluxo de T Copia cert Permite o O serviço Habilita a Gerencia c Publica es O Quality For coope	Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução	Automático Manual Manual (In Automátic Manual Desativado Manual Desativado Manual Automátic Automátic	Inicia Parar Pausa Conti Reinia Todas Atual <b>Prop</b>	Senico de rede r ar nuar ciar : as tarefas > izar riedades sistema local
	Reconhecimento de Locais	Coleta e a	Em Execução	Automático		Serviço de rede

postgres service	Nome 📩	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer Logon com
	🔍 Pastas de Trabalho	Esse serviç		Manual	Serviço local
niciar o serviço	🔍 Pesquisador de Computado	Mantém u		Desativado	Sistema local
	🆏 Plug and Play	Permite q	Em Execução	Manual	Sistema local
	🌼 Política de Remoção de Car	Permite c		Manual	Sistema local
	ostgres_service			Automático	Serviço de rede
	Preparação de Aplicativos	Prepara a		Manual	Sistema local
	RintWorkflow_116f6a	Fluxo de T		Manual	Sistema local
	🎑 Propagação de Certificado	Copia cert	Em Execução	Manual (Início do Ga	Sistema local
	🎑 Proteção de Software	Permite o		Automático (Início c	Serviço de rede
	🎑 Protocolo de Autenticação	O serviço	Em Execução	Manual	Sistema local
	Protocolo PNRP	Habilita a		Desativado	Serviço local
	🎑 Provedor de Cópia de Som	Gerencia c		Manual	Sistema local
	🌼 Publicação de Recursos de	Publica es		Desativado	Serviço local
	Quality Windows Audio Vid	O Quality		Manual	Serviço local
	Realtek Audio Service	For coope	Em Execução	Automático	Sistema local
	Realtek DHCP Service			Automático	Sistema local
	🧠 Realtek Wlan U		Em Execução	Automático	Sistema local
	🍓 Reconhecimento de Locais	Coleta e a	Em Execução	Automático	Serviço de rede
	🤹 Redirecionador de Portas d	Permite o	Em Execução	Manual	Sistema local

#### Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



Guia para instalar o Programador 8000

Ο  $\mathbf{O}$ 

### Executando o Instalador

Após baixar o instalador "compactado" extraia o arquivo, depois clique sobre o "arquivo instalador" com o **Botão Direito** do mouse e selecione a opção **Executar como administrador**.





Extrair Tudo...

7-Zip CRC SHA Fixar em Iniciar Analisar com o Bitdefender Endpoint Security Tools

Compartilhar B

В

Abrir com...

### Prosseguindo pelo "assistente de instalação"

Na primeira janela do assistente, selecione a opção **"Eu aceito os** termos do Contrato", em seguida clique Avançar >.

Na segunda é informado sobre o uso do **Gereciador Postgree**, clique em **Avançar** > novamente para dar prosseguimeto na instalação.

#### Programador AMT 8000 - Programa de Instalação

#### Contrato de Licença de Uso

Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.

Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença de Uso. Você deve aceitar os termos do Contrato antes de prosseguir com a instalação.

TERMOS DE USO DO SOFTWARE Programador AMT 8000 Desktop          Para utilizar o Programador AMT 8000, é indispensável a aceitação dos termos descritos a seguir.          Este Contrato de Licença de Uso de Software (CONTRATO) é um acordo legal entre o licenciado (pessoa física ou jurídica) denominado LICENCIADO e INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO <ul> <li>Eu aceito os termos do Contrato</li> <li>Eu não aceito os termos do Contrato</li> </ul>	Este programa utiliza o banco de dados postgres que estará instalado no final dessa instalação, bem como o software Java que são indispensáveis para o funcionamento deste programa e podem ser encontrados separadamente no site dos seus desenvolvedores. Versões mais novas deste software podem ser encontrados no site < <u><www.intelbras.com.br></www.intelbras.com.br></u> , quando disponível. O software deve ser executado em modo administrador.
<u>A</u> vançar > Cancelar	< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> > Cancelar

#### Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.

Quando você estiver pronto para continuar, clique em Avançar.

X



Guia para instalar o Programador 8000

Na próxima janela do assistente, selecione o local em que a pasta será criada e o seu nome, após selecionada clique em **Avançar >.** 

No passo seguinte você tem um resumo das informações de instalação caso queira revisar ou alterar algum passo anterior. Estando tudo certo clique no Botão Instalar



AMT Remoto PC Procurar	
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancelar	< <u>V</u> oltar Instalar Cancelar

Com isso o procedimento de instalação começará, primeiro é instalando o Programador 8000 e automaticamente em seguida será instalado o Gereciador de banco de Dados Postgree.







#### Após finalizada a instalação do Programador 8000 e Banco de dados, Clique na Opção para finalizar a instalação



#### Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

Guia para instalar o Programador 8000

#### Para abrir o **Programador 8000**, sempre clique sobre o seu ícone com "Botão direito" e selecione a opção Executar como Administrador.

Caso o Windows questionar se você deseja dar permissão ao arquivo do Programador 8000, clique em SIM



Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no

Para fazer o primeiro acesso no programador 8000 insira o Login e senha padrão de fábrica e em seguida clique em Entrar

Login >> admin

Senha >> admin



admin		
•••••		
localhost		
Português		•
	Entrar	

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 Segunda a sexta: 8h às 20h Sábado: 8h às 18h



Guia para instalar o Programador 8000

## Se ao abrir o **Programador 8000,** apresentar o erro de "**Usuário ou senha inválida!".**

No final da instalação do Software Programador 8000, caso não seja executado como administrador da máquina, é possível que o erro de "**Usuário inválido ou senha inválida**" apareça.

Nesse caso é orientado, desinstalar o software e o banco de dados

(PostgreSQL) e instalar em modo "**administrador**".

É importante também que para abrir o **Programador 8000**, sempre clique sobre o seu ícone com "Botão direito" e selecione a opção **Executar como Administrador.** 



#### Se caso o erro persistir, orientamos entrar em contato com o nosso suporte técnico.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

### 

#### O O O O

# 

### intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/