intelbras

Manual do usuário

Configurador AMT 8000



Configurador AMT 8000

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.



ATENÇÃO: esse produto vem com uma senha-padrão de fábrica. Para sua segurança, é IMPRESCINDÍVEL que você a troque assim que instalar o produto e questione o seu técnico quanto as senhas configuradas, quais os usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.

Índice

1. Requisitos mínimos	4
2. Banco de dados	4
2.1. Configurando uma máquina como servidor.	4
2.2. Acesso ao Programador	6
2.3. Painel do Instalador	7
3. Conexão com a central	8
Termo de garantia	10

1. Requisitos mínimos

Para instalação e funcionamento satisfatório do software, é necessário um computador com as seguintes configurações mínimas:

- » Processador Core i3 ou equivalente.
- » 4 GB de memória RAM.
- » Placa de rede Ethernet 10/100 BASE-T.
- » 40 GB de espaço disponível em disco rígido.
- » Sistema operacional Microsoft Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10.

2. Banco de dados

O Software Programador 8000 utiliza o Gerenciador de Banco de Dados Postgre SQL. Este gerenciador é instalado automaticamente quando se faz a instalação do Programador 8000.

2.1. Configurando uma máquina como servidor

Para podermos utilizar uma máquina como servidor, precisamos configurar o dispositivo em questão com o postgres, pois é ele que permite o acesso restrito aos bancos de dados contidos nele.

Vamos começar com a configuração da máquina como servidor para permitir acesso de outras máquinas, a ela, o que chamamos de escravo.

- 1. Baixe o arquivo do site oficial https://www.intelbras.com/pt-br/
- 2. Acesse o caminho de arquivo da configuração, exemplo: C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\data\pg_hba.conf



- 3. Abrir o arquivopg_hba.conf sublinhado na imagem acima;
- 4. Como é um arquivo .txt, ele abrirá em um bloco de notas e após aberto, ele irá apresentar algumas informações. Vá até a coluna ADDRESS é nela que a permissão se encontra. Perceba através da imagem abaixo que está permitido acesso apenas para a máquina de IP: 127.0.0.1/32

```
pg_hba.conf - Bloco de Notas
```

```
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
# section in the documentation for a list of which options are
# available for which authentication methods.
# Database and user names containing spaces, commas, quotes and other
# special characters must be quoted. Quoting one of the keywords
# "all", "sameuser", "samerole" or "replication" makes the name lose
# its special character, and just match a database or username with
# that name.
# This file is read on server startup and when the postmaster receives
# a SIGHUP signal. If you edit the file on a running system, you have
# to SIGHUP the postmaster for the changes to take effect. You can
# use "pg_ctl reload" to do that.
# Put your actual configuration here
# ------
# If you want to allow non-local connections, you need to add more
# "host" records. In that case you will also need to make PostgreSQL
# listen on a non-local interface via the listen_addresses
# configuration parameter, or via the -i or -h command line switches.
# TYPE DATABASE USER ADDRESS
                                                           METHOD
```

# IPv4	local connect	ions:		
host	all	all	127.0.0.1/	32 md5
# IPv6	local connect	ions:		
host	all	all	::1/128	md5
# Allow	replication	connections	from localhost, by	a user with the
<pre># repli</pre>	cation privil	ege.		
#host	replication	postgre	s 127.0.0.1	/32 md5
#host	replication	postgre	s ::1/128	md5

Caso essa máquina, for se tornar um servidor, é necessário configurar a permissão para todas as máquinas, colocando all no lugar do IP, conforme abaixo:

<pre># # If you want to allow non-local connections, you need to add more # "host" records. In that case you will also need to make PostgreSQL # listen on a non-local interface via the listen_addresses # configuration parameter, or via the -i or -h command line switches.</pre>						
# T)	YPE	DATABASE	USER	ADDRESS		METHOD
# IF	Pv4 1	local connect	ions:			
host	t	all	all	all	md5	
# IF	Pv6]	local connect	ions:			
host	t	all	all	::1/128		md5
# A]	11ow	replication	connections from	n localhost, by	a user with	the

5. Depois de editada a permissão, salve o arquivo e vá em serviços no Windows e reinicie o postgres.

rvices (local)	O. Consister Daved					
	Serviços (iocai)	News	Description	Gates	Tine de la inicialização	Constant const
	postgres_service	and the second second	Descrição	Status	npo de inicialização	Pazer Logon come
	Parar o servico	Mapeador da Descoberta d.	Cna um		Manual	Serviço local
	Pausar o serviço	Mapeador de Ponto de Extr	Kesolve id	Em Exe	Automatico	Serviço de rede
	Reiniciar o serviço	Mecanismo de Filtragem Bi	a O Mecani	Em Exe	Automatico	Serviço local
		MessagingService_a8aac43	Serviço de		Manual (Início do Ga	Sistema local
		Microsoft App-V Client	Manages		Desativado	Sistema local
		Microsoft Edge Elevation Se	Keeps Mic		Manual	Sistema local
		Microsoft Passport	Fornece o		Manual (Início do Ga	Sistema local
		😪 Microsoft Update Health Se	Maintains		Desativado	Sistema local
		Modo inserido	O serviço		Manual (Início do Ga	Sistema local
		🍓 Módulos de Criação de Cha	O serviço I	Em Exe	Automático (Início d	Sistema local
		🍳 Mozilla Maintenance Servic	e O serviço		Manual	Sistema local
		Confice Source Engine	Saves inst		Manual	Sistema local
		OpenSSH Authentication A	Agent to		Desativado	Sistema local
		🍳 Otimização de Entrega	Executa ta	Em Exe	Automático (Início c	Serviço de rede
		Quimizador de unidade	Ajuda o c		Manual	Sistema local
		🗟 Pastas de Trabalho	Esse serviç		Manual	Serviço local
		🔍 Plug and Play	Permite q	Em Exe	Manual	Sistema local
		Política de Remoção de Car	- Permite c		Manual	Sistema local
		postgres_service		Em Exe.	Automático	Serviço de rede
		Preparação de Aplica	Iniciar		Manual	Sistema local
		RintWorkflow_a8aac	Parar		Manual	Sistema local
		Propagação de Certif	Paucar		Manual (Início do Ga	Sistema local
		Proteção de Software	Continuer		Automático (Início c	Serviço de rede
		Protocolo de Autenti	Continuar	_	Manual	Sistema local
		C Protocolo PNRP	Keiniciar		Manual	Serviço local
		Provedor de Cópia de	Todas as tarefas	>	Manual	Sistema local
		Publicação de Recurs		-	Manual (Início do Ga	Serviço local
		Qualcomm Atheros V	Atualizar		Automático	Sistema local
		Quality Windows Au:	Propriedades		Manual	Serviço local
		Realtek Audio Univer			Automático	Sistema local
		Reconhecimento de l	Ajuda		Automático	Servico de rede
		Redirecionador de Portas d	Permite o	Em Exe.	Manual	Sistema local
		Registro remoto	Permite n		Desativado	Servico local
		Roteamento e Acesso Rem.	Oferece se		Desativado	Sistema local
		RPC (Chamada de Procedi	O senico	Em Exe	Automático	Servico de rede
		all in a familiana al Procedio	a second a sec	and an all and a second		

 Depois que o serviço for reiniciado, o servidor estará configurado para aceitar os acessos de todas as outras máquinas, desde que elas estejam na mesma rede.

E por fim, com o servidor configurado, coloque o IP do servidor (que pode ser visto através do prompt de comanda da máquina) no localhost do Programador 8000 para que o acesse o banco da máquina configurada como servidor.

2.2. Acesso ao Programador

4

Após a instalação, dê um duplo clique no ícone Programador 8000. Em seguida, aparecerá a tela de Login:

admin	
•••••	
localhost	
Português	

Para o primeiro acesso local ao programador, basta entrar com o usuário admin e senha admin. Em seguida clique no botão Entrar.

O programador 8000 também pode ser acesso de outra máquina. Para isto, no terceiro campo, onde está escrito localhost, basta colocar o IP da máquina onde está o Banco de dados.

2.3. Painel do Instalador

Após preencher os campos de login e senha e ter acesso ao software, aparecerá a seguinte tela:

PAINEL DO INSTALADOR
Gerencie os clientes, usuários e configurações do seu sistema de monitoramento
Meus Clientes
Adicionar Cliente
Buscar Contrais
Duscal Celitiais
Usuários
Adicionar Receptor IP

Nesta tela aparecerão todas as opções disponíveis no configurador AMT 8000:

- » Meus Clientes:
 - » Lista todos os clientes já cadastrados no Programador.
- » Adicionar Cliente:
 - » Tela para cadastro de novos clientes. Dados de identificação do cliente e da central deverão ser preenchidos. As formas de conexão com as centrais podem ser:
 - » IP LOCAL
 - » CONTA via RECEPTOR IP
 - » MAC para conexão via CLOUD
- » Buscar Centrais:
 - » Inicia a busca de centrais da rede. As centrais que estiverem na mesma rede serão listadas.
- » Usuários:
 - » Permite o cadastro de novos usuários. Os perfis dos usuários podem ser:
 - » Administrador: possui acesso total ao sistema.
 - » Supervisor: acesso total exceto visualizar senhas dos clientes e criar novos usuários.
 - » Operador: acesso somente a aba online e Buffer de eventos.

» Adicionar Receptor IP:

» Tela para cadastro de receptor IP para conexão por conta. Necessário IP ou DNS mais porta para acesso.

3. Conexão com a central

Após efetuar o cadastro de clientes, já é possível realizar uma conexão.

Para isto, basta clicar no Botão *Meus Clientes* dentro do Painel do Instalador e clicar no cliente desejado. Será exibida a tela para selecionar a forma de conexão com o cliente:

ta de clientes	Conectar ao cliente
	Realizar a conexão através de linha telefônica
	Realizar a conexão através de ethernet
editar	Realizar a conexão através de conta em Receptor IP
Casa Cliente A	Realizar a conexão através de porta serial
Descrição Central AMT 8000 Cas	Realizar a conexão através do Intelbras Cloud
Modelo central	Não conectar, apenas ver configuração salva
AMT 8000	Conectar Cancelar

Uma vez conectado, a ABA ONLINE será exibida. Nesta ABA é possível ter acesso a informações como:

- » Setores (Status e Anular)
- » Partições (Status e Ativar/Desativar)
- » Data e Hora
- » Versão de Firmware
- » Problemas

ONLIN	١E						
SETORES	PARTIÇÕES	GERAL	PROBLEMAS				
Selecio	nar todos os ser	sores		Anul	ar		
Setor 1	Fechado			Setor 2	Fechado		

Ainda dentro da conexão com o cliente, é possível realizar todas configurações da central AMT 8000, separadas conforme abas seguir.

Casa Cliente A AMT 8000
Online
Configurações
Geral
Usuários
Setores
Comunicação
Monitoramento IP
Ethernet/Wifi
GPRS
Auto-ativação
Dispositivos
Eventos monitoramento
Eventos Push
Eventos
Sair

Outra funcionalidade disponível em uma conexão com a central é a visualização do buffer de eventos. Para isto, basta clicar em *Eventos* no Menu principal.

intelbras	Eventos
Casa Cliente A AMT 8000	001 - 29/10/2019 19:55:18 Restauração do tamper do tectado da sirene 01
Online	002 - 29/10/2019 19:55:03 Restauração da bateria baixa de sensor sem flo da sirene 01
Configurações	0 003 - 29/10/2019 19:54:41 Tamper do teclado da sirene 01
Eventos	O 004 - 29/10/2019 19:54:14 Restauração do tamper do sensor
	O 005 - 29/10/2019 17:29:41 Desativação do Usuário da partição 00
	0006 - 29/10/2019 16:45:19 Ativação do Usuário da partição 00
	007 - 29/10/2019 14:59:36 Desativação do Usuário da partição 00
	0008 - 29/10/2019 12:49:13 Ativação do Usuário da partição 00
	009 - 28/10/2019 17:27:52 Desativação do Usuário da partição 00
	010 - 28/10/2019 16:35:16 Ativação do Usuário da partição 00
	011 - 27/10/2019 14:17:02 Acesso remoto pelo software de download/upload
	0 012 - 27/10/2019 14:17:02 Alteração da programação do painel
	0 013 - 27/10/2019 13:59:34 Desativação do Usuário da partição 00
	014 - 27/10/2019 12:04:05 Ativação do Usuário da partição 00
	015 - 27/10/2019 10:59:12 Desativação do Usuário da partição 00
	016 - 27/10/2019 10:59:08 Ativação do Usuário da partição 00

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	N° de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, elétromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- 8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
- 9. LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais e a Intelbras possui o acesso aos dados a partir deste produto, nos termos da Política de Privacidade Intelbras.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: chat.intelbras.com.br Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000 CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

01.21 Indústria brasileira