TUTORIAL TÉCNICO

Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

TUTORIAL TÉCNICO Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

0 0 0 0

01 Selecione **"Projeto de Interligação"** e clique em **"NOVO ARQUIVO"**.

Programador CIE 3.1.8 -							
intelb		AL DE ALARME DE INCÊI	NDIO	📀 💿 рт 🗸			
Arquivo	Νονο		Configurações Padrão	Configurações da Central			
Laços	Abrir		Crie um novo arquivo com as configurações padrão.	Conecte a Central CIE para criar um novo arquivo com as			
	Salvar		configuração padrão.	configurações que estão em operação.			
	Salvar Como	8	 CIE 1125 CIE 1250 	RECEBER CONFIGURAÇÃO			
Zonas			$\mathbf{\tilde{\mathbf{v}}}$				



Após criar o projeto, selecione o número de centrais interligadas, o modelo inicial, se irão monitorar umas às outras além dos seus comandos globais. É possível alterar o modelo da central posteriormente a criação do projeto. Em seguida, selecione **"CRIAR PROJETO".**

02



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

 \bigcirc

Ο \mathbf{O}



Depois da criação do projeto, serão indicadas todas as centrais, possibilitando a troca dos modelos pelos "...", conecte a primeira central ao programador e selecione a engrenagem como indicado na imagem:

TUTORIAL TÉCNICO

Projeto de Interligação de Centrais

de Incêndio Endereçáveis (CIE)



Arquivo	Central	1	_	>[:]	Central	2		:		
		Central de	Incêndio			Central de	Incêndio			
Laços	AC: Desconhecido			MODELO: CIE1125 IP: Desconhecido MAC: Desconhecido				+ NOVA CENTRAL		
Zonas	>©		(:⇔	€	\$		(:⇔	€		
Regras										
کی Sistema										
Ferramentas										
MODO DE CONEXÃO:	USB 👻	CENT	RAL <mark>Onlin</mark>	e						Arquivo não salvo Projeto de Interligação



Em "Arquivo", selecione a opção para receber as programações da central após conectada pelo cabo micro USB, feito o processo selecione "Regras".



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} 0 0 0 Ο 0 0 0 0 Ο

TUTORIAL TÉCNICO Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

Ο Ο Ο Ο



Programador CIE	3.1.11						- 🗆 X
intelbi	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO					■ ✓ +	🕐 🎯 рт 🗸
Arquivo	Central 1 Central 2						
Arquivo	001 - Regra Padrão	Ativada	ID * Nome * 1 Regra Pad	Irão 12 / 14			
		Responder ao botão de:	Condição de Entrada	Ativação de saíd	а		
		Brigada	Única	🔘 Imediata			
Laços		Alarme Geral	🔘 Dupla	Temporizada	i -		
Zonas		Pertencem	a Regra	(Disponíveis	
		ENTRADA SAÍDA		Adicionar	DISPOSITIVOS	INTE	ERLIGAÇÃO
Regras		ZONAS		Î			
~~~~		001 - Zona Padrão		Remover		Nenhum Dispositivo de Entrada	
رم) Sistema							
K							
renamentas							
				CANCELAR APLICAR			
MODO DE C	CONEXÃO: USB 🔻 🗹 CENTRAL Online				A	rquivo não salvo   <b>Proje</b>	to de Interligação
Dragramadas OIF							



Marque as opções desejadas (no caso o padrão é apenas "Central 2 Alarme") para monitoramento, selecione "Adicionar" e "Aplicar". Terminado o processo, selecione "Sistema."



#### Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

## TUTORIAL TÉCNICO Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

0  $\mathbf{O}$ 



Em "Sistema", selecione "Configuração de Rede" (recomendamos utilizar por IP fixo ou caso possua apenas 2 centrais conectadas sem switch, via ponto a ponto). Irá indicar o endereço de IP escolhido, máscara de rede e gateway. Em seguida selecione "Aplicar" e retorne para "Arquivo".



Arguivo	Central <b>1</b>	Central 2					
	Configurações	\$	Configurações de Rede				
Arquivo	Configurações de Rede	Ê	Modo: DHCP				
ک Laços	Data e Hora	<u>(</u> )	O Ponto a ponto				
Zonas Regras	Firmware	<b>±</b>	Endereço IP: 192.168.1.201				
	Informações da Central	•	Méasara: 255 255 0				
	Interligação de Centrais						
¢	Registro de Eventos		Gateway padrão: 192.168.1.1				
Sistema	Saídas padrão	→←	CANCELAR APLICAR				
Ferramentas							
MODO DE CONEXÃO: USB 🔻 📝 CENTRAL Online							



Novamente em "Arquivo" encaminhe as informações para a central (lembrando de salvar antes o arquivo) e em seguida retorne ao arquivo do projeto.





#### Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\mathbf{O}$ 

## **TUTORIAL TÉCNICO** Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ 

09

Realizado a configuração e o envio, desconecte a primeira central e conecte a segunda central. Repita o processo do 3º ao 8º passo (criação de regras e ajuste do IP em sistemas), conforme necessário, para todas as demais centrais do projeto. Lembrando sempre de salvar as configurações antes de encaminhar novamente para a central.

Programador CIE 3.1.8				- 🗆 X
intelbra	S CENTRAL DE ALARME DE INCÊN	IDIO		? So PT ~
لی Arquivo	CENTRAIS INTERLIGAÇÕES	COMANDOS GLOBAIS REGISTRO DE EVENT	ros	
Arquivo	Central 1	Central 2		
Laços	Central de Incêndio MODELO: CIE1125 IP: 192.168.1.201 MAC: 00:1B:C9:4B:E3:57	Central de Incêndio MODELO: CIE1125 IP: Desconhecido MAC: Desconhecido	+ NOVA CENTRAL	
َلَّہِلَ Zonas	<b>‡</b> □			
Regras				
ද <b>ි</b> දි Sistema				
Ferramentas				
MODO DE CONEXÃO:	USB 👻 CENTRAL Online			Arquivo não salvo   Projeto de Interligação



Terminado o todo o processo, basta conectar as cen-

## <u>Avalie nosso tutorial. Clique aqui!</u>

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

## **TUTORIAL TÉCNICO** Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE)

Ο 0 Ο 0

Ο

 $\mathbf{O}$ 

0

 $\bigcirc$ 

0

Ο

0

Ο

0

0

Parabéns! Você concluiu o tutorial técnico de Projeto de Interligação de Centrais de Incêndio Endereçáveis (CIE). Aproveite para conhecer

nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo!











### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



## 

#### 

## O O O O

# inteloros

## <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>