# TUTORIAL TÉCNICO

## Acesso remoto por IPv6 MHDX - ISIC Lite

0 0 0 0 Ο Ο 0 0 Ο

## **TUTORIAL TÉCNICO** Acesso remoto por IPv6

0  $\mathbf{O}$ Ο 0

Nesse tutorial vamos configurar o acesso remoto ao DVR através do protocolo **IPv6**.

Lembrando que para acessar o DVR remotamente utilizando **IPv6**, ambas as redes devem trabalhar com essa tecnologia (rede do DVR e rede do **celular**)

**Atenção:** Certifique-se de que seu DVR esta com firmware atualizado e o aplicativo ISIC Lite está na última versão disponível.



## **VERIFICAR IPV6 E PORTA TCP DO DVR**



Conecte um monitor e um mouse em seu DVR, clique com botão direito e vá na opção **Menu Principal**.

Faça o login com desenho ou com a senha de

- 🔄 Tela anterior
- 😟 Próxima tela
- **PTZ**
- [+] AutoFoco
- 🖙 Disp. Remoto
- B Ajustar Imagem
- 🐻 Menu da Câmera
- 💽 Modo de Operação
- Conf. Câmera
- Manual
- 🕞 Assistente de Configuração

## acesso.

## Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 $\mathbf{O}$  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ 0 0  $\mathbf{O}$  $\mathbf{O}$  $\mathbf{O}$ 

### Ο 0 Ο $\mathbf{O}$

## Vá na opção **Rede**.



## **TUTORIAL TÉCNICO** Acesso remoto por IPv6



## Em TCP/IP, selecione a versão como IPv6, defina o modo como estático e verifique o Endereço de IP.

💥 Rede								20		$ \times $
Intelb	ras Cloud	Versão	IPv6	•						
> TCP/IF	Р	Endereço MAC	24:			k				
Portas		Modo	Estático	🔿 рнср						
		Link local	fe80:::	:32ff/64						
Wi-Fi		Endereço de IP	2001:db8	:32ff	/_64					
PPPoE	Ξ.	Gateway	Fstático							
DDNS		DNS Preferencial	::ffff:8.8.8.8							
		DNS Alternativo	::ffff:8.8.4.4							
FTP										
E-mail										
UPnP		Controle de Banda	Desabilitado	-						
SNMP										
Multica	ast									
802.1x	:									
Filtro I	IP									
PTMD										
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Padrão Test						Aplicar	Vol	tar

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο 0 Ο 0 0 0 Ο Ο 0 0 Ο

## TUTORIAL TÉCNICO Acesso remoto por IPv6

0 Ο Ο Ο

## Em **Portas**, verifique o valor da **Porta TCP**.

💥 Rede				2 <sub>©</sub>	Ţ.,	intelbros Cloud	$  \times$
Intelbras Cloud	Máx. conexões	256	( 0 -256 )				
TCP/IP	Porta TCP	37777	( 1025 - 65535 )				
> Portas	Porta HTTP	80	(1-65535) 🔽 Habilitar				
Wi-Fi	Porta HTTPS	443	(1-65535) Habilitar				
ΡΡΡοΕ	Porta RTSP Porta POS	554 38800	( 1 - 65535 ) ( 1025 - 65535 )				
DDNS	Porta NTP	123	(1-65535)				
FTD							

E-mail				
UPnP		K		
SNMP				
Multicast				
802.1x				
Filtro IP				
RTMP	Padrão		Aplicar	Voltar

## **CADASTRO DO DVR NO APLICATIVO ISIC LITE**

	0	
≡	intelbras	۴
Nenhu	m dispositivo cadastrado. Cliqu	ie no
botão	'+" para adicionar seus disposit	ivos
	Intelbras	





Clique no + para adicionar o DVR.

Lembrando que para acessar o DVR por IPv6 através do ISIC Lite, seu celular deve estar conectado na mesma rede ou em uma rede que possua IPv6.

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0  $\mathbf{O}$ 0  $\bigcirc$  $\mathbf{O}$ 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

### Ο Ο $\mathbf{O}$ $\mathbf{O}$



## **TUTORIAL TÉCNICO** Acesso remoto por IPv6



Clique na aba **Manual**, selecione o método de conexão **IP** e preencha as

37777	
Usuário	
admin	
Senha	
•••••	Ø

informações do DVR:

» Nome

03

» Endereço de IPv6

» Porta TCP/Serviço

» Usuário e senha

Clique em **Salvar**.



**Dispositivo cadastrado** 

O dispositivo foi cadastrado com sucesso.

**Obs.:** Caso apresente **Falha** ao clicar em salvar, verifique se o endereço IPv6 foi digitado corretamente e se a rede em que o celular esta conectado é compatível com IPv6.

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

### 0 0 0 0



## **TUTORIAL TÉCNICO** Acesso remoto por IPv6



Para visualizar as câmeras, basta clicar no ícone de play ►.

## O dispositivo foi cadastrado no aplicativo ISIC Lite via IPv6. Para ter acesso a mais tutoriais como este <u>clique aqui</u>.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

### 0 0 0 0

Agora você já sabe como cadastrar o DVR no ISIC Lite via IPv6.

## **TUTORIAL TÉCNICO** Acesso remoto por IPv6

**Siga** nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!











**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 $\cdot$ 

## 

### 

## O O O O

# inteloros

## <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>