intelbras

Manual do usuário

EGT 1600 MICRO

intelbras

EGT 1600 MICRO Microinversor fotovoltaico On Grid

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Este manual descreve a instalação, operação e manutenção do microinversor EGT 1600 MICRO da Intelbras.

Acesse o QR code abaixo para assistir os vídeos tutoriais de instalação, configuração e especificação dos produtos da linha On Grid.



Cuidados e segurança

Este manual deve ser utilizado apenas por pessoas qualificadas que receberam treinamento e por isso, possuem habilidades e conhecimentos sobre a operação deste microinversor. Essas pessoas são treinadas para lidar com os perigos envolvidos na instalação de dispositivos elétricos.

Para informações adicionais, consulte www.intelbras.com.br.

O manual e outros documentos deverão ser mantidos em local adequado e estarem disponíveis para futuras consultas. A Intelbras não se responsabiliza por qualquer dano causado pela não observância e conformidade com as instruções contidas neste manual.

Para reduzir o risco de choque elétrico e garantir a instalação e operação seguras do microinversor, os símbolos de aviso a seguir aparecem neste manual para indicar condições perigosas e instruções importantes de segurança.



Aviso: indica uma situação perigosa que, se as orientações não forem seguidas, podem resultar em sérios danos ao equipamento ou risco ferimentos. Tenha muito cuidado ao executar esta tarefa.



Nota: indica informações que você deve ler e saber para garantir a correta operação do sistema.

Instruções de segurança

- » NÃO desconecte o módulo fotovoltaico do microinversor sem antes desconectar a alimentação CA.
- » Somente pessoal qualificado deve instalar e/ou substituir o microinversor.
- » Faça todas as conexões elétricas de acordo com as normas vigentes.
- » Antes de instalar ou operar o microinversor, leia todas as instruções e marcações de advertência presentes nos documentos técnicos, no microinversor e no módulo fotovoltaico.
- » A dissipação de calor é feita pelo corpo do microinversor e pode atingir a temperatura de 80 °C. A fim de evitar queimaduras, não toque no corpo do microinversor.
- » Não tente reparar o microinversor. Em caso de danos, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.

Cuidado!

- » O condutor de aterramento está presente no conector CA. Ao realizar a conexão do microinversor, conecte primeiro o conector CA para garantir a conexão do microinversor ao aterramento e, posteriormente faça as conexões CC. Para realizar a desconexão do microinversor, primeiro desligue o disjuntor CA, então desconecte o conector CA do microinversor, e, em seguida, desconecte as entradas CC.
- » Para garantir a segurança elétrica dos usuários, sempre instale um disjuntor no circuito CA do microinversor.
- » Em casos especiais, apesar de manter os valores limite de emissão padronizados (EMI/EMC), o microinversor ainda pode causar interferência em alguma aplicação específica (por exemplo, quando equipamentos sensíveis estão localizados no mesmo local de instalação do microinversor ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou televisão).



Funcionamento do sistema microinversor

Os dados de geração do microinversor são enviados para o sistema de monitoramento através da rede Wi-Fi. Segue abaixo, o diagrama da conexão CA como também da conexão ao sistema de monitoramento.

» EGT 1600 MICRO



LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Índice

1. Características	6
1.1. Maximiza a produção de energia fotovoltaica	6
1.2. Simples de instalar	6
1.3. Introdução ao microinversor	6
2. Instalação	6
2.1. Componentes adicionais de instalação	7
2.2. Instalação	
3. Operação	9
4. Solução de problemas	23
4.1. Indicação de possíveis erros através do status do LED	
4.2. Outras falhas	
4.3. Solução de problemas	
4.4. Substituição	
Termo de garantia	25

1.1. Maximiza a produção de energia fotovoltaica

No microinversor, cada entrada para módulo fotovoltaico possui um controlador de MPPT (Rastreamento de ponto de potência máxima), que garante que a energia máxima seja exportada para a rede elétrica, independentemente do desempenho dos outros módulos fotovoltaicos que compõem a matriz fotovoltaica. Caso um módulo fotovoltaico seja afetado por sombra, sujeira, poeira ou possua orientação diferente, os demais módulos não terão os seus desempenho prejudicados.

1.2. Simples de instalar

Os módulos fotovoltaicos são instalados de forma individual, limitados na quantidade máxima de entradas CC de cada modelo de microinversor, orientação, modelo (policristalino e/ou monocristalino), pois cada entrada CC do microinversor possui um controlador de MPPT (Rastreamento de ponto de potência máxima). O aterramento (T) do cabo CA é conectado internamente ao gabinete do microinversor, eliminando a necessidade da instalação de um novo aterramento para evitar a tensão de toque (verifique as normas da concessionaria e/ou órgão competente).

Para a comunicação de dados entre o microinversor e o sistema de monitoramento, é necessário a instalação de um roteador Wi-Fi. Acesse o manual do roteador para verificar as informações sobre a configuração do mesmo.

1.3. Introdução ao microinversor

O microinversor possui saída CA monofásica, mas pode ser conectado em redes bifásicas e trifásicas. Verifique se os níveis de tensão da sua localidade são compatíveis com os níveis de tensão que o microinversor está apto a operar.

		Quantidade máxima de microinversores	
Modelo	Rede CA	por ramificação	Conector CC
EGT 1600 MICRO	60 Hz, 220 V	4 para disjuntor 40 A	Compatível com MC4

2. Instalação

O microinversor pode ser montado facilmente na estrutura de fixação, diretamente abaixo do módulo fotovoltaico. Os cabos CC de baixa tensão conectam o módulo fotovoltaico diretamente ao microinversor. A instalação deve cumprir com os regulamentos e normas técnicas locais.

» É necessário instalar um disjuntor monofásico separado ou outra unidade de desconexão que funcione sob carga para cada associação de microinversores, para garantir que o microinversor possa ser desconectado sob carga, com segurança.

Obs.: um dispositivo contra corrente residual (IDR) não deve ser utilizado para proteger o circuito CA dedicado ao microinversor ou a associação de microinversores, pois o IDR poderá ser danificado.

Avisos	 » Apenas profissionais qualificados devem instalar e / ou substituir o microinversor. » Antes de instalar ou utilizar o microinversor, leia todas as instruções e avisos presentes neste manual, no microinversor e no módulo fotovoltaico. » A instalação deste equipamento pode provocar risco de choque elétrico. Manuseie com cuidado. » Não toque em nenhuma parte energizada do sistema, incluindo os módulos FV,
Nota	enquanto o sistema estiver conectado à rede elétrica. Recomenda-se a instalação de dispositivos contra surtos conforme normas locais.

2.1. Componentes adicionais de instalação

- » Conector CA fêmea para microinversor;
- » Capa plástica para proteção do conector CA do microinversor.

2.2. Instalação

Fixe o microinversor à estrutura do módulo fotovoltaico

- Na estrutura de fixação, marque o local aonde o microinversor será fixado, levando em consideração a caixa de junção do módulo fotovoltaico e qualquer outra obstrução.
- 2. Fixe o microinversor na estrutura utilizando um grampo ou parafuso.



Obs.: caso opte por adquirir o parafuso de fixação do microinversor no comercio local, a figura a seguir mostra o dimensional do furo de fixação do microinversor.



Conexão dos microinversores em paralelo



EGT 1600 MICRO conectado em paralelo

- 3. Consulte no datasheet do microinversor a quantidade máxima de microinversores que podem ser conectados em cada circuito CA.
- 4. Faça a conexão entre o conector CA macho e o conector CA fêmea.

A conexão dos fios N, L e PE deve ser feita conforme abaixo:



Instalação da capa plástica de proteção do conector CA

Instale a capa plástica de proteção no(s) conector(es) CA que não possuírem nenhuma conexão, a fim de, isolar o circuito.





Conexão do microinversor ao módulo FV





Quando os cabos CC forem conectados ao microinversor, se a rede CA estiver conectada, o LED do microinversor imediatamente piscará na cor vermelha e irá operar dentro do modo de configuração (padrão de 60 segundos). Se a rede CA não estiver conectada, o LED vermelho piscará 3 vezes rapidamente, e repetirá esta sequência após 1 segundo.

Aviso



Certifique-se de que os cabos do lado CA e lado CC estão conectados corretamente. Verifique se os cabos não estão amassados ou danificados.

Instruções para operação do microinversor

- 1. Ligue o disjuntor CA de cada circuito destinado ao(s) microinversor(es).
- Ligue o disjuntor principal da rede elétrica. Após um minuto de espera, seu sistema estará sincronizado com a rede elétrica e iniciara a produção de energia elétrica.

Configuração da comunicação Wi-Fi do microinversor

Para encontrar a rede Wi-Fi do microinversor será necessário usar um notebook, computador ou um smartphone com interface de comunicação Wi-Fi. Usando um dos dispositivos citados você deverá procurar uma rede Wi-Fi que possua no nome (SSID) o número de série do módulo Wi-Fi do microinversor e se conectar a esta rede. Exemplo do nome da rede será *AP_XXXXXXXXX*. O número de série se encontra na etiqueta do microinversor.

Ajustes	Wi-Fi	
Wi-Fi		
AP_812127624	4	🔒 穼 🚺

Digite a senha 12345678 para que o seu dispositivo se conecte a rede Wi-Fi do microinversor.

Obs.: o computador, notebook ou smartphone deverá estar configurado para receber endereço IP automaticamente (modo DHCP).



Abra um navegador de Internet qualquer e digite o endereço 10.10.100.254.

	10.1	0.10	0.254	ı			(8 C	ance	elar
	q	10.1	0.100	0.254						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		/	:	;	(\$	&	@	"
	++=			,		?	!	'		\bigotimes
A	BC	#		Ŷ	e	spaço)			ir

Para acessar a página Web de configurações do módulo Wi-Fi do microinversor, digite as seguintes informações sobre o usuário e senha:

- » Nome do Usuário: admin
- » Senha: admin



Entrando na página de configuração do módulo Wi-Fi do microinversor clique na opção Assistente.

Na opção Assistente procure na lista o roteador Wi-Fi que deseja ter acesso à internet e se conecte ou insira manualmente o SSID do roteador Wi-Fi.

АА	10.1	0.100.2	254	Ç
				English Portu
Status Assistente Internet	Selecione sua rede de i Site Survey Nome da Rede Wi-Fi Mac do	nternet wirele	SS:	Ajuda O assistente de configuração o sjudará a concluir a configuração de disensitivo am pource
onfigurações INVERSOR SOLAR 18:D:2C:F9:68:EB 94 1 dispositivo em por	minutos.			
Atualização	O AP360 18:D:2C	:49:96:42 74	1	
Poiniciar	.Intelbras Visitantes 80:8D:B	7:4B:F9:A1 42	1	
Connician	.Intelbras IOT 80:8D:B	7:4B:F9:A9 42	1	
Redefinir	 Intelbras Corporativo 80:8D:B 	7:4B:F9:A0 42	1	
	Intelbras Mobile 80:8D:B	7:4B:F9:A2 42	1	
	Decio 80:8D:B	7:4B:F9:A8 42	1	
	Intelbras Mobile 80:8D:B	7:4C:D9:A2 40	11	
	conexão poderá ficar instăvel. Ne disponível ou diminua a distância wireless.	ste caso selecione o entre o microinvers	Atualizar	
	Adicionar Rede wireless Nome da Rede Wireless (Note: case sensitive)	s manual: AP360		-
	Tipo de criptografia	/PA2PSK		
	Protocolo da criptografia	ES 🔽		
	1 2	3 4	Proximo	

Após escolher a rede Wi-Fi, insira a senha da rede Wi-Fi em Senha e clique em Próximo.

Obs.: caso deseje entrar com as informações de rede manualmente, altere a opção de Obter endereço de IP automático para Desabilitado.

АА	10.10	.100.254	ڻ ا
Status	Preencha as seguintes informaçõ	es:	English i Portu Ajuda
Assistente Internet Configurações Atualização Reiniciar Redefinir	Senha (8-64 bytes) (Nota: diferencia maiúsculas de minúsculas) Obter endereço de IP automático	Mostar senha	Geralmente os roteadores Wireless possuem a funçã do DHCP attivador para formecer o endereço IP automaticamente. Se o sei roteador não possui essa função, então desabilite a função "Obter endereço IP automático" e adicione manufemente ac
	Endereço de IP Mascara de sub-rede Gateway Servidor DNS		informações da rede.
	1 2	3 4	

Se desejar, pode-se alterar as opções referentes ao modo AP da rede Wi-Fi do microinversor. Para isso, basta marcar as as opções indicadas na figura abaixo e alterar as informações conforme o necessário. Caso contrário, basta clicar em *Próximo*.

ΑА	10.10.100.254		S	
			English Portuge Ajuda	
Status Assistente Internet Configurações	Segurança Você pode aprimorar a segurança do módulo Wi-Fi escolhendo os seguintes métodos Ocultar rede AP		Alterar o modo de criptografía do AP Se você habilitar essa função e configurar a senha precisará digitar a senha	
Atualização Reiniciar Redefinir	Alterar o modo de criptografia do AP Alterar o nome de usuário e a senha do acessor ao módulo Wi-Fi via Web		Alterar o nome de usuário e a senha do acessor ao módulo Wi-Fi via Web Se você alterar o nome de usuário e a senha para acesso ao módulo Wi-Fi via	
	vatr P	roximo	Web, você precisará usar esse novo nome de usuán e senha para obter acesso	

Para finalizar o processo de configuração da rede Wi-Fi do microinversor, clique em Ok. A página de configuração será reiniciada, implementando as configurações inseridas pelo(a) usuário(a).

AА	10.10.100.254	Ś
		English Portu
Status Assistente Internet Configurações Atualização Reiniciar Redefinir	Configuração concluida! Claus em OK para que as configurações entrem em vigor e o stama restrica innelidamente. Se voide sar desas interfacios sem clicar em OK as configurações sento perdidas.	Depois de clicar em OK o sistema será reiniciado imediatamente.
	1 2 3 4	

Para confirmar se o microinversor conectou-se na rede Wi-Fi, entre na opção *Internet* e verifique se o nome da rede escolhida (SSID) é exibido na opção *Nome da Rede wireless.* Se o nome da rede for exibido, o microinversor se conectou com sucesso na rede Wi-Fi escolhida. Caso contrário, repita todo o processo e certifique-se de que há um bom nível de sinal Wi-Fi chegando ao local da instalação do microinversor.

			English Portu
			Ajuda
Status	Nome da Rede wireless	AP360	Martin adatase used and
Assistente		Pesquisar	clicar no botão "Pesquisar"
nternet	Tipo de criptografia	WPA2PSK	automaticamente um rede
Contigurações	Protocolo da criptografia	AES	wireless mais próxima e conectar seu dispositivo a
Reiniciar	Senha		ele, definindo os parâmetro de rede.
Redefinir	Obter endereço de IP automático	Habilitado	*Nota: se você ainda nă
Endereço de IP	Endereço de IP	10.100.33.69	configurou o módulo Wi- Fi, siga o assistente de
	Mascara de sub-rede	255.255.255.0	configuração.
	Gateway	10.100.33.1	★Nota: Depois de clicar em Salvar, o sistema será
	Servidor DNS	200.86.16.0	e você precisará fazer o login novamente na
			interface de configuração

Para confirmar se o microinversor está conectado ao servidor de monitoramento, entre na opção Status.

			English Port
			Ajuda
status	 Informações do microinversor 		
ssistente	Numero de serie	1909090024	O módulo Wi-Fi do microinversor pode ser
nternet	Versão de firmware		usado como um ponto de
Configurações	(Master)		usuario fazer as
tualização	(Slave)		configurações, tambem
Reiniciar	Modelo		terminal cliente (Modo ST
Redefinir	Potência nominal	W	para conectar o microinversor ao servidor
	Potência atual	809 W	atravez de um roteador
	Produção do dia	3.60 kWh	wireless que esteja conectado a internet
	Produção total	1298.6 kWh	
	Avisos		Status do servidor Oesconectado: falha na
	Ultima atualização	0	comunicação com o
	 + Informações do módulo Wi-Fi - Informações do servidor 		 and value, adra resolver o problema siga os passos abaixo: (1) Verifique se módulo obteve o numero IP. (2) Verifique se o roteador
	Servidor A	Connected	está conectado na interne (3) verifique se na rede os
			107 reminique se ha rede of

Dentro da opção *Status*, navegue até a opção *Informações do servidor* e verifique se o status do servidor A está como *Connected*. A conexão entre o microinversor e o servidor pode demorar alguns minutos para ocorrer. Caso, o status do servidor A apareça como *Not connected*, verifique se o microinversor está conectado na rede Wi-Fi do cliente e se a rede possui acesso à internet.

Monitoramento via Wi-Fi

Esse sistema permite coletar informações do microinversor incluindo informações de status, desempenho e geração, erros e alterar algumas configurações via conexão de internet Wi-Fi.

Sistema de monitoramento e aplicativo para instalador

Atenção: para realizar o cadastro de uma nova conta, é necessário que o instalador entre em contato com o suporte técnico da Intelbras para que seja solicitado a criação de uma conta de acesso ao site https://solarsendpro.intelbras. com.br/ e ao aplicativo Intelbras Solarsend PRO.

Obs.: o instalador deverá realizar o download do aplicativo Intelbras Solarsend PRO em seu celular através da App[®] Store ou Google[®] Play. Esse aplicativo deverá ser utilizado para criar a planta e a conta do cliente final.



Sistema de monitoramento e aplicativo para cliente final

O cliente final deverá realizar o download do aplicativo Intelbras Solarsend em seu celular através da App[®] Store ou Google[®] Play.



O cliente final também poderá realizar o acesso da sua planta através do acesso ao site https://solarsend.intelbras.com.br/.

Registrando e criando uma nova planta

Após ter solicitado o cadastro e a criação da conta de instalador através do suporte técnico da Intelbras, abra o aplicativo Intelbras Solarsend PRO e realize o login utilizando a conta criada.

		Português
int	elbr	`\$
E-mail	Telefone	Usuário
E-mail		
Senha		Ø
		Esqueceu a senha?
	Login	

Após realizar o login, para realizar o cadastro de uma nova instalação, clique no ícone "+" disponível no canto superior direito da tela. Será exibido o ícone de Projeto, clique em *Projeto*.

	۳ –	•		
Olá, 2021/04/07Q	uarta-feiraNu	iblado17°C	Q +	•
Lista de afa	zeres			
0 Pendente	Ŗ	0 Executa	ando FG	
0 Acabao	lo	0 Iniciado	0 Cc para mim	
Planta anoi	mal			
Offline			0	
😤 Parcial	mente Offlin	e	0	
🧕 Instala	ções com Al	erta	0	
Lista de ob	servação			
Nome da plan	ta	Comunica	Alertas	
Trabalho	0 negócio	Gerenciame	nto Eu	
				4

Após clicar em *Projeto*, a opção de adicionar uma nova instalação será exibida. Para realizar o cadastro é necessário fornecer as informações solicitadas, conforme a tela abaixo. Os itens indicados com o (*) são de preenchimento obrigatório. Para finalizar o cadastro, clique em *Salvar*.

Informação básica *Nome da planta Por favor, entre *Localização da instalação Brazi > Santa Cataria > *Região Brazi > Santa Cataria > *Endereço Por favor, entre *Fuso Horánio da instalação UTC-0300 (CT_) Data de criação Cataria da instalação UTC-0300 (CT_) Tripo de instalação Tripo de conexilo a rede On-grid >	← Adicionar no	va instalação Salvar
Nome da planta Per favore, entra *Localização da instalação Longitude-48*397	Informação básica	
*Localização da instalação Longitude-48*39*	*Nome da planta	Por favor, entre
*Região Brazil > Santa Cataria > *Endereço Por favor, entra *Guo Horánio da instalação (UTC-03:00) Br > Data de criação 2:022(04:00) *Tipo de instalação Tehado residencia *Tipo de conexião a rede On-grid > *Capacidade instalada(KWp) Per favor, entra	Localização da instalaçã	o Longitude-48°39' >
*Endereço Per lavor, entrir *Fuso Horário da instalação (UTC-03:00) Br	•Região	Brazil > Santa Catarina 🗦
*Fuso Horánio da instalação (UTC-03-00) Br	*Endereço	Por favor, entre
Data de criação 2021/04/07 Informação do sistema *Tipo de instalação *Tipo de conexão a rede On-grid > *Capacidade instalada(KWp) Per favor, entre	•Fuso Horário da instalaç	ão (UTC-03:00) Br >
Informação do sistema *Tipo de instalação Telhado residencial > *Tipo de conexão a rede On-grid > *Capacidade instalada(KWp) Por favor, entre	Data de criação	2021/04/07
*Tipo de instalação Telhado residencial > *Tipo de conexão a rede On-grid > *Capacidade instalada(KWp) Por favor, entre	Informação do sistema	
Tipo de conexão a rede On-grid > Capacidade instalada(kWp) Por favor, entre	 Tipo de instalação 	Telhado residencial >
Capacidade instalada(kWp) Por favor, entre	Tipo de conexão a rede	On-grid >
	 Capacidade instalada(k) 	Vp) Por favor, entre
Azimute(*) Por favor, entre(0~360	Azimute(°)	Por favor, entre(0~360)
Ângulo de inclinação(°) Por favor, entre(0~90	Ângulo de inclinação(°)	Por favor, entre(0~90)

Após adicionar a instalação, será necessário adicionar o datalogger de monitoramento do microinversor. Para adicionar o datalogger, clique na opção Adicionar novo datalogger.



Em *Lista de dataloggers*, clique no ícone "+" que está localizado no canto superior direito da tela. Você será direcionado para a página adicionar o datalogger.



Insira ou escaneie o QR code do número do Wi-Fi disponível no gabinete do microinversor.



Finalizado esse processo, o datalogger estará adicionado na instalação que foi criada. Clique em Feito para finalizar a operação.

←	Inspeção da Qualidade da Feito
	$\overline{\mathbf{O}}$
	Sem risco de comunicação
	O gateway / registrador não tem risco de
Inf	ormação básica
SN	: 4041710695
Mo	do de comunicação: WiFi
Ter	npo de atualização: 2021/04/06 17:28:40 BRT:00
Re	sultado
Sta	atus do dispositivo: Normal 🥝
Sir	al de força: 47 🥑
Fai	xa normal: >25
Ad	icionando configurações de método (s

Associando o usuário do cliente final

Para associar o usuário do cliente final, será necessário entrar na opção O Negócio e clicar em Projeto.

Mo	onitor	+
	Projeto Alertas A em Plantas e	parelhos m plantas
Cor	nunicação	>
푲	Número de Instalações	1
Ð	Planta Acessando 💿	1
Ŧ	Offline	0
\$	Parcialmente Offline	0
all	Online	0
Ale	rtas	>
	Instalações com Alerta 💿	0
(Tra	-) 💼 😂 balho O negócio Gerenciamento	Eu

Escolha a instalação a qual deseja associar e/ou criar um usuário e entre nela. Ao entrar na instalação desejada, clique no ícone "+" que está localizado no canto superior direito da tela. Você será direcionado para a tela Adicionar.

4 -	Castolation			No.
		han		Sec.
	Atualizada	BRT 00	翻入	
Manual21 Acessando	• Sem alertas			
2				
Página de de	talhes da ins	talação	Dispositivo	11
Visão geral (do sistema			
角 Alertas to	otais 0			
0 Falha	0 Ate	nção	0 Aviso	
Logger 1				
0 Alertar	ndo 1 Offi	ine		
Hístórico de	produção			
Dia	Mês	Ano	Total	
\leftarrow	2021/0	4/07 🛗		
C	telafana		\triangleleft	
resillero de	revervine	14	01030490	

Na tela Adicionar clique na opção Associar usuários.

← Adicionar Adicionar unovo datalogger > Adicionar novo sub-dispositivo > Adicionar novo sub-dispositivo > Adicionar novo sub-dispositivo >		0 0 -	
Adicionar um dispositivo e subsistema Adicionar novo datalogger > Adicionar novo Sub-dispositivo > Associar Associar usuários >	÷	Adicionar	
Adicionar novo datalogger > Adicionar novo Sub-dispositivo > Associar Associar usuários >	Adicionar u	im dispositivo e subsistema	
Adicionar novo Sub-dispositivo > Associar Associar usuários >	Adicionar n	ovo datalogger	>
Associar usuários >	Adicionar n	ovo Sub-dispositivo	>
Associar usuários >	Associar		
	Associar us	uários	>

Finalizado o cadastro, clique em Salvar e o usuário estará vinculado à instalação criada.

Na tela Associar usuários clique na opção disponível no canto superior direito da tela. Para criar um novo usuário, clique na opção Criar novo usuário. Caso o usuário já tenha sido criado, você pode realizar a associação desse usuário na opção Pesquise Usuários de todo o sistema.



Após clicar em *Criar novo usuário*, a opção de adicionar um novo usuário será exibida. Para realizar o cadastro é necessário fornecer as informações solicitadas, conforme a tela abaixo. Os itens indicados com o (*) são de preenchimento obrigatório.

Por padrão, a senha é 123456 e deverá ser alterada no primeiro acesso do usuário ao sistema de monitoramento.

E-mail Telefone Nome Per favor, entre Per favor, entre Per favor, entre Senha original	E-mail Telefone me c favor, entre me de Usuário c favor, entre c favor, entre c favor, estecione	←	Criar nov	o usuário	Salvar
Nome Por favor, entre "E-mal Por favor, entre Nome de Usuário Por favor, entre Senha original	ma er favor, entre mai er favor, entre me de Usuário er favor, entre me de Usuário er favor, entre nha original original original er favor, selecione >		E-mail	Telefone	
Por favor, entre E-mail Por favor, entre Nome de Usuairle Por favor, entre Senha original	nr favor, entre mai favor, entre ente de Usuário er favor, entre me de Usuário er favor, entre nha original 123456 no de autorização er favor, selecione >	Nome			
E-mail Por favor, entre Nome de Usuário Por favor, entre Senha original	nal r favor, entre me de Usuário r favor, entre nha original 123456 oo de autorização r favor, selecione >	Por favo	r, entre		
Por favor, entre Nome de Usuário Por favor, entre Senha original	r favor, entre me de Usuário r favor, entro nha original nha original 123456 io de autorização r favor, selecione >	E-mail			
'Nome de Usuário Por favor, entre Senha original	me de Usuário r favor, entre r favor, entre ente original os de autorização r favor, selecione >	Por favo	r, entre		
Por favor, entre Senha original	r favor, entre nha original nha original 123456 io de autorização r favor, selecione >	Nome de	Usuário		
Senha original	nha original nha original123456 oo de autorização r favor, selecione >	Por favo	r, entre		
	nha original123456 oo de autorização r favor, selecione >	Senha ori	ginal		
Senha original123456	oo de autorização or favor, selecione >	Senha or	riginal123456		
Tipo de autorização	r favor, selecione >	Tipo de a	utorização		
Por favor, selecione		Por favo	r, selecione		>

Obs.: o tipo de autorização para o usuário final deverá ser a opção Usuário Final, conforme figura abaixo.

	© — • •	
÷	Tipo de autorização	
Ver funç	ão apenas da planta	
Função	editável da planta	
Todas as	s funções de autoridade da plant	a
Usuário	Final	-

Configurando o app Intelbras Solarsend com a conta de usuário do cliente final

O app do usuário do cliente final é chamado de Intelbras Solarsend e e seu download pode ser feito através da App[®] Store ou Google[®] Play.

Após ter instalado o app Intelbras Solarsend no celular do cliente final, realize o login com o usuário criado durante o registro e a configuração da planta.

	is he line as a	
	inteloras	~
	E-mail Número de telefone Nome de usuário	
	E-mail	
	Senha Senha	href
		_
E	squeceu a senha?	

A senha padrão é 123456 e deverá ser alterada no primeiro acesso do usuário ao sistema de monitoramento. Para alterar a senha do usuário do cliente final, clique na opção *Minha Conta*.

	in the second seco		
Г	manual21	Compartilhande	
	0.00W Produção	0.00kWh Produção diária	
	 Rendimentos Diária	 Rendimento mensal	
	Atualizado 11 n	ninutos atrás	
	Verifique a In	stalação →	
	fristalações	Minha Conta	

Após entrar na opção Minha Conta, entre em Configurações.

Minha Conta	
t e.s n o	>
Configurações	>
Sobre o Intelbras Solarsend	>
hastingtes Mithe Conta	

Em seguida, clique na opção Senha.

<u></u>	Configu	rações	
Segurança da co	enta		
Senha			
Ligar			
Cancelamento	de conta		
Configurações d	e mensagem		
Mensagem de l	Notificação		
Mensagem de a	alerta		
Geral			
Unidade de ten	nperatura	Celsius (°C)	
Língua		Sistema a seguir	
	Sai	r	

Redefina a senha do usuário do cliente final com a senha desejada pelo (a) cliente. A senha padrão é 123456.

	• • •	
\leftarrow	Senha	
Senha original Por	favor, insira	hyd
Nova senha Por fav	ror, insira	Part
Confirme a senha	Por favor, insira	here'
Senha de pelo menos 6	caracteres	

Ao finalizar a alteração da senha, retorne a tela principal e clique na opção Verifique a Instalação.

Minhas	plantas	+
	manual21	Corestinudo
	0.00W Produção	0.00kWh Produção diária
	 Rendimentos Diária	Rendimento mensal
	Atualizado 11	minutos atrás
	Verifique a In	stalação $ ightarrow$
	tastalações	Minha Conta

Ao entrar na planta selecionada, será possível acompanhar a produção de energia em tempo real, ter informações sobre o histórico de produção de energia através da opção *Estatísticas* e informações sobre os dispositivos associados a planta através da opção *Dispositivo*. A opção *alarme* é para uso futuro.

÷				
manual21 Atualizado 8 m	inutos atrás			
Tempo Real	Estatísticas	Dispo	sitivo	Alerta
4 Produção 0.00 w		%	rodução h).00 kWh	ioje
Tendência Diá	ria			
\leftarrow	2021-04-	14 🗄	5	\rightarrow
W 1				
0.6				

4. Solução de problemas

Um profissional qualificado pode seguir as seguintes orientações se o sistema FV não estiver operando corretamente.

4.1. Indicação de possíveis erros através do status do LED

Inicialização

Se um minuto após a conexão do cabo CC ao microinversor, o LED vermelho piscar rapidamente uma única vez, a inicialização do microinversor foi bem-sucedida. Se o LED piscar rapidamente na cor vermelha por mais de duas vezes após a conexão CC, ocorreu alguma falha durante a configuração do microinversor.

Status do microinversor através do LED

Produzindo pouca energia
Produzindo muita energia
Não produz energia
Baixa tensão CA ou alta tensão CA
Falha na rede

Erro IDR

Se o LED vermelho piscar quatro vezes, indica que o microinversor detectou um erro IDR (Interruptor Diferencial Residual) no sistema fotovoltaico. O LED permanecerá piscando quatro vezes até que o problema seja resolvido.

4.2. Outras falhas

Outras falhas podem ser visualizadas no site ou no aplicativo de monitoramento.

Aviso



Nunca desconecte os conectores CC energizados. Certifique-se de que nenhuma corrente está fluindo nos cabos CC antes da desconexão. Para minimizar os riscos, antes da desconexão, o módulo FV deve ser coberto com material escuro.

4.3. Solução de problemas

Quando o sistema não opera da forma correta, a causa do problema pode ser o microinversor ou a comunicação entre o microinversor e a rede Wi-Fi.

Como saber quando o problema está no microinversor e quando é na comunicação Wi-Fi:

- 1. Quando o LED vermelho do microinversor estiver piscando ou aceso, indica que o problema está no microinversor.
- 2. Geração entre 0 e 2 Watts: Possivelmente está ocorrendo algum problema com o microinversor.
- 3. Se o site ou o aplicativo não exibirem dados, verifique a configuração da rede Wi-Fi.
- 4. Quando o microinversor estiver online, mas não exibir dados de monitoramento, o servidor pode estar atualizando os dados da geração de energia.

Como solucionar problemas no microinversor:

- 1. Verifique se a tensão e a frequência estão dentro da faixa de operação do microinversor;
- Verifique a conexão com a rede elétrica. Desconecte o lado CA e, posteriormente o lado CC e meça a tensão no conector CA. Nunca desconecte os cabos CC enquanto o microinversor estiver produzindo energia. Reconecte os conectores do módulo FV e observe se o LED piscará três vezes rapidamente;
- Verifique a interconexão do circuito de derivação CA entre todos os microinversores. Verifique se cada microinversor está energizado pela rede elétrica;
- 4. Verifique se o disjuntor CA está funcionando corretamente;
- 5. Verifique as conexões do lado CC entre o microinversor e o módulo FV;
- 6. Verifique se a tensão CC do módulo está dentro da faixa de operação do microinversor;
- 7. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.

Aviso



Não tente reparar o microinversor. Se ao seguir todas as orientações acima o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.

4.4. Substituição

- 1. Desconecte o microinversor do módulo FV, na ordem indicada abaixo:
 - » Desligue o disjuntor CA;
 - » Desconecte o conector CA do microinversor;
 - » Cubra o módulo fotovoltaico com material escuro;
 - » Desconecte os conectores do módulo FV do microinversor;
 - » Remova o microinversor da estrutura de fixação.
- Remova o a proteção que você utilizou para cobrir os módulos fotovoltaicos e instale o novo microinversor na estrutura de fixação. Verifique se o LED do microinversor pisca ao conectar os cabos do módulo fotovoltaico.
- 3. Conecte o cabo CA no novo microinversor.
- 4. Ligue o o disjuntor CA e verifique se o novo microinversor opera corretamente.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 12 (doze) anos sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 141 (cento e quarenta e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. Esta garantia contratual compreende a assistência técnica de Serviço Autorizado e/ou a troca de produtos Intelbras que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com todas as despesas decorrentes desta garantia.
- 3. Para a solicitação de garantia, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) Nota Fiscal de compra do produto;
 - b) Número de série do produto em garantia.
- 4. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Usuário. Como o seu produto necessita a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo, qualificado e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto, salvo no caso de expressamente constar a contratação do serviço no ato da compra. O não atendimento aos requisitos e determinações do Manual do Usuário exclui a responsabilidade da Intelbras pela garantia dos produtos.
- 5. Constatado o vício, e em observância ao item seguinte, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pela fabricante somente estes estão autorizados a examinar e consertar o produto durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto. A relação das empresas cadastradas no Serviço Autorizado poderão ser consultadas no site Intelbras: www.intelbras.com.br.
- 6. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá contatar o Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de desinstalação, instalação, transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 7. O transporte da devolução do produto, peças, componentes deve ser feito na embalagem original ou em embalagem equivalente que garanta as devidas proteções, por conta do Senhor Consumidor.
- 8. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir:

a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo uso do Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante;

 b) se os danos ao produto forem oriundos de força maior, tais como acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, vendavais, temporais, granizo, descarga elétrica, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), incêndio, natureza química, eletromagnética, elétrica, animal (insetos, etc);

c) instalação, comissionamento, inicialização, operação, ou uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes;

d) ventilação e circulação inadequadas, resultando em resfriamento minimizado e fluxo de ar natural;

e) instalação do produto em ambiente corrosivo;

f) danos durante o transporte;

g) tentativas de reparação não autorizadas;

h) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;

i) se o produto tiver sido violado, ou pelo uso impróprio ou incompatível;

j) se houver erros de elaboração e execução do projeto Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, tais como dimensionamento, montagem física, instalações elétricas, parametrização incorreta, manutenção ou armazenagem inadequada ou qualquer outro erro/defeito de terceiros na execução e manutenção do projeto;

 k) se o Projeto de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede não obtiver autorização na concessionária de energia para utilização do produto Intelbras;

 não observância aos critérios de Cuidados e Segurança, Pontos de Atenção e demais avisos de advertência, previstos no Manual do Usuário.

- 9. A Intelbras não se responsabiliza pelo Projeto de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, o qual deverá ser elaborado por profissional técnico, qualificado com a Anotação de Responsável Técnico – ART. Eventuais despesas, custos, prejuízos, defeitos, danos decorrentes do Projeto, a Intelbras não tem qualquer responsabilidade.
- 10. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no aplicativo do produto.
- 11. Esta garantia não cobre a perda de produção, perda de lucro, perda de receita, perda de dados, lucros cessantes, multa de poder concedente, danos indiretos e danos diretos, mesmo que o produto esteja em período de assistência técnica ou em substituição.
- 12. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- 13. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/ bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (S) (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: chat.intelbras.com.br/ Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Filial Nordeste: Rua Riachão, nº 200, Módulo 1C. – Bairro de Muribeca – Jaboatão dos Guararapes/ Pernambuco – 54355-057 – CNPJ: 82.901.000/0018-75 – www.intelbras.com.br

Filial Sul: Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br 01.22 Origem: China