intelbras

Manual de instalação

iC4

intelbras

iC4 Câmera de vídeo Wi-Fi HD

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. A câmera de vídeo Wi-Fi HD iC4 foi desenvolvida para que você tenha o poder de cuidar da própria segurança. Todo o controle necessário estará em suas mãos de qualquer lugar através do seu smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações por movimento. As câmeras de vídeo Wi-Fi HD iC4 também têm imagem em alta definição HD, campo de visão de 90°, rotação horizontal de 355°, rotação vertical de 120° e visão noturna de até 10 metros, tudo para deixar o monitoramento ainda mais claro e amplo. Siga os passos deste manual e inicie o monitoramento agora mesmo.

You Tube youtube.com/intelbrasbr



Cuidados e segurança

- » Segurança no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para evitar danos causados por peso, vibrações violentas ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação.
- » Guarde a embalagem e o guia de instalação para uso futuro: guarde cuidadosamente a embalagem da câmera de vídeo Wi-Fi HD iC4, para o caso de haver necessidade de envio ao seu revendedor local ou ao fabricante para garantia, embalagens diferentes da original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.
- » Segurança elétrica: toda instalação e operação devem estar conforme as normas de segurança elétrica local. Nós não assumimos nenhuma obrigação ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados por manuseio e instalações inapropriadas.
- » Manuseio: não desmonte a câmera e não toque em suas partes internas, pois causa a perda de garantia. Não deixe a câmera cair, pois pode causar danos ao produto e não a exponha a choques e vibrações.
- » Limpeza: desligue a alimentação da câmera antes de limpá-la. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerosol. Use somente um pano umedecido com água para limpeza. A limpeza deverá ocorrer apenas na parte externa.
- » Fontes de energia: indicamos que esse produto seja utilizado com a fonte de alimentação que o acompanha.
- » Instalação: não instale a câmera sobre lugares instáveis, pois a queda pode gerar danos ao produto. A câmera deve ser instalada em local protegido contra exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Não aponte a câmera para o sol, isso pode danificar o sensor de imagem e causar distorções nas imagens filmadas. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas. Evite expor a câmera a campos magnéticos e sinais elétricos. A câmera foi desenvolvida para ambientes internos livres de fenômenos naturais (chuva, granizo, etc.).
- » Infravermelho: a exposição prolongada à luz infravermelha da câmera a uma distância inferior a 50 cm pode causar desconforto e irritabilidade aos olhos.
- » Cuidados com os acessórios: sempre utilize os acessórios recomendados pelo fabricante. Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão inclusos. Contate o revendedor local imediatamente caso não localize algum componente na embalagem.
- » Conexões: não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.
- » Sobrecarga: não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- » Assistência técnica: não tente consertar este produto, abrindo ou removendo a tampa; além de perder a garantia, pode ser perigoso. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.
- » Atenda às advertências: siga todas as instruções indicadas neste guia.
- » LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.



Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas utilize o link *sistemas.anatel.gov.br/sch*.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. O produto	6
2.1. Conheça a iC4	
2.2. Conteúdo da embalagem	
3. Instalação	7
4. Dúvidas frequentes	29
Termo de garantia	30

1. Especificações técnicas

Câmera	
Modelo	iC4
Sensor	1/4" HD
Obturador	Automático
Lente	4 mm
Ângulo de visão	90°
Movimento horizontal	0° a 355°
Movimento vertical	-15° a 105°
Alcance IR	10 metros
Dia & Noite	Automático com filtro de IR
Sensibilidade	0 Lux (IR ligado)
Imagem	
Resolução	HD 720p (1280 × 720)
Taxa de quadros	Adaptável (máx. 25 FPS)
BLC	Automático
3D DNR	Automático
WDR	Digital automático
Compressão	
Compressão de vídeo	H.264
Taxa de bits para vídeo	Adaptável (de 128 kbps a 1 Mbps)
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bitx de áudio	Adaptável
Rede	
Rede cabeada	Ethernet RJ45 10/100M
Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Largura de banda	20 MHz
Segurança	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	b: 11Mbps, g :54Mbps, n :135Mbps
Antena	2 dBi
Método de configuração	Smart Config + Áudio / Modo AP (método alternativo)
Geral	
Armazenamento	Suporta cartões micro-SD classe 10 com capacidade mínima de 8 GB e máxima de 128 GB.
Detecção de movimento	Ajustável
Funções	Anti-flicker, Dual stream, Keep Alive, Espelhamento, Criptografia, Marca d'agua
Temperatura de operação	10°C a 45°C , umidade menor que 95% (sem condensação)
Fonte de alimentação	5 Vdc (±10%)
Consumo de energia	< 7W
Dimensões (L \times A \times P)	87,7 × 87,7 × 112,7 mm
Peso	256 gramas

2.0 produto

2.1. Conheça a iC4



Entrada de

Visão traseira

Nome	Descrição	
lluminação infravermelha	Fonte de luz automática para ambientes escuros.	
Porta USB	Entrada de alimentação.	
Entrada ethernet	Entrada para conexão à internet via cabo de rede.	
Entrada de cartão micro-SD	Suporta cartões micro-SD classe 10 com capacidade mínima de 8 GB e máxima de 128 GB.	
Botão <i>Reset</i>	Pressione e mantenha-o pressionado durante 10 segundos para reiniciar a câmera, e assim todos os parâmetros voltam ao padrão de fábrica. Reiniciar a câmera não faz com que ela seja excluída da sua conta Mibo. Ela só irá ser reiniciada quando emitir o áudio Reset realizado com sucesso e quando o seu LED estiver piscando azul e vermelho.	

Obs: os arquivos de vídeos gerados são relativos ao cartão de memória. Todas as gravações são garantidas em cartões classe 10, porém para seleção do tempo correto na reprodução da gravação é necessário que seja cartão específico para CFTV.

Status LED	Descrição	
Vermelho fixo	Câmera inicializando.	
Azul piscando lento	Câmera funcionando normalmente.	
Azul piscando rápido	A câmera está em modo AP.	
Azul e vermelho piscando alternadamente	Câmera está pronta para conexão Wi-Fi.	
Azul fixo	O vídeo da câmera está sendo assistido.	
Vermelho piscando lento	Falha ao adicionar ou falha na rede.	
Vermelho piscando rápido	Mau funcionamento do dispositivo, falha na inicialização ou mau funcionamento no cartão micro-SD.	

2.2. Conteúdo da embalagem



¹ Cabo USB de alimentação com 3 metros de comprimento.

3. Instalação

- Aplicativo Mibo: assegure que você tem conexão a Internet. Conecte seu smartphone em sua rede Wi-Fi e baixe e instale o aplicativo Intelbras Mibo, disponível na App Store[®] e Google Play[™].
- Conexão da câmera: conecte o cabo USB à fonte de alimentação e à entrada de alimentação da câmera, conforme a imagem abaixo. Em seguida, conecte a fonte à rede elétrica, conforme especificações da fonte.



Fonte de alimentação

3. Criando sua conta: abra o aplicativo Mibo e crie sua conta seguindo o passo-a-passo do aplicativo.

iotelbroc	
ii iteioi ds ô mibo	
E-mail	
Senha Esqueceu a senha?	
Entrar	
Criar uma nova conta	Criar uma nova conta
Ao cnar a conta você aceita os Termos da Intelbras <u>Termos de uso</u>	



» Você será direcionado para a tela Criando conta. Informe seu e-mail e crie uma senha para prosseguir.

	< Criando conta	
	Insira o e-mail	
In the second multiple	E-mail	
Insira seu e-mail	Insira novamente o seu e-mail	
	Crie uma senha	
	Senha	Cria cua canha
	Insira novamente sua senha	
	A senha deve ter entre 6 - 16 caracteres e incluir letras e números.	
	Próx.	
)

Criando conta

» Assegure que os dados foram preenchidos corretamente. Clique em Próx., e siga os procedimentos descritos na tela a seguir:

	Criando conta	
	Por motivos de segurança, exigimos uma verificação do seu e-mail: - Clique no botão para enviar o código - Busque o código enviado para o seu e-mail - Clique na Apo Mibo para voltar - Insira o código abaixo	
	Email suporte@intelbras.com.br	
	Envie o código por e-mail	Clique para enviar o
Insira o código envia-	Insira o código de verificação	courgo para seu e-mair
do para seu e-mail	Não recebi qualquer código	
	Voltar Próx.	

Confirmação do e-mail

Obs.: caso você não receba o e-mail com o código de verificação, acesse sua caixa de spam ou lixo eletrônico.

» Ao final do processo, o aplicativo mostrará a tela abaixo. Isto significa que a conta foi criada com sucesso.



Adicionando sua câmera via Wi-Fi: ligue a câmera à fonte de alimentação, e espere-a inicializar. A câmera estará inicializada quando começa a piscar vermelho e azul, alternadamente, e depois realiza um giro de 355°.
 Importante: note que cada conta Mibo suporta até 30 dispositivos.

ID: número de identificação do dispositi-

» Logo após criar a sua conta, o aplicativo irá redirecioná-lo para uma tela com o nome Ler QR Code.

ic	vo, utilizado para fazer adição alternativa da câmera ao app Intelbras Mibo.
MPORTADO POR INTELBRAS SIA CNPJ: 82.901000/0014-41 Drigem: China Alimentação: SVdc /1A Data: 01/01/19	QR code: imagem que deve ser lida utilizando o app Intelbras Mibo para que a câmera seja adicionada a sua conta.
AAA72 0480-03-00160 Chave de acesso: ABCDEF M8:1234567890123 10: A12345679	Chave de acesso: utilizada para fazer a adição da câmera ao app Intelbras Mibo; é a senha de criptografia de imagem da câ- mera, utilizada também para acessar suas imagens de outro smartphone ou gravador.



Obs.: caso você já tenha uma conta no aplicativo Mibo, ao entrar na conta, clique no ícone com um símbolo de 😜 no centro ou no canto superior direito da tela, e siga os procedimentos a seguir.

Hor	me 🕀
	S. A

Configuração

» Após esse processo, siga o passo-a-passo do aplicativo.



» Para adicionar sua câmera a uma rede Wi-Fi, certifique-se que o seu smartphone está conectado à uma rede com acesso a internet. Após isso, insira as informações da rede no aplicativo.

Atenção: certifique-se de utilizar uma rede 2,4 GHz para adicionar seu dispositivo. As câmeras Mibo não são compatíveis com redes 5 GHz.

	0	••
<	Configure sua câmer	a Wi-Fi
Rede Aq	ul estará a rede a qual você sectou seu smartphone.	Trocar rede
Senha	Insira sua senha aqui.	۲
	Próx.	

» A forma padrão de adição das câmeras Mibo é via áudio. Aumente o volume do seu smartphone até o máximo, e clique em *Enviar* áudio.



Atenção: assegure que a rede a qual você quer conectar a sua câmera tenha o protocolo DHCP habilitado e que não tenha nenhum firewall que bloqueie o protocolo P2P.

- » Caso o método padrão falhe, você pode adicionar sua câmera via modo AP:
 - » [Para celulares iOS] Adição via modo AP: na tela de Falha na configuração da Wi-Fi, clique em Configure a Wi-Fi usando modo AP.



» Segure o botão Reset da câmera durante 2 segundos e depois solte. Espere-a emitir um sinal sonoro, um bip. Quando o LED estiver piscando azul, a iC4 estará em modo AP. Assim que a câmera entrar no modo AP, clique em O LED está piscando azul.

Atenção: para prosseguir com esse método de adição, é obrigatório que a câmera esteja em modo AP.

» Na tela abaixo, insira a rede a qual você deseja conectar a sua câmera. Assegure que a senha da rede está correta.

<	Configuração de	o Wi-Fi
Rede o	qui estará a rede a qual você snectou seu smartphone.	Alterar rede
Senha #	isira sua senha aqui.	۲
	Próx	

» Na tela abaixo, copie a senha no botão Pressione para copiar a senha, e clique em Acesse às configurações. Lá, conecte-se à rede indicada pelo aplicativo.



» Busque pela rede Wi-Fi da câmera conforme a imagem abaixo:

Digite a senha de "ITB_XXXXXXXXX"

Cancelar Digite a Senha Conectar	MIBO agora
	Conectado. Pressione sobre a tela para retornar
Senha insira aqui a senha indicada pelo aplicativo	Wi-Fi
Para acessar esta rede Wi-Fi, você também pode aproximar o iPhone de um iPhone, iPad ou Mac conectado a ela e que tenha você como um contato.	✓ ITB_XXXXXXXX

» Clique para conectar, e insira a senha indicada na tela anterior. Após conectar-se na rede, volte ao aplicativo.



» [Para celulares Android] Adição via modo AP: na tela de Falha na configuração da Wi-Fi, clique em Configure a Wi-Fi usando modo AP.



» Segure o botão *Reset* da câmera durante 2 segundos e depois solte. Espere-a emitir um sinal sonoro, um bip. Quando o LED estiver piscando azul, a iC4 estará em modo *AP*. Assim que a câmera entrar no modo *AP*, clique em *O LED* está piscando azul.

Atenção: para prosseguir com esse método de adição, é obrigatório que a câmera esteja em modo AP.

» Na tela abaixo, insira a rede a qual você deseja conectar a sua câmera. Assegure que a senha da rede está correta.



» Logo após conectar a câmera a rede, insira a chave de acesso da câmera:

	, (
Insira a chav	e de acesso.
O código de verific rótulo do corpo da maiúscula)	cação está no câmera (letra
insira aqui a chave de a	cesso da sua câmera
Cancelar	ОК
	_

» Pronto. Basta aguardar que o aplicativo finalize o procedimento.



Atenção: caso a sua rede esteja instável, o aplicativo irá solicitar que você se conecte à rede da câmera:



» Nesse caso, siga o mesmo passo-a-passo descrito na adição via modo AP para celulares iOS. Busque pela rede Wi-Fi a qual você necessita conectar conforme a imagem abaixo:



ITB_XXXXXXXXXX Salva



» Após a adição, na tela de Configuração do dispositivo, pré-configure a sua câmera.



Obs.: para que a performance do produto não seja prejudicada, recomendamos que hajam no máximo 4 visualizações simultâneas a câmera via aplicativo.

- 5. Adicionando sua câmera via cabo LAN: ligue a câmera à fonte de alimentação, e espere-a inicializar. A câmera estará inicializada quando começa a piscar vermelho e azul, alternadamente, e depois realiza um giro de 355°. Importante: note que cada conta Mibo suporta até 30 dispositivos.
 - » Após a câmera inicializar, conecte o cabo LAN na entrada de rede, e espere o LED da câmera piscar lentamente azul.
 - » Realize a leitura do QR Code da câmera, e clique em Adicionar.
 - » Após a adição, na tela Configuração do dispositivo, pré-configure a sua câmera.

• -	
Configuração	do dispositivo
S A sua câmera [iC4]X	e
Configuração do dispositiv	0
Audio	
Data e Hora	
Fuso horário	UTC-03:00 >
Horário de verão	
Formato da data	DD-MM-YYYY >
Fina	alizar

Atenção: assegure que a rede a qual você quer conectar a sua câmera tenha o protocolo DHCP habilitado e que não tenha nenhum firewall que bloqueie o protocolo P2P.

6. **Conheça as funções da iC4:** a sua câmera iC4 pode movimentar-se conforme sua preferência. Veja quais são as configurações possíveis para seu funcionamento. Na tela inicial da câmera, clique no ícone abaixo:



» Função Joystick: arraste o joystick para que sua iC4 se posicione da forma que você desejar.



Obs.: movimentar o joystick não faz com que a câmera grave no cartão micro-SD. A câmera só irá gravar se houver movimento no cenário.

» Função Navegação 360°: ative essa função para que a iC4 realize uma foto panorâmica do ambiente. Clicando na foto, a câmera se movimenta para onde você quer visualizar no seu local.

Obs.: a foto panorâmica será feita com a lente da câmera na posição central.



» Função Auto-tracking: automaticamente, a iC4 seguirá objetos em movimento na horizontal. Clique no botão cinza para que a função se ative.

Obs.: é necessário que o objeto apareça por pelo menos 5 segundos na visualização para que seja seguido nesta função.



Se após 15 segundos a câmera não detectar nada, ela se movimenta até o limite do campo de visão, para depois retornar à posição padrão. A posição padrão é a qual a câmera estava apontada quando a função foi habilitada. » Função Áudio Full-Duplex: ao clicar no botão de áudio bidirecional, não é necessário pressionar o botão verde para iniciar a conversa. A função Full-Duplex habilita automaticamente a possibilidade de falar e escutar a partir do seu aplicativo.



7. Instalação do micro-SD: Suporta cartões micro-SD classe 10 com capacidade mínima de 8 GB e máxima de 128 GB.

Obs.: os cartões classe 10, apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO. Utilize cartões de memória de procedência reconhecido pelo fabricante. O uso de cartões de má qualidade podem impactar no funcionamento da câmera. Recomendamos a utilização dos cartões WD Purple classe 10 com certificado de originalidade, cartões próprios para gravações de imagem.

A gravação das imagens no cartão micro-SD é feita em 720p por detecção de movimento por configuração padrão, podendo ser configurada como gravação regular usando o aplicativo Mibo para iOS. A resolução do vídeo na gravação possui configuração fixa.

A etapa de inicialização do cartão requer que ele seja formatado. Isto quer dizer que todos os arquivos dentro dele serão excluídos. Considere essa informação caso você opte por utilizar um que já tenha conteúdo.

Para incluir um cartão micro-SD em sua câmera siga o seguinte procedimento:

» Na parte frontal da iC4, deslize a lente da câmera para cima para você ter acesso ao compartimento do cartão de memória. Abra o compartimento e insira seu cartão micro-SD. Assegure que ao encaixar o cartão você escutou um clique.



» Após inserir o cartão micro-SD, aguarde alguns minutos para que ele seja reconhecido pelo dispositivo. Na tela Home do seu aplicativo, espere o cartão ser reconhecido, e clique no ícone ao lado direito do nome do dispositivo.
 Obs.: o ponto vermelho ao lado do Armazenamento é uma notificação de que o cartão precisa ser inicializado.



» Depois de clicar no ícone, você acessará as configurações do dispositivo. Clique em Armazenamento.

<	Configurações	Mais
iC4(x xxxxx	XXXXXXXX) 0000(>
Áudio		
Quando desativ gravados não e	rado, a visualização ao vi mitirão som.	vo e os vídeos
LED de status		ON
Visão noturna		
Notificar semp	ve D	esativadas >
Fuso horário		UTC-03:00 >
Horário de verã	0	ON
Wi-Fi	Rede \	Wi-Fi1 ? >
Armazenament	0	• >

» Agora, realize o procedimento para inicializar o cartão. Será necessário formatá-lo.

<	Armazenamento	
	Cartão de memória Não inicializado	>
Utilize boa pi O uso funcio	e sempre cartões de memória de qualidade e rocedência. • de cartões de má qualidade pode impactar n • namento da câmera	0
<	Cartão de memória	
	Cartão de memória Inicial Não inicializado	izar
É preciso realizar a formatação do Cartão SD Card para inciar a gravação.		

» Clique em Inicializar, e aguarde o carregamento chegar a 100%.



» Após isso, seu cartão estará pronto para gravar. Assegure que na tela de Armazenamento seu cartão apareça como Normal. Caso contrário, procure tentar novamente com outro cartão micro-SD.

			<	Armazenamento	
/					
<	Cartao de memoria			Cartão de memória	
	Cartão de memória			Normal	
-	29,0GB	Formatar	Utilize s boa pro	empre cartões de memória de qualidade e cedência.	
			O uso d funcion	e cartões de má qualidade pode impactar no amento da câmera	D

Para retirar o cartão micro-SD, basta pressioná-lo até ouvir um clique.

Atenção: ao inserir e retirar o cartão, seu dispositivo deve estar desligado.

O tempo de armazenamento está diretamente ligado ao cenário de instalação. Uma vez que a gravação é realizada por detecção e movimento, quanto mais movimento houver, menor será o tempo de armazenamento do cartão micro-SD. Para a tabela de estimativa mostrada abaixo, consideramos que ocorreram movimentos e foram gravadas imagens 6 horas por dia.

Capacidade do cartão	Horas de gravação por dia	Tempo de armazenamento
8 GB	6 h	4 dias
16 GB	6 h	8 dias
32 GB	6 h	16 dias
64 GB	6 h	32 dias
128 GB	6 h	64 dias

8. Visualizando suas gravações na linha do tempo: para visualizar as imagens gravadas no cartão micro-SD, navegue pela linha do tempo exibida abaixo do vídeo, conforme a imagem abaixo. São permitidos os movimentos de arrasto para que se movimente a linha do tempo entre horas/minutos/segundos e também o movimento de pinça para aumentar ou diminuir o zoom da linha do tempo.

Importante: por padrão, a iC4 vem com ativada a criptografia dos arquivos gravados. Para visualizar as gravações feitas pela câmera no computador, a criptografia deve estar desabilitada.



» Você também pode clicar na data para ver os dias gravados no calendário. Basta clicar nos dias indicados pelos pontos verdes abaixo dos números.

	:	Seleci	one um	a data	I	\times
•	•	•	•			
			8-201	9		
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				1	2	3
				•	•	•
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- 9. Fazendo backup das suas gravações pelo aplicativo: é possível realizar o backup das suas gravações pelo próprio aplicativo Mibo. Siga as instruções abaixo:
 - » Na linha do tempo de gravações, passe por ela até encontrar o vídeo que você deseja salvar. Arraste a linha do tempo para baixo para visualizar algumas funções da sua câmera. Clique em *Gravar*. Grave o período desejado, e quando desejar parar, clique na função de novo.



» Após gravar o vídeo durante o período desejado, vá à tela Mais em seu aplicativo Mibo. Lá, selecione a opção Álbum. Dentre as suas gravações, selecione aquela que você deseja. Você poderá salvá-la na galeria do seu celular, reproduzilo novamente ou excluí-lo.



10. Notificações da câmera: a iC4 pode enviar notificações conforme a sua preferência. Veja quais são as configurações de notificação. Na tela inicial da câmera, clique no ícone abaixo:

/	Configuraci		Mai
`	Contiguraço	bes	Mai
ic xo	4(XXXXXXXXXX) 0000000X		;
Áudio		•	
Quando des gravados nã	ativado, a visualizaçi io emitirão som.	ão ao vivo e o	s vídeos
LED de stati	a	•	
Visão noturi	na	•	
Notificar se	mpre	Desativ	adas 3
Fuso horário	>	UTC-I	03:00
Horário de v	erão	•	
Wi-Fi		Rede Wi-Fi 1	÷)
Armazenam	iento		• :
	0		
<	O Notificar set	o o mpre	
<	0 Notificar set	mpre	
< Notificar se	Notificar ser	mpre) OFF
Notificar se Se essa fun as notificaç configurado	Notificar ser mpre ção estiver ativada ção estiver ativada	npre (OFF
Notificar see Se essa fun sa notificar configurado Notificar po	Notificar ser mpre ção estiver ativada čões, mesmo se já ex	mpre (rocê sempre r	OFF
Notificar se Se essa fun as notificar configurado Notificar po Adicionar a	Notificar ser mpre ção estiver ativada v com e já ext r agendamento gendamento	mpre	OFF
Notificar se as notificar se notificar as notificar as notificar second Quando att Adicionar e Quando att att anotone second att att att att att att att att att at	Notificar see mpre ção estiver ativada v õea, mesmo se já es r agendamento gendamento rado, o dispositivo es	mpre (() () () () () () () () () () OFF ecebera dament

» Função Notificar sempre: você receberá notificações no seu celular sempre que a sua câmera detectar algum movimento.

<	Notificar sen	npre	
Notificar sempre			ON
Se essa função es as notificações, m configurado.	stiver ativada v nesmo se já exi	ocê semp stir um a	are receber gendamen
Notificar por agen	idamento		OF
Adicionar agenda	mento		
Quando ativado, o conforme agenda	dispositivo en mento.	viará as r	otificaçõe
Área de detecção	de movimento	Тс	ida a área
Sensibilidade de o	letecção		
Tipo de som			Suave
Somente é enviad um movimento.	lo um aviso sor	noro ser f	or detectad

» Função Notificar por agendamento: o dispositivo somente enviará as notificações em um período agendado.

• —	••	ſ		8		00	
< Notificar se	mpre	\times	N	lotificar	por ag	endam	nento
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
Notificar sempre							
Se essa função estiver ativada v as notificações, mesmo se já ex configurado.	você sempre receben kistir um agendament						
Notificar por agendamento	ON						
Adicionar agendamento							
Quando ativado, o dispositivo e conforme agendamento.	nviará as notificações						
Tipo de som	Suave			Adicion	ar um ag	endame	ento
Somente é enviado um aviso so um movimento.	moro ser for detectac						
				[+ Adio	ionar	

» Notificar sempre: ligado > Função Área de detecção de movimento: selecione uma área dentro do campo de visão da câmera para que ela envie notificações somente se houver movimento nessa área.

Definir toda área de detecção de movimento. Será definida como segue



» Notificar sempre: ligado > função Sensibilidade de detecção: ajuste a sensibilidade da detecção de movimento da câmera.



11. Fixação da câmera:

- » Posicione o gabarito de instalação na superfície escolhida para fixar a câmera.
- » Para fixação em paredes de cimento ou no teto: fure as entradas para o parafuso conforme o gabarito e insira as buchas.
- » Utilize 3 parafusos para fixar a base da câmera de acordo com o gabarito.
- » Instale a câmera na base e gire-a 15° para prendê-la.



12. Compatibilidade com DVRs e NVRs:

As câmeras Mibo possuem o protocolo ONVIF e só podem ser adicionadas a DVRs e NVRs que dispõem da compatibilidade com este protocolo.

Obs.: a visualização via ONVIF é garantida apenas em DVRs e NVRs Intelbras.

As câmeras Mibo devem ser utilizadas **apenas como complemento** de um sistema de CFTV. Para projetos com DVRs e NVRs, siga as orientações deste tópico:

1. Utilize no máximo 8 câmeras Wi-Fi em um mesmo sistema

Como o meio Wi-Fi é compartilhado, a utilização de mais de 8 câmeras irá diminuir drasticamente a performance do sistema, causando instabilidade e perda de gravações.

- Utilize uma rede Wi-Fi dedicada para o sistema de CFTV As câmeras Wi-Fi devem ser conectadas à uma estrutura de rede Wi-Fi exclusiva - assim como já é recomendado para as câmeras IPs cabeadas.
- 3. Garanta que o sinal transmitido pela câmera chegue ao roteador com no mínimo -60 dbm

Deve ser verificado no roteador a potência do sinal da câmera que ele está recebendo. Se esta for inferior que -60 dbm, além de haver perda de gravações, esta câmera irá impactar na performance das demais câmeras por utilizar o mesmo meio Wi-Fi. Certifique-se que o seu roteador permite a visualização desse parâmetro.

4. Adicione as câmeras no gravador com o protocolo UDP

Um sistema de CFTV que não utiliza um meio de transmissão cabeado está suscetível a perdas de pacotes. Recomenda--se a utilização do protocolo UDP para que ocorram menos retransmissões de pacotes, o que poderia causar um congestionamento na rede, impactando no funcionamento de todo o sistema. Para visualizar os gravadores que permitem o tráfego de vídeo nesse protocolo, verifique o *Guia de utilização das câmeras Mibo com gravadores*, disponível no nosso site.

5. Utilize um cartão SD nas câmeras para garantir que não haverá perda de gravações

Um sistema de CFTV que não utiliza um meio de transmissão cabeado está susceptível a perdas de pacotes e consequentemente pode perder algumas gravações. Para garantir a integridade das gravações, recomendamos que seja utilizado um cartão SD nas câmeras como backup.

6. Fixar o IP da câmera

Para um perfeito funcionamento da iC4 em gravadores, a câmera há de manter o mesmo endereço IP sempre. Esta configuração não é possível de ser feita diretamente pela câmera, e deverá ser realizada no seu roteador, através de regras de MAC. Para maiores informações sobre como realizar estas configurações de regras de MAC, consulte o manual do seu roteador.

Atendendo às condições listadas acima, prossiga com a instalação seguindo o passo-a-passo abaixo:

- » Para adicionar suas câmeras a um gravador conectando-as no Wi-Fi, antes é necessário que elas sejam adicionadas a uma conta no aplicativo Mibo e, para tanto, é necessário ter acesso à internet. Após adicioná-las a uma conta Mibo, siga o procedimento abaixo. O procedimento de adição das câmeras Mibo a gravadores é o mesmo feito para câmeras IP:
- » Para conectar a câmera ao gravador, você precisará de um login e de uma senha. O login é *admin* e a senha é a chave de acesso, encontrada na etiqueta da base da câmera.

Atenção: para realizar essa configuração, a chave de acesso não pode ser alterada.

- » No caso de conectar as suas câmeras via cabo de rede (ver item 5. Adicionando sua câmera via cabo LAN), não é requerido que elas sejam adicionadas ao aplicativo Mibo anteriormente, basta seguir o procedimento explicado acima.
- » O áudio da iC4 em DVRs ou NVRs funcionará de acordo com a tabela de compatibilidade disponível no site da Intelbras (na página da câmera no nosso site, vá em Arquivos para download > Guia de utilização das câmeras Mibo com gravadores).
- » Desabilite a função de sincronismo do horário do DVR/NVR quando estiver utilizando o protocolo ONVIF.

4. Dúvidas frequentes

que o cartão não foi inicializado.

Dúvida	Solução
O infravermelho da minha câmera não desliga mesmo com as luzes acesas.	Após ligar e desligar o infravermelho três vezes em um breve período de tempo, ele se mantém ligado por uma hora.
Ao ligar e desligar a visão noturna minha câmera faz um estalo.	Esse estalo é característico do filtro do infravermelho, que é acionado sempre que a visão noturna da câmera é habilitada ou desabilitada.
Coloquei meu cartão SD e ele continua não aparecendo nas configurações.	Lembramos que você deve fazer a devida instalação do cartão micro-SD, seguindo os passos do item 7. Instalando o cartão SD. Após concluir estes passos, caso seu cartão não apareça nas configurações, aguarde até 5 minutos. Se este tempo se estender, faça novamente os passos indicados, ou verifique seu cartão.
Minha câmera Mibo está com a imagem oscilando.	Fique atento ao tipo de iluminação do local onde a câmera será instalada. Certifique-se de que as lâmpadas operam na frequência de 60 Hz para evitar problemas de oscilação na imagem.
Como eu configuro minha câmera para funcionar em gravadores?	Para sua câmera da linha MIBO funcionar com gravadores, você deve primeiramente adicionar a câmera desejada no seu aplicativo, em seguida faça a busca normal de câmeras IP. O gravador ira solicita um login e senha, estes são: <i>admin</i> e a sua chave de acesso (encontrada na etiqueta da sua câmera), respectivamente.
As vezes ao visualizar minha câmera Mibo o aplicativo exibe uma mensagem perguntando se quero continuar assistindo. Se não clico, a câmera fecha sua visualização.	A conexão com o serviço Mibo Cloud pode apresentar as vezes instabilidades devido à estrutura de rede da provedora de serviços de internet utilizar o método de NAT Simétrico, o qual impossibilita, na maioria dos casos, o estabelecimento da comunicação entre as partes interessadas. Em casos de dúvidas quanto ao tipo de NAT utilizado no seu acesso à internet, contate sua prestadora de serviço.
Minha câmera não está reconhecendo o cartão micro-SD.	
Instalei meu cartão micro-SD, e na hora da inicialização ocorre um erro, e a câmera não finaliza a processo.	 Estes problemas estão geralmente relacionados a algum defeito no cartão, ou, este não ser original (procedência não reconhecida pelo fabricante). Lembramos: para o perfeito funcionamento da função gravação da câmera,
Fiz a devida instalação e inicialização do meu cartão micro-SD, porém após algum tempo, a câmera volta a exibir a notificação (bolinha vermelha na tela inicial), indicando	os cartoes micro-SD devem ser originais, e de procedência garantida pelo seu fabricante. Para garantir a segurança e vida útil do produto, não use cartões micro- SD sem ter garantia de sua procedência.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

intelbras



Suporte a clientes: (2) (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: chat.intelbras.com.br Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.22 Origem: China