Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

0

# TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0

Neste tutorial mostramos como realizar a comunicação PONTO A PONTO (Chamadas por IP) entre o XPE 3200 IP FACE e as telas TVIP 3000 Wi-fi/UN e o TDMI 400 IP.

## **DISPOSITIVOS UTILIZADOS NESTE TUTORIAL**







## **TDMI 400 IP**

## **TVIP 3000 UN**







## **IMPORTANTE:**

Os equipamentos devem estar na mesma rede LAN.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0

## EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM MESMA REDE LAN:







## **CONFIGURANDO O XPE 3200 IP FACE**

A configuração será feita pela interface web do produto, para ter acesso a ela é necessário descobrir o endereço **IP**.

O vídeo porteiro eletrônico XPE 3200 IP FACE vem



de fábrica com a sua porta **Ethernet** setada para obter **IP** automaticamente quando conectado a uma rede com servidor **DHCP** (roteador principal da rede com DHCP).

Para o primeiro acesso será imprescindível a utilização de uma rede com servidor **DHCP** para que o **IP** seja atribuído ao vídeo porteiro eletrônico, após acessar a interface web um **IP estático** poderá ser definido.

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

# Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0

 $\bigcirc$ 



Configuração Roteador DHCP	
Configurações da LAN	×
Endereço IP da LAN: 10.105.10.1	
Máscara de sub-rede: 255.0.0.0	
Servidor DHCP:	
Intervalo de endereços IP: 10.105.10 1 ~ 200	
Tempo de locação: 1 dia 🔹	
Configurar DNS manualmente:	
Servidor DNS primário:	
Servidor DNS Secundário:	
Salvar	

Para descobrir qual endereço IP foi atribuído ao XPE disque o código **# 99#** utilizando o display do XPE ou mantenha pressionada por **7 segundos** a



## **OBSERVAÇÃO:**

Para reduzir o tempo de espera entre a digitação do código **# 99 ##** até a exibição do endereço IP no display, que é aproximadamente **6 segundos**, toque em **C** ao término da discagem.

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### 0 0 0 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP Ο 0 0 Ο

0 0 0 0

Ο

0

0

0





<	Info
Modelo	XPE-3200-IP-FACE
Endereço IP	10.105.10.12
Endereço MAC	0C:11:05:0F:53:F6
Firmware	116.57.2.41
Hardware	116.0.6.1.0.0.0.0

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

OOOComunicação entre o XPE 3200 IP Face com os<br/>dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0

 $\bigcirc$ 

 $\mathbf{O}$ 

## **CONFIGURANDO O XPE 3200 IP FACE**

A configuração deve ser realizada pela interface web, utilizando um computador conectado na mesma rede dos dispositivos com a mesma faixa de **IP**.





# Digite **https://** e o **IP** atribuído ao **XPE 3200 IP** no navegador web, conforme mostra a imagem:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0



0

0

## Efetue o **Login**.

Padrão de fábrica:

Usuário: admin Senha: admin





Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 $\mathbf{O}$ 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP Ο 0

Ο 0 Ο 0

Ο

 $\mathbf{O}$ 



0

0

0

 $\bigcirc$ 

0

Ο

Defina um IP estático para o dispositivo XPE 3200 IP.

inte	bras	Idioma Português ▼
i Status	Básico 2 Avançado	
SIP Conta		Porta LAN
Rede 1	DHCP	IP Estático 3
	Endereco IP	10.105.10.12

	Interfone
Q	Vídeo
<mark>۱</mark> ۸	Controle de Acesso
•	Configuração
8	Moradores/Pl. Disc.
\$	Atualização
Ô	Segurança
	Dispositivo

Máscara de Rede

Gateway

Servidor DNS Primário

Servidor DNS Secundário



255.0.0.0

10.105.10.1

8.8.8.8

8.8.4.4

Cancelar

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0 0 0

0 Ο Ο Ο

0

Ο

Ο

## **REALIZANDO A COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO ENTRE O XPE 3200 IP FACE E A TELA TVIP 3000 WI-FI**

• Ainda no **XPE 3200**:



Após clicar em Login e definir o IP estático no dispositivo, clique em Moradores/Pl. Disc. > Plano de **Discagem:** 





## Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0

 $\bigcirc$ 

0

# TUTORIAL TÉCNICO

 $\bigcirc$ 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP Ο  $\mathbf{O}$ 

Ο Ο  $\mathbf{O}$ Ο



Ο

0

## Clique em Adicionar.

Moradores Plano de Di...





## A página de **Plano de Discagem** será aberta, conforme imagem abaixo:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 Ο Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0 0 0

0  $\mathbf{O}$  $\mathbf{O}$ Ο

0 0 0

0

0

Neste exemplo, quando o morador discar **101** no **XPE** 3200, a ligação cairá para a tela TVIP 3000 com o IP (10.105.10.13).

- Número discado: Número do ramal vinculado ao IP do equipamento que deseja chamar.
- 1° Núm. Chamado: IP do primeiro equipamento chamado quando o morador discar 101 no XPE 3200 IP FACE.
- **Conta:** Escolhe a forma de comunicação entre o XPE e o equipamento.
- Automático: Define de forma automática a comunicação.
- **Conta1:** Via Conta SIP 1.
- **Conta2:** Via Conta SIP 2.
- IP: Via IP (Ponto a Ponto).
- Tempo ring: Tempo em segundos que o XPE 3200 tentará entrar em contato com o 1° número configurado.
- 2° Núm. Chamado: IP do segundo equipamento chamado quando o primeiro não atender.
- Grupo de Tempo: Permite utilizar um grupo de usuários com acesso limitados por horários, data ou dia da semana, para utilizar essa função o grupo deverá ser criado acessando a interface web do XPE, navegue até a aba **Controle de Acesso/Agenda**.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

# TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

#### 0 0 0 0



0

# Adicione todos os dispositivos da rede no plano de discagem do **XPE 3200**.

i	Status	Moradores	Plano de Di							
SIP	Conta					+ A	dicionar	➔ Importar	📑 Ехро	ortar
		Índice	Número discado	1º núm. chamado	Conta	Tempo ring	2º núm. cham	ado Conta	Grp de Tempo	Editar
8	Rede		101	10.105.10.13	Automático	30		Automático	0/	2
Ċ.	Teterfore	<b>2</b>	102	10.105.10.14	Automático	30		Automático	0/	2
	Interione	3	103	10.105.10.15	Automático	30		Automático	0/	2
6	Video	4	104	10.105.10.29	Automático	30		Automático	0/	2
2	video	5								
	Controle de Acesso	6								
· (*)		7								
**	Configuração	8								
		9								
0	Moradores/PL Disc	10								
•	Moradores/PI. Disc.	11								
	Atualização	12								
4	Atualização	13								
$\widehat{\Box}$	Seguranca	14								
U Seg	oegurungu	15								
	Dispositivo	16								

## Na tela TVIP 3000 Wi-Fi UN:



Acesse a interface web do **TVIP 3000 UN**. Caso tenha dificuldades de fazer isso, consulte o manual do produto, **seção 5**.

Para encontrar o manual, acesse a página do produto no site da Intelbras. Em seguida, clique na aba "Suporte" e em "Arquivos para download".





Utilizando o navegador **Firefox** ou o **Google Chrome**, acesse a interface web pelo IP do **TVIP 3000** com usuário e senha, padrão de fábrica:

## Usuário: admin Usuário: admin

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

#### 0 0 0 $\bigcirc$ Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP Ο 0 0 0

#### Ο Ο Ο $\mathbf{O}$

Ο

 $\mathbf{O}$ 

0

0

10.105.10.13

intelbras					
	Login		Página de Login		
	Nome de Usuário Senha	admin			
		Lembrar Nome de Usuário/Senha			



## Defina um IP estático para a tela TVIP:

## intelbras



## Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0

0 0 0

0

# **TUTORIAL TÉCNICO**

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

#### 0 0 0 0



Vá até a opção **TELEFONE**, selecione **PLANO DE DISCAGEM** e preencha os seguintes campos:

Conta: Automática.

**Prefixo:** Número que deseja atribuir ao **XPE 3200 IP**, por exemplo: **101**.

# **Substituir:** IP do **XPE 32000 IP**, em nosso exemplo é **10.105.10.12**

			LogOut
> Status	Plano de Discagem		
Conta	Regras Substituir	<ul> <li>✓</li> </ul>	
Rede	Índice Conta Nome Prefixo Substituir1 S	Substituir2 Substituir3 Substituir4 Substituir5	
Talafana	1		
reletone	2		
Horário/Idioma	4		
0	5		
Chamadas	6		
Display	7		
	8		
Тоque	9		
Plano de Discag	Página 1 V Anterior Próximo A	Adicionar Editar Excluir Excluir tudo	
Multicast 2	Regra >>	3	
Álbum	Conta	Automático 🗸	
	Nome	XPE 3200 IP	
Interfone	Prefixo	91	
Monitorar	Substituir1	10.105.10.12	
Monitoral	Substituir3		
Acionamento	Substituir4		
	Substituir5		
Agenda lelefoni	Aplicar	Cancelar	
Atualização	Impo	ortar/Exportar	
Alarme	Substituir	Iher arquivo Nenhum arquivo escolhido	
Segurança	Impo	ortar Exportar Cancel (.XML)	
	Aplicar	Cancelar	

Neste exemplo, quando o morador discar 91 na tela TVIP 3000, a ligação cairá para o XPE 3200 (10.105.10.12).

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

# TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

#### 0 0 0 0



0

0

Adicione todos os dispositivos da rede no plano de discagem das **TVIP**.

	intelbro	25
Þ	Status	Plano de Discagem
Þ	Conta	Regras Substituir ~
	Rede	Índice Conta Nome Prefixo Substituir1 Substituir2 Substituir3 Substituir4 Substituir5
		1 Automático XPE 3200 91 10.105.1
	Telefone	2 Automático TDMI 400 104 10.105.1
	Horário/Idioma	3 Automático TVIP 300 103 10.105.1
	Horano/idioma	4 Automático TVIP 300 101 10.105.1
	Chamadas	5
		6
	Display	7
		8
	Toque	9
	Plano de Discag	10 Página 1 ✓ Anterior Próximo Adicionar Editar Excluir Excluir tudo
	Multicast	Importar/Exportar
	Álbum	Substituir Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
	Interfone	Importar Exportar Cancel (.XML)
	Monitorar	
	Acionamento	Aplicar

COM AS CONFIGURAÇÕES ANTERIORES REALIZA-DAS, JÁ É POSSÍVEL:

Ligar do XPE 3200 IP FACE para as telas TVIP 3000;

Ligar das telas para o **XPE 3200 IP FACE** digitando **91**.

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

0 0 0 0

0 0 0 0

## REALIZANDO A COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO ENTRE O XPE 3200 IP FACE E O TDMI 400 IP.

No **XPE 3200 IP Face,** a configuração no **Plano de discagem** para entrar em comunicação com o **TDMI 400 IP**, permanece a mesma.

No exemplo a seguir, discaremos o número 102 para ligar

## o TDMI 400 IP.

i Status	Moradores Plano de Di 2	
SIP Conta	Plano de C	Discagem
Rede	Número discado	102
Interfone	1º núm. chamado	10.105.10.29
D Vídeo	Conta	Automático 🔹
	Tempo ring	30
Controle de Acesso	2º núm. chamado	
Configuração	Conta	Automático
Moradores/Pl. Disc.	Grp de Tempo	0:Default  voltar
Atualização		
) Segurança		

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Dispositivo

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

0 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0 0

Ο 0  $\mathbf{O}$ 

0

## No **TDMI 400 IP**:

Para acessar a interface web para configuração é necessário que o IP do equipamento esteja na mesma faixa do computador utilizado. Para atribuir um **IP** manualmente, siga o passo a passo:

Acesse o menu de voz, digitando **\*\*\***, em seguida

acesse os seguintes menus.



Endereço IP (código "1#"): configure o endereço IP do produto e depois pressione **#**.



Máscara de rede (código "2#"): configure a máscara de rede e depois pressione #.



**Gateway (código "3#"):** Configure o endereço IP do gateway e depois pressione **#**.



Modo IP ( código "10#"): selecione 2 ( IP Estático) e depois pressione #.



## Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0  $\mathbf{O}$ 

#### 0 $\mathbf{O}$ 0

0

A configuração do TDMI 400 IP pode ser realizada através dos seguintes navegadores web (MozillaFirefox® 3.0 até60.0.2, Google® Chrome 26 até 67.0.3, Internet Explorer® 10 até 11, Microsoft® Edge até versão 42.17).

Acesso ao menu de configuração web:



Primeiro, obtenha o endereço IP do TDMI 400 IF através do menu de voz.



Em seguida, acesse o menu de configuração via web digitando http://IPdoTDMI\_400\_IP para acesso via interface **WAN**.



Após acessar a **URL**, uma tela abrirá conforme a fi-gura a seguir:

① 10.105.10.29	
	Fazer login https://10.105.10.29
	Nome de usuário
	Senha



## **OBSERVAÇÃO:**

Por padrão, o nome de usuário e senha é admin.



Após inserir a senha correta, tem-se acesso ao menu de configuração web.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

#### 0 0 0 0

Ο



0

0

0

Ο

Ο

## Defina um IP estático para o TDMI 400 IP.

intelbras	TDMI 400 IP		Termir	nal IP
			Ajuda	Sair
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	WANBásicoAvançadoConfigurações de RedeProtocolo de Rede:	IPv4 ✔		
<ul> <li>.: Agenda</li> <li>.: Chamadas</li> <li>.: Segurança</li> </ul>	Protocolo IPv4	Obter endereço IP automaticamente (DHCP)		
<ul> <li>Sistema</li> <li>Atualizações</li> <li>Restaurar</li> </ul>	Endereço IP: Máscara de rede:	255.0.0.0		
.: Reiniciar	Gateway: DNS Estático:	10.105.10.1		
	Sanzidar DNS nrimária 201	F-V: 19X 16X 77 1 Ca	ancelar	Salvar

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

# TUTORIAL TÉCNICO

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

#### 0 0 0 0

Para todos os terminais **TDMI 400 IP** é necessário registrar uma conta **"fictícia".** 

## **EXEMPLO**

Acesse a opção **Conta > Básico** e defina os campos abaixo conforme a imagem a seguir.



#### Ajuda Sair

.: Status	Conta 2			
.: Rede	Básico Codecs Ava	ançado Plano Fac	Desvios Disc Rápida	
.: Conta	Configuração - Básico			<b>^</b>
.: Agenda				
.: Chamadas	Status de Registro:	Registrado		
.: Segurança	Habilitar Conta:			
.: Sistema	Enviar Registro:			
.: Atualizações	Nome de Identificação:	102		
.: Restaurar	Nome de Registro:	102		
.: Reiniciar	Nome de Usuário:	102		
	Senha:	•••••		
				+
	Servidor Primário			
	Servidor SIP:	0.0.0		
	Dorth Convider CTD	5060		



# Habilitar Conta: Deixar marcado. Enviar Registro: Deixar desmarcado. Nome de identificação: Número do ramal vinculado a esse terminal. Servidor SIP: 0.0.0.0

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

0 0 0 0

0

0

Ο

 $\mathbf{O}$ 

 $\mathbf{O}$ 

## **OBSERVAÇÃO:**

Ο

A senha utilizada e o ramal é a de escolha do usuário. No exemplo, foi colocada a senha: **Intelbras** e o ramal **102**.

## Acesse no TDMI 400 IP a opção Conta > Plano > Conversão IP e insira a relação de ramal (número

de apartamento) com o endereço IP de destino e clique no ícone +. Faça isso para todos os terminais dispositivos na rede.

intelbras	TDMI 400	) IP					Termi	nal IP	
							Ajuda	Sair	
.: Status	Conta								
.: Rede	Básico	Codecs	Avançado	Plano	2 Fac	Desvios	Disc Rápida		
.: Conta	Operação:		retirar		~				*
.: Agenda	Dígitos par Operação:	ra			0				
.: Chamadas	Nen	hum relacio	onamento encor	ntrado.					
.: Segurança									
.: Sistema	Conversão	D TP						3	
.: Atualizações	Conversae	, 11							
• Restaurar	Número:		Ex: 1000						



## Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

0 0

 $\mathbf{O}$ 

Ο

# TUTORIAL TÉCNICO

 $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0 0

#### Ο Ο $\mathbf{O}$ Ο



0

0

Em nosso cenário, ao discar do TDMI 400 IP para o número 91, a ligação cairá para o XPE 3200 IP FACE (10.105.10.12).

						Ajuda	Sair
.: Status	Conta						
.: Rede	Básico Codecs	Avançado	Plano	Fac	Desvios	Disc Rápida	
.: Conta	Operação:	retirar	~	·			^
.: Agenda	Dígitos para Operação:			0			
.: Chamadas	Nenhum relaci	onamento encontr	ado.				
.: Segurança							
.: Sistema	Conversão TP						- 1
.: Atualizações	CONVEISOO IF						
.: Restaurar	Número:	91					
.: Reiniciar	Endereço IP:	10.105.10.12		ጋ 🕋			
	Número	Endereço I	р	-Ur	Acõe	IS	
	Nenhuma conv	ersão encontrada.					



## Após adicionar a todos os números da tabela de conversão clique em salvar.

intelbro	S TDMI 40	0 IP					Termin	al IP
							Ajuda	Sair
.: Status	Conta							
.: Rede	Básico	Codecs	Avançado	Plano	Fac	Desvios	Disc Rápida	

		-		
.: Conta				^
.: Agenda	Conversão IP			
.: Chamadas				
.: Segurança	Número:	Ex: 1000		
.: Sistema	Endereço IP:	Ex: 192.168.1.10:5060	$\bigcirc$	
.: Atualizações	Número	Endereço IP	Acões	
-	91	10.105.10.12	X /	
.: Restaurar	101	10.105.10.13	X 🖊	
.: Reiniciar	102	10.105.10.14	× /	
	103	10.105.10.15	× /	
				-
			Cancela	ar Salv
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP

#### 0 0 0 0

0

0

0

0

## Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



## Intelbras 🤣



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 $\bigcirc$ Comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP 0

0 Ο  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

0

0

0

0

0

 $\mathbf{O}$ 

Você concluiu o tutorial técnico de comunicação entre o XPE 3200 IP Face com os dispositivos TVIP 3000 Wi-Fi/UN e TDMI 400 IP. Conheça nossas redes sociais clicando nos













intelbras

Leo Corpo

## Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



## 

## 

## O O O O

# inteloros

## <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>