TUTORIAL TÉCNICO

Realizar a configuração SIP nos controladores de acesso SS 3530 MF FACE e SS 3530 MF FACE W

TUTORIAL TÉCNICO Configuração realizada diretamente pela interface web do controlador

0 0 0 0



DISPONÍVEL A PARTIR DA VERSÃO

2.000.00IB005.0.R.20220819

Esta configuração é realizada diretamente pela interface web do controlador.



Para habilitar a função, acesse o seu navegador e utilize o endereço IP do controlador exemplo: http: 10.100.41.203



Em seguida digite seu login e senha previamente configurado e clique em entrar:



TUTORIAL TÉCNICO Configuração realizada diretamente pela interface web do controlador

0 0 0 0



Na tela seguinte após o login, selecione a aba **SIP Config** e selecione a opção **Configuration**.



SIP Config.	Status	Disable
Configuration	Conta SIP	Desabilitar 🔻
Configuration	Endereço IP	192.168.1.111
Hist. de chamadas	Portas	5060



Na aba **Set básico**, primeiramente em conta **SIP** habilite a função escolhendo a opção **Ativar**.



😂 SIP Config. 🔷	Status	Disable
Configuration	Conta SIP	Desabilitar 🔺
	Endereço IP	Ativar
Hist. de chamadas	Portas	Auvai
🏊 Proteção de tela	Usuário	Desabilitar
	Senha	
Capacidade	Número da Portaria	888888

TUTORIAL TÉCNICO Configuração realizada diretamente pela interface web do controlador

0 0 0 0



Em seguida **preencha as informações** conforme dados do servidor **SIP:**

 Endereço IP > corresponde ao IP ou domínio do servidor SIP.





 Portas > corresponde a porta SIP responsável pelo registro da conta no servidor SIP.



i	Link de alarme	~	Set básico	Avançad	0	
• •				Status	Diaabla	
	SIP Conlig.	^		Conta CID	Disable	
	Configuration				Ativar	
				Endereço IP	10.100.41.2	
	Hist. de chamadas			Portas	5075	
	Proteção de tela			Usuário	8001	
				Senha	•••••	
	Capacidade		Número	o da Portaria	888888	

TUTORIAL TÉCNICO

Preencha as informações conforme dados do servidor SIP

- 0 0 0 0
- Usuário > corresponde ao ramal de SIP fornecida pela empresa de portaria remota ou pela equipe de TI de uma organização.

WEB SERVICE	× +	
$\leftarrow ightarrow {f C}$ $f A$ Não seguro	10.100.41.203/#/vto/sipSet	
WEB SERVICE		
🛄 Link de alarme 🛛 🗸	Set básico Avançad	•
SIP Config.	Status	Não registrado
Configuration	Conta SIP Endereço IP	Ativar 10.100.41.2
Hist. de chamadas	Portas	5075
Marco Proteção de tela	Usuário	3004
	Senha	

 Senha > corresponde a senha de autenticação do ramal SIP.



🛄 Link de alarme 🛛 🗸	Set básico Avançad	•
😋 SIP Config. 🔨	Status	Não registrado
Configuration	Conta SIP	Ativar
Hist. de chamadas	Endereço IP Portas	10.100.41.2 5075
Proteção de tela	Usuário	3004
	Senha	

TUTORIAL TÉCNICO

Preencha as informações conforme dados do servidor SIP

0 0 0 0

 Número da portaria > corresponde ao numero para qual a tecla portaria quando pressionada irá realizar uma chamada.



💻 Link de alarme 🖂	, Set básico Avançad	0
SIP Config.	、 Status	Não registrado
	Conta SIP	Ativar
Configuration	Endereço IP	10.100.41.2
Hist. de chamadas	Portas	5075
M Proteção de tela	Usuário	3004
	Senha	
Capacidade	Número da Portaria	3001

 Chamada direta > corresponde a função de quando pressionado o botão de discagem signada faça a chamada direto para o ramal de portaria configurado.

WEB SERVICE

WEB SERVICE

_			Set básico Avancad	•	
<u> </u>	Link de alarme	`	Set Busico Avanição	•	
C	SIP Config.	^	Status	Não registrado	
			Conta SIP	Ativar 🗸 🗸	
	Configuration		Endereço IP	10.100.41.2	
	Hist. de chamadas		Portas	5075	
	Proteção de tela		Usuário	3004	
			Senha		
•	Capacidade		Número da Portaria	3001	
&	Config. de vídeo	×	Chamada direta		
u	- ooning. de video		Use ALM IN as Call		

TUTORIAL TÉCNICO

Preencha as informações conforme dados do servidor SIP

0 0 0 0

 Use ALARM IN as CALL BUTTON > corresponde a função de quando uma botoeira ligada ao conector de entrada de alarme do controlador irá realizar discagem direta para o ramal da portaria configurado.





🐼 Config. de vídeo	~	Chamada direta
U coningi de video		Use ALM IN as Call
🔄 Detecção de face		Button
		Desbloquear por DTMF
Rede	~	OK Atualizar Padrão

TUTORIAL TÉCNICO

Preencha as informações conforme dados do servidor SIP

- 0 0 0 0
- Desbloquear por DTMF > corresponde a função para que um ramal atendedor do controlador possa liberar a fechadura conectada a ele.



Avançado

Set básico

	i	Link de alarme	~	
	C	SIP Config.	^	
		Configuration		
		Hist. de chamadas		
(Proteção de tela		
(0	Capacidade		
(8	Config. de vídeo	~	
r	E.	Detecção de face		
(۲	Rede	~	

Status Não registrado Conta SIP Ativar Endereço IP 10.100.41.2 Portas 5075 Usuário 3004 Senha Número da Portaria 3001 Chamada direta Use ALM IN as Call Button Desbloquear por DTMF OK Padrão Atualizar

TUTORIAL TÉCNICO

Preencha as informações conforme dados do servidor SIP

0 0 0 0

• Para finalizar a configuração clique em OK para salvar, em seguida o status vai aparecer como registrado.

WEB SERVIC	CE × +	
$\leftarrow \rightarrow c$	A Não seguro 10.100.41.203	3/#/vto/sipSet
WEB SERVI	CE	
Link de ala	rme ~ Set básico	Avançado



0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Realizando chamada no controlador
0	0	0	0	digitando numero do rama

0 0 0 0

REALIZANDO CHAMADA NO CONTROLADOR

DIGITANDO NÚMERO DO RAMAL.

 Na tela inicial do controlador de acesso toque no ícone de chamada



 Em seguida na próxima tela você vai digitar o número do ramal que deseja chamar.

Exemplo: 101

Em seguida toque no ícone 💊 para realizar a discagem.



0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Realizando chamada no controlador
0	0	0	0	digitando numero do ramai

0 0 0 0

Quando o controlador estiver em chamada a seguinte tela será apresentada:



TUTORIAL TÉCNICO

Realizar a configuração SIP nos controladores de acesso SS 3530 MF FACE e SS 3530 MF FACE W

0 0 0 0

0

0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🤣

Ir para a conversa

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR



TUTORIAL TÉCNICO

Realizar a configuração SIP nos controladores de acesso SS 3530 MF FACE e SS 3530 MF FACE W

0 0 0 0

0

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de como realizar a configuração SIP nos controladores de acesso SS 3530 MF FACE e SS 3530 MF FACE W. Clique nos ícones abaixo para

conhecer nossas redes sociais!











Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>