TUTORIAL TÉCNICO

Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intelbros 0 0 0



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: voutube.com/IntelbrasBR (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



IMPORTANTE

O módulo externo possui uma saída para fechadura elétrica (12/24 V/1 A), recomenda-se fio de bitola de 1,5 mm² para distâncias de até 50 m. Para saber sobre as demais conexões do ramal externo acesse o link do manual do usuário <u>https://bit.ly/3UqC09g</u>

OBSERVAÇÃO

A abertura da fechadura através da botoeira pode ser configurada para abrir a fechadura que estiver na conexão fechadura ou NA/COM/NF (contato seco).

Se no seu cenário tiver mais de um módulo externo, pressione o número do **ME** que deseja fazer a abertura e o comando que foi configurado.



Seleção do ramal

0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
ESC	QUE	MA ⁻						
EL	ELETROMECÂNICA/ELÉTRICA							

Para fazer a instalação de fechadura elétrica Intelbras com o módulo externo do TIS 5010, veja a imagem ilustrativa abaixo e interligue os produtos.



Faça alimentação do módulo externo através das conexões AC ou fonte 12Vdc/ 1 A.



APÓS REALIZAR A INSTALAÇÃO, SIGA AS PRÓXIMAS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A ABERTURA DA FECHADURA.

Para abrir pela botoeira é necessário que a configuração esteja para abertura fechadura (FA). Consulte o manual do produto neste link <u>https://bit.ly/3UqC09g</u> e veja o **item 7.1.5. Configuração do comando* + * e da botoeira.**



Se no cenário o produto estiver de acordo com o esquema de ligação apresentado acima, realize os seguintes comandos para realizar a abertura da fechadura:

Atender a chamada e realizar a abertura da fechadura: Pressione o **botão** 🖾 + *1



ES	QUE	MA	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Abertura da fechadura sem receber uma chamada: No ramal interno pressione a **tecla** (int conf) + *1.



TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

1° PASSO



Após fazer esta instalação do esquema de ligação acima, poder ser que seja necessário alterar o tempo de acionamento da saída fechadura **relé (FB)**, consulte o manual do **TIS 5010** neste link: https://bit.ly/3UqC09g_

FONTE 12 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

ESQUEMA 2

Atender a chamada e realizar a abertura da fechadura

Quando receber uma chamada do módulo externo para fazer abertura da fechadura eletroímã pressione: o **botão** 🖾 + *2 a fechadura é acionada.



0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0 0 0 0

ESQUEMA 2

Fazer abertura da fechadura sem receber uma chamada: Pressione o botão (int conf) + *2 a fechadura é acionada.



TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

1° PASSO

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0 Ο 0 0

ESQUEMA 3

FX 3000 MF E ELETROÍMÃ FS 150

No esquema de ligação abaixo temos a fechadura elétrica FX 3000 MF e a fechadura eletroímã FS 150 interligadas ao módulo externo TIS 5000 com uma botoeira



TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

*Imagem ilustrativa do esquema de ligação



ESQUEMA 3

Após realizar a instalação siga as próximas orientações para realizar abertura da fechadura. Lembrando que o acionamento da botoeira pode ser configurado para abrir a fechadura elétrica ou eletroímã. Consulte o manual do **TIS 5010** neste link https://bit.ly/3UqC09g

Atender a chamada e realizar a abertura Fechadura elétrica: Pressione o **botão** 🛃 + *1

2° PASSO





Atender a chamada e realizar a abertura

Fechadura eletroímã:

Pressione o **botão** 🕢 + *2

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada

Fechadura elétrica:

No ramal pressione a tecla (int conf) + *1

3° PASSO -

2° PASSO ·





Abertura da fechadura sem receber uma chamada

Fechadura eletroímã:

No ramal pressione a tecla (int conf) + *2

3° PASSO -

2º PASSO ·



S	SOLENOIDE FS 2010 E ELÉTRICA FX 2000 UN						
ES	QUE	MA					
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				

Neste esquema temos duas fechaduras interligadas ao módulo externo: Fechadura Solenoide FS 2010 e a elétrica FX 2000 UN.





ESQUEMA 4

O acionamento através da botoeira pode ser configurado para abrir a fechadura elétrica ou solenoide de acordo com a necessidade do cenário. Consulte o manual do produto neste link https://bit.ly/3UqC09g veja o item 7.1.5. Configuração do comando * + * e da botoeira.

Após fazer esta instalação do esquema de ligação acima, execute os comandos para abertura das fechaduras.

Atender a chamada e realizar a abertura

Fechadura solenoide: Pressione o **botão** 🕢 + *2

1° PASSO





Atender a chamada e realizar a abertura

Fechadura elétrica:

Pressione o **botão** 🕢 + *1

1° PASSO





Abertura da fechadura sem receber uma chamada

Fechadura elétrica:

No ramal pressione a **tecla** (int conf) + *1

3° PASSO -

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada Fechadura solenoide: No ramal pressione a tecla int conf) + *2

3° PASSO -

2° PASSO -



0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
	_		_			

Ο 0 Ο 0

ESQUEMA 5

ELÉTRICA FX 2000 E SOLENOIDE FS 1010



OBSERVAÇÃO

Neste esquema de ligação a fechadura solenoide FS 1010 está sem o jumper, funcionando no modo Fail Safe.

TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

*Imagem ilustrativa do esquema de ligação

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
ES	QUE	MA	5

Comandos para abertura das fechaduras

Atender a chamada e realizar a abertura

Elétrica FX 2000 UN:	1º PASSO -
Pressione o botão 🖳 + *1	3º PASSO -

2° PASSO





Atender a chamada e realizar a abertura

Solenoide FS 1010:

Pressione o **botão** 🕢 + *2

1° PASSO ·

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Elétrica FX 2000 UN:

No ramal pressione a tecla (int conf) + *1

3° PASSO

2º PASSO ·





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Solenoide FS 1010:

Pressione a tecla (int conf) + *2

2° PASSO -



0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0 0 0 Ο

ESQUEMA 6

ELÉTRICA FX 3000 MF E FX 2000 UN



*Imagem ilustrativa do esquema de ligação

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
ES	QUE	MA	6

A botoeira irá acionar a fechadura que for configurada. Consulte o manual do produto neste link https://bit.ly/3UqC09g veja o item 7.1.5. Configuração do comando * + * e da botoeira.

Atender a chamada e realizar a abertura

Elétrica FX 3000 MF **1º PASSO** Pressione o **botão** 🛃 + *1 3° PASSO ·

2° PASSO ·





Atender a chamada e realizar a abertura

Elétrica FX 2000 UN

Pressione o **botão** 🖾 + *2

1° PASSO

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Elétrica FX 2000 UN:

No ramal pressione a **tecla** (int conf) + *2

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Elétrica FX 3000 MF:

Pressione **a tecla** (int conf) + *1

3° PASSO ·

2° PASSO -





ESQUEMA 7

ELÉTRICA FX 2000 UN + AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DR 600 FAST



OBSERVAÇÃO

Consulte o manual do usuário (Placa inversora para portões) neste link https://bit.ly/3OZKSRz pois a forma de abertura do automatizador dependerá do modo botoeira que foi configurado. Utilize a saída de contato seco **NA/COM** do porteiro na entrada de botão do automatizador que deseja fazer abertura.

TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

*Imagem ilustrativa do esquema de ligação



Atender a chamada e realizar a abertura

Elétrica FX 2000 UN:

Pressione o **botão** 🖾 + *1

1° PASSO 3° PASSO

2º PASSO ·





Atender a chamada e realizar a abertura

Automatizador:

Pressione o **botão** 🖾 + *2

1° PASSO 3° PASSO

2º PASSO ·





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Elétrica FX 2000 UN:

Pressione **a tecla** (int conf) + *1

3° PASSO -

2° PASSO -





Abertura da fechadura sem receber uma chamada:

Automatizador:

Pressione **a tecla** (int conf) + *2

2° PASSO -



Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.

Intelbras 🧇

Ir para a conversa

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0 0 0 0

Você terminou de visualizar os esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010. Para conhecer nossas redes sociais, clique nos ícones abaixo!

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u> (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO Esquemas de ligação de fechaduras e automatizador com TIS 5010

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

