TUTORIAL TÉCNICO

Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede

Operating the second structure of the sec

0 0 0 0

0

0

 \mathbf{O}

0

0 0 0 0









0 0 0 0

1º PASSO

PASSO A PASSO

Caso não possua **cabo USB**, é possível se conectar com a **CIE** via **cabo RJ45**.

Para isso, no menu da central:







0 0 0 0

| Senha Nrvel 3 | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| Voltar Apaga Limpa | ок | | |
| | | | |
| Fonte Falha Alarme Su | ipervisão | | |
| | Reiniciar CENTRAL | | |
| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Bloqueios | | |







0 0 0 0

| iotelbros | |
|---|--|
| CIE 1125 | |
| Modo Conexão Ethernet 2/2 1. Estruturado 2. Ponto a Ponto | |
| Uoltar | |
| | |
| Fonte Falha Alarme Supervisão | |
| S A Mixu Reiniciar | |





0 0 0 0



Após habilitar a opção de ponto a ponto na central, ela automaticamente atribui a si mesma **um IP – 1.0.0.0 e uma Máscara – 255.255.255.240**

Conecte fisicamente o cabo RJ45 na central e no computador que tem o programador CIE instalado.

Lembrando de fixar um IP no computador na mesma

 faixa do IP da central, para poder testar a comunicação com o comando PING no terminal do Windows.





0 0 0 0

COMO FIXAR O IP

Clique sobre o ícone do Windows, digite na barra de pesquisa Painel de controle e clique sobre o aplicativo para abri-lo:

Caso seja **Windows 11** a barra de pesquisa aparecerá da seguinte forma:







TUTORIAL TÉCNICO

Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede

0 0 0 0

0

0

Caso seja **Windows 10** aparecerá dessa forma:

| Tuc | lo Aplicativos | Documentos | Web | Mais 🔻 | | | × |
|-------|-------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------|-------|
| Melh | or correspondência | | | | | | |
| | Painel de Contr Aplicativo | ole | | | | | |
| Aplic | ativos | | | | Pain | el de Controle | |
| 🗱 (| Configurações | | | > | | Aplicativo | |

Pesquisar na Web

P painel de controle - Ver resultados da Web



 \wp painel de controle

∐i



\bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede 0 \mathbf{O}

0 Ο \mathbf{O} \bigcirc

OBSERVAÇÃO As próximas instruções são iguais para Windows 10 e Windows 11

Com o painel de controle do **Windows** aberto, selecione a opção de **Rede e Internet** e em seguida **Exibir o status e** as tarefas da rede.

Painel de Controle \times 🛧 📴 > Painel de Controle > Q G \mathbf{v}

Ajuste as configurações do computador



Sistema e Segurança Verificar o status do computador Salvar cópias de backup dos arquivos com Histórico de Arquivos Backup e Restauração (Windows 7)



Exibir o status e as tarefas da rede



Hardware e Sons Exibir impressoras e dispositivos Adicionar dispositivo



Programas Desinstalar um programa Obter programas



🚽 Alterar o tipo de conta



Aparência e Personalização

Exibir por: Categoria 🔻



Alterar formatos de data, hora ou número



Facilidade de Acesso Permitir que o Windows sugira configurações Otimizar exibição visual

Rede e Internet Relógio e Região

Abrirá a tela abaixo, clique em Alterar as configurações



| 騹 Central de Rede e Compartilhame | ento | | | | _ | × |
|---|---|--|---------------|------------------------------|---|----------|
| ← → → ↑ 🔽 > Painel de C | Controle > Rede e Internet > Central de R | ede e Compartilhamento | ~ ē | Pesquisar Painel de Controle | | <i>م</i> |
| Início do Painel de Controle | Exibir suas informações básica | s de rede e configurar as conexões | | | | |
| | Exibir redes ativas | | | | | |
| Alterar as configurações do adaptador | intelbras.local | Tipo de acesso: Inter | net | | | |
| Alterar as configurações de compartilhamento avançadas | Rede de domínio | Conexões: 📱 Ethe | rnet | | | |
| Opções de streaming de mídia | Alterar as configurações de rede | | | | | |
| | Configurar uma nova conexã Configure uma conexão de b acesso. | o ou rede anda larga, discada ou VPN; ou configure um r | oteador ou po | onto de | | |
| | Solucionar problemas Diagnostique e repare problem problemas. | mas de rede ou obtenha informações sobre cor | no solucionar | r | | |



TUTORIAL TÉCNICO Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 \bigcirc no programador CIE via cabo de rede

 \mathbf{O}

 \bigcirc

0

Ο Ο \bigcirc

Clique com o botão direto sobre o adaptador chamado **Ethernet** que está identificando o cabo de rede conectado e selecione **Propriedades**.











Abrirá uma tela de propriedades de ethernet. Procure a opção Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) e clique sobre ela 2x com o botão esquerdo do mouse, abrirá a tela de edição de IP:

| Propriedades de Ethernet | × | Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) | \times |
|------------------------------------|---|--|----------|
| Rede Autenticação Compartilhamento | | Geral Configuração alternativa | |
| Conectar-se usando: | | As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicita | ir |





TUTORIAL TÉCNICO Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede

 \mathbf{O}

0

0 \mathbf{O} \bigcirc

Selecione a opção Usar o seguinte endereço IP e fixe o **IP** conforme abaixo. Clique em **OK** e depois **OK** novamente para salvar:

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)

 \times

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adeguadas.

| Obter um endereço IP automatica | amente |
|--|-----------------------|
| Oliver o seguinte endereço IP: | |
| Endereço IP: | 1.0.0.5 |
| Máscara de sub-rede: | 255 . 255 . 255 . 240 |
| Gateway padrão: | 1.0.0.1 |
| Obter o endereço dos servidores Usar os seguintes endereços de s Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: | Envidor DNS: |
| Validar configurações na saída | Avançado |
| | OK Cancelar |

Com o IP já fixado, pode testar a comunicação com a central via **Prompt de Comando** do **Windows** conforme indicado abaixo:





0 0 0 0

3° PASSONo software programador*, selecione o
modelo de acordo com a central (no
exemplo abaixo é CIE 1125) e depois
alterar o Modo de conexão para Rede.



*Para baixar o software *programador* <u>clique aqui</u> e acesse Suporte > Arquivos para download e baixe o arquivo disponibilizado.





\bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede Ο 0

Ο \mathbf{O} Ο



Clique em **Buscar**. Aparecerá uma tela, nela selecione a opção de **Conectar** via endereço IP e digitar o IP da central: 1.0.0.0

Aparecerão as opções **Operar e Configurar**.

Independente da opção que escolha, pedirá a **senha de nível 4**, conforme imagem abaixo:



| Νονο | Configurações Padrão | Configurações da Central |
|-------|----------------------|--------------------------|
| Abrir | | |





0 0 0 0

OPÇÃO REMOTA

Ao selecionar a opção **Operar** aparecerá a tela abaixo, onde será possível visualizar as falhas da central, reiniciála e entre outros comandos, como se fosse uma repetidora.











TUTORIAL TÉCNICO

Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500
 no programador CIE via cabo de rede

0 0 0 0

0

Ao selecionar a opção Configurar além de digitar a senha
 de nível 4 no software, precisará acessar a central para possibilitar receber as informações dela e configurá-la:

Para isso, no menu da central:





| Inteloras cie 1125 | |
|---|--|
| Menu 1/7 i. Configurações 2. Bloqueios 3. Saídas | |
| Uoltar OK | |
| | |





0 0 0 0

| Configurações 5 4. Tempo de Retardo 5 5. Ativar Conexão PC 6 6. Configuração do Sistem 0 Voltar 0 | ^11 | | |
|---|------------|--|--|
| 5. Ativar Conexão PC 6. Configuração do Sistem Voltar 0 | | | |
| Uoltar 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fonte Falha Alarme Superv | são | | |
| S S Reini CENT | iar AL | | |
| | iar AL | | |



| (| | |
|---|--------------------|--|
| | intelbras CIE 1125 | |
| | Comba Midard 4 | |
| | Senna N1Vel 4 | |
| | | |
| | | |





TUTORIAL TÉCNICO Como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede

 \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc \mathbf{O}

0 Ο \bigcirc \bigcirc

 \bigcirc

0

 \bigcirc

Após Ativar Conexão PC na central, no software o botão **Receber configuração** ficará verde, indicando que já pode clicar para receber as informações da central no software, e após seguir com as

configurações.

BUSCAR Q

MODO DE CONEXÃO: REDE -

CENTRAL 1.0.0.0 ONLINE | CIE 1125 DESCONECTAR





Operating the second state of the

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🤣

Ir para a conversa

0 0 0 0

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de como conectar as centrais CIE 1125/1250/2500 no programador CIE via cabo de rede. Clique nos ícones abaixo e

acesse as nossas redes sociais!













O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>