#### CONFIGURAÇÃO PTP DOS RÁDIOS WOM AC – WOM AC MAX

Esse tutorial tem como objetivo realizar o procedimento de configuração de ponto a ponto para **o Wom AC / Wom AC Max**, enquanto estiver no **padrão de fábrica**.

Iremos seguir a topologia abaixo para realizar a configuração dos rádios.



A imagem acima é **ilustrativa**, iremos utilizar o mesmo computador ou notebook em ambas as pontas.

Obs: Caso utilize os dois rádios conectados no mesmo switch para configuração, após terminar a configuração do primeiro, retirar ele do switch para quando terminar a configuração do segundo rádio, não aconteça looping na rede.

#### **TUTORIAL DE ACESSO Á INTERFACE DO RÁDIO**

1ª) Com o equipamento no padrão de fábrica, os dispositivos obterão o endereço IP 10.0.0.1. Com isso iremos colocar um cabo da porta LAN do INJETOR POE até o computador e da porta PoE até o rádio. Também teremos que fixar um endereço IP em nosso computador na mesma faixa do rádio. Nesse cenário iremos utilizar o endereço IP 10.0.0.10 em um computador com o sistema operacional Windows 10.

Para fixarmos um endereço IP no sistema operacional Windows podemos pressionar as teclas **WINDOWS + R**.



Após pressionar essas duas teclas juntas, irá abrir uma janela chamada **executar**, nela iremos digitar **ncpa.cpl** e depois **ok**.

📨 Exec	cutar	x
	Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.	
<u>A</u> brir:	ncpa.cpl	~
		_
	OK Cancelar <u>P</u> rocurar.	•
-		

Depois que apertarmos **ok** irá abrir uma janela chamada **conexões de rede** essa janela é onde contém as placas de rede. Para fixarmos um endereço IP, primeiramente precisamos saber em qual placa iremos fixar, se você estiver conectado via cabo no rádio, provavelmente a sua placa de rede estará com o nome **Ethernet** ou **rede**, é nessa placa de rede que devemos seguir o próximo passo a passo.

Caso você não saiba em qual placa de rede está conectado o rádio, você pode tirar o cabo e verificar nessa janela qual placa de rede fica **cabo de rede desconectado após retirar o cabo.** 

Ethernet 4 intelbras.local Realtek PCIe GbE Family Controll...

Iremos agora clicar com o botão direito do mouse em cima da nossa placa de rede e iremos em **Propriedades** > **Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)**, iremos dar dois cliques e depois irá abrir a janela para adicionarmos o nosso endereço IP fixo.

1.



2.

rede	Autenticação	Compartilhamento	
Cone	ctar-se usando:		
1	Realtek PCIe G	abE Family Controller #2	3
			Configurar
Esta o	conexão utiliza o	s seguintes itens:	
	🖳 Agendador d	le pacotes de serviço	^
	FortiClient NI	DIS 6 3 Packet Filter Dr	ver
H	Protocolo do	Multiplexador de Adapt	ador de Rede da 🕅 🌱
	and the second second second	111	
<			1
	Instalar	Desinstalar	Propriedades
Des	Instalar	Desinstalar	Propriedades
Des	Instalar crição ptocolo de Contro	Desinstalar	Propriedades Protocolo padrão
Des Pro de ent	Instalar ecrição otocolo de Contro rede de longa di rre diversas rede	Desinstalar ole de Transmissão/IP. istância que possibilita a s interconectadas.	Propriedades Protocolo padrão a comunicação
Des Pro de ent	Instalar ecrição otocolo de Contro rede de longa di rre diversas rede	Desinstalar Dele de Transmissão/IP. istância que possibilita a s interconectadas.	Propriedades Protocolo padrão a comunicação
Des Pro de ent	Instalar ecrição otocolo de Contro rede de longa di rre diversas rede	Desinstalar ole de Transmissão/IP. istância que possibilita a s interconectadas.	Propriedades Protocolo padrão a comunicação
Des Pro de ent	Instalar ecrição otocolo de Contro rede de longa di rre diversas rede	Desinstalar ole de Transmissão/IP. istância que possibilita a s interconectadas.	Propriedades Protocolo padrão a comunicação
Des Pro de ent	Instalar ecrição otocolo de Contro rede de longa di rre diversas rede	Desinstalar ole de Transmissão/IP. istância que possibilita a s interconectadas.	Propriedades Protocolo padrão a comunicação

Iremos selecionar a opção **usar o seguinte endereço IP** e vamos adicionar o IP 10.0.0.10, com a máscara de sub-rede 255.0.0.0 como mostra a imagem a seguir.

Obs: Não é necessário de gateway nesse cenário, pois é um ponto a ponto entre o computador e o rádio.

Obs<sup>2</sup>: Iremos fechar todas as abas abertas apertando em "ok", assim irá salvar nossas alterações.

3.

era	
As configurações IP podem ser atr oferecer suporte a esse recurso. C ao administrador de rede as config	ibuídas automaticamente se a rede Caso contrário, você precisa solicitar urações IP adequadas.
Obter um endereço IP autom	aticamente
Osar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	10 . 0 . 0 . 10
Máscara de sub-rede:	255.0.0.0
Gateway padrão:	
Obter o endereço dos servido	ores DNS automaticamente
• Usar os seguintes endereços	de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	
Servidor DNS alternativo:	
	da Avancado

 Depois que realizado os procedimentos acima, iremos acessar nosso navegador de internet, nesse caso iremos utilizar o Google Chrome, e na barra de navegação iremos colocar o endereço IP 10.0.0.1 (endereço IP Padrão do RÁDIO), assim iremos conseguir acessar a interface WEB do equipamento.

0	Novo separ	ador	×	+	
÷	$\rightarrow$ G	3 10.0.0.1			

**2.** Podemos agora acessar a interface *WEB* do equipamento colocando o usuário e senha padrão **admin**, como mostra a imagem a seguir:

intelbras
Usuário
Senha
Entrar

Após colocar o usuário e senha padrão, irá pedir para adicionar uma nova senha, pode-se colocar a senha de sua preferência, respeitando os critérios solicitados.



#### TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO PTP

Sempre após configurar algum menu, clicar no botão Salvar!



1. Ao acessar a interface do rádio, iremos no menu Rede > Modo de Operação,

	intelbras WOM AC
:	STATUS
	REDE 2
	Modo de Operação
	WAN
	LAN
	DHCP
	DNS
	Ethernet
	Rotas

Neste menu iremos decidir a identificação do equipamento e o modo de operação **Bridge.** 

2000200000000	
me do Equipamento	·
vomac	
odo de Operação	
odo de Operação	
odo de Operação Bridge	~
odo de Operação Bridge Bridge	~
odo de Operação Bridge Bridge Roteador	~

2. Após colocar o rádio em modo Bridge, iremos no menu Rede > Lan

8	STATUS
	REDE
	Modo de Operação
	WAN 2
	LAN
	DHCP
	DNS
	Ethernet
	Rotas

3. Agora iremos decidir com qual IP o rádio irá trabalhar, se será dinâmico ou fixo.

*Obs: Antes de decidirmos qual iremos usar, vamos entender a diferença de cada um* **Dinâmico:** O rádio irá receber um IP automático do roteador principal da rede.

**Fixo:** O rádio irá trabalhar no IP que decidimos na interface.

Agora que sabemos a diferença, vamos configurar.

Para deixar o IP dinâmico, basta deixar a opção Endereço IP Dinâmico (Automático) ativada.

Para deixar o IP fixo, basta deixar a opção **Endereço IP Dinâmico (Automático)** desativada e decidir IP, Mascara e Gateway.

Obs<sup>2</sup>: O campo Gateway não é necessário em uma rede local, mas caso tivéssemos uma rede que navegasse na internet, esse campo seria essencial para o funcionamento do equipamento.

_ Endereço IP Dinâmico (/	Automático)
Nesse modo o seu AP receberá ocal	um endereço IP automaticamente do servidor DHCP da sua rede
Endereço IP Fixo / Fallbac	sk
10.1.40.83	
Máscara de Sub-rede	
255.255.255.0	
Gateway Padrão	
10.1.40.1	
IPv6	
Endereço IPv6 link-local: Tipo de Configuração	fe80::da36:5fff.fe89:9b40/64
Endereço IPv6 link-local: Tipo de Configuração Automático	fe80::da36:5fff:fe89:9b40/64
Endereço IPv6 link-local: Tipo de Configuração Automático Spanning Tree (802.1d)	fe80::da36:5fff.fe89:9b40/64
Endereço IPv6 link-local: Tipo de Configuração Automático Spanning Tree (802.1d) Desativado	fe80::da36:5fff.fe89:9b40/64
Endereço IPv6 link-local: Tipo de Configuração Automático Spanning Tree (802.1d) Desativado	fe80::da36:5fff.fe89:9b40/64

 Agora vamos configurar a parte Wireless do Rádio, devemos ir em Wireless > Redes Wireless, como mostra a imagem a seguir:

intelbras WOM AC
STATUS
REDE 1
WIRELESS
Redes Wireless
Interface 5 GHz
Avançado

**4.** Neste menu temos algumas funções, neste momento a função que é importante é a **engrenagem**.

onfigurações Wire	less				
SID: WOM AC INTEL		Frequência: 5 GHz	•		Ô

**5.** No menu configuração, iremos configurar o sinal Wireless que o rádio irá anunciar/conectar, segue exemplo abaixo:

SSID	Frequência
WOM AC INTELBRAS	5 GHz 🗸 🗸
Tipo de Autenticação	
WPA2-PSK	~
Criptografia	
AES	~
Senha	
🗌 Mostrar senha	
Senha deve possuir no mínimo 8 e máximo 63 carac	teres alfanuméricos

Obs: Referente à Tipo de Autenticação e Criptografia, indicamos utilizar WPA2PSK e AES.

Obs<sup>2</sup>: Até esta parte da configuração, é exatamente igual em ambos rádios.

6. Agora vamos configurar o modo de operação Wireless do rádio, se o mesmo será Cliente ou AP, temos que ir no menu Wireless > Interface 5 GHz.

intelbras womac
STATUS
Redes Wireless 2
Interface 5 GHz
Avançado

O rádio AP deve ficar da seguinte forma:

Modo de Operação	
AP	~
☐ Isolação entre SSIDs	
Modo IEEE	
a/n/ac	~
País	
Brasil	~
Canal / Largura de Banda	
Automático / 20/40/80 MHz	Site Survey
Taxa de dados	
Automático	~
Potência máxima TX (dBm)	
20	Ŷ
<ul> <li>Habilitar ajuste automático de potência (ATPC)</li> </ul>	
Controle de Piso de Ruído	
Ativado	~
Distância do Enlace (m)	

O rádio Cliente deve ficar da seguinte forma:



✓ Buscar rede
~
~

Neste menu temos algumas funções bem importantes para ajudar a reduzir interferência e melhorar o nível de sinal, como **Canal e Potência máxima TX (dBm)**.

Referente ao **Canal**, devemos escolher o canal que não está sendo utilizado ou o que menos possuí utilização. (Conseguimos alterar apenas no rádio AP).

Referente a **Potência máxima de TX**, temos duas opções, podemos manualmente decidir qual potência o Rádio irá trabalhar ou deixar o ATPC habilitado. Caso o ATPC fique habilitado, o mesmo irá ajustar a potência automaticamente.

Após realizar tais configurações, basta aplicar as configurações e utilizar o rádio.

Aplicar Configurações

Caso você tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com nosso suporte Técnico, segue contatos abaixo:

Suporte Técnico Intelbras (48) 2106-0006, também é WhatsApp. Chat: https://chat.apps.intelbras.com.br/ suporte@intelbras.com.br