# Procedimento de atualização de firmware OLT 8820i



### intelbras

## Download da Firmware

### Para realizar o download da firmware, vamos no site Intelbras (intelbras.com).





Dúvidas Frequentes	Arquivo	os para download	Vídeos Tutoriais
Ordenar por recentes 🗸 🗸	ou	Busque um documento	Q
			^
23			Download $\underline{\checkmark}$
2023			Download $\downarrow$
			^
17/01/2023			Download $\downarrow$
			^
3			Download $\underline{\downarrow}$



### **Descompactando o Firmware**

Após realizar o download da firmware, precisamos descompactar o arquivo. Iremos usar o **.img** para realizar a atualização







### Acesso na OLT

O IP padrão da porta auxiliar da OLT é 192.168.10.1.

Para conseguirmos acessar este IP, precisamos fixar um IP na mesma faixa, fixamos o IP 192.168.10.1.

**Cenário: IP do Computador: 192.168.10.10** IP da OLT: 192.168.10.1

daptador Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico de con	exã	0
Endereço IPv6 de link local		
Endereço IPv4		
Máscara de Sub-rede		
Gateway Padrão		

### C:\Users\laboratorio>ping 192.168.10.1

```
Disparando 192.168.10.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.10.1: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Estatísticas do Ping para 192.168.10.1:
   Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
            perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
   Mínimo = Oms, Máximo = Oms, Média = Oms
intelbras-olt> ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.10: seq=0 ttl=128 time=0.612 ms
64 bytes from 192.168.10.10: seq=1 ttl=128 time=0.876 ms
64 bytes from 192.168.10.10: seq=2 ttl=128 time=8.357 ms
```

```
64 bytes from 192.168.10.10: seq=3 ttl=128 time=0.384 ms
```



### intelbras

### Acesso na OLT

Após conseguirmos pingar no IP da OLT, iremos conseguir acessar ela via telnet. Iremos utilizar o software Putty para realizar o acesso.

🕵 PuTTY Configuration		? ×		
Category:				
	Basic options for your PuTTY session			
Logging	Specify the destination you want to connect to			
Keyboard Bell Features	Host Name (or IP address)	<u>P</u> ort		
	192.168.10.1	23		
	Connection type:			
	○ <u>S</u> SH ○ Serjal ◉ Other: T	elnet 🗸 🗸		
<ul> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> <li>Translation</li> <li>Selection</li> <li>Colours</li> <li>Connection</li> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>SSH</li> <li>Serial</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> <li>SUPDUP</li> </ul>	Load, save or delete a stored session Sav <u>e</u> d Sessions Default Settings 4840e 8820i 8820iprov G16 Close window on e <u>xit</u> : Always O Never O Only of	 Sa <u>v</u> e elete		
About <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> ancel		



olt8820plus login: admin Password:

telbras-olt>





### TFTPd64

Como iremos subir o arquivo via TFTP, precisamos configurar um servidor. Neste tutorial, iremos usar o TFTPd64.

Em **Current Directory** iremos selecionar a pasta onde está o firmware e em **Server Interfaces** iremos selecionar a interface de rede que comunica com a OLT.







### Enviando o arquivo

Para o envio do arquivo de firmware, basta copiar o nome do arquivo e utilizar o seguinte comando:

file download tftp (IP do Computador) filename (nome do arquivo)

file download tftp 192.168.10.10 filename olt8820plus-2.112.img

P 192.168.10.1 - PuTTY
intelbras-olt>
intelbras-olt> file download
ftp http https scp
intelbras-olt> file download tftp
*Example
intelbras-olt> file download tftp
*String with maximum of 64 charac
intelbras-olt> file download tftp
File download started on backgroun







## Enviando o arquivo via Mikrotik

Primeiramente vamos configurar o servidor TFTP.

Pode-se fazer via cli também, com o seguinte comando:

ip tftp add ip-address=0.0.0/0 allowrollover=yes read-only=no

IP Addresses	Reg. Filename	Real Filename	Allow	Read O., Hits	
0 0.0.0.0/0			yes	no	1
TFTP <0.0.0/0>					
IP Addresses:	0.0.0/0	\$	OK		
Req. Filename:	Req. Filename:			4	
Real Filename:	Real Filename:		Apply		
	Allow		Disable	e	
	Read Only		Сору		
Hits:	Hits: 16			е	
enabled					
əm					



## Enviando o arquivo via Mikrotik

Para colocar a firmware, vamos em Files e copiamos o arquivo .img

Lembrando que o mikrotik deve ter espaço para adicionarmos a firmware.

Os próximos comandos na OLT não irá mudar.







🔒 Backup Re	store Upload		Find
I	Туре	Size	Creation Time
	disk		Aug/13/2021 09:36:54
oTik-Laboratrio Re	. backup	36.1 KiB	Jan/06/1970 03:00:01
-before-reset.backup	backup	30.6 KiB	Jan/01/1970 00:00:09
	directory		Aug/13/2021 09:36:54
s	directory		Jan/01/1970 00:00:07
.112.img 🚽 🚽	<ul> <li>.img file</li> </ul>	1256.6 KiB	Jan/02/1970 00:12:11
12.7 MiB	of 16.0 MiB used	20	% free

intelbros

## Enviando o arquivo via FTP

Caso a OLT ter acesso a internet, pode-se utilizar o link FTP, assim a firmware será instalada diretamente na OLT.

Link da Firmware 2.112

Para subir na OLT o comando utilizado é: file download ftp (link)

Para subir no Mikrotik o comando utilizado é: /tool fetch mode=ftp user=ftp.suporteintelbras password=intelbras url="link" keepresult=yes





## Enviando o arquivo via FTP

Caso a OLT ter acesso a internet, pode-se utilizar o link FTP, assim a firmware será instalada diretamente na OLT.

Link da Firmware 2.112

Para subir na OLT o comando utilizado é: file download ftp (link)

Para subir no Mikrotik o comando utilizado é: /tool fetch mode=ftp user=ftp.suporteintelbras password=intelbras url="link" keepresult=yes





## **Enviando via servidor Intelbras**

É possível atualizar o firmware da OLT fazendo o download do arquivo de imagem diretamente do servidor Intelbras.

Para isso, é preciso que a OLT possua acesso à Internet (rota padrão configurada, ver seção Rota Default) e tenha um servidor DNS cadastrado para resolução de nomes (ver seção DNS).

Para fazer o download da última versão de firmware disponível, execute o comando a seguir: firmware download latest





## Arquivo na OLT

Antes de atualizarmos, precisamos saber o nome do arquivo de atualização, iremos utilizar o comando file show

intelbras-olt> file show Filename

atual.conf auto-backup.conf log-check-config.txt olt8820plus-2.112.img 🛹

Free space on disk : 848220 kbytes intelbras-olt>



Size (kB)	Date
4	2023-07-04 12:19
3	2023-07-16 17:17
44	2023-07-17 05:17
125028	2023-07-14 17:10



### Atualização

Para realizar a atualização, iremos usar o seguinte comando: firmware upgrade (nome do arquivo)

intelbras-olt> firmware upgrade olt8820plus-2.112.img The system will perform the firmware upgrade in background. Do you confirm this operation? (yes or no) [no]: y Do you want to exit from this request? (yes or no) [yes]: n Are you sure? (yes or no) [no]: y The firmware upgrade started. Please run 'firmware status' to monitor the progre SS. intelbras-olt> firmware status Firmware version: 2.106 Activated image: 2 Firmware upgrade status: In Progress [3/9]

intelbras-olt>



### Atualização

Para acompanhar o andamento da atualização basta utilizar o seguinte comando: firmware status

Após finalizar a OLT irá reiniciar e quando ligar, irá estar atualizada.

Irá apresentar a mensagem abaixo:

The new firmware version has been successfully upgraded

🛃 192.168.10.1 - PuTTY

intelbras-olt> firmware status Firmware version: 2.112 Activated image: 2

intelbras-olt> firmware status Firmware version: 2.112 Activated image: 2

intelbras-olt> firmware status Firmware version: 2.112 Activated image: 2

intelbras-olt> firmware status Firmware version: 2.112 Activated image: 2

Firmware upgrade status: In Progress [6/9] intelbras-olt>

```
Firmware upgrade status: In Progress [3/9]
```

```
Firmware upgrade status: In Progress [5/9]
```

```
Firmware upgrade status: In Progress [6/9]
```



### Atualização

A OLT 8820i possuí duas partições de memória, logo, temos que realizar o procedimento de atualização duas vezes para atualizar as duas partições.

intelbras-olt> firmware show Firmware version: 2.112 Activated image: 1

Unactivated version: 2.106 intelbras-olt>





### **Dicas TFTP**

- Firewall:
  - Sempre desabilitar o firewall, pois o mesmo acaba bloqueando os pacotes vindo ulletdesse tipo de serviço.
- **TFTP Windows aberto:** 
  - No Windows, o cliente pode ter já algum servidor TFTP aberto ou o próprio ulletWindows tem um servidor chamado '''Open TFTP''' que geralmente é iniciado junto com o Windows e impossibilita a transferência de arquivos.





### **Dicas TFTP**

- IP indicado na hora da instalação incorreto ou nome do arquivo incorreto:  $\bullet$ 
  - Confirmar IP do computador e verificar se nome do arquivo está correto e com • sua devida extensão.
- Pasta privada
  - Sempre utilizar uma pasta local e não privada.
- Usuário admin
  - Sempre usar usuário administrador, pois terá acesso sem restrição. lacksquare







