# CONFIGURAÇÕES BÁSICAS AP 3000 AX/Outdoor

### intelbras

# Cenário:

O primeiro acesso pode ser via WiFi ou via cabo, como demonstramos ao lado.

A imagem ao lado é ilustrativa.









# Acessando a interface

Com o equipamento no padrão de fábrica, os dispositivos obterão o endereço IP 10.0.0.1.

Teremos que fixar um endereço IP em nosso computador na mesma faixa do rádio. Nesse cenário iremos utilizar o endereço IP 10.0.0.10 em um computador com o sistema operacional Windows 10.

Para fixarmos um endereço IP no sistema operacional Windows podemos pressionar as teclas WINDOWS + R.



Após pressionar essas duas teclas juntas, irá abrir uma janela chamada executar, nela iremos digitar ncpa.cpl e depois ok.



		×
de um prog	grama, pasta, doci	umento ou
ernet e o wi	ndows o abrira pa	ra voce.
		~
ОК	Cancelar	<u>P</u> rocurar



# Acessando o AP

Após clicar no botão ok, irá abrir o menu **Conexões de Rede**, nessa janela contém as placas de rede.

Para fixarmos um endereço IP, primeiramente precisamos saber em qual placa iremos fixar, se você estiver conectado via cabo no rádio, provavelmente a sua placa de rede estará com o nome Ethernet, é nessa placa de rede que devemos seguir o próximo passo a passo.





# Fixando endereço IP

#### O menu que devemos ir para fixar o endereço IP é **Conexões de Rede**

→ · ↑ 😰 « Rede e Internet → Conexões de Rede 🗸 v Ö	Rede Autenticação	
ganizar Desativar este dispositivo de rede Diagnosticar esta conexão >   Ethernet   intelloras.local   Intel(R) Ethernet Connection ( <t< th=""><th>Conectar-se usando: Intel(R) Ethemet Connection (7) I219-LM Configurar Esta conexão utiliza os seguintes itens: Topaz OFD Network Monitor FortiClient NDIS 6.3 Packet Filter Driver Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) Protocolo do Multiplexador de Adaptador de Rede da N Instalar Desinstalar Propriedades Descrição Protocolo de Controle de Transmissão/IP. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.</th><th>Geral         As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.         O Obter um endereço IP automaticamente         Image: Usar o seguinte endereço IP:         Endereço IP:       10 . 0 . 0 . 10         Máscara de sub-rede:       255 . 255 . 255 . 0         Gateway padrão:          Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente         Image: Usar os seguintes endereços de servidor DNS:         Servidor DNS preferencial:          Servidor DNS alternativo:          Validar configurações na saída       Avançado</th></t<>	Conectar-se usando: Intel(R) Ethemet Connection (7) I219-LM Configurar Esta conexão utiliza os seguintes itens: Topaz OFD Network Monitor FortiClient NDIS 6.3 Packet Filter Driver Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) Protocolo do Multiplexador de Adaptador de Rede da N Instalar Desinstalar Propriedades Descrição Protocolo de Controle de Transmissão/IP. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.	Geral         As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.         O Obter um endereço IP automaticamente         Image: Usar o seguinte endereço IP:         Endereço IP:       10 . 0 . 0 . 10         Máscara de sub-rede:       255 . 255 . 255 . 0         Gateway padrão:          Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente         Image: Usar os seguintes endereços de servidor DNS:         Servidor DNS preferencial:          Servidor DNS alternativo:          Validar configurações na saída       Avançado



# Credenciais de Acesso

Neste passo iremos acessar e configurar um usuário e senha de acesso no AP. O usuário padrão é admin e a senha está sendo informada na etiqueta do produto.

Após realizarmos o primeiro acesso, temos que alterar a senha padrão.

Parâmetros para a nova senha: Senha deve ter de 8 a 63 caracteres; Conter pelo menos 1 (um) número; Conter pelo menos 1 (uma) letra maiúscula; Conter pelo menos 1 (uma) letra minúscula; Conter pelo menos um caractere especial (Ex: *#*, *\**, !, @);

Portuguës	•
Usuário	
🚨 admin	
Senha	
Digite a senha	G
Senha deve ter de 8 a 63 caracteres; Conter pelo menos 1 (um) número; Conter pelo menos 1 (um) letra maiúscula; Conter pelo menos 1 (um) letra minuscula; Conter pelo menos 1 (um) caractere especial (Ex: #, *, !,@ Confirmar senha	າງ).
Digite confirmar senha	G
Li e concordo com a Política e Privacidade Uso           ENTRAR	e os Termos de



# Primeiro Acesso

Nesta tela inicial, podemos ver algumas informações básicas, como dispositivos conectados, tempo ativo, informações de rede e informações de sistema.



Quarta-Feira, 21/06	/2023 09:03:14		•
	Tempo ativo	2	00.05.50
Bridge	C		00:35:58
IP Dinâmico	Sistema	Nome do Equipamento	ap3000
10.1.14.138		Endereço MAC	d8:36:5f:eb:4a:e7
255.255.255.0		Versão de firmware	4.1.11
10.1.14.1	ATUALIZAR	Termos de Uso	Habilitado
	Estatísticas		Sinal
	163.86 kbps / 316.87	kbps	-28 dbm



# Modo de Operação (Rede)

Temos dois modos de operação disponíveis nos Acess Points.

#### **Roteador:**

Esse é o modo padrão de fábrica do Roteador Wiforce, nele o aparelho se comunica com a internet através de conexão • com cabo WAN e pode ser configurado como IP Automático (DHCP), PPPoE e IP Estático.

#### Bridge:

Esse modo de operação faz com que o produto desative suas funcionalidades de roteamento e dependa de conexão com um aparelho roteador para funcionar, ele é utilizado para transformar uma rede cabeada em rede Wi-Fi.





### Roteador

Quando selecionamos o modo de operação Roteador, temos algumas funções que no modo Bridge não estão disponíveis, como:

- Splash Page
- **Captive Portal Externo**
- Endereços IPs diferentes





#### Modo de Operação

Bridge: Interconecta todas as interfaces de rede, único endereço IP; Roteador: Serve como ponto de acesso, fazendo a gerência dos endereços IP.

Nome do Equipamento		
ap3000ax		
Modo de Operação		
Roteador	•	SALVAR

Habilitar NAT



# Bridge

Quando selecionamos o modo de operação Bridge, temos algumas funções que no modo Roteador não estão disponíveis, como:

- Modo de operação repetidor ۲
- Associação ao InMaster •
- Handover •
- Fast Roaming



Nome do

ap3000

Modo de

Bridge



#### Modo de Operação

Bridge: Interconecta todas as interfaces de rede, único endereço IP; Roteador: Serve como ponto de acesso, fazendo a gerência dos endereços IP.

*	SALVAR
	•



## **Roteador IP Fixo**

Já na opção Estático, iremos configurar um IP fixo na Wan, lembrando que devese configurar um IP coerente a rede na qual o AP está .

	Fipo de Configuração
	IP Estático
0	Clonar endereço MAC da WA
E	Endereço IPv4
	192.168.0.1
N	Máscara de Sub-rede
	24
C	Gateway
	192.168.0.254

SALVAR







## **Roteador PPPoE**

Para configurarmos a funções PPPoE, devemos saber o usuário e senha que o provedor de internet configurou para seu ambiente (esta informação cabe apenas ao provedor de internet contratado).

Tipo de Configuração	
PPPoE •	
Clonar endereço MAC da WAN	
МРРЕ	
Nome de Serviço	
Usuário	
Senha	
â	
мти	
1500	
*O MTU deve ser alterado somente se for necessário. O	) \





## **Roteador DHCP**

No modo roteador DHCP, o AP ficará aguardando um endereço do roteador acima. Logo, quando selecionarmos este modo, temos que ter um servidor DHCP acima do AP.

Tipo de Configuração	
Cliente DHCP 🗸	
Clonar endereço MAC da WAN	
SALVAR	







### Wireless

No menu Rede > Wireless, conseguiremos alterar as principais credenciais do WiFi. Como nome da rede, senha e similares.

AP 3000 AX	Wireless	
LAN	Adicione, edite ou exclua as redes	s selecionadas
DHCP		
DNS		
Captive Portal	Nerre de Dede (CCID)	Francisco de sta
QoS	AP3000AX 4ae7	2.4 GHz e 5 GHz
Rotas	Ar3000AX_4887	2.4 0112 0 0112
Wireless		







### Wireless

Neste menu, temos o botão DualBand, onde podemos escolher se iremos configurar a rede 2.4 e 5Ghz igual ou diferente.

Temos também opções avançadas, como isolamento, regras ACL, quantia permitida de clientes conectados e mínimo de sinal.

					_	
Nome da Rede (SSID)		Autenticação		_		
Intelbras		WPA2-PSK	•		-	
Senha		criptografia		_		
।		AES	•			
Dual band						
Configuração avançada	7 r	solar dientes				
ACL Modo de controle de acesso						
Desativado			+ Adicior	ar		
Máximo de clientes conectados						
			128			
1			:	128		
Mínimo de sinal do cliente (dBm)		_		_		
			-90			
-90			•	-20		
CANCELAR			ATUALIZAR REDE			



# Aplicar as configurações

Após finalizarmos a configuração, devemos clicar no botão **Aplicar Configurações.** 

O AP irá reiniciar e voltar com as configurações realizadas.







