# TUTORIAL TÉCNICO

## **Transmissão ao vivo RTMP** Mibo Cam



## Neste tutorial vamos configurar a função **RTMP** das câmeras Mibo Cam para realizar transmissões ao vivo (Lives) utilizando o Youtube.

## HABILITAR DE RTMP





Na tela de dispositivo, clique na 🌣 (configurações) ao lado da nuvem.

Ŷ		000

## Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο  $\bigcirc$ 0 0 0  $\bigcirc$ 0 0 0  $\mathbf{O}$ 

### Ο Ο Ο Ο

<ul> <li>Configurações</li> </ul>					
iME 500 Full Color	<b>mibo</b> cam	>			
Versão da câmera	2.680.00IB00L.0.R.211124	>			
Acesso simultâneo	1	>			
Rotacionar imagem		$\bigcirc$			
Configurações de alarme					
Notificações		>			
Mibo Cloud	Ativado	>			
Armazenamento SD		>			
Alterar Wi-Fi	.Lab Seguranca 45	>			
Avançado		>			
Apagar					





	0		
<	Avançado		
Visão noturna		Desativado	>
Modo inativo			>
Microfone			$\bigcirc$

## No menu de configurações, clique na opção Avançado.





Habilite a opção Ativar ONVIF para tornar o stream de vídeo compatível com o serviço de streaming (Youtube) e clique em Redes.

### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο 0 0 0 Ο 0 0 0 Ο Ο 0

### 0 0 0 0





Clique em **RTMP**.

## **TUTORIAL TÉCNICO** Mibo Cam - RTMP



## Habilite o **RTMP** e clique em **RTMP Config**.

## Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 $\bigcirc$  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

### Ο Ο $\bigcirc$ $\mathbf{O}$



## **TUTORIAL TÉCNICO** Mibo Cam - RTMP



Habilite a opção **Custom**, digite a **URL do** serviço de streaming e clique em Salvar. Para saber onde localizar a **URL RTMP** do **Youtube**, siga os passos mostrados abaixo.

## **URL DO YOUTUBE**

Acesse sua conta do Youtube, clique no ícone 🕂 e em Transmitir Ao

vivo.



**Obs.:** Se você nunca utilizou a função de transmissão ao vivo do Youtube em sua conta, será necessário aguardar 24 horas.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



0 0 0 0

Copie a **URL de stream** (rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/) e a **chave de transmissão** (f58w-b4cs-ktdz-9emd-cetv) unindo-as com /, por exemplo:

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/f58w-b4cs-ktdz-9emd-cetv



Chave da transmissão (cole no codificador) f58w-b4cs-ktdz-9emd-cety 9   9	Vídeo em 360°	
URL de stream  COPIAR  COPIAR	Adicionar atraso	
URL do servidor de backup  COPIAR  COPIAR	Legendas ocultas	
Para garantir uma conexão segura, o YouTube também é compatível com o RTMPS. Saiba mais	Definir a transmissão como não listada quando ela acabar	
Latência da transmissão ?		
O Latência normal		
Baixa latência		
A Latôncia ultrabaixa		

## Aguarde para que o Youtube receba o stream de vídeo da câmera e transmita.



A transmissão ao vivo foi configurada.

**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

**Siga** nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e

## receber novos tutoriais!











**Suporte a clientes:** <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

## 

### 

## O O O O

# inteloros

## <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>