Configuração Modo Router Roteador Empresarial



intelbras

Acessando o Roteador Empresarial

O IP padrão do AP é 10.0.0.1.

No padrão de fábrica o Roteador Empresarial vem no modo de operação bridge, caso colocar ele abaixo de um roteador, o mesmo irá receber um endereço IP e **não** iremos acessar pelo IP 10.0.0.1.

Neste caso será necessário fazer uma varredura IP na rede, utilizando o Reset Tool.

| *i* Intelbras - Reset Tool — [| | | | | \times | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------|-----------|--------|
| Arquivo Ajuda Idioma | Arquivo Ajuda Idiomas | | | | | |
| Procurar Limpar | Adicionar | dispositivo | | Voltar ao padi | rão de fá | ibrica |
| Endereço IP | Endereço MAC | Versão de firmware | | | Inter | face |
| 10.1.14.47 | 48-51-CF-4C-A6-E4 | BSPR0360.v2.9.24 | | | ethl | L |
| 10.1.14.48 | 80-8F-E8-FE-47-A0 | AP 1350 AC.v2.9.19 | | | ethl | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Status: Operacional | | | | | | |

| ^গ i [#] Intelbras - Reset Too | bl | | | _ | | × | |
|---|-----------------------|--------------------|--|----------------|----------|-------|--|
| Arquivo Ajuda Idioma | Arquivo Ajuda Idiomas | | | | | | |
| Procurar Limpar | Adicionar | dispositivo | | Voltar ao padr | ão de fá | brica | |
| Endereço IP | Endereço MAC | Versão de firmware | | | Inter | ace | |
| 10.1.14.47 | 48-51-CF-4C-A6-E4 | BSPR0360.v2.9.24 | | | ethl | | |
| 10.1.14.48 | 80-8F-E8-FE-47-A0 | AP 1350 AC.v2.9.19 | | | ethl | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Status: Operacional | | | | | | | |





Acessando o Roteador Empresarial

Caso conectar o Roteador Empresarial diretamente em seu computador, seja via Wi-Fi ou cabo de rede, teremos que fixar um endereço IP na mesma faixa padrão dele.

Exemplo:

IP do Roteador Empresarial: 10.0.0.1 IP do computador: 10.0.0.10







Fixando endereço IP

O menu que devemos ir para fixar o endereço IP é **Conexões de Rede**

| Rede Autenticação Organizar • Desativar este dispositivo de rede Diagnosticar esta conexão » Ethernet 2 intelRo: Ethernet 3 Desativarda Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet SSL VPN Virtua | |
|--|---|
| Propriedades 4 itens 1 item selecionado | Geral As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas. Obter um endereço IP automaticamente Image: Usar o seguinte endereço IP: Endereço IP: 10 . 0 . 0 . 10 Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0 Gateway padrão: Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente Image: Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: Image: Usar configurações na saída Avançado |



intelbras

Credenciais de Acesso

Neste passo iremos acessar e configurar um usuário e senha de acesso no Roteador Empresarial.

A nova senha que será criada, deve seguir as solicitações abaixo:

Senha deve ter de 8 a 63 caracteres; Conter pelo menos 1 (um) número; Conter pelo menos 1 (uma) letra maiúscula; Conter pelo menos 1 (uma) letra minúscula; Conter pelo menos um caractere especial (Ex: #, *, !, @);

| | intelbr |
|---|---------|
| | Usuário |
| | admin |
| : | Senha |
| | Entrar |
| | |





Modo de Operação (Rede)

Temos dois modos de operação disponíveis nos Roteador Empresarial.

Roteador:

Esse é o modo padrão de fábrica do Roteador Wiforce, nele o aparelho se comunica com a internet através de conexão • com cabo WAN e pode ser configurado como IP Automático (DHCP), PPPoE e IP Estático.

Bridge:

Esse modo de operação faz com que o produto desative suas funcionalidades de roteamento e dependa de conexão com um aparelho roteador para funcionar, ele é utilizado para transformar uma rede cabeada em rede Wi-Fi.





Roteador

Quando selecionamos o modo de operação Roteador, temos algumas funções que no modo Bridge não estão disponíveis, como:

- Splash Page
- Captive Portal Externo
- Endereços IPs diferentes

| L . II | | |
|------------------|-------------------------|------------|
| AP 1350 AC | Rede / Modo de Operação | _ _ |
| TUS | | |
| SISTENTE | Nome do Equipamento | |
| - | ap1350ac | |
| DE | | |
| lodo de Operação | | |
| /AN | Modo de Operação | |
| AN | Roteador | ~ |
| HCP | Habilitar NAT | |
| INS | | |
| thernet | Salvar | |
| Rotas | | |



Roteador IP Fixo

Já na opção Estático, iremos configurar um IP fixo na Wan, lembrando que devese configurar um IP coerente a rede na qual o Roteador Empresarial está .

O MTU é o limite do maior pacote ethernet de transmissão, ou seja o maior pacote trafegado pelo roteador será do mesmo tamanho do MTU, pode-se manter em 1500.

| | — | | |
|---------------|--|---|--|
| AP 360 | Rede / WAN | | |
| JS | | | |
| TENTE | IPV4 | | |
| | Tipo de Configuração | | |
| o de Operação | IP Fixo |] | |
| N | Endereço IP | | |
| - | 192.168.0.1 | | |
| P | Máscara de Sub-rede | | |
| | 255.255.255.0 | | |
| ernet | Gateway Padrão | | |
| as | 192.168.0.254 |] | |
| ESS | Clonar endereco MAC da WAN | | |
| ARKETING | • | | |
| MENTAS | | | |
| /411 | | | |
| | | | |
| | | | |
| ços | 68 1500 | | |
| EMA. | 1500 | | |
| | | | |
| | IPv6 | | |
| | Endereco IPv6 link-local: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | J | |
| | 20122-0012012012012012012012012012012012012012 | | |



Roteador PPPoE

Para configurarmos a funções PPPoE, devemos saber o usuário e senha que o provedor de internet configurou para seu ambiente (esta informação cabe apenas ao provedor de internet contratado).

| intelbras | E Rede / WAN |
|------------------|----------------------------|
| STATUS | IDv/ |
| ASSISTENTE | |
| REDE | Tipo de Configuração |
| Modo de Operação | PPPoE v |
| WAN | Clonar endereço MAC da WAN |
| LAN | |
| DHCP | Usuário PPPoE |
| DNS | |
| Ethernet | Senha |
| Rotas | Senha |
| WIRELESS | Mostrar senha |
| WI-FI MARKETING | Serviço |
| FERRAMENTAS | |
| FIREWALL | |
| QOS | |
| SERVIÇOS | VLAN ID |
| SISTEMA | |
| | мти |
| | 68 1492 |
| | 1492 |
| | |



Roteador DHCP

No modo roteador DHCP, o Roteador Empresarial ficará aguardando um endereço do roteador acima. Logo, quando selecionarmos este modo, temos que ter um servidor DHCP acima do Roteador Empresarial.

| E Rede / WAN | | | | | |
|----------------------------|--------|------|------|---|--|
| IPv4 | | | | | |
| Tipo de Configuração | | | | | |
| Cliente DHCP | | | ~ | · | |
| Clonar endereço MAC da WAN | | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MTU | | | | | |
| 68 | | 1500 | | | |
| | | 0 | 1500 | | |
| IPv6 | | | | | |
| Endereco IPv6 link-local: | | | | | |
| Tipo de Configuração | | | | | |
| Automático | | | ~ | • | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Salvar | | | | |

Wireless

| | Modo de Operação | |
|----------------|--|-------------|
| STENTE | AP | ~ |
| E | SSID: AP360_d677 | ¢. |
| LESS | Adicionar outra rede | |
| reless 2.4 GHz | | |
| ançado | | |
| MARKETING | Esta função estará disponível apenas quando houverem múltiplos SSIDs | |
| RAMENTAS | | |
| WALL | Modo IEEE | |
| | b/g/n | ~ |
| | País | |
| iços | Brasil | ~ |
| EMA | Canal / Largura de Banda | |
| | Automático / 20/40 MHz | Site Survey |
| | Potência máxima TX (dBm) | |
| | 28 | ~ |
| | | |

| SSID | |
|-------------|--------------------|
| Intelbras | WiFi |
| Tipo de Au | tenticação |
| WPA2-P | SK |
| Criptografi | a |
| AES | |
| Senha | |
| intelbras | |
| Mostrar | senha |
| Senha deve | e possuir no mínii |
| | |

seu cenário.



Lembrando que SSID (nome da rede) e Senha deve-se colocar o que deseja em





