Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE

Procedimento de atualización da central
CIE através do software Programador CIE

0 0 0 0

0

0

0

0

En este tutorial aprenderás cómo realizar el procedimiento de actualización del **central CIE** a través del software **Programador CIE**



CENTRAL CIE



Abra el software y conéctese a la central través del cable micro-USB al PC.



Laços	Salvar	8	modelo da central para criar um novo arquivo de configuração padrão.	configurações.
\sim	Salvar Como	B	CIE 1125	Conecte a Central CIE para criar um novo arquivo com as configurações que estão em operação.
Zonas	Polotórios	-	CIE 1250	DECERED CONFICURAÇÃO
	Relatorios		Repetidora RP 520	RECEBER CONFIGURAÇÃO
Regras	Comunicar	ţ	Projeto de Interligação	
کی Sistema			NOVO ARQUIVO	
K Ferramentas				
MODO DE CONEXÃ	io: USB 🔻 🔒 🗌 CENTRAL O	FFLINE		

0 0 0 0

 \bigcirc

 \bigcirc





Accesa el **menú** de la central y seleccione 1. **Configuraciones.**



0 0 \bigcirc \bigcirc Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE 0 Ο 0 \mathbf{O}

Ο Ο Ο Ο

0



0

Introduzca la contraseña de Nivel 3 (333333).





Seleccione la opción 5. Activar Conexión PC a la central CIE.



0 0 0 0

0



0

Introduzca la contraseña de Nivel 4 (444444).



Durante el procedimiento de conexión desde el PC, en la pantalla del central CIE se mostrará un mensaje "En configuración" como se muestra en la imagen siguiente:





0 0 Ο Ο Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE 0 Ο Ο Ο

0 Ο Ο Ο

Ο



0

Clique en el botón "Recibir configuración" de la central.

Configurações da Central

Crear un nuevo archivo con las configuraciones que estan en operacion en la central CIE 1125 que esta conectada



OBSERVACION:

Es recomendable hacer una copia de seguridad de la central antes de iniciar el procedimiento de actualización de la central CIE.

REALIZANDO BACKUP DE LA CENTRAL





o o o o Procedimento de atualización da central
o o o o O CIE através do software Programador CIE

0 0 0 0

 \mathbf{O}



0

Con el software abierto, haz clic en "Archivo" y luego en "Guardar como".



2° PASO

Escribe el nombre que desees para el archivo y luego haz clic en "Guardar". El respaldo estará completado.



0 0 0 0

Ο

0

ACTUALIZANDO EL CENTRO CIE A TRAVÉS DEL SOFTWARE PROGRAMADOR CIE

Descargue el software en la última versión disponible en el site través del enlace siguente:

haga clic en el icono y descargar el software

Abra el software, haga clic en "Sistema" y luego en "Firmware".

intelbr	as	CENTRAL DE ALARMI	E DE INCÊND	D	0	⊙ РТ ∨
Arquivo	Con	figurações	\$	Atualização de Firmware		
3	Con	figurações de Rede	Ê	Arquivo: CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data	a e Hora	C			
Zonas	Firn	nware	±	ATUALIZAR CENTRAL		
Ē	Info	rmações da Central	0			
Regras	Inte	rligação de Centrais	+++			
ැබූ Sistema	Níve	eis de acesso				
*	Saío	das padrão	:= →←			
Ferramentas						
MODO DE CONEXÁ	io: USB	- CENTRAL ONL	INE CIE 2500	DESCONECTAR	rquivo nã	io salvo I CIE 2500

0 0 0 0

0

0

Clicar en el botón "Cargar Nuevo Archivo". Aparecerá una pantalla con el archivo de actualización; seleccione el archivo con la extensión .cief y, después de hacerlo, haga clic en "Abrir".

Programador CIE 3	3.1.2				- 🗆 X
intelbr		E DE INCÊND	10	0	💿 рт 🗸
Arguivo	Configurações	\$	Atualização de Firmware		
3	Configurações de Rede	Ê	Arquivo: CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	()			
	Firmware	±	ATUALIZAR CENTRAL		
Zonas	Informações da Central	0			
Regras	Interligação de Centrais	ŧŧŧ			
ø	Níveis de acesso	ê			
Sistema	Registro de Eventos	≔			
Ferramentas	Saídas padrão	→←			
MODO DE CONEXÂ	ÃO: USB 👻 🗹 CENTRAL ONI	LINE CIE 2500	DESCONECTAR	rquivo nã	io salvo CIE 2500

0 0 0 0

0

0

0

 \bigcirc

Después de seleccionar el archivo, haz clic en el botón "Actualizar central".

0 0 Ο Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE Ο 0 0 0

0 0 0 0

Ο

0

0

0

0

Aguarde hasta que la actualización se complete. Luego, la central se reiniciará automáticamente.

Programador CIE 3.	1.2					- 🗆 X
intelbr		e de incênd	10		?	🎯 рт 🗸
Arquivo	Configurações	\$	Atualização de Firmware			
	Configurações de Rede	Ê	Arquivo: C:\Program Files (x86)\Intelbras\ProgramadorCIE\F	CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	S	Versão do arquivo: 3.1.2			
公	Firmware	±	Versão da Central: 3.1.0			
Zonas	Informações da Central	0	UALIZAR CENTRAL			
Regras	Interligação de Centrais	***	Atualizando a central. Aguarde 25%			
ල	Níveis de acesso	Ê				
Sistema	Registro de Eventos	≣				
intelbr		E DE INCÊNDI	10		?	● PT ▼
Arquivo	Configurações	\$	Atualização de Firmware			
3	Configurações de Rede	Ê	Arquivo:C	CARREGAR ARQUIVO		
Laços	Data e Hora	C				
لې ۲۰۳۵	Firmware	±	ATUALIZAR CENTRAL			
Zonas	Informações da Central		Firmware atualizado com sucesso! A central será reiniciada.			
Regras	Interligação de Centrais	***				
Ô	Níveis de acesso	Ô	ОК			
Sistema	Registro de Eventos	=				
Ferramentas	Saídas padrão	→←				
MODO DE COMENZ		OFFICIE				
MODO DE CONEXA		OFFLINE		Ar	quivo na	salvo CIE 2500

intelbras	CIE 1125
Intelbras Central de Operação 01/01/10 Regs Teste	CIE 2500 Incéndio Normal 01:06:28 Saída Info

0 \bigcirc Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE Ο Ο 0 \bigcirc

0 0 \bigcirc \bigcirc

0

0

Dudas o sugerencias, por favor contactános vía WhatsApp

Intelbras 🤣

Ir para a conversa

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: youtube.com/intelbraslatam (48) 2106 0069

0 0 0 0

0

0

Procedimento de atualización da central CIE através do software Programador CIE. Haga clic en los siguientes iconos para descubrir nuestras

0000

O O O O

intelor05

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>