TUTORIAL TÉCNICO

Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso



0 0 0 0

Siga las siguientes instrucciones para cambiar la dirección IP del **controlador de acceso.**

En nuestro ejemplo, se utilizó el modelo **SS 3420**, cuyo IP de fábrica es **192.168.1.201.**

El rango de direcciones IP de la red del ordenador es **10.1.1.100**. La dirección IP del controlador se cambiará a **10.1.1.101**.





Máscara de sub-rede:	25	5.	0		0		0
Gateway padrão:	10).	1		1		1
 Obter o endereço dos servio Usar os seguintes endereço 	dores DNS s de servid	aut lor l	DNS	itic	ame	mb	2
 Obter o endereço dos servio Usar os seguintes endereço Servidor DNS preferencial: 	dores DNS s de servid	aut lor l	DNS	itic	ame	nt	-





0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo cambiar la dirección IP del
0	0	0	0	controlador de acceso

0 0 0 0

En el ordenador, acceda a las configuraciones de red "**Centro de redes** y recursos compartidos" de su sistema operativo.

01

Haz clic en el icono "Windows", luego escribe "Panel de Control". Haz clic en "Centro de redes y recursos compartidos" y luego en "Cambiar configuración del adaptador".

Tudo Aplicativos Documentos Web Mais 🕶	Todos os Itens do Painel de Controle	Central de Rede e Compartilhamento
Melhor correspondência	← → × ↑ Image: A pai > Todos	← → * ↑ 💱 « To > Centr v ご
Painel de Controle		Evibir suas inform











Criptografia de Unidade de Disco BitL...







Haz clic con el botón derecho del ratón en la conexión "Ethernet" y selecciona "Propiedades". Luego, haz doble clic en "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)".





TUTORIAL TÉCNICO Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso

0 0 0 0

0 0

0 0

 \bigcirc

 \mathbf{O}

Observa la imagen a continuación. Si la opción **'Obtener** dirección IP automáticamente' está habilitada para recibir la dirección IP mediante DHCP, consulta con tu departamento de TI la posibilidad de cambiarla.

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas. х

Obter um endereço IP automaticamente

🛞 Usar o seguinte endereço IP: —							
Endereço IP:	10		1		1		100
Máscara de sub-rede:	255		0	•	0		0
Gateway padrão:	10	•	1	•	1	•	1

O3 Para realizar el cambio de dirección, selecciona la opción **"Usar la siguiente dirección IP"** y completa los campos.

El campo Dirección IP sería **192.168.1.200**, la máscara de subred se completará automáticamente y en el campo Puerta de enlace, escribe **192.168.1.1** y luego haz clic en "Aceptar".

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)									
Geral									
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.									
Obter um endereço IP automatica	mente								
Ousar o seguinte endereço IP:		- I							
Endereço IP:	192.168.1.200								
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0								
Gateway padrão:	192.168.1.1								
Obter o endereço dos servidores	DNS automaticamente								
 Osar os seguintes endereços de s 	ervidor DNS:	- II							
Servidor DNS preferencial:									
Servidor DNS alternativo:									
Validar configurações na saída	Avançado								
OK Cancelar									

Ο Ο TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso 0 0 0 Ο

Ο 0 Ο Ο



Accede al software InControl Web. Haz clic en "Dispositivos" > "Dispositivos" > "Agregar".

Selecciona el modelo del controlador de acceso, ingresa el nombre y la contraseña de comunicación. En nuestro caso, estamos utilizando la contraseña predeterminada (intelbras). Proporciona la dirección IP del controlador de acceso, **192.168.1.201**.

Prueba la conexión y luego haz clic en "Guardar y Concluir".

InControl	= intelbras	
	Dispositivos 🕻 Dispositivos Criação	
Usuários		
^ Dispositivos	Parâmetros Básicos Detalhes	
🕅 Áreas		
📥 Dispositivos	Modelo Dispositivo * SS 3420 MF BIO	Ē
Controle de Acesso	Nome do Dispositivo.*	art.
Relatórios	Senha de Comunicação	
✓ Sistema	lp *	
	192.168.1.201	
	Excluir dados ao salvar?	
	Testar conexão	

Salvar e concluir	Voltar	
Nevegadores Suportados: 🧿 ڬ 🙆		
inControl - Intelbras S/A todos os direitos reservados.		

TUTORIAL TÉCNICO Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso

0 0 0 0

0 0

0 0

0

05

0

0

Después de agregar el controlador de acceso al software, selecciónalo y haz clic en el ícono de engranaje. Elige la opción "Cambiar dirección IP", introduce la nueva dirección IP que se asignará al controlador: 10.1.1.101, así como la puerta de enlace y la máscara de red, luego haz clic en "Guardar".

= intelbras			
Dispositivos			
Adicionar	Editar	Excluir	

Nome		Q
Sem filtros eplicados		
	Alterar endereço IP	
Mostrando 5 coluna(s) 🗸	Novo enderenço de IP 10.1.1.101	
Nome	Retention	Nome
SS 3420 MF BIO F PRINCIPAL	PORTA L 10.1.1.1	SS 3420
	Máscara	
	255.0.0.0	
Navegadores Suportados: 😨 ڬ ⊘ InControl - Intelbras S/A todos os direitos reservados.	Salver	

06

Vuelve a acceder a la pantalla de propiedades de red para completar los campos y dejar el ordenador en el rango de red que estaba anteriormente, es decir, **10.1.1.100.**



0 0 0 0



0

Ahora realiza una prueba de ping para verificar la comunicación entre el ordenador y el controlador de acceso.

Haz clic en el icono "**Windows**", escribe "**cmd**", haz clic con el botón derecho en "**Símbolo del sistema**" y ejecútalo como administrador. Luego, escribe el comando "**ping 10.1.1.101**", que es la nueva dirección IP del controlador.

Microsoft Windows [versão 10.0.19044.1706] (c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. C:\Users>ping 10.1.1.101 -t

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users>ping 10.1.1.101

```
Disparando 10.1.1.101 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.1.1.101: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 10.1.1.101:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
C:\Users\>
```

Entiendo, eso es una buena noticia. Si obtuviste respuesta en la prueba de ping, eso indica que la comunicación entre el ordenador y el controlador de acceso ha sido establecida correctamente.

O

0 0 0 0



Vuelve al **software**, haz clic en el controlador de acceso y selecciona "**Editar**". Observa que la dirección IP del controlador ha sido cambiada.



Nome				Q
Sem filtros aplicados				
Mostrando 5 coluna(s) 🗸 🗸				
	Nome	Habilitado	lp	Nome Modelo
	SS 3420 MF BIO PORTA PRINCIPAL	Sim	10.1.1.101	SS 3420 MF BIO
		« <	1 > >	
Navegadores Suportados: 🎯 🙂 🥥				
InControl - Intelbras S/A todos os direitos reserv	edos.			

= intelbras	admin 😕	<u>*</u> =	V Second Depositive com consulto
Dispositivos 🗲 Dispositivos Edição			
Panâmetros Básicos Detalhes			
Notific Expension * 55 3420 MF 880 v Nome do Depositive * 55 3420 MF 880 PORTA PRIMOPAL Sente de Conversagio Fr * 10.1.1.00 Exclusi dedes eo selver* Refer conexilo			
Solver e concluir Voltor			

Haz clic en **"Probar conexión"**. Observa la notificación en la esquina superior derecha, que indica que el dispositivo se ha conectado con éxito.

TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
Cómo cambiar la dirección IP del	0	0	0	0
controlador de acceso	0	0	0	0
	0	0	0	0

Dudas o sugerencias, por favor contactános vía WhatsApp



Intelbras 🤣

Ir para a conversa

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/intelbraslatam</u> (48) 2106 0069



Ο **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 Ο Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso 0 Ο

Ο Ο 0 Ο

0

Ο

Ο

 \bigcirc

Ο

Cómo cambiar la dirección IP del controlador de acceso

Haga clic en los siguientes iconos para descubrir nuestras

redes sociales!











0000

0 0 0 O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>