TUTORIAL TÉCNICO

Cómo registrar el lector SS 3530 y las FACES en el MIP IP



En este tutorial mostramos cómo registrar el lector **SS 3530** y las caras en el **MIP IP**.





MIP 1000 IP



TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
Cómo registrar el lector SS 3530 y las	0	0	0	0
FACES en el MIP IP	0	0	0	0

El procedimiento a continuación considera que los dispositivos están en la última **versión de firmware** disponible para ellos.



Inicialmente, conecte el cable morado **485+** del lector en la serial 2/A del **MIP** y el cable amarillo **485-** en la serial **2/B**, conforme a la imagen:





Una vez realizada la conexión, inicie sesión en el SS 3530:

Para el primer acceso es necesario crear un usuario **administrador** (admin), obligatoriamente con **contraseña y correo electrónico**:







Vaya a la opción Utilidades:



03 Luego habilite la función MIP:





Presione **Ok/Enter** e inicie sesión, los valores predeterminados de fábrica son:

Usuario: admin Contraseña: 123456

Login / Senha:







0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo registrar el lector SS 3530 y las
0	0	0	0	FACES en el MIP IP



Seleccione la opción **Registro > Dispositivo > Incluir nuevo S2** y seleccione el modelo del lector **SS 3530 Face MF W:**







0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo registrar el lector SS 3530 y las
0	0	0	0	FACES en el MIP IP



Seleccione el modelo del lector:





Comenzará una cuenta regresiva de **30 segundos**, solo espere.





Seleccione el lector con **Ok/Enter**, luego confirme en Incluir nuevo.



0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo registrar el lector SS 3530 y las
0	0	0	0	FACES en el MIP IP





Dé un **NOMBRE** al dispositivo, luego presione la flecha hacia abajo y verifique si es necesario modificar alguno de los campos.

Nombre Acion 01: Seleccione el nombre que se dará a la salida.

Tipo Acon 01: Seleccione cómo se realizará la apertura, Rostro/Tarjeta.

Tiempo Acio 01: Seleccione el tiempo que la salida permanecerá activada.

Tiempo Sens 01: Seleccione el tiempo que el sensor de puerta abierta esperará para disparar.

Eventos de Bot: Habilite o deshabilite la aparición de los eventos de botonera en el **MIP IP.**

Intrusión: Habilite o deshabilite el sensor de intrusión.

Presione **Ok/Enter:** Para finalizar la inclusión.

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo registrar el lector SS 3530 y las
0	0	0	0	FACES en el MIP IP



COMO INCLUIR UNA FACE AL USUÁRIO

01

Ya conectado en el MIP, vaya a Registro > Face(s):





Seleccione Incluir Nuevo y elija el nombre del residente al que desea registrar el rostro:



0 0 0 0



Elija el lector facial y presione **Ok/Enter**, el **MIP IP** espera la respuesta del lector durante **45 segundos.**

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo registrar el lector SS 3530 y las
0	0	0	0	FACES en el MÍP IP

Acerque el rostro hasta que se encuadre en el contorno dibujado en el **SS 3530.**

Después de que su foto aparezca claramente en el lateral, presione "**Grabar**". Si la foto no está buena, presione "**Limpiar**" y repita el proceso anterior. En el **MIP IP** aparecerá el mensaje "**Face encontrada**".

TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
Cómo registrar el lector SS 3530 y la	0	0	0	0
FACES en el MIP IP	0	0	0	0
	0	0	0	0

Dudas o sugerencias, por favor contactános vía WhatsApp

Intelbras 🤣

Ir para a conversa

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/intelbraslatam</u> (48) 2106 0069

O O O O O O O O Cómo registrar el lector SS 3530 y las FACES en el MIP IP

0 0 0 0

Cómo registrar el lector SS 3530 y las FACES en el MIP IP Haga clic en los siguientes iconos para descubrir nuestras redes sociales!

0000

0 0 0 O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>