TUTORIAL TÉCNICO

Atualização através do aplicativo AMT Remoto Mobile

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

0 0 \mathbf{O} 0

A atualização da central é feita através do aplicativo AMT Remoto Mobile, Caso você não o tenha instalado no seu Smartphone, clique em uma das opções abaixo;





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

AMT 1000 SMART AMT 2018 E SMART

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

Ο 0 Ο





| | IP Local Receptor IP Cloud | |
|--------|----------------------------------|--|
| 30E1F1 | 16FAE9F | |
| | Lembrar os dados | |



Obs: O acesso pode ser feito através de alguma das 3 opções, mas é necessário que a central esteja conectado a Internet.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u> (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

0 0 0 0



Acesse a opção "Online" e em seguida "Firmware".

| 08:35 | | |
|--------------------|------|--------|
| | Menu | Sair 🗲 |
| Configurar Central | | > |
| Online | | > |
| Eventos | | > |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 08:35 | |
|------------------|---------------|
| <u>Voltar</u> | Online |
| | |
| | |
| Desligada | Bateria Ativa |
| Ativar/Desativar | > |
| PGM's | > |
| Zonas/Setores | > |
| Status | > |
| Resets | > |
| Firmware | > |
| Data/Hora | > |
| | |





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

Ο \mathbf{O} \mathbf{O}



Selecione a opção "Atualizar agora" em seguida a central estará em processo de atualização.





| < <u>Online</u> | Firmware | C onlin |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Modelo | AMT 2018 E/Smart | Modelo |
| Versão | 3.6.0 | Versão |
| MAC | 30:E1:F1:6F:AE:9F | MAC |
| Atualizar agora | > | Atualizar |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| < <u>Online</u> | Firmware |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo | AMT 2018 E/Smart |
| Versão | 3.6.0 |
| MAC | 30:E1:F1:6F:AE:9F |
| Atualizar agora | |
| | $=\frac{2}{2}$ |
| | 26% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



É importante que enquanto a central esteja atualizado, não acesse notificações de outro aplicativos e caso a tela comece a escurecer, toque-a para evitar o bloqueio. Pois pode causar interrupção do download de dados.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

0 0 0 0

Finalizando a atualização





| < <u>Online</u> | Firmware |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo | AMT 2018 E/Smart |
| Versão | 3.6.0 |
| MAC | 30:E1:F1:6F:AE:9F |
| Atualizar agora | |
| Fina | izando atualização |

| < <u>Online</u> | Firmware | |
|-----------------|-------------------|-----|
| Modelo | AMT 2018 E/Smart | |
| Versão | 3.7.0 | |
| MAC | 30:E1:F1:6F:AE:9F | |
| Atualizar agora | | > |
| | Sucesso! | - 1 |
| | | - 1 |
| | | - 1 |
| | | - 1 |
| | | - 1 |
| | | - 1 |
| | | - 1 |
| | | |
| | | - 1 |



No processo de finalização a central será reinicializada e emitirá a mensagem de sucesso após finalizar a gravação da nova versão.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

AMT 8000 AMT 8000 LITE AMT 8000 PRO

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

0 \mathbf{O} \mathbf{O}



Acesse a central através do AMT Remoto Mobile e em seguida a aba "Online".





| 09:04 | | · ? 🗩 |
|--------------------|------|--------|
| | Menu | Sair 🗲 |
| Configurar Central | | > |
| Online | | > |
| Eventos | | > |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Obs: O acesso pode ser feito através de alguma das 3 opções, mas é necessário que a central esteja conectado a Internet.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

0 0 0 0



Acesse a opção "Firmware" e em seguida selecione a opção "Atualizar Firmware".

| 09.05 | | · · · |
|------------------|--------------|-------|
| <u>Voltar</u> | Online | |
| | | |
| | | |
| Desligada | Bateria Ativ | a |
| | | |
| Ativar/Desativar | | > |
| PGM's | | > |
| Zonas/Setores | | > |
| Status | | > |
| Firmware | | > |
| Data/Hora | | > |
| | | |

| 09:05 | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| 〈 <u>Firmware</u> Ve r | rificar atualização | |
| A versão 2.2.3 es | stá disponível. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

Ο Ο 0









Sirmware Verificar atualização

A versão 2.2.3 está disponível.

Atualizando central...



É importante que enquanto a central esteja atualizado, não acesse notificações de outro aplicativos e caso a tela comece a escurecer, toque-a para evitar o bloqueio. Pois pode causar interrupção do download de dados.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>voutube.com/IntelbrasBR</u>

| 0 | 0 | 0 | 0 | TUTORIAL TÉCNICO |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Atualização das Centrais de Alarme |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (Aplicativo) |

Ο 0 0 Ο

Finalizando a atualização





Firmware Verificar atualização

A versão 2.2.3 está disponível.



Atualizando central...

Firmware Verificar atualização

A versão 2.2.3 está disponível.

Central atualizada com sucesso!



No processo de finalização a central será reinicializada e emitirá a mensagem de "Central atualizada com sucesso" após finalizar a gravação da nova versão.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u> (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

O O O O

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/