TUTORIAL TÉCNICO

Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500

0 \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO 0 \mathbf{O} Ο Como criar regra de acionamento para a \bigcirc central CIE 1125/1250/2500 0 Ο \mathbf{O} \mathbf{O}

0 Ο \bigcirc Ο

Nesse tutorial vamos mostrar como criar regra de acionamento para a central **CIE** 1125/1250/2500 através do software Programador CIE.

Nesse tutorial será criada uma zona para os dispositivos que não acionarão a saída S3.

1° Passo:

Clique em **Zonas** em seguida no icone (+) na parte superior da tela. No campo Nome dê um nome para a **Zona** que será criada.



2° Passo:

Após criar o nome da zona, selecione os dispositivos e clique em adicionar para a zona criada.

Programador CIE 4.0.6

 \checkmark



O O O O O O O O Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500

0 0 0 0

Após adicionar os dispositivos clique em APLICAR.

Programador CIE	4.0.6									- 🗆 X
intelb	CENTRAL DE ALARME DE INCÊN	DIO					Ē	✓ +	0	💿 рт 🗸
Arquivo	001 - Zona Padrão	4	Ativada	ID * 2	Nome * Zona Relé	9/16				
7	002 - Zona Relé	2	ZONA RELÉ							_
Laços			LAÇO 1							
公			001 - AME 521		Acionador Manual		S3 - Saída local S3			Saída Local
Zonas			002 - AME 521		Acionador Manual		S2 - Saída local S2			Saída Local
₽							LAÇO 1			
Regras							003 - DFE 521			Sensor de Fumaça
() Sistema						adicionar	004 - DFE 521			Sensor de Fumaça



3° Passo:

Clique em **Regras** e dê um **nome** para a regra.

Programador CIE	4.0.6									- 0 X
intelb		ALARME DE INCÊNDIO						✓ +	0	🎯 рт 🗸
Arquivo		Ativada	ID * 2	Nome * Regra Relé	2					
Laços		Responder ao botão de:	Condição de Entrada	Ativação de	saída					
کی Zonas		Alarme Geral	Dupla	O Tempori	zada	Disponíveis				
		ENTRADA SAÍDA		Adicionar	< DISPOSITIVOS	ZONAS	EVENTOS	INTI >		
Kegras		Ne	enhum Item	Remover	LAÇO 1			Zona Relé		
Sistema					002 - AME 521			Zona Relé		



O O O O O O O O Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500

0 0 0 0

Selecione a opção **ZONAS** e marque a opção **Zona Relê** que foi criada anteriormente e clique em **Adicionar**.

Programador CIE 4.0.6									- 🗆 X
intelbras CENT	TRAL DE ALARME DE INCÊNDIO						✓ +	?	🌀 рт 🗸
Arquivo	Ativada	ID * 2	Nome * Regra Relé 10 / 14						
	Responder ao botão de:	Condição de Entrada	Ativação de saída						
Laços	Brigada	Ó Única	Imediata						
	Alarme Geral	O Dupla	O Temporizada			1			
			2						
Zonas	Pertencem	à Regra			Disponíveis				
	ENTRADA SAÍDA		Adicionar <	DISPOSITIVOS	ZONAS	EVENTOS	INTI >		
Regras				- 001 - Zona Padrão					
63	Nenhum	Item	Remover						
Sistema				002 - Zona Relé					
Ferramentas				•	2				
Terramentas									
			CANCELAR						
MODO DE CONEXÃO: Wi-Fi 👻 🗌	CENTRAL OFFLINE							Arquivo na	ão salvo CIE 1125

Note nessa tela abaixo que a **zona** foi adicionada como **ENTRADA** pertencente a regra.

Programador CIE 4.0.6											- 🗆 X
intelbras	CENTRAL DE	ALARME DE INCÊNDIO							✓ +	0	💿 рт 🗸
Arquivo		Ativada Responder ao botão de: Brigada	ID * 2 Condição de Entrada	Nome * Regra Relé 10 / 14 Ativação de	saída						
		Alarme Geral	O Dupla	Tempori	zada						
Zonas		Pertence	em à Regra				Disponíveis				
II.		ENTRADA SAÍDA		Adicionar	<	DISPOSITIVOS	ZONAS	EVENTOS	INT >		
Regras		ZONAS		1		001 - Zona Padrão					
0		🗸 002 - Zona Relé		Remover							
Sistema											
*											
Ferramentas											
				CANCELAR CRIAR							
					_						
MODO DE CONEXÃO: N	Wi-Fi 🔻 🗌 CENTRA	LOFFLINE								Arquivo r	não salvo CIE 1125

O O O O O O O O O O O O O O O O

4° Passo:

Em seguida clique em **SAÍDA** marque o **dispositivo** e clique em **adicionar** para pertencer a regra de saída.

Programador CIE 4.0.6										- 🗆 X
intelbras	CENTRAL DE A	ALARME DE INCÊNDIO					Î	✓ +	0	💿 рт 🗸
Arquivo		Ativada	ID * 2	Nome * Regra Relé 10 / 1	4					
3		Responder ao botão de:	Condição de Entrada	Ativação d	e saída					
Laços		Brigada	(Única	Imedia	ta					
~		Alarme Geral	O Dupla	◯ Tempo	rizada					
Zonas		Perten	cem à Regra		3	Disponíveis				
			cent a Regia		DISDOSITIVOS	701145	EVENTOR	INT. N		
Regras		ENTRADA SAIDA		Adicionar	DISPOSITIVOS	ZUNAS	EVENTUS			
Regras		Nen	hum Item		DISPOSITIVOS LOCAIS					
ø				Remover	S3 - Saída local S3			Zona Padrão		
Sistema					S2 - Saída local S2			Zona Padrão		
*										
Ferramentas						72				
				CANCELAR						
MODO DE CONEXÃO: Wi-Fi		L OFFLINE							Arquivo nâ	io salvo CIE 1125

Note na tela abaixo que o dispositivo pertence agora a regra de saída.

Programador CIE 4.0.6										- 0 X
intelbras	CENTRAL DE	ALARME DE INCÊNDIO						✓ +	0	🎯 рт 🗸
Arquivo		Ativada	ID * Nom 2 Reg	ne * ra Relé 10 / 14						
		Responder ao botão de:	Condição de Entrada	Ativação de	saída					
Laços		Brigada	Única	Imediata	a					
~		Alarme Geral	O Dupla	O Tempori	zada					
لل Zonas		Pertencem	à Regra			Disponíveis				
			ancyra	< Adiaianan	DISPOSITIVOS	ZONAS	EVENTOS	INT. N		
Regras				Adicionar		ZONAS	LVENTOS			
			7	Bemeuer				Too Dal X.		
Sistema		S2 - Salda local S2	Zona Padrao - LUCAL	Remover				Zona Padrao		
olsterna										
×										
Ferramentas										
			C	ANCELAR						
MODO DE CONEXÃO: Wi-Fi	- 🗌 CENTRA	LOFFLINE							Arquivo n	ão salvo CIE 1125

Clique em APLICAR e veja a mensagem "Alteração aplicada com sucesso!"

Programador CIE	4.0.6											- 🗆 X
intelb	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO							Ē	~	+	0	💿 рт 🗸
Arquivo Laços	001 - Regra Padrão 002 - Regra Relé	Ativada Responder ao botão de: Brigada	(ID * 2 Condição de Entrada O Única	Nome * Regra Relé	10 / 14 Ativação de	saída					
값 Zonas		Alarme Geral	(Pertencem à Reg DA	Dupla	Ad	Tempori	zada	DISPOSITIVOS	Disponív ZONAS	eis	EVENTOS	INT >
Regras		DISPOSITIVOS	2	Zona Padrão - LOC	AL Re	emover		SITIVOS LOCAIS S3 - Saída local S3				Zona Padrão
Ferramentas												
Alterações	aplicadas com sucesso! 🧹				CANCELAR	APLICAR	2					

O O O O O O O O Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500

0 0 0 0

5° Passo:

Clique em **ENVIAR** para enviar a programação para a Central. Lembrando que a central deve estar conectada com o computador para que o software Programador consiga enviar as informações para a central.

Programador CIE 4	0.6					- 🗆 X
intelbr	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO				0	💿 рт 🗸
Arquivo	Novo		CIE 1125 está pronta para enviar e receber programações.			
5	Abrir		Enviar a programação para a Central	Receber programação da Central		
Laços	Salvar	8	ENVIAR	RECEBER		
슶	Salvar Como	8				
Zonas	Relatórios	÷				
Regras	Comunicar	Ŷ				



Após clicar em **ENVIAR** aguarde até visualizar a mensagem "**Configuração enviada com sucesso!**"



intelbr	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO				0 🤇
L Arquivo	Novo		CIE 1125 está pronta para enviar e receber programações.		
P	Abrir		Enviar a programação para a Central	Receber programação da Central	
Laços	Salvar	8	ENVIAR	RECEBER	
公 Zonas	Salvar Como	8			
	Relatórios	ē			
Regras	Comunicar	ψ			
Sistema					
Configuraçã	io enviada com sucesso! 🧹				

0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** Ο 0 Ο \bigcirc Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500 Ο 0 0 Ο

Ο Ο Ο \mathbf{O}

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🤣

Ir para a conversa

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



TUTORIAL TÉCNICO

Ο 0 \mathbf{O} 0 Como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500 Ο Ο \bigcirc \bigcirc

Ο 0 \bigcirc Ο

0

0

Você concluiu o guia de como criar regra de acionamento para a central CIE 1125/1250/2500. Venha conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo!













Leo Corpo



0000

O O O O

intelbros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>