TUTORIAL TÉCNICO

Esquema de ligação Pressurizadora com Central de Incêndio Endereçável

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Neste tutorial mostramos sobre o Esquema de ligação Pressurizadora com Central de Incêndio Endereçável.





ESQUEMA DE LIGAÇÃO V2





PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMADOR CIE

Para criar as regras da pressurizadora, entre através do software Programador CIE (software gratuito disponível em nosso site <u>https://www.intelbras.com/pt-br/</u>).

Conecte sua central via cabo micro USB ou cabo de rede a sua máquina, conforme indicado em manual.

Acesse no menu da central as configurações e selecione **conexão PC**, em seguida vá em sua máquina e abra o programador, o primeiro passo é receber os arquivos da central e em seguida selecione **"Laços".**



| (| С | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (| С | 0 | 0 | 0 |
| (| С | 0 | 0 | 0 |
| (| C | 0 | 0 | 0 |

Em **Laço** selecione os **dispositivos**,

altere sua nomenclatura e configure seu funcionamento.



| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

- Segue a configuração dos 3 dispositivos utilizados para a pressurizadora.
- Em seguida selecione **"Zonas".**

| 001 - Acion | ar | × | 002 - Deslig | jar |
|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Ativad Tipo * Módulo de er | lo ntrada ou saída 🛛 👻 | | Tipo * Módulo de er | lo ntrada ou |
| Subtipo * Saída sem co Nome * Acionar | onfirmação 👻 | entrada/saida | Subtipo * Saída sem co Nome * Desligar | onfirmaçã |
| Endereço * 1 | 7 / 14 Zona * 001 - Zona Padrão | • | Endereço * 2 | Zona * 001 - Z |
| | CANCELAR | APLICAR | | CANC |



| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |

Crie uma zona específica com os dispositivos que vão desligar a central, no caso um MIO 520 e os demais dispositivos que irão dar o sinal para desligar a central (acionador manual e/ou detector de fumaça e/ou detector de temperatura). No exemplo utilizamos um detector de fumaça.





| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

Irá criar uma regra para desabilitar a pressurização conforme o exemplo ao lado, utilizando a zona previamente criada, nomeada de **"Pressurização".**

No caso clique no +, selecione **"Zonas"**, marque **"Pressurização"** e clique em **"Adicionar"**, após clique em **SAÍDA** e repita o processo, ao finalizar clique em **criar**.

A regra para o acionamento já está contida na regra padrão da central, assim não sendo necessário sua criação.





| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

Encaminhe a configuração para central, lembrando que deve realizar o **Backup** do arquivo em sua máquina.

Em seguida, basta realizar um teste verificando o acionamento final da central com a pressurizadora.



| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Você concluiu com sucesso o tutorial técnico de Esquema de ligação Pressurizadora com Central de Incêndio Endereçável! Agora que tal conhecer nossas mídias? É só clicar nos ícones abaixo!



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u> (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Esquema de ligação Pressurizadora com Central de Incêndio Endereçável

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

(48) 2106-0006

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

