TUTORAL TÉCNICO

Restaurar Backup

AMT Remoto V6 para o AMT Remoto Desktop



0 0 0 0

Transferência de Backup

Esse tutorial possui a função de realizar a transferência de backup utilizado no AMT Remoto V6 para o AMT Remoto Desktop.

Encontrando o arquivo de backup "AMTDADOS.FDB".

Acesse o Explorador de arquivos do seu computador e acesse a pasta "**AMT Remoto**". Normalmente a pasta está localizada no caminho: **C:\Program Files (x86)\Intelbras\AMTRemoto**

Encontre na coluna <u>nome</u> o arquivo "**AMTDADOS.FDB**".

AMTRemoto × +					
\leftarrow \rightarrow \uparrow \bigcirc \square \rightarrow Este Computador	> Disco Local (C:) > Arquivos de Programas (x8	6) > Intelbras > AMT	Remoto	
🕂 Novo - 🔏 🗘 🗋 🖄 🖄 🗊	↑↓ Classificar ~	🗮 Visualizar 🤟 🚥			
合 Início		Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
N Galeria		AMTDADOS.FDB	20/01/2025 16:20	Arquivo FDB	19.696 KB
		🮯 AMTRemoto.exe	29/07/2024 19:29	Aplicativo	6.065 KB
		AMTREMOTO.INI	20/01/2025 16:12	Parâmetros de co	1 KB
		AMTRemoto.LNG	25/04/2024 12:15	Arquivo LNG	177 KB
🛄 Área de Trabalho	*	atmel_devices_cdc.inf	25/04/2024 12:15	Informações de C	9 KB
Documentos	*	СОМ_2018_020523.ТХТ	02/05/2023 14:15	Documento de Te	23 KB
🕹 Downloads	*	COM_4040_260423.TXT	26/04/2023 11:24	Documento de Te	16 KB
🔀 Imagens	*	COM_Intelbras_281222.TXT	28/12/2022 14:09	Documento de Te	48 KB
		🔳 curl.exe	25/04/2024 12:15	Aplicativo	4.274 KB
		🚯 fbclient.dll	25/04/2024 12:15	Extensão de aplica	540 KB
OneDrive - Intelbras.com.br		≥ foxterm.exe	25/04/2024 12:15	Aplicativo	292 KB
Este Computador		🕲 gds32.dll	25/04/2024 12:15	Extensão de aplica	540 KB
> 🔩 Disco Local (C:)		libcurl-x64.dll	25/04/2024 12:15	Extensão de aplica	1.244 KB
💼 Departamentos Matriz (V:)		unins000.dat	20/01/2025 16:12	DAT	27 KB
		····	20/01/2025 16:12	Aulientius	716 V P

Observação.: Caso não apareça o arquivo "AMTDADOS.FDB", significa que o banco de dados está vazio. Sendo assim, não será possível realizar o backup.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR



Ο Ο Ο Ο

Acessando o software: "AMT Remoto Desktop"

Busque e acesse através da pesquisa do seu computador o software: "AMT Remoto Desktop".



Acesse o software usando seu login e senha. Padrão: "admin".

intelbras

ar
•
•

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
Restaurar Backup	0	0	0	0
AMT Remoto V6 > AMT Remoto Desktop	0	0	0	0

0 0 0 0

Realizando o Backup

Acesse a opção "Configurações" na página inicial do software.





Clique sobre a opção "Backup / Restauração, selecione e clique na opção: "Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6"



Conexão automática	Banco de Dados	
Configure a ação softw		minal ou software).
Criar novo cliente		
Quando os dados para	orme uma das opções abaixo:	Salvar
de clientes forem infori nenhum cliente compa	azer Backup	
Fa	azer Backup	
Banco de Dados	estaurar apenas banco de dados Programador 8000/AMT	Remoto Desktop
BACKUP / RESTAURAC	estaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6	
Realize o backup ou resta	estaurar banco de dados AMT Remoto V6 + Programador	8000/AMT Remoto Desktop
Backup / Restauração	Repara	r
Comunicação serial		
Habilitar sorial	Porta CO	M 2 -

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Finalizando o Backup

Após "Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6" selecionada, clique no botão **OK**.



Informe uma das opções abaixo: Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial	Dane	co de Dados		
Informe uma das opções abaixo: Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial				-
Informe uma das opções abaixo: Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial				
Informe uma das opções abaixo: Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial Porta COM 2 .				
Informe uma das opções abaixo: Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial Porta COM 2 •				
Restaurar apenas banco de dados AMT Remoto V6 Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial Porta COM 2	Informe uma das opções abaixo:			
Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial Porta	Restaurar apenas banco de dados AN	1T Remoto V6	•	
Ok Cancelar Comunicação serial Habilitar serial Porta				
Comunicação serial Habilitar serial Porta COM 2		Ok	Cancelar	
Comunicação serial Habilitar serial Porta COM 2				
Habilitar serial Porta COM 2 -	Comunicação serial			
Habilitar serial Porta COM 2 -				
	Habilitar serial	Porta	COM 2	•

Feito isso, basta reiniciar através do botão "**Sim**".



O software será fechado, basta abrir novamente e os dados que faziam parte do Backup do AMT Remoto V6 foram transferidos para o AMT Remoto Desktop.

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

oooooooooooooooooooo

0 0 0 0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.







O O O O

intellor05

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/