## MANUAL DE INTERIORS AUTO PROVISIONAMENTO GATEWAYS ANALÓGICOS

# MANUAL DO USUÁRIO – AUTO PROVISIONAMENTO GATEWAYS ANALÓGICOS

## 1. Procedimentos

Este documento apresentará os procedimentos para a realização do auto provisionamento dos Gateways Analógicos (chamados GW). Abaixo está o material necessário para efetuar o procedimento com sucesso:

• Ter um arquivo de configuração contendo os parâmetros que deseja alterar no auto provisionamento.

• Servidor (FTP, TFTP ou HTTP) para armazenar o arquivo de auto provisionamento.

• Na página web do GW, inserir no campo "Endereço do servidor" o IP do servidor onde estarão os arquivos de configuração.

### 1.1 Arquivos de configuração

Para realizar o auto provisionamento no GW é necessário criar o arquivo de configuração que indica o que o GW deve provisionar (Configurações, atualização de firmware ou ambos). Este arquivo é denominado de arquivo *"Policy"* ou política. O produto permite que o auto provisionamento seja realizado com um arquivo *Policy* comum ou específico para ID do produto. O arquivo comum pode ser utilizado por todos os GWs, já o arquivo nomeado com o ID do produto é utilizado apenas pelo GW com o ID correspondente.

### Arquivo de configuração Policy

Modelo	Nome do arquivo requisitado
Gateway	Comum = "default.xml"
Analógico	Específico = "ID do dispositivo.xml"

O ID do dispositivo pode ser encontrado acessando a página web do GW, na opção Status e Estatísticas > Informações do Sistema.

intelbras GW 208 S				
<ul> <li>Status e Estatísticas</li> <li>Assistente de configuração rápida</li> </ul>	Informações do Sistema			
▶ Rede	ID do Dispositivo	da28-1225-c011-0286		
Servidor SIP	Endereço MAC	18-0D-2C-32-C9-DC		
Perfil IP	Modo de Operação	Roteador		
Perfil Tel	Endereco WAN	DHCP		
Portas		172 31 1 170	255 255 0.0	172
Chamada e Roteamento	E-down I AN	102.169.11.1	255.255.0.0	112
Manipulação	Endereço LAN	192.108.11.1	233.233.233.0	
<ul> <li>Gerenciamento</li> </ul>	Servidor DNS	172.31.0.1		
▶ Segurança				
> Ferramentas	Tempo ativo	22h: 50m: 18s		
	Status NTP	Sucesso		
	Data/Hora	2022-4-01 10:34:21		
	Tráfego na interface de rede	Recebidos 68698104 bytes	Enviados 7124267 bytes	
	Flash	94 %(10371072 / 11010048) bytes		

# 1. Obtendo o endereço do servidor / Modos de atualização

O GW irá obter o endereço do servidor onde estão armazenados os arquivos de configuração para o auto provisionamento através da opção do DHCP 66 ou através da configuração de um servidor estático de provisionamento.

O servidor estático de provisionamento pode ser configurado para procurar novas configurações automaticamente de tempos em tempos. Para configurar o servidor estático de provisionamento, basta acessar a página web do GW e acessar a opção **Gerenciamento > Provisionamento.** 

intelbras GW 208 S		
<ul> <li>Status e Estatísticas         Assistente de configuração rápida</li> <li>Rede         Servidor SIP         Perfil IP         Perfil Tel         Portas         Avançado         Chamada e Roteamento         Manipulação         Gerenciamento         SNMP         Syslog         Provisionamento         Usuários         Ações URL         Segurança         Ferramentas         <ul> <li>Segurança</li> <li>Ferramentas</li> </ul> </li> </ul>	Provisionamento Configuração básica URL Intervalo Conta Senha Servidor Proxy Porta Conta Senha Aviso: O campo responsável pela senha pode conter somente di	gitos, letras e caracteres especiais (exceções: `, ", ).
	Salvar	

Configuração do servidor de provisionamento

Segue descrição dos campos para configurações do servidor de provisionamento:

Opção	Descrição
URL	Deve ser configurado o endereço IP do servidor de auto provisionamento. O endereço deve ser precedido da informação do protocolo utilizado. EX: ftp://10.1.39.50 tftp://10.1.39.50 http://10.1.39.50
Intervalo	Intervalo de tempo em segundos entre uma tentativa e outra de verificação dos arquivos de provisionamento no servidor. O tempo mínimo é de 300 seg.
Conta	Nome de autenticação para acesso ao servidor de auto provisionamento
Senha	Senha de autenticação para acesso ao servidor de auto provisionamento
Servidor	Endereço IP do proxy de rede
Proxy	
Porta	Porta utilizada para acesso através do proxy de rede

# 2. Montagem do arquivo de provisionamento Policy

O arquivo de configuração *Policy* indica o que o dispositivo deve provisionar, segue o formato xml. Sendo o conteúdo deste diferente do conteúdo do arquivo de configurações do dispositivo.

O arquivo Policy deve ter o seguinte formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → (Indica que o arquivo é codificado no padrão UTF-8)
```

<provision version="2.0"></provision>	ightarrow (Indica a versão de provisionamento e não
	deve ser alterado, este é o elemento raiz do
	arquivo de provisionamento)
	ightarrow (Indica o final do elemento raiz do arquivo de
	provisionamento)

### 2.1Atualização de firmware

Para efetuar a atualização de firmware via provisionamento é necessário inserir o elemento *product* dentro do elemento raiz *provision* conforme exemplo abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<provision version ="2.0>
<product id="81" url="tftp://10.1.39.50/81" force="false">
</product>
</provision>
```

No exemplo acima, ao efetuar o carregamento do arquivo policy, o GW irá acessar o endereço tftp://10.1.39.50/81 para procurar o arquivo de firmware, e caso a versão encontrada seja menos atualizada que a versão atual do GW, a atualização não é realizada.

Segue abaixo uma tabela com a descrição dos itens que podem estar presentes no elemento *product*.

Atributo	Valor	Descrição
id	81	Define o tipo de produto e não deve ser alterado. O GW só irá realizar o provisionamento se identificar o ID 81
url	Endereço IP valido iniciado com http://, ftp:// ou tftp://	Endereço IP com o caminho do arquivo de firmware para provisionamento.
macfilter	Endereço MAC	Utilizado para filtrar através do endereço MAC. Ou seja, apenas o produto com o MAC correspondente irá executar os comandos apresentados no elemento <i>product</i> .
force	"true" ou "false"	Força a atualização quando a versão de firmware encontrada no servidor é menos atualizada do que a versão atual do produto. true = Habilitado false = Desabilitado

**Obs.:** Os parâmetros que não forem utilizados podem ser removidos do arquivo de provisionamento.

Para definir a versão válida de firmware e o nome do arquivo de firmware a ser utilizado para atualização do produto, deve ser adicionado o elemento *package* dentro do elemento *product* conforme exemplo abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<provision version ="2.0>
<product id="81" url="tftp://10.1.39.50/81" force="false">
<package ver="74811026" name="74811026.tar.gz"/>
```

</product> </provision>

No exemplo acima, a versão de firmware para o qual deve ser atualizado é a 74811026 e o nome do arquivo de firmware pelo qual o produto irá procurar é o 74811026.tar.gz. Abaixo segue tabela com os parâmetros que podem estar presentes no elemento *package*.

Atributo	Valor	Descrição
Ver	Versão válida de firmware	Determina a versão de firmware para a qual o GW deve atualizar.
name	Nome do arquivo de versão de firmware	Nome do arquivo de firmware que o produto deve procurar no servidor de provisionamento.

### 2.2 Provisionamento do arquivo de configuração

Para efetuar o provisionamento do arquivo de configuração, é necessário o elemento *ConfigFile* para determinar o nome do arquivo que o GW irá procurar no servidor. O elemento *ConfigFile* deve ficar dentro do elemento product conforme exemplo abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<provision version ="2.0>
<product id="81" url="tftp://10.1.39.50/81" force="false">
<ConfigFile name ="18-0D-2C-B6-05-00.cfg" action="merge">
</ConfigFile>
</product>
</product>
```

No exemplo acima, o produto irá procurar no servidor de provisionamento de endereço tftp://10.1.39.50/81 pelo arquivo de configuração com o nome "18-0D-2C-B6-05-00.cfg".

# 3. Montagem do arquivo de configuração

O arquivo com as configurações a serem provisionadas para o GW deve estar no formato .cfg. Este arquivo é o mesmo arquivo obtido quando é feito um backup das configurações do GW. Ou seja, é possível efetuar todas as configurações padrões no GW e efetuar o backup deste arquivo para ser provisionado por outros GWs na rede. Para efetuar o backup das configurações no GW, basta acessar a página web e ir até a opção **Ferramentas > Backup de dados** e clicar sobre o botão **backup** da primeira opção.



O arquivo de backup gerado é nomeado com o MAC do produto, no entanto pode ser renomeado de acordo com o nome definido no arquivo Policy.

Caso queira efetuar a configuração manual do arquivo de provisionamento siga o procedimento abaixo:

### 3.1Parâmetros do arquivo de configuração cfg

A estrutura do arquivo de provisionamento deve seguir o seguinte formato:

ightarrow (Indica que o arquivo é codificado no
padrão UTF-8)
→ (Indica a versão do arquivo de configuração e
não deve ser alterado, este é o elemento raiz do
arquivo de provisionamento)
ightarrow (Indica o final do elemento raiz do arquivo de
provisionamento)

Todos os parâmetros de configuração do GW, estarão contidos dentro do elemento raiz *config*.

Configurações do servidor SIP Cabeçalho: <sipserver>

Permite configurar as opções de servidor SIP e proxy.

Servidor SIP = <server0> </server0>		
Opção	Parâmetro	Descrição
Servidor SIP	<param name="domain" value="Endereço IP"/>	Endereço IP do servidor SIP
Porta	<param name="port" value="5060"/>	Porta SIP para o qual será enviado as requisições de registro.
Expiração do registro	<param name="reg_interval" value="300"/>	Define o tempo de expiração do registro em segundos.
Heartbeat	<param name="heartbeat" value="disable"/>	Habilita ou desabilita o envoi de mensagens Heartbeat. Value = "disable" = desabilitado Value = "enable" = habilitado

Proxy = <b><outbound> </outbound></b>		
Opção	Parâmetro	Descrição
Endereço do proxy primário	<param name="domain" value="&lt;i&gt;Endereço IP&lt;/i&gt;"/>	Endereço IP do servidor proxy primário
Porta servidor primário	<param name="port" value="5060"/>	Porta SIP para o qual será enviado as requisições de registro.
Endereço do proxy secundário	<param name="sec_domain" value="&lt;i&gt;Endereço&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;IP&lt;/i&gt;"/>	Endereço IP do servidor proxy secundário.
Porta servidor secundário	<param name="sec_port" value="5060"/>	Porta SIP para o qual será enviado as requisições de registro no servidor proxy secundário

Porta local SIP = <b><local> </local></b>		
Opção	Parâmetro	Descrição
Usar porta randômica	<param name="random_port" value="disable"/>	Habilita ou desabilita o uso de parta SIP randômica. Value = "disable" = desabilitado
landonniou		Value = "enable" = habilitado
Porta local SIP UDP	<param name="udp_port" value="5060"/>	Define a porta local SIP quando utilizando UDP.
Porta local SIP TCP	<param name="tcp_port" value="5060"/>	Define a porta local SIP quando utilizando TCP.
Porta local SIP TLS	<param name="tls_port" value="5061"/>	Define a porta local SIP quando utilizando TLS.

Tipo de transporte = Dentro de <sipserver></sipserver>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Protocolo de transporte utilizado	<param name="transport" value="udp"/>	Define o protocolo de transporte utilizado. Valores possíveis: Value="udp" Value="tcp" Value="tls"	

Exemplo:

<sipserver> <server0> <param name="domain" value="10.1.39.35" /> <param name="port" value="5060" /> <param name="reg\_interval" value="300" /> <param name="heartbeat" value="disable" /> </server0> <outbound> Revisão 1.2

```
<param name="domain" value="" />
<param name="port" value="5060" />
<param name="sec_domain" value="" />
<param name="sec_port" value="5060" />
</outbound>
<param name="transport" value="udp" />
<local>
<param name="random_port" value="disable" />
<param name="udp_port" value="5060" />
<param name="tcp_port" value="5060" />
<param name="tls_port" value="5061" />
</local>
</local>
```

## Configurações de conta SIP

Cabeçalho: <sipacc>

Permite configurar os parâmetros de registro de conta SIP.

Conta SIP = <sipacc0> </sipacc0>		
Opção	Parâmetro	Descrição
Perfil IP	<param name="serverid" value="0"/>	Define o perfil IP utilizado para a conta. Preencha o valor em "Value"
Nome de exibição	<param name="display" value="5005"/>	Define o nome de exibição da conta. Preencha o valor em "Value"
Nome de usuário	<param name="user_id" value="5005"/>	Define o nome de usuário da conta SIP Preencha o valor em "Value"
Nome de identificação	<param name="auth_id" value="5005"/>	Define o nome de identificação do usuário enviado para o servidor. Preencha o valor em "Value"
Senha SIP	<param name="auth_pwd_aes" value="teste"/>	Define a senha da conta SIP enviada para registro no servidor.
Envio de registro	<param name="isregister" value="enable"/>	Habilita o envio de registro para o servidor SIP.

**Obs.:** Para efetuar o provisionamento da conta 2 basta repetir os parâmetros acima ente <sipacc1></sipacc1>

### Configurações de rede

Cabeçalho: <network>

Permite configurar os parâmetros de rede do produto.

Rede local = <local_network> </local_network>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Modo de rede	<param name="network_mode" value="0"/>	Define se o produto irá operar em modo Router ou modo Bridge. Value = 0 = Router Value = 1 = Bridge	
Modo de configuração	<param name="net_mode" value="2"/>	Define o modo de configuração da rede. Value = 0 = PPPoE Value = 1 = IP fixo Value = 2 = DHCP	

Endereço IP	<param name="wan_ip" value=""/>	Define o endereço IP.
Máscara de rede	<param name="wan_mask" value=""/>	Define a máscara de rede.
MTU	<param name="wan_mtu" value="1400"/>	Define o MTU da rede
Gateway de rede	<param name="wan_gateway" value=""/>	Define o Gateway de rede
Conta PPPoE	<param name="ppp_username" value=""/>	Define a conta PPPoE
Senha PPPoE	<param name="ppp_password" value=""/>	Define a senha PPPoE
Nome de serviço PPPoE	<param name="ppp_servicename" value=""/>	Define o nome de serviço PPPoE
Endereço IP de gerenciamento	<param name="manage_ip" value=""/>	Define o endereço IP que poderá fazer o gerenciamento das configurações.
Máscara de gerenciamento	<param name="manage_mask" value=""/>	Define a máscara que poderá fazer o gerenciamento das configurações.
Endereço IP da LAN	<param name="lan_ip" value=""/>	Define o endereço IP da porta LAN
Máscara de rede da LAN	<param name="lan_mask" value=""/>	Define a máscara de rede da LAN
MTU da LAN	<param name="lan_mtu" value="1500"/>	Define o valor MTU da LAN
Obtenção do servidor DNS automático	<param <br="" name="use_peer_dns" value="enable"/> />	Define se o produto obterá o DNS de forma automática. Value = "enable" = Habilitado Value = "desable" = Desabilitado
Endereço DNS primário	<param name="wan_dns1" value=""/>	Define o endereço do DNS primário
Endereço DNS secundário	<param name="wan_dns2" value=""/>	Define o endereço do DNS secundário.

Exemplo:

<network>

<local\_network><param name="network\_mode" value="0" /></param name="wan\_eth\_mode" value="1" /></param name="wan\_ip" value="2" /></param name="wan\_ip" value="" /></param name="wan\_mask" value="" /></param name="wan\_matu" value="1400" /></param name="wan\_gateway" value="" /></param name="ppp\_username" value="" /></param name="ppp\_password" value="" /></param name="ppp\_servicename" value="" /></param name="manage\_ip" value="" /></param name="manage\_mask" value="" /></param name="" /></param name="manage\_mask" value="" /></param

```
<param name="lan_mask" value="255.255.255.0" />
<param name="lan_mtu" value="1500" />
<param name="use_peer_dns" value="enable" />
<param name="wan_dns1" value="" />
<param name="wan_dns2" value="" />
</local_network>
</network>
```

### Configurações Perfil Tel

Cabeçalho: <telprofile>

Perfil Tel = <telprofile1> </telprofile1>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Descrição do perfil	<param name="describe" value=""/>	Define o nome do perfil.	
Parâmetros da linha - Modo	<param name="workmode" value="0"/>	Define o modo da linha. Os valores possíveis são: Value = "0" -> Voz Value = "1" -> Fax Value = "2" -> Voz e Fax Value = "3" -> Máquina de cartão	
Modo de voz	<param name="scene_mode" value="0"/>	Define o modo de voz. Os valores possíveis são: Value = "0" -> Telefone Value = "1" -> Headset	
Tipo de ganho	<param name="set_mode" value="1"/>	Define o tipo de ganho aplicado ao perfil. Os valores possíveis são: Value = "0" -> Básico Value = "1" -> Avançado	
Ganho Tx	<param name="tx_gain" value="0"/>	Define o ganho de transmissão	
Ganho Rx	<param name="rx_gain" value="0"/>	Define o ganho de recepção	
Envio da identificação antes do Ring	<param <br="" name="send_cid_brfore_ring"/> value="disable" />	Habilita o envio da identificação de chamadas antes do Ring. Os valores possíveis são: Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Atraso no envio da identificação após o Ring	<param <br="" name="send_cid_after_ring_delay"/> value="500" />	Define um atraso e ms para o envio da identificação após o Ring.	

Permite configurar os Perfis de telefone das portas FXS

Parâmetros de serviço = <serviceparameter> </serviceparameter>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Tipo visual de MWI	<param name="mwi_sig_type" value="0"/>	Define o tipo de identificação de mensagem no correio de voz enviado a porta FXS. Os valores possíveis são: Value = "0" -> Neon Value = "1" -> FSK Value = "2" -> Inversão de polaridade	
Tensão do tipo Neon	<param <br="" name="mwi_neon_voltage"/> value="90" />	Define o valor de tensão da identificação tipo Neon enviado a porta FXS.	

Fax = <fax> </fax>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Modo	<param name="mode" value="3"/>	Modo do Fax. Os valores possíveis são: Value = "1" -> T.38 Value = "2" -> Pass Through (VBD) Value = "3" -> Adaptável	
Таха	<param name="rate" value="14400"/>	Define a taxa de transmissão. Os valores possíveis são. Value = "2400"	
		Value = "4800" Value = "7200" Value = "9600" Value = "12000" Value = "14400"	
Tom detectado por	<param <br="" name="tone_detect_by" value="0"/> />	Define por quem o tom é detectado. Os valores possíveis são: Value = "0" -> Local Value = "1" -> Remoto	
Alteração rápida ao reconhecer CNG/CED	<param <br="" name="ced_cng_as_fax_tone"/> value="disable" />	Define se faz a alteração ao reconhecer o uso de CNG ou CED. Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
ECM	<param name="ecm" value="disable"/>	Habilita o uso de ECM Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir atributo "a=X-fax"	<param name="x_fax" value="disable"/>	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir atributo "a=fax"	<param name="fax" value="disable"/>	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir atributo "a=X-modem"	<pre><param name="x_modem" value="disable"/></pre>	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir atributo "a=modem"	<param name="modem" value="disable"/>	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir parâmetro "Vbd"	<param name="vbd" value="enable"/>	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	
Incluir parâmetro "silenceSupp"	<param <br="" name="silencesupp"/> value="enable" />	Value = "enable" -> Habilitado Value = "disable" -> Desabilitado	

**Obs:** Para incluir diferentes perfis basta adicionar o mesmo conteúdo acima dentro do cabeçalho com o número do perfil correspondes, por exemplo, o perfil Tel 2 é **<telprofile2>** 

#### </telprofile2>

Exemplo:

```
<telprofile>
<telprofile1>
<param name="describe" value="Perfil tel teste 1" />
<param name="workmode" value="0" />
<param name="scene_mode" value="0" />
<param name="set_mode" value="1" />
<param name="tx_gain" value="0" />
<param name="tx_gain" value="0" />
<param name="send_cid_brfore_ring" value="disable" />
<param name="send_cid_after_ring_delay" value="500" />
<serviceparameter>
```

<param name="mwi\_sig\_type" value="0" /> <param name="mwi\_neon\_voltage" value="90" /> </serviceparameter> <fax> <param name="mode" value="3" /> <param name="rate" value="14400" /> <param name="tone detect by" value="0" /> <param name="ced\_cng\_as\_fax\_tone" value="disable" /> <param name="ecm" value="disable" /> <param name="x\_fax" value="disable" /> <param name="fax" value="disable" /> <param name="x\_modem" value="disable" /> <param name="modem" value="disable" /> <param name="vbd" value="enable" /> <param name="silencesupp" value="enable" /> </fax> </telprofile1> </telprofile>

#### <u>Configurações Data e Hora</u> **Cabeçalho:** <system>

Permite configurar a data e hora do sistema.

NTP = <ntp> </ntp>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Configuração automática de data e hora	<param name="flag" value="on"/>	Habilita ou desabilita o uso de NTP. Value = "on" -> Habilitado Value = "off" -> Desabilitado	
Intervalo de sincronismo	<param name="interval" value="3600"/>	Define o intervalo de sincronismo do NTP em segundos.	
Horário Local	<param name="zone hour" value="-3"/>	Define o fuso horário.	

Servidor NTP primário = <b><server1> </server1> = Dentro de <ntp> </ntp></b>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Endereço do servidor NTP primário	<param name="domain" value="a.ntp.br"/>	Define o endereço do servidor NTP primário.	
Porta do servidor NTP	<pre><param name="port" value="123"/></pre>	Define a porta do servidor NTP	

**Obs.:** Para adicionar o servidor NTP secundário, basta colocar os parâmetros acima dentro de

<server2> </server2>

Horário de verão = <daylightsavingtime></daylightsavingtime>			
Opção	Parâmetro	Descrição	
Horário de verão	<param name="flag" value="0"/>	Habilita o horário de verão. Value = "1" -> Habilitado Value = "0" -> Desabilitado	
Mês de inicio	<param name="start_month" value="3"/>	Define o mês de início do horário de verão. Valores possíveis de 1 a 12.	
Dia de inicio	<param name="start_day" value="2"/>	Define o dia de início do horário de verão. Valores possíveis de 1 a 31.	
Hora de inicio	<param name="start_hour" value="2"/>	Define a hora de início do horário de verão.	
Minutos de início	<param name="start_minute" value="0"/>	Define o minute de início do horário de verão.	
Mês de fim	<param name="end_month" value="11"/>	Define o mês em que finaliza o horário de verão. Valores possíveis de 1 a 12.	
Dia de fim	<param name="end_day" value="1"/>	Define o dia de finalização do horário de verão.	
Hora de finalização	<param name="end_hour" value="2"/>	Define a hora de finalização do horário de verão	
Minutos de fim	<param name="end_minute" value="0"/>	Define os minutos de finalização do horário de verão	
Compensação	<param name="save_time" value="60"/>	Define o tempo em minutos que é incrementado com o horário de verão.	

Exemplo:

```
<system>
<ntp>
<param name="flag" value="on" />
<param name="interval" value="3600" />
<param name="zone hour" value="-3" />
<param name="zone minute" value="0" />
<server1>
<param name="domain" value="a.ntp.br" />
<param name="port" value="123" />
</server1>
<server2>
<param name="domain" value="b.ntp.br" />
<param name="port" value="123" />
</server2>
<DaylightSavingTime>
<param name="flag" value="0" />
<param name="start_month" value="3" />
<param name="start_day" value="2" />
<param name="start_hour" value="2" />
<param name="start_minute" value="0" />
<param name="end month" value="11" />
<param name="end_day" value="1" />
<param name="end_hour" value="2" />
<param name="end_minute" value="0" />
<param name="save_time" value="60" />
</DaylightSavingTime>
```

</ntp> </system>

### 3.2Informações importantes

É possível obter um arquivo de configuração com todos os cabeçalhos e parâmetros configuráveis através do auto provisionamento na página web. Para acessar este arquivo basta acessar a opção *Ferramentas > Backup de dados*, selecionar a opção "Incluir os dados da rede" e então clicar no botão "Backup" da opção "Clique em "Backup" para baixar o arquivo de configuração para o seu computador"



**Obs:** Ao clicar em Backup será iniciado o download do arquivo de backup, este arquivo contém todos os parâmetros de todas as opções configuráveis do produto.