TUTORIAL TÉCNICO

Transmissão ao vivo RTMP Mibo Smart

Modelos compatíveis:

- iM1
- iMX1
- iMX/iMX C
- iM5 S/SC
- iM5+ Full Color
- iM5 S 4MP • iM6 Full Color • iM7 Full Color \bigcirc \bigcirc • iM7 S Full Color Ο 0 Ο \mathbf{O} • iM7+ Zoom Full Color • iM7+ 3MP \bigcirc \bigcirc • iM9+ Full Color • iME 500 Full Color

120705

 \bigcirc TUTORIAL TÉCNICO Ο 0 \bigcirc Mibo Smart - RTMP 0 \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}

Ο Ο Ο Ο

Neste tutorial vamos configurar a função RTMP (Real-Time Messaging Protocol), este protocolo de rede permite a transmissão de áudio e vídeo das câmeras Mibo para realizar transmissões ao vivo (Lives) utilizando o **Youtube**.

HABILITAR RTMP





Na tela Meus dispositivos, clique no íconet (Configurações) da câmera que deseja compartilhar as imagens na transmissão ao vivo.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \bigcirc Ο 0 0 0 Ο 0 \mathbf{O} 0 \bigcirc

Ο 0 Ο Ο



TUTORIAL TÉCNICO Mibo Smart- RTMP



Menu de Configurações

Neste menu role a tela para baixo e selecione a opção Mais.

	Rede	PV Consumo	>
ß	Cenas Inteligentes		>
<u>@</u>	Adicionar à tela inicial		>
	Mais		>
	Excluir		



Dependendo o modelo da câmera, este menu apresentará opções diferentes. Neste caso, clique na opção Avançado.

een galageee de alarrie	
Notificações	>
Armazenamento SD	>
Alterar Wi-Fi	Intelbras
Avançado	>
Remover	

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \bigcirc \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc \mathbf{O} \bigcirc \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

\mathbf{O} Ο \bigcirc Ο



TUTORIAL TÉCNICO Mibo Smart- RTMP



No menu **Mais**, role a tela para baixo até



а	opção Redes .			

<	Avançado		
Visão noturna		Automático >	
Modo Privado		>	
Microfone		>	
Led status			

Observação: Para que o **RMTP** funcione corretamente será necessário deixar o áudio **HABILITADO** para funcionar em streamings



Caso tenha acessado pelo menu Avançado, clique na opção Redes.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο Ο 0 0 0 Ο 0 0 Ο Ο 0

TUTORIAL TÉCNICO Mibo Smart - RTMP

0 Ο 0 0





Clique em **RTMP**.









Habilite o **RTMP** e clique em **Configuração RTMP**.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Mibo Smart - RTMP

0 0 0 0





Selecione a opção **Personalizado** e digite a **URL do serviço de streaming** e clique em **Salvar.** Para saber onde localizar a URL RTMP do Youtube, siga os passos mostrados abaixo.

URL DO YOUTUBE

Acesse seu canal do Youtube e clique no ícone **Criar**, e depois em **Transmitir Ao vivo**.



Obs.: Se você nunca utilizou a função de **Transmissão ao vivo** do Youtube em sua conta, será necessário aguardar 24 horas.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 \bigcirc 0 0 \mathbf{O} \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO Mibo Smart - RTMP

0 Ο Ο \bigcirc

Note que o Youtube gerará um código "URL de stream" e uma "chave de transmissão". Você deve unir essas duas informações separandoas com uma barra (/). Deve ficar descrito da seguinte maneira: "URL de stream/chave de transmissão".

Exemplo conforme o link e a imagem abaixo: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/f58w-b4cs-ktdz-9emd-cetv

CONFIGURAÇÕES DA TRANSMISSÃO INTEGRIDADE DA TRANSMISSÃO DADOS DO ANALYTICS

Chave da transmissão

Configurações avançadas

Selecionar chave da transmissão Default stream key (RTMP, variável)	•	Ativar DVR		
Chave da transmissão (cole no codificador) f58w-b4cs-ktdz-9emd-cety 9 REDEFINIR	COPIAR	Vídeo em 360°		
		Adicionar atraso		
URL de stream Comp://a.rtmp.youtube.com/live2	COPIAR	Nenhum ~		
URL do servidor de backup URL do servidor de backup rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1	COPIAR	Legendas ocultas		
Para garantir uma conexão segura, o YouTube também é compatível com o RTM	PS. Saiba mais	Definir a transmissão como não listada quando ela acabar		
Latência da transmissão ?				
O Latência normal				
O Baixa latência				
 Latôncia ultrabaiya 				

Cole este link no campo URL RTMP conforme descrito no passo 6 deste tutorial:

< Configura	ção RTMP
Stream	Alta qualidade >
Não personalizado	
Personalizado	~
Endereço	
Endereço	
Porta	
Porta	
URL RTMP	
rtmp://a.rtmp.youtube.com/liv	e2/f58w-b4cs-ktdz-9emd-cetv
Sa	lvar



Selecione a opção **Personalizado** e digite a URL do serviço de streaming e clique em Salvar.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 TUTORIAL TÉCNICO

 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 Mibo Smart - RTMP

 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

0 0 0 0

Aguarde para que o Youtube receba o stream de vídeo da câmera e o transmita.



A transmissão ao vivo foi configurada.



Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!











Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>