# TUTORIAL TÉCNICO

Cómo configurar dos faceplates de la nueva línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO).

# o o o Cómo configurar dos nuevas placas frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)

#### 0 0 0 0

En este tutorial explicamos cómo utilizar dos funciones faciales de la nueva línea para llamar en una sola pantalla utilizando la función VTO de los productos.

#### Imagem ilustrativa



Imagem ilustrativa



## **SS 5532 MF W**

Imagem ilustrativa





# o o o Cómo configurar dos nuevas placas frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)

0 0 0 0

Paso 1:

#### CONFIGURACIONES | FACIAL PRINCIPAL

## Vaya a **Sip Config > Configuración > Habilitar el ícono de configuración >** haga clic en **OK** (el dispositivo se reiniciará).

WEB SERVICE			
📕 Gestión de usu 🗸	Básico		
	Ectado	Ne registrada	
Sección de tiem>	LStado		
	Cuenta SIP	Habilitar 🗸 🔻	
	Configuración		
☑ Parámetros por∨	Tipo de servidor	SIP Externo	
-1-	Tipo de llamada	Tecla múltiple 🛛 👻	
🛄 Enlace de alarma~	Dirección IP	10 1 42 70	
	Direction in	10.1.45.70	
SIP Config. 🔷 🔨	Puerta	5075	
	Nombre de usuario	401	
Configuración	Contraseña	•••••	
Gestión de VTO	Conserje	888888	
	Entrada de alarma		
Gestión apta.	como botón		
Historial	Desbloqueo por DTMF	*1	
	Tiempo de timbre de la	30	(10-120)
Agenda Telefó	puerta(s)		
Liborar Notifica	Ok Actualizaci	ión Por defecto	
Notificaciones			



Acceda a **Sip Config > Gestión** apata, haga clic en agregar, luego de completar los campos a continuación, haga clic en Aceptar.

Modificar usuario		×	4. 8.
Nombre de pila	TVIP		
VIP Apellido			
Nombre de Nick			
Habitación no.	101		
Tipo de registro	público 🔻		
Registrar contraseña	•••••		

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

0 0 0 0

Nombre de pila: para identificar la pantalla (Ej: TVIP).

Habitación no: número de la habitación (Ej: 101).

**Registrar contraseña:** contraseña de configuración de la pantalla **(***Ej: 123456***).** 



Vaya a Sip Config > Gestión de VTO, haga clic en Agregar, después de

#### completar los campos a continuación, haga clic en **OK**.

Agregar		×
Rec No	8002	
Net No.	127.0.0.1	
Registrar contraseña		
Construir No.		
Numero de unidad.		
Dirección IP	10 . 1 . 44 . 61	
Nombro do ucuario	admin	



**Rec No:** Número de extensión para identificación.

**Registrar Contraseña:** Contraseña para configurar el facial esclavo *(EX: 123456).* 

**Dirección IP:** endereço IP do facial escravo.

Nombre de usuário: usuario facial esclavo.

**Contraseña:** Contraseña de administrador para acceso facial.



0 0 0 0

#### CONFIGURAÇÕES | FACIAL ESCLAVO



Vaya a **Sip Config > Configuración**, después de completar los campos a continuación, haga clic en **OK**.



Cuenta SIP: seleccionar la opción "Habilitar".

Tipo Servidor: seleccionar la opción "VTO".

**Dirección IP:** Dirección IP del Facial Principal.

Puerta: puerta del servidor (5060).

**Nombre de usuário:** extensión registrada en el PASO 3 (Número de Rec No) del facial del servidor *(Ex: 8002).* 

**Contraseña:** Contraseña de extensión, registrada en el PASO 3

(registrar contraseña) del facial del servidor (Ex: 123456).

00	C	TUTORIAL TÉCNICO
0 0	C	Cómo configurar dos nuevas placas
00	C	frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)

0 0 0 0

#### CONFIGURACIÓN | IP UTILITY



Vaya a **Configurar dispositivo > VTH**, seleccione la IP de la pantalla TVIP, después de completar los campos a continuación, haga clic en **OK**.



Sala: Número de habitación creado en el Facial Principal (Ex:101).

Servidor SIP: Dirección ip del Facial Servidor (Facial Principal).

Senha SIP: Contraseña de autenticación (Ex: 123456).

Login usuário: Usuário de acceso a interface del Facial Servidor

(Facial Principal).

**Login senha:** Contraseña de acceso a interface del Facial Servidor *(Facial Principal).* 

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo configurar dos nuevas placas
0	0	0	0	frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)
0	0	0	0	

Accese **Terminal de Rede**, después de rellenar los campos a continuación haga clic en **SALVAR.** 

Config. de rede	Terminal de rede	Senha	Alarmes	Modo Alm.		¥
Terminal de rec	le					
Principal PVIP	-					
Princ. PVIP Nome	PVIP princ.		rincipal PVIP IP	10 . 1 . 44 .	62	
Princ. PVIP Usuário	admin		rinc. PVIP senha	•••••		
VTO Enable Sta	atus			Sa	lvar	]
						-

Princ. PVIP Nome: Nombre para el Servidor (*Facial Principal*).
PVIP IP: Dirección ip del Facial Servidor (*Facial Principal*).
Principal PVIP Usuário: Usuário de acceso a interface del Facial.
Princip. PVIP Senha: Contraseña de acceso a interface del facial servidor (*Ex:admin123*).



**Paso 2:** 

#### Haga clic en la opción **PVIP Princ. e selecione Sub PVIP 1**

Config. de rede	Terminal de rede	Senha	Alarmes	Modo Alm.	•				
Terminal de rede									
Principal PVIP	-								
Princ. PVIP Nome	PVIP princ.		Principal PVIP IP	10 . 1 . 44 . 62					
Princ. PVIP Usuário	admin		Princ. PVIP senha	•••••					
VTO Enable Sta	tus			Salvar					

0	0	0	0	<b>TUTORIAL TÉCNICO</b>
0	0	0	0	Cómo configurar dos nuevas placas
0	0	0	0	frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)

0 0 0 0

Después de cambiar a **Sub PVIP 1**, siga los pasos a continuación, luego haga clic en **Salvar.** 

Config. de rede	Terminal de rede	Senha	Alarmes	Modo Alm.	4	*
Terminal de re	de					
Sub PVIP 1	-					



Sub. PVIP Nome: Nombre para el esclavo SS.

**Sub. PVIP IP:** Direción ip del esclavo SS.

Sub. PVIP Usuário: Usuário de acceso a interface del SS.

Sub. PVIP Senha: Contraseña de acceso a interface del esclavo

(Ex:admin123)

OBS: Para verificar si todas las extensiones registradas están
validadas, en la interfaz web principal del Facial, vaya a Sip Config >
Estado. las extensiones en línea, similares a la imagen ilustrativa a

#### continuación.

WEB SERVICE							Português 🗸 🚨 🕒
Gor Heutrice	~	Esta	do				
Zona de tempo	,	Atualizar					
-		Nº	Apto.	Estado	Porta	Тетро	Período desligado
Buscar eventos		1	8001	Online	127.0.0.1:5061	22-08-2024 08:28:26	0
🔅 Porta	~	2	101	Online	10.1.44.72:5060	22-08-2024 08:33:51	0
💻 Link de alarme	~	3	8002	Offline	10.1.44.61:5060	22-08-2024 09:47:56	22-08-2024 09:48:06
🔇 SIP Config.	^						
Configuração							
Gerenciamento V	ТО						
Gerenciamento a	p						
Histórico							
Lista Telefônica							



Ο 0  $\bigcirc$ 

### Para consultas o sugerencias por favor contáctenos vía WhatsApp.



## Intelbras 🤣

## Ir para a conversa

#### Suporte a clientes: <u>https://www.intelbras.com/es/soporte</u>



## **TUTORIAL TÉCNICO** Cómo configurar dos nuevas placas frontales de línea para llamar en una pantalla TVIP (función VTO)

0 0 0 0

0 0

0

0

0

 $\bigcirc$ 

0 0

0

Ο

Ο

Ven y descubre nuestra redes sociales haciendo clic ¡en los iconos de abajo!







intelbras Leo Copp



## 

# 0000

## O O O O

# intelbros

## https://www.intelbras.com/es/soporte