TUTORIAL TÉCNICO

Cómo vincular o desvincular credenciales de tipo tarjeta en InControl Software



0 0 0 0

En el software **InControl** es posible registrar una o más credenciales de tarjetas de proximidad sin vincularlas al usuario. Al registrar el usuario, si lo prefiere, vincule la credencial que ya está registrada en el sistema.

Siga las siguientes instrucciones.

Accese el software InControl y haga clic en Usuarios >

Credenciales.



Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>





0 0 0 0

Seleccione una credencial que no esté vinculada al usuario y haga clic en Editar.



Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>





0 Ο 0 Ο

Ingrese el nombre del usuario que ya está registrado en el sistema y desea vincular a la tarjeta y haga clic en Guardar credencial.

Parámetros Básicos	



-Vista previa de credenciales -H: B68863 D: 11962467 www.intelbras.com.br Nivel de credencial * Normal Límite de uso Permiso de credencial * En este campo ingrese el nombre henrique del usuario ya registrado en el sistema.



Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h a 18h





0 Ο Ο Ο

¡Listo! Vea en la imagen de abajo que la credencial tipo tarjeta ahora está vinculada al usuario henrique.



Tipo	Nivel	Código Decimal Cartão	Nombre Completo
Contraseña	Visitante		
QR Code	Visitante	1746801808	
Contraseña	Normal		, s
Tarjeta	Normal	11962467	henrique
Contraseña	Normal		testa
Contraseña	Normal		teste 5
Contraseña	Normal		teste 3
Contraseña	Normal		teste 2
Contraseña	Normal		teste
Tarjeta	Normal	11963491	teste

Total: 10

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u> 55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h às 18h





0 Ο Ο Ο

Para desvincular esta misma credencial del usuario henrique haga clic en Usuários, seleccione el nombre do usuario de la lista y haga clic en Editar.





	Mostrando 6 c	olumna(s)				
Visitas		Nombre de usuario	Hay asuntos pendientes	Estado	Tipo de usuario	Grupo de Acceso
Visitantes		scaccco	No No	Activo	Normal	Grupo padrão
🔩 Credenciales		dddddda dddd	No No	Activo	Normal	Grupo padrão
🚗 Vehículos		dwwwwww	🔘 No	Activo	Normal	Grupo padrão
✓ Dispositivos	()	d	No	Activo	Normal	Grupo padrão
	0	Teste	🔘 No	Activo	Normal	Grupo padrão
Controle de Acesso	()	CAIO	🔵 No	Activo	Normal	Grupo padrão
✓ Informes		jonas	No	Activo	Normal	Grupo teste henrique
		henrique	No	Activo	Normal	Grupo teste henrique
Plan de Marcado						

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h a 18h



0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Cómo vincular o desvincular credenciales
0	0	0	0	de lipo larjela en incontroi Soltware

0 Ο 0 Ο

Seleccione Credenciales, haga clic en Desvincular e OK.

Usuarios 🔰 Usuarios Edición				
< Parámetros Básicos	Detalles	Vehículo	Credenciales	Camr





Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u> 55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h a 18h





Ο 0 \bigcirc Ο

> Tenga en cuenta que el usuario henrique ha sido desvinculado de la credencial de la tarjeta.

Mostrando 4 columna(s)	✓			20 🗸
	Tipo	Nivel	Código Decimal Cartão	Nombre Completo
	Contraseña	Visitante		
	QR Code	Visitante	1746801808	
	Contraseña	Normal		jo as
	Tarjeta	Normal	11962467	
	Contraseña	Normal		testa
	Contraseña	Normal		teste 5
	Contraseña	Normal		teste 3

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u> 55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h a 18h





Ο 0 Ο Ο

Para consultas o sugerencias por favor contáctenos vía WhatsApp.



Intelbras 🤣



Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u> 55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h a 18h



0 \mathbf{O} 0 0 \mathbf{O} 0 0 0 \bigcirc \mathbf{O}

TUTORIAL TÉCNICO

Cómo vincular o desvincular credenciales de tipo tarjeta en InControl Software

0 0 \bigcirc \bigcirc

> Ha completado el tutorial técnico sobre cómo vincular/desvincular la credencial de tipo de tarjeta en el software InControl. ¡Descubre nuestras redes sociales haciendo clic en los iconos a

continuación!











Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>



O O O O

intelbros

intelbras.com/es/soporte