Cómo utilizar el recurso SIP para comunicación IP

intelbras

Cómo utilizar el recurso SIP para comunicación IP

En este tutorial aprenderás a configurar cada uno producto a través de su interfaz web para utilizar el Función **SIP**, que permite la comunicación IP entre dispositivos.

ESCENÁRIO 1_____

XPE 3200 PLUS IP + SS 3532 MF W + CIP 850 (SERVIDOR) + TVIP 3000.

ESCENÁRIO 2_____

UnniTI (servidor) + SS 3532 MF W + XPE 3200 PLUS IP + TVIP 3000.

ESCENÁRIO 3_____

XPE 3200 PLUS IP + SS 3532 MF W + ASTERISK (SERVIDOR) + TVIP 3000.

ESCENÁRIO 4_____

XPE 3200 PLUS IP + SS 3532 MF W + IAD 100 + TVIP 3000 .



ESCENÁRIO 1 XPE 3200 PLUS IP + SS 3532 MF W + CIP 850 (SERVIDOR) + TVIP 3000



Introdución

La configuración realizada a continuación sirve para toda la línea **XPE 3000**, así como para todos los dispositivos faciales SS de la nueva generación que tengan soporte para el **protocolo SIP**.

Obs: Antes de realizar la configuración, es necesario que todos los dispositivos estén en la misma subred IP y misma red local para el correcto funcionamiento. La comunicación del **CIP 850**, en este tutorial, fue realizada por red cableada a través del puerto WAN.



CIP 850

1 Ingrese la dirección IP del **CIP 850** en su navegador. Se le solicitará un usuario y contraseña para ingresar. Login por defecto és "**admin**" e contraseña por defecto és "**1234**".

Si ya cambió la contraseña previamente, utilice sus credenciales configuradas.

inte	Ibras	CIP 850		
Bem vir Para efetua campos abu	ido ao CIP850 (r o login no siste aixo.	admin] ma informe seu login	e senha nos	
(1)	Idioma:	Español	~	
72	Login:	admin		
	Senha:			



En la interfaz web del **CIP 850**, acceda a la sección "**Puertos**" en el menú lateral izquierdo.

Incelor	CIP	850			(admin@	admin]
Enrutamiento	Extension	es/Internos				
CIL	💠 Agregar SIP	💠 Agregar IAX	0	1		
Categorias	Nombre ;	Número	Tipo	Localización		
Conversión Numérica	194	194	FXS	PUERTO 1	0	
MDE	201	201	FXS	PUERTO 2	a	
Rutas	205	205	SIP	NO REGISTRADO	0	×
Puertos	1101	1101	SIP	NO REGISTRADO	1	×
Grupo de Extensiones	2101	2101	SIP	NO REGISTRADO	0	×
Grupo de Captura	18101	18101	SIP	NO REGISTRADO	0	×
Troncales/Líneas	0214833482207	0214833482207	SIP	10.1.43.100	1	×
Extensiones	0214833482208	0214833482208	SIP	NO REGISTRADO	0	×
Sectios	BRIDGE	199	BRIDGE	BRIDGE	0	
Agenda						
Código de Cuenta						



CIP 850

3

Luego de acceder a la pestaña del paso 2, crearemos las respectivas extensiones. Habrá 3 extensiones en total, ya que estamos configurando el comunicación con el **SS 3532 MF W**, **XPE 3115 IP** y el **TVIP 3000**. En la pestaña superior, haga clic en "Agregar SIP".

Enrutamiento	Extensione	s/Internos				
CIL		Agregar IAX	0)		-
Categorías	- Hight	1 Higheigen wer		10		
Conversión Numérica	Nombre 🕽	Número	Тіро	Localización		
MDE	194	194	FXS	PUERTO 1	P	
Pute	201	201	FXS	PUERTO 2	P	
Rutas	205	205	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Puertos	1101	1101	SIP	NO REGISTRADO	00	×
Grupo de Extensiones	2101	2101	SIP	NO REGISTRADO	6	×
Grupo de Captura	18101	18101	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Troncales/Líneas	0214833482207	0214833482207	SIP	10.1.43.100	0	×
Extensiones	0214833482208	0214833482208	SIP	NO REGISTRADO	0	×

4

Primero crearemos la extensión para el dispositivo **SS 3532 MF W**. Por tanto, rellena los campos "**Nombre**" y "**Número**" con el respectivo número que quedará vinculado a la misma en cuanto configuremos la llamada.

A continuación, rellena el campo "Contraseña" con la contraseña que quedará vinculada a esta extensión para cualquier eventual registro.

En nuestro caso utilizaremos la número "**401**" y la contraseña "**Intelbras01**".

CTI						
UIL	General	Desvíos	Categorías	De Usuario		
Categorías						
Conversión Numérica	Configuraciones de Extensión					
MDE	Escriba el nor	oe ser igual al usuario configurado				
Rutas	en el Terminal IP					
Puertos	Nombre		401			
Grupo de Extensiones	Escriba el núr	nero de extens	ión/interno des	eado		
Grupo de Captura	Número		401			
Troncales/Líneas						
	Números adicionales de esta extensión/interno					

Obs: Si la contraseña es débil, no será posible guardarla.

La contraseña de la extensión/interno debe contener 6 digitos con al menos uma letra mayúscula, minúscula y un número.								
Contraseña SIP	•••••							
	Contraseña media							



CIP 850

5 En la configuración SIP, configure los "Codecs" para las funciones **"ALAW** y **ULAW"** para audio y **"H264"** para video. Este punto de configuración es crucial para que tengamos audio y vídeo durante la llamada.

Complete el campo "Modo de operación DTMF" como "INFORMACIÓN SIP".

Después de completar los pasos, haga clic en "Aplicar".

codecs	Dispo	nibles	U	tilizados
	H.261		G.729	
	H.263		ALAW	
	H.263+		ULAW	
			H.264	
				-
tros				
Mada da ana		via CID	INEO	
modo de ope	eracion DTMF	Via SIP	INFO V	
Permitir reir	ivites	No	~	
Substituir re	invites por updates			
Identifica lla	imadas internas			
Identifica lla	amadas externas			
		b la		



CIP 850

6

Repita los pasos 4 y 5 para crear 2 extensiones más, una extensión para **XPE 3200 PLUS IP** y la **TVIP 3000**. Cada dispositivo debe tener una extensión diferente, no se puede utilizar la misma extensión para los 3 dispositivos.

Creamos las extensiones **401, 402** y **403.** Después de crear las 3 extensiones, quedará como se muestra a continuación.

Extensiones/Internos									
Nombre ↓	Número	Тіро	Localización						
194	194	FXS	PUERTO 1						
201	201	FXS	PUERTO 2	4					
205	205	SIP	NO REGISTRADO	6	×				
401	401	SIP	NO REGISTRADO		×				
402	402	SIP	NO REGISTRADO		×				
403	403	SIP	NO REGISTRADO		×				



CIP 850

7

Configurando el puerto **"SIP"**. Accede a la opción "configuraciones" en la pestaña lateral y luego, en la pestaña central superior, accede a "SIP".

El puerto predeterminado de fábrica es **5060**, utilizaremos el puerto **"5075".**

Enrutamiento	Admini	strador de	e la CIP850			
CIL	General	Red	Fecha/Hora	SIP	IAX	Accesos
Categorías						
Conversión Numérica	Configuración	SIP				
MDE	placet (a. p					
Rutas	Direction E	xterna				
Puertos	Red local 1					
Grupo de Extensiones	Red local 2					
Grupo de Captura	NAT				yes	~
Troncales/Líneas	Bind Port		5075			
Extensiones	Bind Addres	55	0.0.0.0)		
Servicios	Realm		cip-850)		
Agenda	User Agent		CIP850	0		
Código de Cuenta	Timeout RT	Р	15			
Sala de Conferencia	TOS SIP				C\$3	~
Correo de Voz	105 51				55	
DISA	TOS Audio				EF	~
Facilidades	TOS Vídeo				AF41	~
Sistema	Consulta de	SRV				
Audio						
Registro de llamadas	Franja de pue	rtos RTP				
Calendario	Primer puer	rto	10000			
Configur. Principal	Ultimo puer	to	20000			
Configuraciones						

Después de realizar los procedimientos anteriores, el **CIP 850** estará listo para su uso. En vista de esto, podremos registrar las extensiones creadas en los dispositivos **SS 3532 MF W, XPE 3200 PLUS IP** y **TVIP 3000.**

intelbras

SS 3532 MF W

Introduzca la IP del dispositivo facial SS 3532 MF W en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es "admin" y la contraseña es la misma que la utilizada para acceder a la configuración del dispositivo. Esta contraseña se crea cuando el dispositivo se inicia por primera vez.



2

Después de acceder a la interfaz web del dispositivo, vaya a la pestaña **"SIP Config."** y luego haga clic en **"Configuración**".





SS 3532 MF W

En el campo "Cuenta SIP" rellenamos "Activar" para que se active nuestro registro de extensión. Deje la función
 "Configuración" deshabilitada, ya que no estamos utilizando el protocolo VTO.
 En el campo "Tipo de servidor", seleccione "SIP externo".

En el campo **"Tipo de llamada"** configúrelo en modo **"Tecla múltiple"** para que podamos realizar llamadas entre dispositivos y no solo al terminal **TVIP 3000.**





SS 3532 MF W

4 En el campo **"Dirección IP"** rellenaremos la IP de nuestro panel de control CIP 850, que en nuestro caso está en el rango **10.105.10.50.**

En el campo **"Puerta"** rellenamos el puerto que configuramos en el paso 6 del CIP 850, que en el caso de nuestro tutorial es el **5075.**

En el campo "**Nombre de usuario**", completa la extensión que creamos para nuestro facial **SS 3532 MF W**, que en este caso es **401**, la cual configuramos según el **4**º Paso del **CIP 850**. En el campo "Contraseña", completa la contraseña que ingresaste al crear la extensión, también en el **4**º paso.

En el campo Portaria deberás rellenar la extensión que se utilizará en **TVIP 3000**, ya que será la del terminal, que en nuestro caso es la **403**.

		Español (Latinoamérica) 🗸	ľ.
Básico			
Estado	No registrado		
Cuenta SIP	Deshabilitar 💌		
Configuración			
Tipo de servidor	SIP Externo 🔻		
Dirección IP	192.168.1.111		
Puerta	5080		
Nombre de usuario	8001		
Contraseña			
Conserje	888888		
Entrada de alarma como botón	•		
Desbloqueo por DTMF			
ïempo de timbre de la puerta(s)	30	(10-120)	
Ok Actualiza	ación Por defecto		



SS 3532 MF W

6

5 En el campo "Desbloqueo por DTMF" complete el número que se debe marcar durante la llamada en el terminal TVIP 3000, para que se active el bloqueo instalado en el SS 3532 MF W o XPE 3200 PLUS IP. En nuestro caso utilizaremos "*1" para la activación, ya que por defecto de fábrica los XPE 3200 PLUS IP y TVIP 3000 tienen por defecto de fábrica el comando de activación "*1".

En el campo "Tiempo(s) de timbre", configure el tiempo en segundos que el facial **SS 3532 MF W** seguirá llamando al **TVIP 3000**, hasta que se responda la llamada.

Luego de rellenar todos los datos, haga clic en **"OK"** y luego en **"Actualización"** para completar el registro.

Historial	Desbloqueo por DTMF	*1	
Agenda Telefónica	Tiempo de timbre de la puerta(s)	30	(10-120)
Liberar Notificacio	Ok Actualiza	ción Por defecto	

Después de hacer clic en "Actualizacion", el estado SIP facial debe ser "Registrado" como se muestra en la imagen a continuación.

WEB S	ERVICE	,	< +	
	C 🛆 Não seg	ro http	://10.105.10.148/#/vto/sipSet	
w	EB SERVICE			
	Ger. Usuários		Básica	
છ	Zona de tempo		Status	
-			Conta SIP	Alivar
	Buscar eventos		Configuração	
⇔	Porta		Tipo servidor	
			Função Chamar	Portaria
	Link de alarme		Endereço IP	10.105.10.50
			Portas	5075
C	SIP Config.			0070
			Usuano	401
			Senha	
	Gerenciamento V	0	Portaria	403



XPE 3200 PLUS IP

1

Abra el navegador e ingrese la IP de **XPE 3200 PLUS** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras	
admin	
•••••	
 Recordar Nombre de Usuario/Contraseña Inicio de sesión 	

2

Luego de acceder a la interfaz web del dispositivo, en la pestaña lateral derecha, acceda a la pestaña **"Cuenta"** y luego haga clic en básico.

i Estado	Básico	Avanzado	
SIP Cuesta			Cuenta SIP
8 R		Estado	Registro Falló
Interfono		Cuenta	Cuenta 1 💌
Video		Cuenta Habilitado	22102
	A	Nombre de Usuario	22102
Control de /	ACCESO	Nombre de Registro	22102
🔅 Configuraci	ón	Usuario de Autenticación	22102



XPE 3200 PLUS IP

Luego de acceder al 2º paso anterior, en "Cuenta" seleccione la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo permite el registro de 2 cuentas. En nuestro caso seleccionaremos "Cuenta 1".
 Marque la casilla "Cuenta habilitada" para activar el registro de nuestra extensión.

En las pestañas **"Etiqueta"**, **"Nombre para mostrar"**, **"Nombre de registro"** y **"Nombre de usuario"**, introduzca la extensión que creamos para XPE, que en nuestro caso fue **"402"**, según el paso 4º de **CIP 850.** En la pestaña **"Contraseña"**, introduzca la contraseña que se creó al desarrollar la extensión, según el paso 4º de **CIP 850.**

i	Estado	Básico	Avanzado			
SIP	Cuenta		Cuenta SIP			
6	Red		Estado	Registro Falló		
Ċ	Interfono		Cuenta Cuenta Habilitado	Cuenta 1		
Q	Video		Nombre en la Pantalla	402		
<u>•</u> 6	Control de Acceso		Nombre de Usuario	402		
¢	Configuración		Nombre de Registro	402		
			Usuario de Autenticación	402		
8	Residentes/Pl. Disc.		Contraseña	•••••		

4

En la pestaña **"Servidor SIP 1"** completa la IP correspondiente al CIP 850, que en nuestro escenario es **10.105.10.50**. En la pestaña **"Puerto"**, completa el puerto que configuramos en el Paso 10° de **CIP 850**, que en nuestro escenario es **5075**.

٨	Actualización	Servidor SIP			
Ô	Seguridad	IP del Servidor	10.105.10.50		
þ	Dispositivo	Puerto	5075	(1024~65535)	
		Período de Registro	120	(30~65535s)	



XPE 3200 PLUS IP

5

Después de completar los pasos 3 y 4, haga clic en **"Enviar"** para guardar la configuración.



6 Después de completar la solicitud, el "Estado" de la extensión debe cambiar a "Registrado".

Image: Sign of the stade Básico Avanzado SIP Cuenta Cuenta SIP Comparison Estado Registracio Interfono Cuenta I Cuenta I	Español 🔹 🧲
SIP Cuenta Cuenta Cuenta Registracio Cuenta Cuenta 1	
Red Estado Registracio Interfono Cuenta Cuenta 1	
Cuenta Cuenta 1	
Video Nombre en la Pantalla 402	
Control de Acceso Nombre de Usuario 402	
Nombre de Registro 402	
Usuario de Autenticación 402	
Residentes/PI. Disc. Contraseña	



XPE 3200 PLUS IP

Aún en la pestaña "Cuenta", ahora haga clic en "Avanzado". En "Cuenta SIP" seleccionamos la cuenta en la que registramos la extensión SIP 850. En "Códecs de audio" habilite PCMU y PCMA en el campo de la derecha. En "Códecs de vídeo", marque la casilla H264. Ambas configuraciones son cruciales para que podamos tener llamadas de audio y vídeo.

Û	Estado	Básico Avanzado	
SIP	Cuenta	Cuenta SIP	
8	Red	Cuenta 1 💌	
Ċ	Interfono	Códecs de Audio	
Q	Video	Códecs deshabilitados Códecs habilitados	
•	Control de Acceso	>> G729 1 G722 1	
\$	Configuración	Códecs de Video	
9	Residentes/Pl. Disc.	Nombre	
•	Actualización	Resolución VGA 💌	
\bigcirc	Seguridad	Tasa de bits 512 🔻	
		Payload 104 💌	

Luego de realizar el procedimiento del paso 7, a continuación, tendremos la configuración DTMF. En la pestaña "Modo", seleccione "SIP INFO" y en "Tipo información DTMF" seleccione "DTMF".

Modo	SIP INFO 🔻
Tipo información DTMF	DTMF 🔻
DTMF Payload	101

9

Después de completar la configuración en el paso 8°, haga clic en **"Aplicar"** para que la configuración se cargue al dispositivo.





XPE 3200 PLUS IP

10

Después de completar el paso 9°, vaya al lado derecho de la interfaz y haga clic en **"Interfono"**. Después de acceder a esta pestaña, verá la **"Configuración de Tecla de Portería"**.

En **"Habilita la Tecla Portería"** dejamos marcada esta casilla, para que tengamos la función de portería para marcación directa al terminal. En la función de número, rellenamos la extensión del terminal **TVIP 3000**, para que al pulsarlo marque directamente. Y luego haga clic en **"Aplicar"** para cargar la configuración al dispositivo.

slp	ras			Idioma Español 🔻
0	Estado	Básico Llamadas Historial d	le	
SIP	Cuenta	Llama	da directa via IP (punto a punto)	
8	Red	Habilitado	8	
Ö	Interfono	Puerto	5060	(1~65535)
	164-0	Resolución de videolla	720P 💌	
Ŷ	Video	Con	figuración de Tecla de Porteria	
16	Control de Acceso	Habilita la Tecla Portería		
Ф	Configuración	Modo tecla única		
8	Residentes/Pl. Disc.	Nombre	Portaria	
	Actualización	Número	8888	
•	Actualization		Auto Marcación	
Û	Seguridad	Auto Marración Timenut	5	(0~120Sequedo)
Ö	Dispositivo	Longitud de envío	0	(0~15 Número)
		() licar	Cancelar	

11

Luego de completar el procedimiento del paso 10, dirígete al lado derecho de la interfaz, haz clic en **"Control de Acceso"** y ve a **"Relé"**.

ĺ	intelbras	Idioma Español	- [→
0	Estado	Usuarios Config. Facial RFID Contraseña Agenda Relé	
SIP	Cuenta	Sensor Web Relé Log de Acc Relé Extra Entrada Adi	
6	Red	Relé	
Ċ	Interfono	Retraso al accionar(Seg) 0	
<u>@</u>	Video	Tiempo Acc.(Seg) 1 Opción DTMF 2 Díg. DTMF	
• 1	Control de Acceso	1 Díg. DTMF 0 💌	
¢	Configuración	2~4 Dig, DTMF *1	
		Estado (nivel lógico) Relé: Bajo	
8	Residentes/Pl. Disc.	Nombre del Relé xpe_plusA	



XPE 3200 PLUS IP

12 En "Opción DTMF" definirá cuántos dígitos deben marcarse para activar DTMF. Y en el campo "2~4 Dig. DTMF" ingrese el código que se debe marcar durante la llamada para activar el bloqueo instalado en el XPE 3200 PLUS IP. Recordando que durante la llamada, para activar el bloqueo será necesario marcar #21# en TVIP 3000.

	Idioma Español ▼ [→						
Û	Estado	Usuarios	Config. Facial RFID	Contraseña Agenda Relé			
SIP	Cuenta	Sensor	Web Relé Log de Acc	Relé Extra Entrada Adi			
6	Red			Relé			
ġ	Interfono	Retraso al accionar(Seg)		0 •			
٢	Video	Tiempo Acc.(Seg)		1 •			
Ť			Opción DTMF	2 Díg. DTMF			
• 10	Control de Acceso	1 Díg. DTMF		0 👻			
-	Configuración		2~4 Díg. DTMF	*1			
	connguración	Estado (nivel lógico)		Relé: Bajo			
Θ	Residentes/Pl. Disc.	Nombre del Relé		xpe_plusA			
6	Actualización	Accionar Relé por HTTP					
Ô	Seguridad		1 John Mary day	015			

13

Después de completar la configuración en el paso 12°, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en Aplicar para que la configuración se guarde en el dispositivo.

Aplicar	Cancelar	
Aviso de acceso denegado		
Solicitar selección de contenido de te	Solo identificación de ustrario	
Aviso de acceso concedido		



TVIP 3000

1

Abra el navegador e ingrese la IP del **TVIP 3000** en el navegador para acceder a la interfaz web. El nombre de usuario es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras					
	Ingreso Nombre de usuario Contraseña Recordar nombre de usuario y contraseña Ingreso	Ayuda Pagina de inicio de sesion			

2 Después de acceder a la interfaz web, acceda al lado derecho haciendo clic en **"Cuenta"** y luego en **"Básico"**.





TVIP 3000

3

Luego de acceder a la pestaña resaltada en el paso 2º, vaya a **"Cuenta"** y seleccione si registrará la extensión en la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo acepta dos cuentas.

En el campo "Cuenta activa", cámbielo a "Habilitado".

En los campos **"Nombre Etiqueta"**, **"Nombre para mostrar"**, **"Nombre de registro"** y **"User Name"**, completamos la extensión que creamos en el 4º paso del **CIP 850**, que en nuestro caso fue **"102"**.

En el campo **"Contraseña"**, introduzca la contraseña que utilizó al crear la extensión en el paso 4º del **CIP 850**. En el campo **"IP del servidor"**, introduzca la IP de nuestro servidor **CIP 850**, que en nuestro caso será **10.105.10.50**, y en el campo **"Puerto"**, la misma que configuramos en el paso 10º del **CIP 850**, que fue el **5075**.

intelbras							
► Estado	Cuenta-Básico		Ayuda				
Cuenta	c	Cuenta SIP	Note:				
Básico	Estado	Deshabilitado	Max length of characters for input				
Avanzado	Cuenta Activa	Habilitado V	255: Broadsoft Phonebook server				
▶ Red	Mostrar Etiqueta Nombre para mostrar	403	address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Undate Server				
► Telefóno	Nombre de Registro	403	URL				
Directorio de cor	User Name Contraseña	403	63: The rest of input boxes Warning:				
Actualization	Se	ervidor SIP	Field Description:				
Armado	IP del Servidor	10.105.10.50 Puerto 5075					
▶ Seguridad	Periodo de Registro	1800 (30~65535seg)					

4

Después de completar el tercer paso resaltado anteriormente, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en **"Enviar"** para cargar la configuración al dispositivo.

Servidor Prox	y de salida	
Habilitar saliente IP del Servidor IP del Servidor de Respaldo	Deshabilitado V Productional Production Producti Production Production Production Produc	Puerto 5060 Puerto 5060
Enviar	Cancel	



TVIP 3000

5

Después de **"Enviar"** la configuración, el estado debería cambiar a **"Registrado"**.

intelbr	as		
► Estado ▼ Cuenta	Cuenta-Básico Cuenta SIP		Ayuda
Básico Avanzado ▶ Red ▶ Telefóno ▶ Directorio de cor	Estado Ré Cuenta C Cuenta 4 Cuenta 4 Mostrar Etiqueta 4 Nombre para mostrar 4 Nombre de Registro 4 User Name 4	igistrado uenta 1 v abilitado v 13 13 13 13	Note : Max length of characters for input box: 255: Broadsoft Phonebook server address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes
Actualizacion Armado Seguridad	Contraseña	P 1.105.10.50 Puerto 5075 300 (30~65535seg)	Warning: Field Description :

6

Luego de completar el paso 5º, en el lado derecho ve a **"Cuenta"** y luego a **"Avanzado"**.

En la pestaña **"Cuenta SIP"**, seleccione la cuenta en la que registró la extensión del dispositivo, que en nuestro caso usamos la cuenta 1. En el campo **"Codecs de Áudio"**, habilite los códecs **"PCMU y PCMA"** en el lado derecho. En el campo **"Codecs de Video"**, habilite H264.

intelbras						
		Cerrar sesion				
► Estado	Cuenta-Avanzado	Ayuda				
▼ Cuenta	Cuenta SIP	Note:				
Básico	Cuenta Cuenta 1 🗸	Max length of characters for input box:				
Avanzado	Llamada	255: Broadsoft Phonebook server address				
RedTelefóno	Respuesta Automatica Deshabilitado v Evitar el Hackeo de SIP Deshabilitado v Is escape non Ascii character Habilitado v	127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes				
Directorio de cor	Codecs de Audio	Warning:				
 Actualizacion Armado Seguridad 	Codecs Deshabilitados >> Codecs Habilitados (Codecs (Codecs Habilitados (Codecs (C	Field Description:				
	Codecs de Video					
	Codecs de Video Deshabilitados >>> Codecs de Video Habilitados Habilitados H264					



TVIP 3000

7

8

En el campo **"Modo DTMF**", configure la función en **"SIP INFO+RFC283**". En el campo **"Informacion DTMF**", configúrelo en modo **"DTMF-Relay**". Después de completar estos procedimientos, haga clic en **"Enviar"** para realizar la configuración.

	NAT
RPort	Deshabilitado 🗸
	DTMF
DTMF Mode Informacion DTMF Cargar DTMF	SIP INFO+RFC283 V DTMF-Relay V 101 (96~127)
Enviar	Cancel

Accediendo a la pestaña "Teléfono", luego "Relé".

En el campo **"Configuración de relé"** es posible configurar el código que se utilizará en el botón de activación de TVIP, como en el ejemplo: **"*1"** que se configuró para activar el XPE.

				Ce
stado	Relé			Ayuda
ienta	Cor	nfiguracion de relé		Note:
₽d	Relé local			Max length of characters for input box:
	DTMF	#		255: Broadsoft Phonebook server
	Relay Intervalo de relé	3seg	~	address
Hol	Tipo de relé	Puerta abi	erta 🗸	127: Remote Phonebook URL &
Características de	Relé remoto			URL
Acionamento	DTMF1	*1		65. The rest of linput boxes
	DTMF2	123		Warning:
Tonos	DTMF3	#		
Plan de marcado	DTMF4	#		Field Description:
Multicast	Transm	nisión remota por Ht	tp	
Album	Indice IP/SIP	URL	Nombre de usuario	
	1			
ntercomunicador	2			
Monitor	3			
Parta	4			
(C)	5			

intelbras

Después de configurar el código de activación, debes desplazarte hacia abajo en la pantalla y cambiar el "Estado" a "Habilitado". También es posible cambiar el nombre que se mostrará en el botón de activación de TVIP.

	Configuracion de	e clave	Manufactor
Botones	flotantes se abren visibles en l	a pantalla 🛛	warning:
			Field Description:
Tecla de	función en la página de	Clave Botón flotante	
Clave Esta	ado Etiqueta	Тіро	
Clave1 Habilitad	do uerta 1	Relé remoto por DTMF1	•
Clave2 Deshabi	litado V Porton	Relé remoto por DTMF1	·
Clave3 Deshabi	litado V Porteiro3	Relé remoto por DTMF2	 Image: A set of the set of the
Clave4 Deshabi	litado V Porteiro4	Relé remoto por DTMF3	~
Clave5 Deshabi	ilitado 🗸 Porteiro5	Relé remoto por DTMF4	•

(Después de realizar los procedimientos anteriores, la comunicación entre dispositivos funcionará).

	Extensione	s/Internos				
CIL	Agregar SIP	🖶 Agregar IAX	0	1		
Categorías				1 1114		
Conversión Numérica	Nombre ↓	Numero	про	Localización		
MDE	194	194	FXS	PUERTO 1	C C	
Dutac	201	201	FXS	PUERTO 2	6	
Rutas	205	205	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Puertos	401	401	SIP	10.105.10.148	P	×
Grupo de Extensiones	402	402	SIP	10.105.10.112	60	×
Grupo de Captura	403	403	SIP	10.105.10.107	0	×
Froncales/Líneas	1101	1101	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Extensiones	2101	2101	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Servicios	18101	18101	SIP	NO REGISTRADO	P	×
Agenda	0214833482207	0214833482207	SIP	10.1.43.100	P	×
Código de Cuenta	0214833482208	0214833482208	SIP	10.1.43.198	6P	×
Sala de Conferencia	BRIDGE	199	BRIDGE	BRIDGE	P	
Correo de Voz						

Acesse a CIP 850 e vá para a aba Ramais, você poderá ver os ramais conectados através do IP.

intelbras



Prueba

Pruebe después de realizar los ajustes.



Para activar el bloqueo durante la llamada tanto con el XPE 3200 PLUS IP como con el SS 3532 MF W, simplemente presione la tecla de acceso directo, como en el ejemplo: **"Puerta"**.





Después de ejecutar el comando, el SS 3532 MF W o el XPE 3200 PLUS IP otorgarán acceso libre.



ESCENARIO 2 UnniTI (SERVIDOR) + SS 3532 MF W + XPE 3200 PLUS IP + TVIP 3000 UN.



Action RF 1200

La siguiente imagen presenta información resumida sobre las principales configuraciones que se realizarán en la interfaz web de cada dispositivo, consulte el documento completo.





UnniTI

1

Acceda a la interfaz web de UnniTI con sus credenciales y haga clic en "Iniciar sesión".



A continuación, haga clic en la opción "RED > Interfaces"





UnniTI

2

En nuestro ejemplo utilizamos la opción LAN con la dirección IP (10.1.43.55).

intelbras UnniTI 1000	admin	Pesquisa	19:02 turno 25/04/25 1	alertas config. ayuda salir
SISTEMA	RED RED	TRONCALES	C EXTENSIONES	ACCESORIOS
INTERFACES				
LAN y WAN				?
Nombre	Atribución	IP/Máscara	Gateway	DNS
LAN	Estático Estático	10.1.43.55/24	10.1.43.1	10.1.1.70
WAN	Estático Estático	10.100.29.31/24	10.100.29.1	10.1.1.70

Luego haga clic en Extensiones > Extensiones

Intelbras UnniTI 1000 adr	nin <u>Pesquisa</u>		19:06 turno 25/04/25 1 ale	rtas config. ayuda salir
SISTEMA	RED (>			ACCESORIOS
EXTENSIONES			Extensiones Grupos de extensiones	
Extensiones			Código de Cuenta	?
			Agenda General	
			Configuraciones VoIP	0
+ Nueva extensión (13/282)	Renombrar extensiones		Rings y Tonos	Buscar
			Tectas programables 11	
Número *	Slot-posición 🕆	Tipo 🗢	Comandos por teclado	Opciones
2001	01-02	Analógic	Monitoreo	
2002	01-03	Analógico		
2030	32-76	IP	ĺ	
2031	32-84	IP	(
8900	32-71	IP	(
8901	32-72	IP	[



UnniTl

3

Haga clic en la **extensión IP** que se registrará para el dispositivo, en nuestro ejemplo la extensión **IP 22100**

Intelbras	admin	Pesquisa		19: 25/0	22 turno 4/25 1	alertas config.	ayuda salir
SISTEMA	RED RED	\otimes	TRONCALES	۲	EXTENSIONES	A	CCESORIOS
EXTENSIONES							
Extensiones							?
+ Nueva extensión (14/282)	Renombrar extensione	s				Buscar	Q
Número *	Sk	t-posición ÷	1	libo ≎		Opciones	
2011		32-08		IP			
2012		32-09		IP			
2013		32-10		IP			
22100		32-11		IP			
						« 1 2	» <u>10 10 ∨</u>

En la configuración de la extensión, haga clic en "Contraseña".

	admin		Pesquisa		1 25	19:29 turno /04/25 1	alertas config.	ayuda salir
SISTEM.	A (RED			۲	EXTENSIONES	æ	ACCESORIOS
VOLVER 0101 22100 CONFIGURACION	ES BÁSICAS	Copiar						
GENERAL Estándar de fábrica	CONTRASEÑA Estándar se Reica	IDENTIFICACIÓN Estándar de fábrica						
RECIBIR LLAMAD	AS							
GENERAL Estándar de fábrica	PRE- ATENDIMIENTO Estándar de fábrica	COLA DE ESPERA Estándar de fábrica	DESVÍOS Estándar de fábrica	CALLBACK Estándar de fábrica	LÍNEA EJECUTIVA Estándar de fábrica	NUMERO ALTERNATIVO Estándar de fábrica		
\ominus	\ominus	\ominus	Θ	\ominus	\ominus	Θ		



UnniTI

El panel de control UnniTI ya viene con una contraseña preconfigurada para la extensión IP, cambie la contraseña si es necesario y haga clic en **"Guardar".**

n	CONTRASEÑA EXTENSIÓN 22100 IP	copiar ayuda
	Contraseña de programación via teclado Obligatoria para programar Contraseña de registro Fuerza de la contraseña Cancelar	Fuerte

Dos datos importantes que se pueden consultar en la central
 UnniTI (Servidor), la Puerta "5090" y el estado "LIBRE" de los números de extensión IP, en nuestro ejemplo son: 22100, 22101 y 22102 los cuales fueron registrados para los dispositivos deseados.



intelbras

SS 3532 MF W

Abre tu navegador e ingresa la dirección IP del facial para acceder a su interfaz web con tus credenciales. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña es la misma que la utilizada para acceder a la configuración del dispositivo. Esta contraseña se crea cuando el dispositivo se inicia por primera vez.



Haga clic en SIP Config > Configuración





SS 3532 MF W

2 En el campo **"Cuenta SIP"** rellena **"Activar"** para que se active el registro de la extensión. Deje la función **"Configuración"** deshabilitada, ya que no estamos utilizando el protocolo VTO. En el campo **"Tipo de servidor"**, seleccione **"SIP externo"**.

WEB SERVICE			Español (Latinoamérica) 🗸
📕 Gestión de us 🗸	Básico		
⊙ Sección de tie…~	Estado	No registrado	
a	Cuenta SIP	Habilitar 👻	
Buscar acceso	ración	•	
🛱 Parámetros po>	Tipo de servidor	- στν	
Pelana da alta artic	Tipo de llamada	Tecla múltiple 🛛 🔻	
Enlace de alar *	Dirección IP	10.1.43.70	
🔌 SIP Config. \land	Puerta	5075	
Confirmation	Nombre de usuario	401	
Configuración	Contraseña		

3

En la impresión a continuación, rellene los campos según las pautas:

"Tipo de llamada" configurada en modo **"Multi-teclas"** para realizar llamadas entre dispositivos y no sólo al terminal **TVIP 3000**.

"Dirección IP" la rellenaremos con la dirección IP del centro UnniTI, que en nuestro caso está en el rango **10.1.43.55**.

"Puerta" se completa con el puerto UnniTI en nuestro ejemplo "5090".

"Nombre de usuario" complete con la extensión IP que fue configurada en **UnniTI** y la contraseña de la extensión.

"Conserje" rellenamos con la extensión que se utilizará en **TVIP 3000 UN**, ya que será el terminal, que en nuestro caso es **22101**.

	Tipo de llamada	Tecla múltiple 🛛 🔻	
le alar∨	Dirección IP	10.1.43.55	
fig. ^	Puerta	5090	
	Nombre de usuario	22100	
ıración	Contraseña	•••••	
de VTO	Conserje	22101	



SS 3532 MF W

5

4 En la imagen a continuación, rellene según las instrucciones abajo:

"Desbloqueo por DTMF" rellena el número que se debe marcar durante la llamada en el terminal **TVIP 3000**, para que se active el bloqueo instalado en el **SS 3542 MF W o XPE 3200 PLUS IP**. En nuestro caso utilizaremos "20" para la activación. Recordando que durante la llamada, para activar el bloqueo será necesario marcar **#20# en TVIP 3000**.

"Tiempo de timbre de la puerta(s)" configura el tiempo en segundos que el facial SS 3532 MF W seguirá llamando al TVIP 3000 W, hasta que se conteste la llamada. Luego de rellenar todos los datos, pulsa en **"OK"** y luego en **"Actualización"** para realizar el registro.



Después de hacer clic en **"Actualización"**, el estado SIP facial debe ser **"Registrado"** como se muestra en la imagen a continuación.

WE	B SERVICE					
		Básico				
	Gestion de usu~					
Ē	Sección de tie ~	Estado	registrado		R	
	Purcer accase	Cuenta SIP	Habilitar	•		
ŧ	buscar acceso	Configuración	•			
\$	Parámetros po…∽	Tipo de servidor	SIP Externo	•		
		Tipo de llamada	Tecla múltiple	-		

intelbras

XPE 3200 PLUS IP

1

Abra el navegador e ingrese la IP de **XPE 3200 PLUS IP** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras
admin
a
Recordar Nombre de Usuario/Contraseña Inicio de sesión

Luego de acceder a la interfaz web del dispositivo, en la pestaña lateral derecha, acceda a la pestaña **"SIP Cuenta"** y luego haga clic en **"Básico"**

inte	elbras			Idioma Español 💌	€
Û	Estado	Básico	Avanzado		
SIP	Cuenta			Cuenta SIP	
6	Red		Estado	Registro Falló	
ġ	Interfono		Cuenta	Cuenta 1 🔹	
6	Video		Cuenta Habilitado		
¥	Video		Nombre en la Pantalla	22102	
-6	Control de Acceso		Nombre de Usuario	22102	
			Nombre de Registro	22102	
\$	Configuracion		Usuario de Autenticación	22102	
8	Residentes/Pl. Disc.		Contraseña		



XPE 3200 PLUS IP

Marque la opción "Cuenta habilitada" para activar el registro de nuestra extensión. En las pestañas "Nombre en la Pantalla", "Nombre de Usuario", "Nombre de Registro" y "Usuario de Autenticación", complete la extensión XPE 3200, que en nuestro caso es "22102", y en el campo de contraseña, ingrese la misma contraseña que la extensión IP, en nuestro ejemplo para la extensión 22102 en el servidor UnniTI.

inte	elbras			Idioma	Español 🔻 🕞
i	Estado	Básico	Avanzado		
SIP	Cuenta		Cu	enta SIP	
6	Red		Estado	Registro Falló	
	Interfono		Cuenta	Cuenta 1 🔹	
			Cuenta Habilitado		
Q	Video		Nombre en la Pantalla	22102	
- 4	Control de Acceso		Nombre de Usuario	22102	
			Nombre de Registro	22102	
\$	Configuración		Usuario de Autenticación	22102	
Θ	Residentes/Pl. Disc.		Contraseña	••••••	
	A sture line al é s				

3

En el servidor SIP, complete el campo **"IP del servidor"** con la dirección IP del servidor UnniTI, que en nuestro escenario es 10.1.43.55 y en el campo **"Puerto"**, complete el puerto UnniTI **"5090"** como se menciona en la configuración de UnniTI anterior.

	Servidor SIP				
IP d	el Servidor	10.1.43.55			
Pue	to	5090	(1024~65535)		
Perí	odo de Registro	120	(30~65535s)		
	Aplicar	Cancelar			



XPE 3200 PLUS IP

Después de seguir los pasos de configuración de **XPE 3200**, confirme que el estado sea **"Registrado"**, de lo contrario revise la configuración.

inte	elbras			Idioma Españo
i	Estado	Básico	Avanzado	
SIP	Cuenta			Cuenta SIP
6	Red		Estado	Registraclo
ġ	Interfono		Cuenta	Cuenta 1

4

En la pestaña **"SIP Cuenta > Avanzado"**, en "Cuenta SIP", seleccionamos la cuenta en la que registramos la extensión **XPE 3200**. En **"Códecs de audio"**, habilite **PCMU y PCMA** en el campo de la derecha. En **"Códecs de vídeo"**, seleccione la opción **"H264"**. Ambas configuraciones son cruciales para que la llamada se realice con audio y vídeo.

i	Estado	Básico Avanzado
SIP	Cuenta	Cuenta SIP
8	Red	Cuenta 1
ġ	Interfono	Códecs de Audio
Q	Video	Códecs deshabilitados Códecs habilitados
'A	Control de Acceso	CONTRACT 1 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
۵	Configuración	Códecs de Video
٢	Residentes/Pl. Disc.	Nombre
\$	Actualización	Resolución VGA 🔻
Ô	Seguridad	Tasa de bits 512 Pavload 104



XPE 3200 PLUS IP

5

En **DTMF** tiene la configuración DTMF. En el campo Modo seleccione **"SIP INFO"** y en el campo Tipo de información DTMF elija **"DTMF"**.

DTMF		
Modo	SIP INFO	•
Tipo información DTMF	DTMF	•

Después de completar la configuración, haga clic en **"Aplicar"** para que la configuración se cargue en el dispositivo.

User Agent (ID del agente)				
User Agent (ID del age				
Aplicar	Cancelar			


XPE 3200 PLUS IP

6

7

Luego de completar el paso anterior, haga clic en **"Interfono"**. Rellene los campos:

"Configuración de tecla de Portería" deje esta casilla marcada para **"Habilita la Tecla Portaria"** y obtener la función de conserjería para marcación directa al terminal (TVIP 3000).

En el campo de número, rellenamos la extensión IP del terminal **TVIP 3000**, en nuestro caso **22101**, para poder marcar directamente.

Y luego haga clic en "Aplicar" para cargar la configuración al dispositivo.

SIP	Cuenta	Llamada directa vía IP (punto a punto)	
6	Red	Habilitado	
ġ	Interfono	Puerto 5060	(1~65535)
		Resolución de videolla 720P •	
<u>_</u>	Video	Configuración de Tecla de Portería	
•	Control de Acceso	Habilita la Tecla Portería 🖉	
٠	Configuración	Modo tecla única	
8	Residentes/Pl. Disc.	Nombre Portaria	
		Número 22101	
•	Actualización		
\bigcirc	Seguridad	Auto Marcacion	
		Auto Marcaclón Timeout 5	(0~120Segundo)
	Dispositivo	Longitud de envío 0	(0~15 Número)
		Aplicar	

Luego haga clic en **"Control de acceso"** en el lado derecho y vaya a **"Relé"**.

_									
0	Estado	Usuarios	Config. Facial	RFID	Contraseña .	Agen	da	Relé	
SIP	Cuenta	Sensor	Web Relé Log	de Acc	Relé Extra	Entrada	Adi		
69	Red				Relé				
	Interfono		Retraso al acciona	r(Seg)		0	•		
Q	Video		Tiempo Acc.(Seg) Opción DTMF			1 2 Díg. DTMF	•		
•	Control de Acceso)	1 Díg. DTMF			0	•		
*	0.0	ينا	2~4 Dig. DTMF			*1			



XPE 3200 PLUS IP

8

Dentro de la opción "Relé" en el campo **"Opción DTMF"**, defina cuántos dígitos se deben marcar para activar mediante DTMF. En el campo **"2~4 Dig. DTMF"**, ingrese el código que se debe marcar durante la llamada para activar el bloqueo instalado en el **XPE 3200 PLUS IP**. Recordando que durante la llamada, para activar el bloqueo será necesario marcar **#20# en TVIP 3000**.

Relé							
Retraso al accionar(Seg)	0 💌						
Tiempo Acc.(Seg)	1 💌						
Opción DTMF	2 Díg. DTMF 🔻 😱						
1 Díg. DTMF	0 🗸						
2~4 Díg. DTMF	20						

9 Ahora haga clic en **"Aplicar"** para guardar la configuración en su dispositivo.

Exhibición de mensajes en la pantalla							
	Aviso de acceso concedido Solicitar selección de contenido de te Aviso de acceso denegado	Solo Identificación de us o aric					
	Aplicar	Cancelar					

Después de realizar los procedimientos anteriores, la comunicación entre los dispositivos funcionará normalmente.



Prueba

Pruebe después de realizar los ajustes.



Para activar el bloqueo durante la llamada tanto con el XPE 3200 PLUS IP como con el SS 3532 MF W, simplemente presione la tecla de acceso directo, como en el ejemplo: **"Puerta"**.





Después de ejecutar el comando, el SS 3532 MF W o el XPE 3200 PLUS IP otorgarán acceso libre.



ESCENÁRIO 3 XPE 3115 IP + SS 3532 MF W + ASTERISK (SERVIDOR) + TVIP 3000.



Introducción

La siguiente configuración funciona para toda la línea **XPE 3000** y también para toda la línea facial **SS** de la nueva línea que admite el **protocolo SIP**.

Nota: Antes de realizar la configuración, todos los dispositivos anteriores deben estar en el mismo rango de IP y en la misma red para un funcionamiento completo. La comunicación de **Asterisk** en la red en el tutorial a continuación se creó a través de la nube y los dispositivos están en la misma red y rango de IP.

intelbras

Asterisk

1 Introduce la dirección de **Asterisk** en tu navegador para acceder a la interfaz web del dispositivo, y cuando se abra te pedirá tu **login/contraseña** para acceder.

Inicie sesión con sus credenciales configuradas.



2 Luego de acceder a la interfaz web, crearemos las respectivas extensiones.

Habrá 3 extensiones en total, ya que estamos configurando la comunicación con **SS 3532 MF W, XPE 3115 IP y TVIP 3000**. En nuestro caso, utilizaremos las extensiones **"550"** a **"552"** y la contraseña **"Intelbras01"**.

En la pestaña de agregar, utilizamos "Dispositivo SIP genérico".

ःः Issabel			
Search modules	٩	♠ PBX / PBX Configuration	
묘 System	>	Basic Add a	Extension
😹 Agenda	>	Extensions AUU di Feature Codes Please select	t your Device below then click Submit
🖂 Email	>	Outbound Routes Trunks - Device	
🖨 Fax	>	Inbound Call Control Announcements	
📞 РВХ	>	Blacklist Device Call Flow Control	Generic SIP Device
and Reports	>	Call Recording CallerID Lookup Sources	
+ Extras	>	DAHDI Channel DIDs Dynamic Routes	
& Addons	>	Follow Me	



Asterisk

Primero crearemos la extensión para el dispositivo SS 3532 MF W. Por tanto, rellena los campos "Display Name" y "User Extension" con el respectivo número que quedará vinculado a la misma en cuanto configuremos la llamada. En nuestro caso utilizaremos la extensión "550".

:: Issabel					
Search modules	٩	♠ PBX / PBX Configuration			
🗖 System		Basic Class of Service	Add SID Exton	sion	
Agenda		Extensions Feature Codes	Add SIP Exten	ISION	
🖂 Email		Outbound Routes Trunks	- Add Extension		
🖨 Fax		Inbound Call Control Announcements	User Extension®	550	
📞 рвх		Blacklist Call Flow Control	Display Name	550	
PBX Configuration		Call Recording CallerID Lookup Sources	CID Num Alias		
Operator Panel		DAHDI Channel DIDs Dynamic Routes	SIP Alias		

4

A continuación, rellena el campo **"Contraseña"** con la contraseña que quedará vinculada a esta extensión para cualquier eventual registro. Utilizamos **"Intelbras01"**. Complete el campo **"Modo de operación DTMF"** como **"SIP INFO"**.

Asterisk IAX Settings Asterisk Logfile Settings Asterisk Manager Settings Asterisk PJSIP Settings Asterisk SIP Settings Class of Service Admin Oction	- Device Options This device uses sip technol secret [®]	logy. Intelbras01) o
Unembedded IssabelPBX	dtmfmode [©]	SIP INFO (application/dtmf-relay +	
	nat®	No - RFC3581 *	
	- Dictation Services		

Luego de completar los pasos, envíe la configuración.

- Optional Destinations	
No Answer®	Unavail Voicemail if Enabled \checkmark
CID Prefix	
Busy	Busy Voicemail if Enabled 🗸
CID Prefix	
Not Reachable	Unavail Voicemail if Enabled 🗸
CID Prefix ⁰	



Asterisk

5

Al guardar, se mostrarán los campos **"Envío de política"** y "Puerto". Configuraremos **"Reenvío"** como **"no"** y el puerta SIP que utilizaremos será la **5075**. Luego de completar los pasos, envía la configuración.

Class of Service Admin	This device uses sip tech	nology.	
Unembedded IssabelPBX®	secret [©]	Intellerand S.	
	dtmfmode [©]	SIP INFO (application/dtmf-relay	
	canreinvite [©]	No	<i>i</i>
	host ⁰	dynamic	
	trustrpid®	Yes	·
	sendrpid [®]	No	·
	type [©]	friend	·
	nat®	Yes	·
	port®	5075	
	qualify ^O	yes	
	qualifyfreq	300	
	transport	UDP Only	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

6 En la configuración de SIP, configure los **"Codecs"** para las funciones **"ALAW y ULAW"** para audio y para video, simplemente Habilitar (**Enabled**).

Este punto de configuración es crucial para que tengamos audio y vídeo durante la llamada.

Después de completar los pasos, haga clic en "Enviar".

: issabel	=			
Search modules		A PBX / PBX Configuration		
묘 System		Basic		
😹 Agenda		Extensions	Ealt Settings	
🔤 Email		Outbound Routes	Audio Codecs	
🖨 Fax		Inbound Call Control Announcements	Codecs [®]	2 Zetari
C PEX		Blacklist Call Flow Control		§ 🖬 gam.
PBX Configuration		Call Recording CallerID Lookup Sources		g Zalaw
Operator Panel		DAHDI Channel DIDs Dynamic Routes		\$ 0pc10
Voicemails		Follow Me		2 Speex
Calls Recordings		Inbound Routes Queue Priorities		\$ Up722
Batch Configurations		Queues Bing Groups		g Caren7
Conference		Set CallerID Time Conditions		g Cairent4
Tools		Time Groups		₿ □\$223
Endpoint Configurator		Configuration Boss Secretary		2 Cain
Lal Reports		Conferences Dynamic Features		₿ □6726
+ Extras		Languages Misc Applications		\$
& Addons		Misc Destinations Music on Hold		
A My Extension		PIN Sets Paging and Intercom	Codec Priority®	a contraster host caller disabled regonly
A Complex		Parking Sustam Recordings	Bandwidth [©]	low medium high unset
D states		Voicemail Blasting	Video Codecs	
3 History		Callback	Theo couces	
		Advanced	Video Support [®]	Enabled Disabled
		Asterisk Logfiles	Registration Setting	s
		Custom Extensions	Pasistration Times	60 (minessamira) 2600 (mayrassamira)

intelbras

Asterisk

Repita los pasos de creación para 2 extensiones más, una extensión para la XPE 3115 IP y la TVIP 3000.
 Cada dispositivo debe tener una extensión diferente, la misma extensión no se puede utilizar para los 3 dispositivos.

Creamos las extensiones **550, 551 y 552**. Después de crear las 3 extensiones quedará como se muestra a continuación.

535: 535 - Raul	0 536: 536 - Raul	537: 537 - Raul	
)			
538: 538 - Ate	🚺 539: 539 - Ate 🆀	540: 540 - Ate 🆀	
541: 541 - Ate 🕿	542: 542 - Ate 🕿	543: 543 - Ate 🕿	
544: 544 - Ate 🕿	545: 545 - Ate 🕿	546: 546 - Ate 🕿	
)	–)	-	
547: 547 - Ate	548: 548 - Ate	549: 549 - Ate	
-	– J	-	
550: 550	551: 551	552: 552	
553-553-1	554: 554 - Ra	555: 555 - Raf	
FF6. 556			
356: 556	557: 557 - Gab	358: 558 - Gab.	
559: 559	🚺 560: 560 - Con 🆀	561: 561 - Con 🆀	
)			
562: 562 - Con	563: 563 - Con 🖀	564: 564 - Con 🖀	
565: 565 - Con 🕿	🕥 566: 566 - Con 🕿	567: 567 - Con 🕿	
568: 568	569: 569	570: 570 - Trl 🕿	
-	– J	–	
571: 571 - Tri 🕿	572: 572 - Tri 🕿	573: 573 - Tri 🕿	
-	– J	–	
574: 574 - Tri	575: 575 - Tri	576: 576	
		•	



SS 3532 MF W

1 Introduzca la IP del dispositivo facial SS 3532 MF W en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña es la misma que la utilizada para acceder a la configuración del dispositivo. Esta contraseña se crea cuando el dispositivo se inicia por primera vez.



2 Después de acceder a la interfaz web del dispositivo, vaya a la pestaña "SIP Config" y luego haga clic en "Configuración".





SS 3532 MF W

En el campo "Cuenta SIP" rellenamos "Activar" para que se active nuestro registro de extensión. Deje la función
 "Configuración" deshabilitada, ya que no estamos utilizando el protocolo VTO.

En el campo "Tipo de servidor", seleccione "SIP externo".

En el campo **"Tipo de llamada"** configúrelo en modo **"Multi-tecla"** para que podamos realizar llamadas entre dispositivos y no solo al terminal **TVIP 3000**.

WE	B SERVICE			
•	Gestión de usu…∨	Básico		
Ē	Sección de tiem	Estado	No registrado	
		Cuenta SIP	Habilitar 💌	
ŧ	Buscar acceso c	Configuración		
¢	Parámetros por∨	Tipo de servidor	SIP Externo 🔻	
-		Tipo de llamada	Tecla múltiple 🛛 🔻	
<u> </u>	Enlace de alarma~	Dirección IP	10.1.43.70	
e	SIP Config.	Puerta	5075	
		Nombre de usuario	401	
		Contraseña		
	Gestión de VTO	Conserje	888888	
	Gestión apta.	Entrada de alarma como botón		
	Historial	Desbloqueo por DTMF	*1	
	Agenda Telefó	Tiempo de timbre de la puerta(s)	30	(10-120)



SS 3532 MF W

4 En el campo **"Dirección IP"** rellenaremos la IP de nuestro panel de control Asterisk, que en nuestro caso es la dirección del **Servidor SIP**.

En el campo "Puerta" rellenamos el puerto que configuramos en el paso 5º de **Asterisk**, que en el caso de nuestro tutorial es el **5075**.

En el campo **"Nombre de Usuario"** completamos la extensión que creamos para nuestro facial **SS 3532 MF W**, que en este caso es **550**, la cual configuramos según el 4º Paso de **ASTERISK**. En el campo **"Contraseña"**, complete la contraseña que ingresó al crear la extensión en el paso 4º.

En el campo Portaria deberás rellenar la extensión que se utilizará en **TVIP 3000**, ya que será la del terminal, que en nuestro caso es la **552**.





SS 3532 MF W

6

5 En el campo **"Desbloqueo por DTMF"** complete el número que se debe marcar durante la llamada en el terminal TVIP 3000, para que se active el bloqueo instalado en el **SS 3532 MF W o XPE 3115 IP**. En nuestro caso utilizaremos **"*1"** para la activación, ya que por defecto de fábrica los **XPE 3200 PLUS IP y TVIP 3000** tienen por defecto de fábrica el comando de activación **"*1"**.

En el campo "Tiempo de timbre de la puerta", configure el tiempo en segundos que el facial **SS 3532 MF W** seguirá llamando al **TVIP 3000**, hasta que se responda la llamada.

Luego de rellenar todos los datos, haga clic en **"OK"** y luego en **"Actualización"** para completar el registro.



Después de hacer clic en **"Actualización"**, el estado SIP facial debe ser **"Registrado"** como se muestra en la imagen a continuación.

🚨 Gestión de usu≻	Básico		
🕞 Sección de tie… 🗸	Estado	registrado	
_	Cuenta SIP	Habilitar	-
Buscar acceso	Configuración		
∞ Parámetros po…∽	Tipo de servidor	SIP Externo	▼

intelbras

XPE 3200 PLUS IP

1

Abra el navegador e ingrese la IP de **XPE 3200 PLUS** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras	
admin	
â	
Recordar Nombre de Usuario/Contraseña Inicio de sesión	

2

Luego de acceder a la interfaz web del dispositivo, en la pestaña lateral derecha, acceda a la pestaña **"SIP Cuenta"** y luego haga clic en básico.

inte	elbras			1	Idioma	Español	<u>▼</u> ⊖
6	Estado	Básico	Avanzado				
SIP	Cuenta			Cuenta SIP			
63	Red		Estado	Registro Falló			
0	Interfono		Cuenta	Cuenta 1 🗢			
			Cuenta Habilitado	2			
<u>@</u>	Video		Nombre en la Pantalla	22102			
- 4	Control de Acceso		Nombre de Usuario	22102			
			Nombre de Registro	22102			
\$	Configuración		Usuario de Autenticación	22102			
•	Residentes/Pl. Disc.		Contraseña				
	A star ben at the						



XPE 3200 PLUS IP

Luego de acceder al 2º paso anterior, en **"Cuenta"** seleccione la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo permite el registro de 2 cuentas. En nuestro caso seleccionaremos **"Cuenta 1"**.

Marque la casilla "**Cuenta habilitada**" para activar el registro de nuestra extensión.

En las pestañas **"Nombre en la Pantalla"**, **"Nombre de usuario"**, **"Nombre de registro" y "Usuario de autenticación"**, completa la extensión que creamos para XPE, que en nuestro caso fue **"551"** según el 4º paso de **Asterisk**. En la pestaña **"Contraseña"**, complete la contraseña que se creó al desarrollar la extensión según el 4º paso de **Asterisk**.

	i∩tel	bras			Idioma	Español 🔻 🕞
i	Estado	Básico	Avanzado			
SIP	Cuenta			Cuenta S	ІР	
8	Red		Estado		Registro Falló	
ġ	Interfono		Cuenta		Cuenta 1 🔹	
			Cuenta Habilitado	~		
Q	Video		Nombre en la Pantalla		551	
· A	Control de Acceso		Nombre de Usuario		551)
			Nombre de Registro		551	
\$	Configuración		Usuario de Autenticación		551	
8	Residentes/Pl. Disc.		Contraseña		•••••	

4

3

En la pestaña **"IP del servidor"**, complete la dirección **Asterisk** correspondiente, que en nuestro escenario es **tutorial.sip.com**. En la pestaña "Puerto", completa el puerto que configuramos en el Paso 1º de Asterisk, que en nuestro escenario es **5075**.

Servido	r SIP	
IP del Servidor	tutorial.sip.com.	
Puerto	5075	(1024~65535)
Período de Registro	120	(30~65535s)



XPE 3200 PLUS IP

5

Después de completar los pasos 3 y 4, haga clic en **"Aplicar"** para guardar la configuración.



6 Después de completar la solicitud, el **"Estado"** de la extensión debe cambiar a **"Registrado"**.

intelbras		Idioma Español	÷
 Estado 	Básico Avanzado		
SIP Cuenta	Cuen	ta SIP	
😢 Red	Estado	Registrado	
	Cuenta	Cuenta 1	
👰 Video	Nombre en la Pantalla	551	
Control de Acceso	Nombre de Usuario	551	
🔅 Configuración	Nombre de Registro	551	
Residentes/Pl. Disc.	Contraseña		
Actualización	Servic	dor SIP	
🗊 Seguridad	IP del Servidor	tutorial.sip.com	
Dispositivo	Puerto	5060 (1024~65535)	
	Período de Registro	120 (30~65535s)	
	Servidor SI	P Alternativo	



XPE 3200 PLUS IP

7

Aún en la pestaña **"SIP Cuenta"**, ahora haga clic en **"Avanzado"**. En **"Cuenta SIP"** seleccionamos la cuenta en la que registramos la extensión Asterisk. En **"Códecs de Audio"** habilite **PCMU y PCMA** en el campo de la derecha. En **"Códecs de Vídeo"**, marque la casilla **H264**. Ambas configuraciones son cruciales para que podamos tener llamadas de audio y vídeo.

Ð	Estado	Básico A	Avanzado	
SIP	Cuenta		Cuer	ta SIP
8	Red		Cuenta	Cuenta 1 🔹
ġ	Interfono		Códecs	de Audio
<u>@</u>	Video		Códecs deshabilitados	Códecs habilitados
۰A	Control de Acceso		>>> <	G729 G722
₽	Configuración		Códecs	de Video
8	Residentes/Pl. Disc.		Nombre	☑ H264
6	Actualización		Resolución	VGA 💌
Ô	Seguridad		Tasa de bits	512 •

8 Luego de realizar el procedimiento del paso 7º, a continuación, tendremos la configuración DTMF. En la pestaña "Modo", seleccione "SIP INFO" y en "Tipo de información DTMF" seleccione "DTMF".

	DTMF
Modo	SIP INFO 💌
Tipo información DTMF	DTMF 💌
DTMF Payload	101

9

Después de completar la configuración en el paso 8°, haga clic en **"Aplicar"** para que la configuración se cargue al dispositivo.





XPE 3200 PLUS IP

10

Después de completar el paso 9°, vaya al lado derecho de la interfaz y haga clic en **"Interfone"**. Después de acceder a esta pestaña, verá la **"Configuración de Tecla de Portería"**.

En **"Habilita la Tecla Portería"** dejamos marcada esta casilla, para que tengamos la función de concierge para marcación directa al terminal. En la función de número, rellenamos la extensión del terminal **TVIP 3000**, para que al pulsarlo marque directamente. Y luego haga clic en **"Aplicar"** para cargar la configuración al dispositivo.

inte	lb	ras		Idioma Español 💌 🕞
	i	Estado	Básico Llamadas Historial de	
	SIP	Cuenta	Llamada directa vía IP (punto	o a punto)
	6	Red	Habilitado	
	ġ	Interfono	Puerto	5060 (1~65535)
	۲	Video	Resolución de videolla	720P -
	_		Configuración de Tecla de I	Portería
	'A	Control de Acceso	Habilita la Tecla Portería	
	۵	Configuración	Modo tecla única	
	8	Residentes/Pl. Disc.	Nombre	Portaria
	~	Actualización	Número	8888
-	-		Auto Marcación	
	0	Seguridad	Auto Marcación Timeout	5 (0~120Segundo)
	ġ	Dispositivo	Longitud de envío	0 (0~15 Número)
			Car	celar

11

Luego de completar el procedimiento del paso 10°, dirígete al lado derecho de la interfaz, haz clic en **"Control de Acceso"** y ve a **"Relé"**.

ĺ	intelbras						Idioma	Español ▼ [→	
6	Estado	Usuarios	Config. Facial	RFID	Contraseña	Age	nda	Relé	
SIP	Cuenta	Sensor	Web Relé Lo	g de Acc	Relé Extra	Entrad	a Adi		
69	Red				Relé				
	Interfono		Retraso al accior	nar(Seg)		0	•		
0	Video		Tiempo Acc.(Seg))		1	•		
Ť			Opción DTMF			2 Díg. DTMF	•		
• 1	Control de Acceso		1 Díg. DTMF			0	•		
						100			



XPE 3200 PLUS IP

12 En "Opción DTMF" definirá cuántos dígitos deben marcarse para activar DTMF. Y en el campo "2~4 Dig. DTMF" ingrese el código que se debe marcar durante la llamada para activar el bloqueo instalado en el XPE 3200 PLUS IP.

	intelbras	Idioma Español ▼ [→
0	Estado	Usuarios Config. Facial RFID Contraseña Agenda Relé
SIP	Cuenta	Sensor Web Relé Log de Acc Relé Extra Entrada Adi
6	Red	Relé
ġ	Interfono	Retraso al accionar(Seg) 0
Q	Video	Opción DTMF 2 Díg. DTMF *
-	Control de Acceso	1 Díg. DTMF 0 👻
ф	Configuración	2~4 D/g. DTMF *1
0	Residentes/Pl. Disc.	Estado (nivel lógico) Relé: Bajo
•	Actualización	Accionar Relé por HTTP

13

Después de completar la configuración en el paso 12°, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en Aplicar para que la configuración se guarde en el dispositivo.

Solicitar selección de contenido de te Solo identificación de usoaria	Aviso de acceso denegado		
Aviso de acceso concedido	Solicitar selección de contenido de te	Solo identificación de usuari	



TVIP 3000

1

2

Abra el navegador e ingrese la IP del **TVIP 3000** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

elbro	as		
	Ingreso Nombre de usuario Contraseña	admin ✓ Recordar nombre de usuario y contraseña Yingreso	Ayuda Pagina de inicio de sesion

Después de acceder a la interfaz web, acceda al lado derecho haciendo clic en "Cuenta" y luego en "Basico".

intelbras						
N.F			<u>Cerrar sesion</u>			
Estado	Cuenta-Básico		Ayuda			
▼ Cuenta		Cuenta SIP	Note:			
Bát	Estado Cuenta	Deshabilitado	Max length of characters for input box:			
Ava	Cuenta Activa	Deshabilitado 🗸	255: Broadsoft Phonebook server			
► Red	Mostrar Etiqueta Nombre para mostrar		address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server			
Telefóno	Nombre de Registro		URL			
Directorio de cor	User Name Contraseña		63: The rest of input boxes Warning:			



TVIP 3000

3

Luego de acceder a la pestaña resaltada en el paso 2°, vaya a **"Cuenta"** y seleccione si registrará la extensión en la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo acepta dos cuentas.

En el campo "Cuenta Activa", cámbielo a "Habilitado".

En los campos **"Mostrar Etiqueta", "Nombre para mostrar", "Nombre de registro" y "User Name"** completamos la extensión que creamos en el 4º paso de **Asterisk**, que en nuestro caso fue **"552"**.

Y en el campo "Contraseña" completa la contraseña que ingresaste al crear la extensión en el 4º Paso de **Asterisk**. En el campo **"IP del Servidor"** llenamos la IP de nuestro servidor Asterisk, que en nuestro caso será tutorial.sip.com y en el campo **"Puerto"** se deberá llenar según el puerto que configuramos en el Paso 10º de **Asterisk**, el cual fue el 5075.

intelbr	Q 5		
			<u>Cerrar</u>
► Estado	Cuenta-Básico		Ayuda
▼ Cuenta	Cu	uenta SIP	Note:
Básico Avanzado	Estado Cuenta Cuenta Activa	Registrado Cuenta 1 Habilitado	Max length of characters for input box: 255: Broadsoft Phonebook server
► Red	Mostrar Etiqueta Nombre para mostrar	552 552	address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server
Telefóno	Nombre de Registro User Name	552 552	URL 63: The rest of input boxes
Directorio de cor	Contraseña		Warning
Actualization	Se	rvidor SIP	Field Description:
► Armado	IP del Servidor Periodo de Registro	tutorial.sip.com Puerto 5075 1800 (30~65535seg)	
Seguridad	Servidor	Proxy de salida	

4

Después de completar el 3º paso resaltado anteriormente, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en **"Enviar"** para cargar la configuración al dispositivo.

Servidor Proxy	Servidor Proxy de salida					
Habilitar saliente IP del Servidor IP del Servidor de Respaldo	Deshabilitado V P P	Puerto 5060 Puerto 5060				
Enviar	Cancel					



TVIP 3000

5 Después de **"Enviar"** la configuración, el estado debería cambiar a **"Registrado"**.

ntelbro	a s		
			<u>Cerrar</u>
tado	Cuenta-Básico		Ayuda
ienta		Cuenta SIP	Note:
lásico	Estado Cuenta	Registrado	Max length of characters for input box:
ivanzado	Cuenta Activa	Habilitado V	255: Broadsoft Phonebook server address
d	Nombre para mostrar	552	127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server
lefóno	Nombre de Registro User Name	552	URL 63: The rest of input hoves
rectorio de cor	Contraseña		Warning:
tualizacion		Servidor SIP	Field Description :
mado	IP del Servidor	tutorial.sip.com Puerto 5075	
guridad	Periodo de Registro	1800 (30~65535seg)	
	Serv	ridor Proxy de salida	

6

Luego de completar el paso 5°, en el lado derecho ve a **"Cuenta"** y luego a **"Avanzado"**.

En la pestaña **"Cuenta SIP"**, seleccione la cuenta en la que registró la extensión del dispositivo, que en nuestro caso usamos la cuenta 1. En el campo **"Códecs de audio"**, habilite los códecs **"PCMU y PCMA"** en el lado derecho.

intelbr	Q5	
Estado	Cuenta-Avanzado	Avuda
Cuenta	Cuenta SIP	Note
Básico	Cuenta Cuenta 1 V	Max length of characters for input
Avanzado	Llamada	box: 255: Broadsoft Phonebook server
Red	Respuesta Automatica Deshabilitado 🗸	127: Remote Phonebook URL &
Telefóno	Evitar el Hackeo de SIP Deshabilitado • Is escape non Ascii character Habilitado •	AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes
Directorio de cor	Codecs de Audio	Warning:
Actualizacion	Codecs Deshabilitados Codecs Habilitados	Field Description :
Armado	G722 PCMU I	Field Description.
Seguridad		



TVIP 3000

7

En el campo "Códecs de vídeo", habilite H264.

En el campo **"Modo DTMF**", configure la función en **"SIP INFO+RFC283**". En el campo **"Información DTMF**", configúrelo en modo **"DTMF-Relay**". Después de completar estos procedimientos, haga clic en **"Enviar"** para realizar la configuración.

Codecs de Video Desh	abilitados >> Codecs de Video Habilitados ↑ << H264	URL 63: The rest of input boxes Warning: Field Description:
	NAT	
RPort	Deshabilitado 🗸	
	DTMF	
DTMF Mode Informacion DTMF Cargar DTMF	SIP INFO+RFC283 v DTMF-Relay 101 (96~127)	
Enviar	Cancel	

8

Accediendo a la pestaña "Teléfono", luego "Relé".

En el campo **"Configuracion de relé"** es posible configurar el código que se utilizará en el botón de activación de TVIP, como en el ejemplo: **"*1"** que se configuró para activar el XPE.

Estado	Relé			Ayuda
► Cuenta	с	onfiguracion de relé		Note
▶ Red	Relé local			Max length of characters for input
Telefónc	DTMF	#		255: Broadsoft Phonebook server
	Relay Intervalo de relé	3seg	~	address
Hora/Le	Tipo de relé	Puerta abie	rta 🗸	127: Remote Phonebook URL &
Caracteristicas de	Relé remoto			AUTOP Manual Update Server URL
Tecla/Pantalla	DTMF1 DTMF2	*1		6.3: The rest of input boxes
Tonos	DTMF3	#		warning:
Plan de marcado	DTMF4	#		Field Description:
Multicast	Trans	smisión remota por Htt	q	
	Indice IP/SIP	URL	Nombre de usuario	
Album	1			
Intercomunicador	2			
Monitor	3			
	4			
Relé (5			



Después de configurar el código de activación, debes desplazarte hacia abajo en la pantalla y cambiar el **"Estado" a "Habilitado"**. También es posible cambiar el nombre que se mostrará en el botón de activación de TVIP.

	Configuracion de clave				
	Botones flotantes se abren visibles en la pantalla				
	Tecla de funció	n en la página de	Clave	tón flotante	
CI	ave Estado	Etiqueta	Tipo		
Cla	ave1 Habilitado	Puerta 1	Relé remoto por DTM	F1 ~	
Cla	ave2 Habilitado 🗸	rton	Relé remoto por DTM	F1 ~	
Cla	we3 Deshabilitado 🗸	orteiro3	Relé remoto por DTM	F2 🗸	
Cla	ave4 Deshabilitado 🗸	Porteiro4	Relé remoto por DTM	F3 🗸	
Cla	ve5 Deshabilitado 🗸	Porteiro5	Relé remoto por DTM	F4 ~	

(Después de realizar los procedimientos anteriores, la comunicación entre dispositivos funcionará).

CIL							
Categorías	Agregar SIP	Agregar IAX		Q,			
	Nombre 🕽	Número	Тіро	Localización			
conversion Numerica	194	194	FXS	PUERTO 1	Ø		
MDE	201	201	FXS	PUERTO 2	P		
Rutas	205	205	SIP	NO REGISTRADO	a	×	
Puertos	401	401	SIP	10.105.10.148	0	×	
Grupo de Extensiones	402	402	SIP	10.105.10.112	0	×	
Grupo de Captura	403	403	SIP	10.105.10.107	0	×	
Troncales/Líneas	1101	1101	SIP	NO REGISTRADO	P	×	
Extensiones	2101	2101	SIP	NO REGISTRADO	P	×	
Servicios	18101	18101	SIP	NO REGISTRADO	P	×	
Agenda	0214833482207	0214833482207	SIP	10.1.43.100	P	×	
Código de Cuenta	0214833482208	0214833482208	SIP	10.1.43.198	0	×	

Acesse a CIP 850 e vá para a aba Ramais, você poderá ver os ramais conectados através do IP.





Prueba

Pruebe después de realizar los ajustes.



Para activar el bloqueo durante la llamada tanto con el XPE 3200 PLUS IP como con el SS 3532 MF W, simplemente presione la tecla de acceso directo, como en el ejemplo: **"Puerta"**.





Después de ejecutar el comando, el SS 3532 MF W o el XPE 3200 PLUS IP otorgarán acceso libre.



ESCENÁRIO 4 IAD 100 + SS 3532 MF W + XPE 3200 PLUS IP + TVIP 3000 UN.



IAD 100

Las configuraciones realizadas a continuación son válidas para toda la línea **XPE 3000** y también para toda la línea **SS facial de la nueva línea** que soporte el protocolo SIP. Antes de realizar la configuración, todos los dispositivos anteriores deben estar en el mismo rango de direcciones IP y en la misma red para un funcionamiento completo. La comunicación **IAD 100** en la red en el tutorial a continuación se creó a través de una red cableada en el puerto WAN.

intelbras

1

2

Ingrese la IP del **IAD 100** en su navegador para acceder a la interfaz web del dispositivo. Al abrir, introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder. El nombre de usuario predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya cambió la contraseña de la interfaz web, inicie sesión con las credenciales configuradas.



Después de acceder a la interfaz web de IAD 100, haga clic en la pestaña superior "Extensión" y luego haga clic en "SIP".





IAD 100

2 Luego de acceder a la pestaña del paso 2º, crea las extensiones respectivas. Serán 3 extensiones en total, ya que estamos configurando la comunicación con los SS 3532 MF W, XPE 3200 PLUS IP y TVIP 3000 W. En la pestaña inferior, haga clic en "Nuevo" para comenzar a crear las extensiones.

inteloros Estado Sistema Red Perfil Extensión Troncal Control de Llamadas Administrador:admi								or:admin		
Cambios no aplicados:1 >>Aelicar >>Revertir										
¡La contraseña por defecto no ha cambiado! Este dispositivo sigue siendo la contraseña predeterminada. ¡Por favor, cambie la contraseña predeterminada para proteger la interfaz web! >>Ir a configuración de contraseña										
Ext	tensiór	n / SIP								
•	Índice	Nombre	Extensión	Outbound CID	DID	Contraseña de autenticación	Origen del Registro	Perfil	Estado	
	1	700	700			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	10
	2	701	701			Activado	Cualquiera	2-< WAN_dois >	Habilitado	10
	2 3	701 702	701 702			Activado Activado	Cualquiera Cualquiera	2-< WAN_dois > 1-< wan_padrão >	Habilitado Habilitado	/0 /0
	2 3 4	701 702 705	701 702 705			Activado Activado Activado	Cualquiera Cualquiera Cualquiera	2-< WAN_dois > 1-< wan_padrão > 3-< VPN >	Habilitado Habilitado Habilitado	/0 /0 /0
	2 3 4 5	701 702 705 800	701 702 705 800			Activado Activado Activado Activado	Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera	2-< WAN_dois > 1-< wan_padrão > 3-< VPN > 1-< wan_padrão >	Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado	/ Ø / Ø / Ø
	2 3 4 5 6	701 702 705 800 51	701 702 705 800 51			Activado Activado Activado Activado Activado	Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera	2-< WAN_dois > 1-< wan_padrão > 3-< VPN > 1-< wan_padrão > 1-< wan_padrão >	Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado	. / O . / O . / O . / O

Crea la extensión para el dispositivo SS 3532 MF W y rellena los campos: "Nombre" y "Extensión" con el respectivo número que quedará vinculado a la misma una vez que realicemos la configuración de la llamada. A continuación rellena el campo "Contraseña", que quedará vinculado a esta extensión para un eventual registro. En nuestro caso utilizaremos la extensión "100" y la contraseña "100intelbras100".

Extensión / SIP / Nuevo			
Índice	7	~	
Nombre	100		
Extensión	100		
Contraseña		۰	
Outbound CID			



IA 100

Complete el campo "Perfil SIP" con "1-< wan_default >" ya que el IAD 100 se comunica en nuestra red cableada a través del puerto WAN. Si en su caso se comunica por WiFi o LAN, complete el campo "Perfil SIP" con "2-< standard_lan >". Después de completar los campos resaltados arriba y en el cuarto paso, haga clic en "Guardar".

Perfil SIP	1-< wan_padrão >	~
Estado	Habilitar	~
	Cancelar Guardar	Resetear

Repita los pasos 4 y 5 para crear 2 extensiones más, una extensión para el **XPE 3200 PLUS IP y el TVIP 3000 W**. Cada dispositivo debe tener una extensión diferente; No se debe utilizar la misma extensión para los tres dispositivos. Creamos las extensiones **100, 101 y 102**. Después de crear las 3 extensiones, quedará como se resalta a continuación.

Ex	tensió	n / SIP								
•	Índice	Nombre	Extensión	Outbound CID	DID	Contraseña de autenticación	Origen del Registro	Perfil	Estado	
	1	700	700			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	2	701	701			Activado	Cualquiera	2-< WAN_dois >	Habilitado	
	3	702	702			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	4	705	705			Activado	Cualquiera	3-< VPN >	Habilitado	
	5	800	800			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	6	51	51			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	7	100	100			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	8	101	101	Re		Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
	9	102	102			Activado	Cualquiera	1-< wan_padrão >	Habilitado	
				Importa	r desde aro	thivo - Exportar	Nuevo	Lote Nuevo Edición	por lotes	Borrar

intelbras

IA 100

7

Vaya al área superior de la interfaz web y haga clic en "**Perfil**" seleccionando la pestaña "**SIP**".



8

Haga clic en el icono del lápiz para editar el perfil "WAN_padrão".

Perfi	l / SIP							
Índice	Nombre	Interfaz	Puerto de Escucha	DTMF	Temporizador de sesión	Prioridad del Códec	Perfil del códec - Enlaces entrantes	Perfil de códec - Enlaces salientes
1	wan_padrão	WAN	5060	SIP INFO	Desactivado	Remoto	1-< Padrão >	1-< Padrão > 🎧 🖉 🛞
2	WAN dois	WAN	5070	SIP INFO	Desactivado	Remoto	1-< Padrão >	1-< Padrão > 🖉 🖉 🚫
м	ás informació	n		SIP INFO	Desactivado	Remoto	1-< Padrão >	1-< Padrão > 🛛 🥒 🚫
N P Ti	AT:Desactivado RACK:Desactiva empo límite de j	ado progreso:55		SIP INFO	Desactivado	Remoto	1-< Padrão >	1-< Padrão > 💉 🖉 🛞

9

Después de acceder a la pestaña del paso 7º, complete el campo **"Tipo DTMF"** como **"SIP INFO"**.

Perfil / SIP / Editar			
Índica	1		
Nombre	wan_padrão		
Interfaz de escucha local	WAN	~	
Puerto Local de Escucha	5060		
NAT	Desactivado	٠	
Tiempo limite de progreso	55		
Tipo DTMF	SIP INFO	*	
Procesar DTMF como En espera/salir de espera	SIP INFO		
PRACK	Inband Desactivado	•	



IA 100

10 Todavía en la pestaña del paso 8º, complete el campo "Puerto Local de Escucha" con un puerto distinto de "5060 y 5080". Como ejemplo, utilizaremos el puerta 5095. Después de realizar la configuración, haga clic en "Guardar".

Índice	1
Nombre	wan_padrão
Interfaz de escucha local	WAN
Puerto Local de Escucha	5095
NAT	Desactivado 🗸
Tiempo limite de progreso	55
Tipo DTMF	SIP INFO 🗸
Temporizador T2(ms)	4000
Temporizador T4(ms)	4000
Temporizador T1X64(ms)	32000
c	ancelar G hr Resetear

11

Vaya a la pestaña superior de la interfaz web, haga clic en **"Perfil"** y seleccione la función **"Códec"**.

intelbras (Estado Sistema Red	Perfil Extensión	Troncal	Control de Llamadas	Administrador:admin
Cambios no a	plicados:74 >>Aplicar) >>F	SIP FXS/FXO			
j La contras Este dispositiv <u>>>Ir a configu</u>	seña por defecto no ro sigue siendo la contrase ración de contraseña	Códec Número Horario Manipulación Marcación rápida) pr, carr	ibie la contraseña predeterminada para proteger la interfaz	webł
Perfil / C	ódec	Plan de marcación			
Índice	Nombre	Códec o	le audio	Códec de Video	
1	Padrão	PCMA@30ms, PCMU	@20ms, G7	29@30ms H264	.∕⊗
2	Comunicação	PCMA	@20ms		Nuevo



IA 100

12

Después de acceder a la pestaña del paso 11º, haga clic en el ícono de lápiz "Estándar SIP" para configurar los códecs.

Perfil / C	ódec			
Índice	Nombre	Códec de audio	Códec de Video	
1	Padrão	PCMA@30ms, PCMU@20ms, G729@30ms	H264	.∕⊗
2	Comunicação	PCMA@20ms		/ 😣
3	Padrão SIP	PCMA@20ms, PCMU@20ms		\bigotimes
				2evo

13

Después de completar el **paso 12**°, en la pestaña **"Códec de audio**", configure las funciones en **"PCMU y PCMA"**. En la pestaña **"Códec de video"**, configúrelo en **"H264"**. Este punto de configuración es crucial para que tengamos audio y vídeo durante la llamada. Después de completar los pasos, haga clic en **"Guardar"**.

Perfil / Códec / Nuevo				
Índice	3		~	
Nombre	Padrão SIP			
Códec de audio	PCMA	✓ 20ms	~ ⊗	
Codec de abdio	PCMU	✓ 20ms	 ⊗⊕ 	
Códec de Video	H264		~⊗⊕	
	Cance	lar Guylar	Resetear	

14

Luego de completar todas las configuraciones en los pasos anteriores, es muy importante que hagas clic en **"Aplicar"** en la pestaña superior para cargar todas las configuraciones que hemos realizado al panel de control.





SS 3532 MF W

Luego de realizar los procedimientos en el panel de control del IAD 100, éste estará listo para su uso. En vista de esto, podremos registrar las extensiones creadas en los dispositivos SS 3532 MF W, XPE 3200 PLUS IP y TVP 3000 UN. Comenzaremos el registro con el facial SS 3532 MF W, y luego los demás.

1

Introduzca la IP del dispositivo facial **SS 3532 MF W** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña es la misma que la utilizada para acceder a la configuración del dispositivo. Esta contraseña se crea cuando el dispositivo se inicia por primera vez.



2

Después de acceder a la interfaz web del dispositivo, vaya a la pestaña "SIP Config" y luego haga clic en "Configuración".





SS 3532 MF W

En el campo "Cuenta SIP" rellenamos "Activar" para que se active nuestro registro de extensión. Deje la función "Configuración" deshabilitada, ya que no estamos utilizando el protocolo VTO. En el campo "Tipo de servidor", seleccione "SIP externo".

WE	B SERVICE			
	Gestión de usuarios ~	Básico		
Ē	Sección de tiempo 💙	Estado	No registrado	
	Buscar acceso con	Cuenta SIP Configuración	Activar 👻	
¢	Parámetro de la pu	Tipo de servidor	SIP Externo]
<u> </u>	Enlace de alarma 🛛 🗸	Dirección IP	SIP Externo	
٢	SIP Config. ^	Puerto		
	Configuración	Contraseña		

En la imagen de abajo, rellena los campos de "Tipo de llamada" y configúralo en modo "Multi-tecla" para que podamos realizar llamadas entre dispositivos y no solo al terminal TVIP 3000 UN.

"Dirección IP" la rellenaremos con la IP del panel de control **IAD 100**, que en nuestro caso está en el rango **10.1.43.60**.

"Puerto" completa con el puerto que configuramos en el paso 10º de **IAD 100**, que en el caso de nuestro tutorial es **5095**.

"Nombre de usuario" completamos con la extensión que creamos para nuestro facial **SS 3532 MF W**, que en este caso es la extensión **100** la cual configuramos según el **4º paso del IAD 100**.

"Contraseña" completa con la contraseña que ingresaste al crear la extensión también en el **4º paso**.

"Conserje" debes rellenar con la extensión que se utilizará en el **TVIP 3000 UN**, ya que será el terminal, que en nuestro caso es la extensión **102**.

intelbras

SS 3532 MF W

Tipo de servidor	SIP Externo	•
Tipo de llamada	Tecla múltiple	•
Dirección IP	10.1.43.60	
Puerto	5095	
Nombre de usuario	100	
Contraseña		
Conserje	102	

5

En el campo "Desbloqueo por DTMF" complete el número que se debe marcar durante la llamada en el terminal TVIP 3000 UN, para que se active el bloqueo instalado en el SS 3532 MF W o XPE 3200 PLUS IP. En nuestro caso utilizaremos "21" para la activación. Recordando que durante la llamada, para activar el bloqueo será necesario marcar #21# en TVIP 3000 UN. En el campo "Tiempo de timbre de la puerta(s)", configure el tiempo en segundos que el facial SS 3532 MF W seguirá sonando en el TVIP 3000 UN, hasta que se responda la llamada. Después de completar todos los datos en los pasos 4º y 5º, haga clic en "Aceptar" y luego en "Actualizar" para registrarse.





SS 3532 MF W

6 Después de hacer clic en **"Actualizar"**, el estado SIP facial debe ser **"Registrado**" como se muestra en la imagen a continuación.

WEB SERVICE			
📕 Gestión de usu~	Básico		
🕞 Sección de tie 🗡	Estado	registrado	Real
_	Cuenta SIP	Habilitar	
Buscar acceso	Configuración	•	
✿ Parámetros po…∽	Tipo de servidor	SIP Externo	▼
	Tipo de llamada	Tecla múltiple	~



XPE 3200 PLUS IP

Abra el navegador e ingrese la dirección IP del **XPE 3200 PLUS IP** en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras	
admin admin	
•••••	
Recordar Nombre de Usuario/Contraseña Inicio de sesión	

2

Luego de acceder a la interfaz web del dispositivo, en la pestaña lateral derecha, acceda a la pestaña **"SIP Cuenta"** y luego haga clic en **"Básico"**.

intelbras			
i Estado	Básico	Avanzado	
SIP Cuenta			Cuenta
🚯 Red		Estado	
l Interfono		Cuenta	
		Cuenta Habilitado	
O Video		Nombre en la Pantalla	

intelbras
XPE 3200 PLUS IP

23 Luego de acceder al 2º paso anterior, en "Cuenta" seleccione la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo permite el registro de 2 cuentas. En nuestro caso seleccionaremos "Cuenta 1". Marque la casilla "Cuenta habilitada" para activar el registro de nuestra extensión. En las pestañas "Nombre en la Pantalla", "Nombre de Usuario", "Nombre de registro" y "Usuario de autenticación", complete la extensión que creamos para XPE, que en nuestro caso fue "101" según el 4º paso de IAD 100. En la pestaña "Contraseña", complete la contraseña que se creó al desarrollar la extensión según el 4º paso de IAD 100.

Básico	Avanzado		
		Cuenta SIP	
	Estado	Registro Falló	
	Cuenta	Cuenta 1 💌	
	Cuenta Habilitado		
	Nombre en la Pantalla	101	
	Nombre de Usuario	101	
	Nombre de Registro	101	aka -
	Usuario de Autenticación	101	
	Contraseña	••••••	

4

En la pestaña "IP del servidor" completa la IP correspondiente al **IAD 100**, que en nuestro escenario es **10.1.43.60**. En la pestaña **"Puerto"**, completa el puerto que configuramos en el Paso 10 de IAD 100, que en nuestro escenario es **5095**.

Servido			
IP del Servidor	10.1.43.60		
Puerto	5095	(1024~65535)	R
Período de Registro	120	(30~65535s)	



XPE 3200 PLUS IP

5

Después de completar los pasos 3º y 4º, haga clic en "**Aplicar**" para guardar la configuración.

Porta	3478 (1024~65535)	
,	Tipo de Transporte	
Tipo de Transporte	UDP 💌	
Aplicar	Cancelar	

6 Después de completar la solicitud, el **"Estado"** de la extensión debe cambiar a **"Registrado"**.

c	Cuenta SIP	
Estado	Registrado	Ru
Cuenta	Cuenta 1 💌	
Cuenta Habilitado		
Nombre en la Pantalla	101	
Nombre de Usuario	101	
Nombre de Registro	101	



XPE 3200 PLUS IP

7

Aún en la pestaña "SIP Cuenta", ahora haga clic en "Avanzado". En "Cuenta SIP" seleccionamos la cuenta en la que registramos la extensión IAD 100. En "Códecs de audio" habilite PCMU y PCMA en el campo de la derecha. En "Códecs de vídeo", marque la casilla H264. Ambas configuraciones son cruciales para que podamos tener llamadas de audio y vídeo.

i	Estado	Básico Avanzado	
SIP	Cuenta	Cuenta SIP	
8	Red	Cuenta 1	
Ċ	Interfono	Códecs de Audio	
Q	Video	Códecs deshabilitados Códecs habilitados	
'A	Control de Acceso	Solution (2729) G729 G722 ↓	
۵	Configuración	Códecs de Video	
8	Residentes/Pl. Disc.	Nombre	
\$	Actualización	Resolución VGA 💌	
		Tasa de bits 512 💌	

8

Antes de realizar el procedimiento del paso 7°, a continuación tendremos la configuración DTMF. En la pestaña **"Modo"**, seleccione **"SIP INFO"** y en **"Tipo de información DTMF"** seleccione **"DTMF"**.

DTM	1F	
Modo	SIP INFO	•
Tipo información DTMF	DTMF	•
DTMF Payload	101	



XPE 3200 PLUS IP

9

Después de completar la configuración en el paso 8°, haga clic en **"Aplicar"** para que la configuración se cargue al dispositivo.

User Agent (ID	del agente)
User Agent (ID del age	
Aplicar	Cancelar

Después de completar el paso 9°, vaya al lado derecho de la interfaz y haga clic en "Interfono". Después de acceder a esta pestaña, verá la "Configuración de Tecla de Portería". En "Habilita la Tecla Portería" dejamos marcada esta casilla, para que tengamos la función de concierge para marcación directa al terminal. En la función de número, rellenamos la extensión del terminal TVIP 3000 UN, para que al pulsarlo marque directamente. Y luego haga clic en "Aplicar" para cargar la configuración al dispositivo.

Video	PERING PE		
	Configuraçã	io de Tecla Portaria	
Controle de Acesso	Habilita Tecla Portaria	•	
Configuração	Modo tecla única		
Moradores/Pl. Disc.	Nome	Portaria	
Atualização	Número	102	
Segurança	Aut	o Discagem	
Discolition	Auto Discagem Timeout	5	(0~120Segundo)
Dispositivo	Comprimento de envio	0	(0~15 Número)



XPE 3200 PLUS IP

Luego de completar el procedimiento del paso 10, dirígete al lado derecho de la interfaz, haz clic en **"Control de Acceso"** y ve a **"Relé"**.

i	intelbras				Idioma	Español 🔻 🕞	
i Estado Usua		Usuarios	Config. Facial RFID	Contraseña	Agenda	Relé	
SIP	Cuenta	Sensor Web Relé Log de Acc Re		. Relé Extra E	elé Extra Entrada Adi		
6	Red				Relé		
ġ	Interfono		Retraso al accionar(Seg)		0 •		
0	Video		Tiempo Acc.(Seg)		1 •		
-			Opción DTMF	2 Díg.	. DTMF 🔻		
10	Control de Acceso		1 Díg. DTMF		0 •		
*	Conformation		2~4 Díg. DTMF		*1		

12

11

Luego de realizar el procedimiento del paso 11°, vaya a la configuración "**Relé**". En "**Opción DTMF**" definirá cuántos dígitos deben marcarse para activar DTMF. Y en el campo "**2~4 Dig. DTMF**" ingrese el código que se debe marcar durante la llamada para activar el bloqueo instalado en el **XPE 3200 PLUS IP**. Recordando que durante la llamada, para activar el bloqueo será necesario marcar **#21#** en **TVIP 3000 W**.

Rel	é
Retraso al accionar(Seg)	0 💌
Tiempo Acc.(Seg)	1 •
Opción DTMF	2 Díg. DTMF
1 Díg. DTMF	0 •
2~4 Díg. DTMF	21



XPE 3200 PLUS IP

13

Después de completar la configuración en el paso 12°, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en **"Aplicar"** para que la configuración se guarde en el dispositivo.

Exhibición de mens	Exhibición de mensajes en la pantalla			
Aviso de acceso concedido				
Solicitar selección de contenido de te	Solo identificación de ustrario			
Aviso de acceso denegado				
Aplicar	Cancelar			



TVIP 3000 UN

Abra el navegador e ingrese la dirección IP del **XPE 3200 PLUS** IP en el navegador para acceder a la interfaz web. El inicio de sesión predeterminado es **"admin"** y la contraseña predeterminada es **"admin"**. Si ya lo has cambiado, inicia sesión con tus respectivas credenciales.

intelbras								
	Ingreso	Nombre de usuario Contraseña	admin Recordar nombre de usuario y contraseña Ingreso	Ayuda Pagina de inicio de sesion				

2 Después de acceder a la interfaz web, acceda al lado derecho haciendo clic en "Cuenta" y luego en "Basico".

intelbras				
► Estado	Cuenta-Básico			
▼ Cuenta	Cuenta SIP		Note	
Básico Avanzac	Estado Cuenta Cuenta Activa	Deshabilitado Cuenta 1 ✔ Deshabilitado ✔	Max le box: 255: B	
▶ Red	Mostrar Etiqueta Nombre para mostrar		127: R AUTO	
Telefóno	Nombre de Registro User Name		URL 63: Th	
Directorio de cor	Contraseña		Warn	



TVIP 3000 UN

3

Luego de acceder a la pestaña resaltada en el paso 2°, vaya a "**Cuenta**" y seleccione si registrará la extensión en la cuenta 1 o 2, ya que el dispositivo acepta dos cuentas.

"Cuenta activa" cambia a "Habilitada".

En los campos "Mostrar Etiqueta", "Nombre para mostrar", "Nombre de Registro" y "User Name" completamos la extensión que creamos en el 4º paso del IAD 100, que en nuestro caso fue "102". En el campo "Contraseña", introduzca la contraseña que utilizó al crear la extensión en el paso 4º del IAD 100. En el campo "IP del servidor", introduzca la IP de nuestro servidor IAD 100, que en nuestro caso será 10.1.44.63, y en el campo "Puerto", la misma que configuramos en el paso 10º del IAD 100, que fue el 5095.

intelbras						
			<u>Cerrar sesion</u>			
► Estado	Cuenta-Básico		Ayuda			
▼ Cuenta	Cuenta SIP		Note:			
Básico	Estado	Deshabilitado	Max length of characters for input			
Avanzado	Cuenta Activa	Habilitado V	255: Broadsoft Phonebook server			
► Red	Mostrar Etiqueta	102	127: Remote Phonebook URL &			
Telefóno	Nombre de Registro	102	AUBP Manual Update Server			
Directorio de cor	User Name Contraseña	102 	63: The input boxes Warning:			
▶ Actualization	Servidor	SIP	Field Description :			
► Armado	IP del Servidor	10.1.44.63 Puerto 5095				
Seguridad	renodo de Registio	(30~65535seg)				



TVIP 3000 UN

4

Después de completar el tercer paso resaltado anteriormente, desplácese hacia abajo con el mouse y haga clic en **"Enviar"** para cargar la configuración al dispositivo.

Servidor Proxy de salida				
Habilitar saliente IP del Servidor IP del Servidor de Respaldo	DeshabilitadoPuerto5060Puerto5060			
Enviar	Cancel			

5

Después de **"Enviar"** la configuración, el estado debería cambiar a **"Registrado"**.

▶ Estado			
r Estado	Cuenta-Básico		
▼ Cuenta	Cuenta SIP		
		Cuella SIP	
Básico	Estado	Registrado	
	Cuenta	Cuenta 1 🗸	
Avanzado	Cuenta Activa	Habilitado 🗸	



TVIP 3000 UN

6

Luego de completar el paso 5°, en el lado derecho ve a "Cuenta" y luego a "Avanzado". En la pestaña "Cuenta SIP", seleccione la cuenta en la que registró la extensión del dispositivo, que en nuestro caso usamos la cuenta 1. En el campo "Códecs de audio", habilite los códecs "PCMU y PCMA" en el lado derecho. En el campo "Códecs de vídeo", habilite H264.

intelbras					
		Cerrar sesion			
► Estado	Cuenta-Avanzado	Ayuda			
▼ Cuenta	Cuenta SIP	Note:			
Básico	Cuenta Cuenta 1 V	Max length of characters for input box:			
Avanzado	Llamada	255: Broadsoft Phonebook server address			
► Red	Respuesta Automatica Deshabilitado 🗸	127: Remote Phonebook URL &			
Telefóno	Evitar el Hackeo de SIP Deshabilitado V	URL			
Directorio de cor		63: The rest of input boxes			
	Codecs de Audio	Warning:			
 Actualizacion Armado Seguridad 	Codecs Deshabilitados Codecs Habilitados CODECS Habilitados PCMU PCMA G729 G722	Codecs Deshabilitados >> Codecs Habilitados Field Description:			
	Codecs de Video				
	Codecs de Video Deshabilitados >>> Codecs de Video 1 Habilitados <>> H264 1				



TVIP 3000 UN

Después de realizar el procedimiento del paso 6º, desplácese hacia abajo con el mouse hasta la pestaña DTMF. En el campo "Modo DTMF", configure la función en "SIP INFO+RFC283". En el campo "Informacion DTMF", configúrelo en modo "DTMF-Relay". Después de completar estos procedimientos, haga clic en "Enviar" para realizar la configuración.

Después de realizar los procedimientos anteriores, la comunicación entre dispositivos funcionará.





Prueba

Pruebe después de realizar los ajustes.



Para activar el bloqueo durante la llamada tanto con el XPE 3200 PLUS IP como con el SS 3532 MF W, simplemente presione la tecla de acceso directo, como en el ejemplo: **"Puerta"**.





Después de ejecutar el comando, el SS 3532 MF W o el XPE 3200 PLUS IP otorgarán acceso libre.





Para preguntas o sugerencias ¡contáctanos vía WhatsApp!

<u>Ir a la conversación</u>





S WhatsApp +55 48 2106 0006 | Lunes a viernes: 8h às 20h