

GRAVAÇÃO POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO - SIM V5

São José, 17 de julho, 2012.

Através do software SIM (Sistema Inteligente de Monitoramento) é possível realizar gravações locais de determinadas câmeras por: mascaramento, perda de vídeo, detecção de movimento e alarme externo. Abaixo segue a descrição passo a passo da programação para realizar uma gravação local por DETECÇÃO DE MOVIMENTO.

Na interface principal do software acesse: Configurações > Plano do alarme.



SUPORTE A CLIENTES Para informações: (48) 2106 0006 <u>suporte@intelbras.com.br</u> Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

intelbras

A tela será apresentada conforme a figura a seguir:

ispositivo de alarme	Configurar Aiustar bo	Tipo:						Ŧ			
	Período 1 2 3 4 5	Dom. S Hora 0 0 0 0 0	eg. Ter. Minuto : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0	Qua,] —] —] —] —	Qui. : Hora 0 0 0 0 0	Sex.]:]:]:]:]:	Sáb. Minuto 0 0 0 0 0	Modelo	em branco 24 horas	Editor m	dela
	Ativar açã	Disp.:		Adio	ionar	Alte	rar A	Canal: iempo(s): Apagar	20 Cancelar		
	NO.	wome do	aispositivo		Nome da	cam	era	Cam	era ID	Preset	rempo(s)

Dispositivo de alarme: Selecione o dispositivo e o canal que irá ativar a ação, ou seja o canal que na ocorrência de uma detecção de movimento irá disparar a gravação dos canais posteriormente configurados.

Tipo: Selecione o tipo de ocorrência que irá gerar a gravação.

Ajustar horário: Defina os dias da semana e os períodos para que a gravação ocorra. Existem 2 modelos pré definidos que são: Modelo em branco e Modelo 24 horas. Também pode-se editar um modelo padrão, para isto clique em Editar Modelo. A tela será apresentada conforme a figura abaixo.

intelbras

ditar pe	ríodo							Modelos
tulo:	Modelo e	m b	ranco					Modelo em branco
ríodo	Hora		Minuto		Hora		Minuto	Modelo 24 noras
1	0	:	0	-	0	:	0	
2	0	:	0	_	0	:	0	
3	0	:	0	-	0	:	0	
4	0	:	0	-	0	:	0	
5	0	:	0	-	0	:	0	
6	0	:	0	_	0	:	0	
	Adiciona	r	Alterar	Ap	agar			

Apague o nome que se encontra no campo Título e atribua um nome ao modelo, na sequencia especifique os períodos de acordo com sua necessidade e clique em Adicionar e OK. O novo modelo fará parte da lista de modelos.

ditar mod Editar pe	elo eríodo	7	1			- 2		Modelos	-2
Título:	Modelo I	Intelb	oras					Modelo em branco	
Período	Hora		Minuto		Hora		Minuto	Modelo 24 horas Modelo Intelbras	
1	7		30	_	17	:	30		
2	0	;	0	_	0	:	0		
3	0	;	0	_	0	:	0		
4	0	;	0	_	0	:	0		
5	0	;	0	_	0	:	0		
6	0	;	0	_	0	:	0		
	Adiciona	ar (Alterar	Api	agar				
								OK Cancela	•

De volta a tela de configuração do Plano do Alarme selecione o modelo desejado e clique em Todos caso a configuração seja válida para todos os dias da semana. Se a configuração não for válida para todos os dias da semana, selecione os dias da semana que deseja e clique na seta que aponta para a esquerda.

intelbras

Configurar	Tipo:	Det	. Movime	nto		_		•
Ajustar hor	ário Dom. S	eg.	Ter.	Qua.	Qui. S	ex.	Sáb.	Modelo em branco
Período	Hora		Minuto		Hora		Minuto	Modelo 24 horas
1	7	:	30	_	17	:	30	Modelo Intelbras
2	0	:	0	_	0	:	0	
3	0	:	0	_	0	:	0	
4	0	:	0	_	0	:	0	
5	0	:	0	_	0	:	0	
6	0	:	0	-	0	:	0	<- <-todos Editar modelo

Ativar ação: Neste campo selecione o dispositivo e o canal que irá gravar na ocorrência de um evento. Caso tenha uma câmera speed dome também é possível ativar um preset especificando seu valor. Inseridas estas informações clique em Adicionar. Se desejar gravar mais de um canal basta selecionar o dispositivo e a câmera novamente e clicar em adicionar. As câmeras serão listadas conforme apresenta a figura abaixo.

spositivo de alarme	Configurar	Tipo:	Det	t. Movime	ento				•			
CAM 1	Ajustal no	Dom.	Seq.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex	Sáb.	a de salad			
CAM 3	Período	Hora		Minuto		Hora		Minuto	Model	o em branco		
CAM 4	1	7	1:	30		17	٦.	30	Model	o Intelbras		
CAM 5		0	Ξ.	0		•	Ξ.	•	model	0 1110-10103		
CAM 6	2	U		0	_	U		U				
🔹 CAM 7	3	0	:	0	-	0	:	0				
CAM 8	4	0	1:	0	_	0	1:	0				
🐗 CAM 9		0	11	0		0	11	-				
🖤 CAM 10	5	U	· ·	0	-	0	•	U				
🖤 CAM 11	6	0	:	0	-	0	:	0	<-	<-todos	Editar m	odelo
CAM 15 CAM 16 Alarme 1	1	Preset:			Adic	ionar	Alte	erar .	Tempo(s): Apagar	20 Cancelar		
Alarme2	No.	Nome de	o dis	positivo	N	Nome da	a cân	iera	Câr	nera ID	Preset	Tempo(s)
Alarme4	0001	10	.0.0	.5		CA	М 1		10	150000		20
Alarme5	0002	10	.0.0	.5		CA	M 2		10	150001		20
Alarme6	0003	10	.0.0	.5		CA	М 3		10	150002		20
Alarme?												
Alarme9												
Alarme 10												
Alarme 11												
Alarme 12												
Alarme 13 👻												



IMPORTANTE: A função Alarme Upload precisa estar habilitada no canal que irá gerar a gravação. Certifique-se de que este item está habilitado acessando em seu DVR a guia Detectar.

Para reproduzir os arquivos gerados, na interface principal do software, acesse a guia Reproduzir e selecione a aba Gravações locais, insira os dados do dispositivo e marque o campo Regular, clique em Buscar. As gravações serão listadas.

incar gra	wacão Gravações locais			5169 (116)
Dises site				
Dispositiv	vo			
Disp	o.: 10.0.0.5	CAM 1 🔻		
lipo				
 Parâme 	jular 🔘 Alarme 🔘 C	artao 💮 Outros		
r ar anne				
	Início: 16/07/2012 -	10:58:04		
	Fim: 17/07/2012 -	10:58:04 ≑		
Tip	o arg.: Vídeo 🗸			
		Buscar		
Resultad	io(Sei, o No, do arquivo e	ae um aupio cilque)		
SN	Horário de Início	Horário de térmir 🔷		
1	2012-07-17 08:59:36	2012-07-17 09:00 =	ļ	
2	2012-07-17 09:00:23	2012-07-17 09:00		
3	2012-07-17 09:01:15	2012-07-17 09:01		
4	2012-07-17 09:02:28	2012-07-17 09:03		
5	2012-07-17 09:03:35	2012-07-17 09:03	ļ	
6	2012-07-17 09:03:59	2012-07-17 09:04	ļ	
7	2012-07-17 09:04:31	2012-07-17 09:05		
8	2012-07-17 09:05:41	2012-07-17 09:06		
	2012-07-17 09:06:23	2012-07-17 09:07		
9	2012-07-17 09:07:49	2012-07-17 09:08		
9				
9 10 11	2012-07-17 09:08:57	2012-07-17 09:12 +		
9 10 11	2012-07-17 09:08:57	2012-07-17 09:12 +		Player

Estes arquivos ficam armazenados na pasta especificada na tela Opções do software conforme a imagem abaixo. Para acessar a tela, na interface principal do software clique em Opções > Opções.

intelbras

Sistema
Idioma: Português 👻 * 🔲 Verificar Senha
* 🗹 Conectar todos os disp. ao iniciar 🔹 👘 Carregar cartão ao iniciar o sistema 🔹 👘 Autoiniciar plano de gravações
Auto pop-up com info. do alarme * Autologar no sistema
Configuração de tedas de atalho: Visualização em tela cheia 👻 Ctrl + F *
Apresentar na barra lateral: Dispositivos 🗸 * Imagem de visualização: 📝 Abertura padrão do sistema
Apresentar na interface: Perda vídeo 👻 Mascaramento 👻 * 📝 Mostrar o status de todos os dispositivos
Gravações de vídeo e foto
Pasta para arquivos de foto: C:\SIM\Fotos
Regra p/ nome do arg, de foto: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHNI Tempo de gravação (min.): 5
Pasta para arquivos de vídeo: C:\SIM\Gravações
Regra p/ nome do arq. de vídeo: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHNI
Regra p/ nome do arq. download: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHNI
* Monitoramento
Autoiniciar projeto: Habilitar Nome do projeto: Isec 🔽 Última visual. Autoiniciar plano: Habilitar Nome Thais V
Salvar último estado do monitor
Sincronismo do horário
* 📝 Autossincronizar com o PC Sincronizar horário 11:30:00 🚖 🔲 Autorreiniciar dispositivo
Dia da semana 🖉 Dom, 🕼 Seg, 🕼 Ter, 🕼 Qua, 🕼 Qui, 🕼 Sex, 🕼 Sáb,
Gravações de alarme
Total de alarmes gravados: 1000 Intervalo de atualização: 3 seg. *
* 🕼 Utilizar Tela de Pop-up para Alarme Janelas de Pop-up de Alarme 4 *
Adicionar mensagens de alarmes desativados *
OK Cancear

Morgana Cristina Lô Analista de Suporte Técnico

Versão:

Revisão:

SUPORTE A CLIENTES