# intelbras

## Manual do usuário

AP 300 + WiseFi Discovery

Antes de instalar o produto leia cuidadosamente as instruções de uso e as informações sobre as características elétricas do produto.

## intelbras

#### AP 300 + WiseFi Discovery

#### Access point corporativo

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O AP 300 é um access point corporativo que permite o gerenciamento de forma individual ou centralizada pelo software de gerenciamento WiseFi. Com o software de gerenciamento WiseFi é possível ter o controle de todos os dispositivos AP 300 Intelbras conectados à rede e gerenciá-los de um único lugar.

Neste manual iremos abordar apenas a configuração de forma individual e o uso do WiseFi Discovery, uma ferramenta que ajuda na instalação fazendo a descoberta de access points AP 300 Intelbras em uma rede.

## Índice

1. Como usar este manual?	4
2. Especificações técnicas	4
2.1. Tabela de funcionalidades versus modo de operação	
3. Instalação do WiseFi Discovery	6
3.1. Instalação em modo desktop	6
3.2. Instalação em dispositivo móvel	
4. Conhecendo o AP 300 fisicamente	11
4.1. Vista frontal	
4.2. Status do LED	
4.3. Vista lateral	
4.4. Conexões do painel lateral	
4.5. Conexões	
4.6. Fixação do produto	
4.7. Reset (padrão de fábrica)	
4.8. Informações adicionais.	
5. Configuração do AP 300	15
5.1. Acesso ao equipamento	
5.2. Configuração em modo Access point (AP)	
5.3. Configurações e telas adicionais – access point	
5.4. Configuração em modo Roteador	
5.5. Configurações e telas adicionais — roteador	
5.6. Configuração em modo Repetidor	
5.7. Configurações e telas adicionais – repetidor	
5.8. Menu Serviços (para todos os modos de operação)	
5.9. Menu sistema (para todos os modos de operação)	
Termo de garantia	54

## 1. Como usar este manual?

Seja bem-vindo a este documento que tem como objetivo auxiliá-lo na configuração de seu AP 300. Entenda nas linhas a seguir como este manual foi organizado e, dessa forma, obterá melhor proveito das informações aqui presentes.

Na seção 2. Especificações técnicas estão os detalhes mais comuns do AP 300. Essa seção possui uma tabela que reúne as informações técnicas úteis para conhecer o produto e poder dimensionar sua utilização dentro de suas necessidades. Essa mesma tabela de informações também está presente no datasheet do AP 300.

Na seção 3. Instalação do WiseFi Discovery estão as orientações de uso desse aplicativo, abordando tanto a instalação em modo desktop quanto a instalação em dispositivo móvel.

Na seção 4. Conhecendo o AP 300 fisicamente você verá detalhes sobre seu produto, para que, logo depois de abrir a caixa, saiba por onde começar.

Na seção de 5. Configuração do AP 300 estão as orientações de configuração do equipamento pelo assistente de configuração, em seus três modos de operação distintos: configuração em modo Access Point (AP), Configuração em modo Roteador, Configuração em modo Repetidor.

Entretanto, é preciso fazer o acesso ao equipamento, então existe uma seção para explicar justamente isso.

Dentro de cada seção que explica a configuração de determinado modo de operação, estão presentes também as explicações das funcionalidades adicionais, pois, de acordo com o modo de operação, algumas delas podem variar.

- » Funcionalidades adicionais do modo de access point: configurações e telas adicionais Access point.
- » Funcionalidades adicionais do modo Roteador: configurações e telas adicionais Roteador.
- » Funcionalidades adicionais do modo Repetidor: configurações e telas adicionais Repetidor.

Em seguida, o menu Serviços (para todos os modos de operação) é explicado uma única vez ao final, pois sua funcionalidade é bem semelhante para qualquer modo de operação.

Por fim, o menu Sistema (para todos os modos de operação) é explicado nesta última seção, pois sua funcionalidade é idêntica para qualquer modo de operação.

Capacidade simultânea Modo de operação	Até 100 usuários conectados Access point Repetidor Roteador
Modo de operação	Access point Repetidor Roteador
Modo de operação	Repetidor Roteador
	Roteador
Chipset	Ralink <sup>®</sup> RT3662
Memória flash	8 MB
Memória SDRAM	64 MB
Porta Ethernet	
Chipset	Atheros <sup>®</sup> AR8032
De ute	1 WAN/LAN (PoE passivo)
Porta	1 LAN
Padrão	10/100 Mbps
WLAN (Wi-Fi)	
Chipset	Ralink® RT3662
Frequência	2,4 GHz
Canais de operação	Auto, 1 a 11
Potência de RF	500 mW
Sensibilidade de recepção	Até -90 dBm
Antenas	2 antenas removíveis 5 dBi
Padrão	IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R

### 2. Especificações técnicas

Tabela 1 - Geral

#### 2.1. Tabela de funcionalidades versus modo de operação

			Modo de operaç	,ão
Wireless         AP         Roteador         Repetidor           Segurança         WEP         x         x         x           WPA-PSK (TKIP/AES)1         x         x         x         x           WPA2-PSK (AES)         x         x         x         x           Radius         x         x         x         x           Função de WDS         x         x         x         x           MultiSSID         4         x         x         x				
	WEP	Х	х	х
Coguranca	WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>1</sup>	х	х	х
segulaliça	WPA2-PSK (AES)	х	х	х
	Radius	х	х	
Controle de acesso		х	х	х
Função de WDS		х	х	
MultiSSID	4	х	Х	
Site survey				х

<sup>1</sup> Criptografia TKIP/AES está presente quando AP está em modo IEEE 802.11 b/g, b ou g.

Wireless

		r	Modo de operaç	ão
QoS		AP	Modo de operação           AP         Roteador         Repetidor           X         X         X           X         X         X	
Wireless	WMM	х	x	х
Alocação dinâmica	Por sessão de fluxo	Х	х	
Limite de banda	Por SSID	Х	Х	

QoS

			Modo de operaç	ão
Rede     AP     Roteador     F       WAN     IP etático     x       PPPoE     x       DNS     DNS automático     x       DNS     DNS dinâmico     x       Rotas     Apelidos de IP     x       Rotas estáticas     x     x       SIMP v1, v2c     x     x       SSH     x     x       NTP     x     x       Serviços     SysLog     x	Repetidor			
Rede           IP estático           IP dinâmico           PPPoE           DNS         DNS automático           DNS         DNS dinâmico           Rotas         Apelidos de IP           Rotas estáticas         HTTP/HTTPS           SNMP v1, v2c         SH           SFH         NTP           DDNS         SysLog		Х		
WAN	IP dinâmico		х	
	PPPoE		х	
DNC	DNS automático		х	
DNS dinâmico	DNS dinâmico		х	
Rotas	Apelidos de IP		х	
	Rotas estáticas		х	
	HTTP/HTTPS	х	х	х
Rede       IP estático       WAN     IP dinâmico       PPPoE     DNS automático       DNS     DNS dinâmico       Rotas     Apelidos de IP       Rotas     Rotas estáticas       HTTP/HTTPS     SNMP v1, v2c       Gerenciamento     VLAN por SSID       SSH     NTP       Serviços     SysLog       WatchDog     Cliente NTP	х	х	х	
	VLAN por SSID	х		
	SSH	х	APRoteadorRepetidorXX	
	NTP	х	х	х
	DDNS		х	
Convicos	SysLog	х	х	х
Serviços	WatchDog	х	х	Х
	Cliente NTP	х	х	

Rede

		Modo de operaç	ão
Segurança     AP     Roteador     Repetidor       Firewall     DDOS: bloqueio de ping na WAN     x     x       Filtro por palavras, IP, MAC e URL     x     x       Filtro de faixa de IP e de rede     x     x       UPnP, redirecionamento de porta, DMZ     x       Backup/Restauração     x       Configuração-padrão     Métodos de alimentação       Alimentação POE passiva     De 12 V a 24 V (porta POE/WAN)       Fonte de alimentação     Entrada: 110/240 Vac ~ 60 Hz / Saída: 12 Vdc			
Eigendarya     DDOS: bloqueio de ping na WAN     x       Firewall     Filtro por palavras, IP, MAC e URL     x       Filtro de faixa de IP e de rede     x       UPnP, redirecionamento de porta, DMZ     x       Sistema			
Firewall	Filtro por palavras, IP, MAC e URL	Х	
Firewall	Filtro de faixa de IP e de rede	Х	
	UPnP, redirecionamento de porta, DMZ	х	
Sistema			
Backup/Restauração			
Configuração-padrão			
Métodos de alimentaçã	0		
Alimentação PoE passiva	De 12 V a 24 V (porta PoE/WAN)		
Fonte de alimentação	Entrada: 110/240 Vac ~ 60 Hz / Saída: 12 Vdo		

Segurança, sistema e alimentação

## 3. Instalação do WiseFi Discovery

O WiseFi Discovery é um software para descoberta dos equipamentos AP 300 da Intelbras instalados em sua rede. Está disponível tanto para Microsoft Windows<sup>®</sup> quanto para Android<sup>™</sup>.

Sendo que é necessário preencher os requisitos mínimos descritos a seguir:

Sistema operacional	Microsoft Windows® 7, 8 ou 10
Espaço livre em disco	151 MB
Interface de rede	100/1000BASE-T Mbps
Memória RAM	1 GB
Processador	1 GHz

#### 3.1. Instalação em modo desktop

Para instalá-lo em Windows<sup>®</sup> acesse o site *www.intelbras.com.br/downloads* e pesquise pelo nome WiseFi Discovery, clique no link do WiseFi Discovery localizado na categoria *Softwares* no resultado da busca; o download deverá começar.

Após o download concluído, descompactar o arquivo e executar o instalador dando um duplo clique em seu ícone.

Para executar o instalador é necessário ser o administrador da máquina.



Ícone do instalador

Seguir os passos avançando em cada tela, conforme instalador:

ß	Wisefi Discovery - Programa de Instalação 🛛 – 🗖 🛛 🗙
	Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas?
	Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala Wisefi Discovery e clique em Avançar.
	Ícones adicionais:
	✔ Criar um ícone na Área de Trabalho
-	
	Avançar > Cancelar

Tela de instalação

Depois de instalado, execute o software com um duplo clique em seu ícone na área de trabalho:



Ícone do WiseFi

Após aberto, aparecerá a tela inicial do WiseFi Discovery, conforme figura a seguir:

intelbra <i>s</i>				Х
Wisefi Discovery			Endereço At	ual : 10.0.0.105
		<u> </u>		
		Atualizar		
Filtro	Limp	par filtro		
Localizar	Descrição	IP	MAC	Gerenciar
💡 AP 300	AP 300	10.0.0.1:443	00:1A:3F:61:EE:1A	\$
		(1) (1)		

Tela inicial WiseFi

Provavelmente os endereços IP e MAC exibidos na figura acima serão diferentes das informações em sua rede local. É nessa tela que serão exibidos os dispositivos AP 300 encontrados em sua rede. Lembrando que é necessário que o computador esteja conectado fisicamente na mesma rede em que o AP 300. Repare que a tabela tem uma coluna que se chama *Localizar*. Essa funcionalidade permite que o administrador de rede acione o LED principal do produto AP 300, facilitando assim a identificação. Essa opção é muito útil ao fazer configurações importantes, visto que precisam ser feitas nos equipamentos corretos para evitar problemas e confusões. Essa funcionalidade exige autenticação, conforme visto na figura a seguir.



Login

X Localizador Dispositivo O dispositivo que você procura está piscando o LED Ok		
	Localizador Dispositivo	
O dispositivo	que você procura está p	scando o LED
	Ok	

Mensagem localização

Na coluna *Descrição* são exibidas as descrições configuradas em cada equipamento. Nas colunas *IP* e *MAC* são exibidos o endereço IP e o endereço MAC respectivamente dos equipamentos localizados. O botão presente na coluna *Gerenciar* o levará para o browser no endereço *https://ip\_do\_equipamento\_selecionado/* para fazer as demais configurações:

intelbra	AP 300	
		Access Point
Acesso de l	Jsuário	
Usuário:	admin	
Senha:	•••••	
	E	Enviar

Tela de login AP 300

#### 3.2. Instalação em dispositivo móvel

O software WiseFi Discovery também está disponível para o sistema operacional Android<sup>™</sup> (dispositivo móvel – tablets/ smartphones). Para obtê-lo, acesse a loja de aplicativos Google<sup>®</sup> Play:



Logo Google® Play

Procure por Intelbras WiseFi Discovery com o ícone abaixo. Na página do aplicativo Wisefi Discovery no Google® Play é apresentada uma mensagem informando se o aplicativo é compatível com o dispositivo que está tentando instalá-lo:



Logo WiseFi Discovery

Após instalar, execute o aplicativo clicando em seu ícone no menu de aplicativos instalados.



Tela inicial Android<sup>™</sup>

Inicialmente, verifique se está conectado na mesma rede Wi-Fi dos access points. Dessa forma, assim que o aplicativo for aberto, ele iniciará a busca pelos access points disponíveis na rede. Nessa tela, basta aguardar alguns segundos até que o aplicativo faça a listagem dos dispositivos encontrados.

Você só conseguirá encontrar os access points conectados na mesma rede.



Tela de busca Android™

Uma vez conectado na mesma rede que os access points, o software WiseFi Discovery exibirá todos os roteadores encontrados, reunindo primeiramente informações como *Nome* e *Endereço IP*.

Nessa tela é possível procurar por nome usando o campo de busca presente no topo da página, bem como atualizar a lista de access points usando o botão Atualizar presente no rodapé da página.

Entretanto, o mais importante é de fato listar algumas informações adicionais de um determinado access point usando a seta logo à direita de seu nome.



Configuração

Ao abrir as informações, aparecerão os endereços *IP* e *MAC* do dispositivo listado. Nessa tela é possível consultar e editar a descrição do equipamento. A opção que se chama *Localizar* é uma funcionalidade que permite que o administrador de rede acione o LED principal do produto AP 300, facilitando assim sua identificação. Essa opção é muito útil ao fazer configurações importantes, visto que precisam ser feitas nos equipamentos corretos para evitar problemas e confusões.

O botão *Gerenciar* o levará para o browser no endereço *https://ip\_do\_equipamento\_selecionado/* para fazer as demais configurações.

Na figura a seguir podemos ver a tela de gerenciamento do AP 300 para a qual o administrador da rede é levado após clicar no botão *Gerenciar* do equipamento selecionado.

	💐 🛣 Jin	<u>s</u> 14:45	
~ >	C 🚺 https://10.0.0.1/cgi-bin/firmware.cgii 🛠	\$ I	
11	intelbrar Arran		
	Acesso de Usuário		
	Usudrio: Senha: Enviar		
1.1			

Tela de login do AP 300 no navegador

## 4. Conhecendo o AP 300 fisicamente

Nesta seção você conhecerá fisicamente seu AP 300.

#### 4.1. Vista frontal



Vista frontal

A parte frontal do AP 300 possui um LED cuja cor pode variar, dependendo do status do produto.

#### 4.2. Status do LED

Modo	Cor	Descrição
Mada AD	Verde	Conectado em outro equipamento via inteterface LAN
Vermelho Sem conexão o		Sem conexão com outro equipamento via LAN
Mada asteriles	Verde	Com internet
wodo roteador	Vermelho	Sem internet
Marda un estalar	Verde	Conexão Wi-Fi estabelecida
wodo repetidor	Vermelho	Sem conexão Wi-Fi como o equipamento a ser repetido

#### 4.3. Vista lateral



Vista lateral

Conforme a figura, o painel lateral contém as seguintes conexões:

#### 4.4. Conexões do painel lateral

Nome	Descrição	Informação
PWR	Conector de alimentação	Use o adaptador de alimentação fornecido com o AP. Se outro adaptador for utilizado, poderá provocar danos ao produto.
PoE/WAN	Porta internet	Porta para conexão do access point à internet. Possui suporte a PoE passivo <sup>1</sup> .
LAN	Porta de rede local	Porta para conexão do AP com os dispositivos de rede locais (computadores, notebooks, telefones IP).
Reset	Padrão de fábrica	Mantenha o pino do reset pressionado por aproximadamente 10 segundos para retornar às configurações de fábrica.

<sup>1</sup> Acompanha o produto adaptador PoE.

#### 4.5. Conexões

» Passo 1: conecte uma das extremidades do cabo de rede à porta PoE/WAN do AP 300 e a outra extremidade à porta PoE do injetor PoE;





» **Passo 2:** conecte uma das extremidades de outro cabo de rede à porta *LAN* do adaptador PoE e a outra extremidade à porta *LAN* de seu computador ou de outro dispositivo, de acordo com a necessidade;





**Obs.:** recomenda-se utilizar até 30 metros de cabo de rede entre o adaptador PoE e o AP. Vale lembrar que a soma do comprimento dos cabos das portas PoE e LAN do adaptador não pode ultrapassar 100 metros.

» Passo 3: conecte a fonte de alimentação ao adaptador e em seguida ligue-a na tomada elétrica 110/220 V. O LED acenderá.



Conexão fonte de alimentação

#### 4.6. Fixação do produto

O AP 300 foi projetado para instalações em caixa de luz padrão  $4\times2"$ , o que facilita a instalação quando o cabo Ethernet já está aguardando o ponto de instalação na parede. Esse tipo de fixação é utilizado principalmente em aplicações com o adaptador PoE passivo, incluso na embalagem. Ao final do *Guia de instalação* (também incluso na embalagem), você encontra um gabarito com a indicação de furação dos parafusos.



Fixação

#### 4.7. Reset (padrão de fábrica)

Há três modos de redefinir as configurações:

- » Reset: mantenha pressionado o botão *Reset* por aproximadamente 10 segundos. Solte o botão e aguarde o access point reiniciar.
- » Reset simultâneo: através do software de gerenciamento WiseFi, é possível selecionar o padrão de fábrica para um grupo de access points ou todos os access points na rede simultaneamente.
- » Selecionar padrão de fábrica na interface web do access point, digitando o endereço IP-padrão do aparelho no navegador, e acessando a opção na guia Sistema>Configuração-padrão.

Obs.: não desligue o equipamento durante o processo de reiniciação.

#### 4.8. Informações adicionais

Este equipamento opera em caráter secundário, isso é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, nem pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. As redes wireless (IEEE 802.11 b/g/n) operam na faixa de frequência de 2,4 a 2,4835 GHz, que não necessita de liberação perante a Anatel para ser utilizada (faixa não homologada). Como o meio físico utilizado nessas redes é compartilhado por vários tipos de transceptores, podem ocorrer problemas de interferência quando esses dispositivos operarem na mesma frequência e próximos uns aos outros. Sendo assim, dependendo da localização dos dispositivos sem fio dentro de casa ou no escritório, estes podem interferir ou sofrer interferência, podendo, em alguns casos, derrubar a conexão de rede. Quanto mais barreiras físicas ou eletromagnéticas houver no caminho em que o sinal da rede estiver passando, mais interferências poderão ocorrer, diminuindo a velocidade e o alcance da rede. Exemplos disso são os reservatórios de água (como aquários, bebedouros e aquecedores de água), metais, vidros, paredes de concreto e fornos de micro-ondas.

#### Dicas

- 1. Mantenha uma distância suficiente, pelo menos de um metro, entre os dispositivos que operam na mesma faixa de frequência, para evitar a interferência de sinal entre os transmissores.
- 2. Evite um número excessivo de barreiras físicas entre transmissores e receptores da rede wireless.
- 3. Se os dispositivos permitirem a troca de canal de operação, é recomendado configurá-los em canais diferentes uns dos outros.

## 5. Configuração do AP 300

Existem dois caminhos para configuração do AP 300. Uma delas é pelo software controlador de rede WiseFi, e outra é pelo próprio sistema de gerenciamento pela interface web do equipamento.

Este manual aborda apenas sua configuração pela interface web. Para mais detalhes sobre como configurar seus equipamentos pelo WiseFi, é recomendável utilizar o manual do WiseFi.

#### 5.1. Acesso ao equipamento

Inicialmente é necessário configurar seu computador na mesma rede em que o AP 300 se encontra. Para isso, é importante saber que, se estiver conectado diretamente ao computador, ou a uma rede sem servidor DHCP, a interface de rede LAN do AP 300 está configurada com IP 10.0.0.1 (de fábrica), mas essa mesma interface é configurada como cliente DHCP. Logo, se for conectada a uma rede que tenha um servidor DHCP atuando, o IP do equipamento será configurado conforme regras do servidor DHCP. Uma sugestão fortemente recomendada é encontrar seus equipamentos usando o WiseFi Discovery já abordado no capítulo anterior deste manual.

Caso o AP 300 esteja conectado diretamente ao seu computador, acesse as configurações de rede de acordo com seu sistema operacional e configure-o, por exemplo, com o endereço IP 10.0.0.250 e máscara de sub-rede 255.0.0.0. Após ter configurado seu computador para entrar na mesma rede que o roteador, acesse seu AP 300. O endereço IP configurado de fábrica para acesso à interface é o 10.0.0.1 e a máscara de sub-rede é 255.0.0.0.



Na tela de login, digite seu usuário e sua senha, sendo que as credenciais de acesso definidas por padrão de fábrica são as seguintes:

- » Usuário: admin
- » Senha: admin

Ao longo do assistente de configuração essa senha poderá ser alterada. Essa é uma prática fortemente recomendada.

intelbra <i>r</i> AP	300
	Access Point
Acesso de Usuário	
Usuário: Senha:	
	Enviar



Caso esteja sendo gerenciado pelo WiseFi, não será possível acessar o sistema pelo navegador. Lembrando que o AP 300 só será gerenciado pelo WiseFi se for configurado como Access point.

intelotat.	Access Poin
Este equipam	ento é gerenciado
Este equipam pelo	ento é gerenciado o WiseFi.
Este equipam pelo Aplique as conf	iento é gerenciado o WiseFi. igurações de fábrica



Após o login será exibida a tela de assistente para configuração de seu AP 300. Este manual abordará a configuração dos modos de operação *AP, Roteador* e *Repetidor* usando o assistente de configuração, pois é recomendado para a maioria das instalações. Entretanto, é possível fazer manualmente as mesmas configurações sem usar o assistente (modo avançado).

Durante as configurações feitas através da interface web, perceba que o menu Sistema ficará grifado com cor amarela.



Atualização sistema

Este comportamento importante serve para lembrá-lo que, em *Sistema>Aplicar as modificações salvas* é possível salvar as configurações feitas nas outras guias do sistema. Essa opção é muito importante e deve ser utilizada sempre que você alterar as configurações de seu AP 300. Caso contrário, serão perdidas quando sair do sistema fechando o navegador, por exemplo, ou mesmo reiniciando-o normalmente.

#### 5.2. Configuração em modo Access point (AP)

No modo de operação Access point, o equipamento atuará como uma extensão sem fios para uma determinada rede cabeada, onde a WAN será a interface de rede cabeada (identificada fisicamente como WAN) e a LAN será tanto a interface de rede cabeada (identificada como LAN) quanto a interface wireless. Será um cliente, podendo ter IP estático ou dinâmico, de acordo com a necessidade e terá também uma configuração de interface Wi-Fi.



Exemplo de cenário access point

A configuração pode ser feita através do assistente, conforme segue:



Na próxima tela, faça a configuração da rede TCP/IP conforme sua necessidade, podendo ser *IP fixo* ou *dinâmico*. Por exemplo, se quiser que seu AP 300 receba IP de um servidor DHCP, escolha a opção *Cliente DHCP* e clique em *Avançar*.



Tela 2 assistente modo AP

Configure a rede wireless de acordo com sua necessidade, escolhendo o identificador da rede (SSID). No assistente é possível configurar apenas dois SSIDs, porém, na guia *Wireless* é possível expandir para até 4 SSID.

int	elb	ras	AP 300							
Status	Assiste	nte Red	le Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
3. Config	urações d	da interfac	e de rede sem	fio (wireless	5)					
	SSID 1	AP 300								
	SSID 2									
					Voltar		Avançar			



Para configurar o segundo SSID, marque a caixa de seleção ao lado da opção SSID 2.

intelbrar AP 300										
Status	Assiste	nte Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
3. Config	urações ( SSID 1 SSID 2	da interface o AP 300 visitante	le rede sem t	fio (wireless)	)					
					Voltar		Avançar			
					SSID 2					

Configure a senha para seu SSID, o tipo de autenticação, a criptografia e clique em Avançar.

Se estiver configurando com mais de um SSID, alterne entre eles para configurar a segurança para cada um, na opção SSID.

intelbras AP 300									
Status Assistente Rede Wireless Ser	viços Firewall QoS	Clientes Conectados	Sinal Sistema						
4. Configurações de segurança da rede sem fio Recomenda-se a utilização do sistema de autenticação WPA2/WPA2-PSK com criptografia AES.									
SSID:	AP 300	1							
Tipo de Autenticação:	WPA-PSK	·							
Criptografia:	AES	J							
Senha:	•••••	(No mínimo 8 caracteres)							
	Mostrar caracteres								
	Voltar	Avançar							

Tela 4 assistente modo AP

O próximo passo auxilia a definir como será o acesso às configurações do AP 300.

Altere sua senha e guarde-a em um local seguro. Você precisará dela para acessar o painel de configurações sempre que necessário.

Caso a senha seja esquecida, será necessário efetuar o procedimento de restauração das configurações de fábrica através do botão de reset físico.

intelbras AP 300								
Status Assistente Rede Wireless Se	rviços Firewall QoS	Clientes Conectados	Sinal Sistema					
5. Configurações de gerenciamento Configure um usuário e senha para acesso ao gerenciamento do AP 300.								
Usuário:	admin							
Nova Senha:	•••••							
Confirme a Nova Senha:	•••••							
Mostrar caracteres								
	Voltar	Finalizar						

Tela 5 assistente modo AP

Agora seu AP 300 está pronto para uso em modo Access point.

Essas são as configurações possíveis de fazer pelo assistente de configuração no modo AP.

A seguir, tem-se uma breve explicação de cada tela de configuração do AP 300 em modo Access point, sendo necessário consultar também a tabela de Funcionalidades vs modos de operação, disponível na seção 2. Especificações técnicas no início deste manual.

#### 5.3. Configurações e telas adicionais – access point

Tendo em vista que o assistente de configuração é opcional, as outras telas podem ser utilizadas à vontade para fazer as configurações e adequar o comportamento do seu AP 300, conforme sua necessidade. Esta seção aborda justamente essas telas adicionais para seu conhecimento do que é possível configurar em cada uma delas.

#### Status

Na tela Status é possível conferir as configurações, o status do sistema e as informações da wireless de seu AP 300.

int	elbra		<b>AP</b> 300									
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
			s	istema						Configuração de TCP/IP -	LAN	
				Modelo			AP 300			Endereço IP	10.0.0.1	
				Identificação do	Equipamen	to	AP 300			Máscara de Sub-rede	255.255.255.0	
				Tempo Online			0h:1m:33s			Gateway Padrão	10.0.254	
				Versão do Firma	vare		1.1.1			Endereço MAC	00:1A:3F:61:EE:19	
				Cliente NTP			Desativado					
				Data e Hora			13/05/2015 00:01:30			Configuração DHCP		
				Modo de Opera	ção		AP			Servidor DHCP	Desativado	
			6	nformações d	a Wireless							
				Modo IEEE			b/g/n					
				SSID 1			AP 300					
				Canal			1 (2412 MHz)					
				BSSID			00:1A:3F:61:EE:1B					
				Clientes Conect	ados		0					
				Potência de TX			27 dBm					
				Mac da Wireless			00:1A:3F:61:EE:1B					

Status

#### Rede

Na tela de rede é possível alterar a configuração da LAN, que poderá ser *Cliente DHCP* ou *IP fixo*. Se quiser que o AP 300 trabalhe com os benefícios fornecidos pelo protocolo *Spanning tree*, baseado na norma IEEE 802.1d, poderá ativar a opção de *Spanning tree*.

intelbrar AP 300									
Status Assiste	nte Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Configuração da	LAN								
Tipo de Configura	ção IP:		С	liente DHCP	•	•			
802.1d Spanning	Free:								
Salvar									
				Rede					

#### Wireless

Em *Wireless>Básico*, é possível alterar o modo de operação da interface de rede Wi-Fi de seu AP 300, bem como os SSIDs. É também aqui que se faz o mapeamento de VLAN por SSID. Dessa forma os clientes que se conectarem em cada SSID criado também terão todo o seu tráfego marcado com TAG da VLAN estipulada, conforme protocolo IEEE 802.1q. Potência de transmissão, canal e largura de banda são opções ajustáveis nessa tela, e são de importância fundamental em um ambiente Wi-Fi.

Status Assistente Rede Wireless	Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema
Básico   Segurança   Controle de Acesso   C	onfiguração WDS
SSID:	
SSID 1 AP 300	VLAN 0 ØMostrar SSID
SSID 2 Visitante	VLAN 0 Mostrar SSID
SSID 3	VLAN 0 Mostrar SSID
SSID 4	VLAN 0 Mostrar SSID
Modo IEEE:	11b/g/n 🔻
Canal:	Auto 🔻
Largura de Banda:	20/40 MHz 🔻
Isolação de SSID:	Ativo
Isolação Entre Clientes:	Ativo
Potência de TX:	27 dBm
	Salvar

Wireless

Especificações dos campos:

- » Modo de operação:
  - » **AP:** habilita o funcionamento como AP (access point). Nesse modo o equipamento opera como uma bridge, interconectando todas as interfaces de rede.
  - » Roteador: o equipamento fará o roteamento entre as interfaces de rede.
  - » Repetidor: funciona como cliente e AP ao mesmo tempo, permitindo estender o sinal de outro AP.
- » SSID: define o nome da rede sem fio.
- » VLAN: quando habilitado é possível definir uma marcação com tag para cada SSID.
- » Mostrar SSID: desabilitando essa função, o nome da rede não ficará visível na busca de rede por outros dispositivos, dessa forma só poderão conectar-se à rede dispositivos que fizerem configuração manual dela.
- » Identificação do equipamento: esse é o nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento na rede com o intuito de facilitar sua identificação. Exemplo: sala de reunião, refeitório, auditório.
- » Modo IEEE: define o padrão de comunicação da rede wireless.
- » Canal: seleciona o canal que o equipamento irá utilizar, o modo Auto tentará encontrar um canal menos utilizado.
- » Largura de banda: o padrão IEEE 802.11 é definido com 20 MHz de largura de banda, no entanto, o 802.11n permite a junção de dois canais, totalizando 40 MHz, trazendo um aumento na taxa de transferência de dados.
- » Isolação de SSID: essa opção faz com que clientes de SSIDs diferentes não se comuniquem do mesmo rádio. Trata-se de um isolamento entre redes Wi-Fi de um equipamento.
- » Isolação entre clientes: permite isolar todos os clientes conectados no equipamento independentemente do SSID em que está conectado.
- » Potência de TX: permite selecionar a potência de transmissão do equipamento.

Na guia Wireless>Segurança é possível alterar o tipo de autenticação, a criptografia e senha de cada um dos SSIDs configurados. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.

intelbrar AP 300		
Status Assistente Rede Wireless Básico   Segurança   Controle de Acesso   Co	Serviços Firewall Qos nfiguração WDS	5 Clientes Conectados Sinal <mark>Sistema</mark>
SSID:	AP 300	T
Tipo de Autenticação:	WPA-PSK	T
Criptografia:	AES	T
Senha:		(No mínimo 8 caracteres)
	Galvar	
	Wireless/Seguranca	

#### wireless/seg

#### Configuração WDS

Na guia Wireless>Configuração WDS é possível habilitar seu AP 300 para participar de um sistema de distribuição WDS (Wireless Distribution System).

in	telbr	ar	AP 300						
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Básico	Segurança   (	Controle d	le Acesso   Co	nfiguração	WDS				
🗆 Habil	itar WDS								
				Sal	var				
				Wii	eless/WDS				

Habilitando essa opção, aparecerão as configurações e o tipo de criptografia desejada. Digite na caixa a seguir o endereço MAC do equipamento remoto e clique no botão +.

intelbro	AP 300	)					
Status Assistente Básico   Seguranca   Co	Rede Wireless	Serviç Configura	os Firewall cão WDS	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Habilitar WDS Atenção. O MAC (58: Endereço MAC	10:8C:1F:05:98) o Comentário	leste equi	ipamento devo	e ser co	onfigurado no outro r	ádio.	
		+ Ativo					
Criptografia WDS:		A	Ausente Salvar	·			



#### Serviços

As configurações de *Serviços* são semelhantes para todos os modos de operação, com algumas opções a mais no modo *Roteador*. Para melhor abordagem, elas estão descritas na seção *5.8. Menu Serviços (para todos os modos de operação)* deste manual.

#### Firewall

As configurações da guia *Firewall* estão disponíveis apenas no modo *Roteador*. Por essa razão, sempre que estiver utilizando o AP 300 em modo *AP*, ao tentar acessar as configurações de firewall o sistema exibirá a seguinte informação:

Status Assistente Rede	Wireless Serviços	Firewall QoS Clientes Co	nectados Sinal Sistema
Dpções gerais do firewall			
Regras de Firewall - adicionar reg	gra (Recomenda-se o	uso de até 30 regras de firewall)	
Nome da Regia	Tipo	Nenhum registro encontrado.	O Firewall só está disponível em modo Roteador
	Sa	va	

Firewall

#### QoS

Em QoS o AP 300 trabalha com limite de banda por SSID, logo, é possível estipular a taxa máxima de upload e a taxa máxima de download, ambas medidas em kbps. Após preenchê-las, utilize os botões conforme sua função: Alterar: altera o registro para ser utilizado; Salvar: salva na flash permanente; Aplicar: aplica o registro alterado em tempo de execução.

intelbro	AP 30	00				
Status Assistente	Rede Wireles	ss Serviços Fire	wall QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
✓ Habilitar Sistema de → Limita de Banda →	e QoS					
SSID 1	Máximo Upload	Máximo Download				
AP 300	102400 Kbps	102400 Kbps	Alterar			
		Salvar	Aplicar			

#### **Clientes conectados**

Em *Clientes conectados* é possível visualizar algumas informações básicas sobre os clientes conectados via Wi-Fi ou rede cabeada.

int	intelbras AP 300									
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Clientes (	Conectados V	ViFi   Clie	ntes Conect	tados						
Endere	eço MAC	(	Cliente	Taxa	de dados lizar	Sinal SS	SID			
				Clien	tes conecta	ndos Wi-Fi				

Especificações dos campos:

- » Endereço MAC: endereço MAC do cliente.
- » Cliente: nome do dispositivo (disponível somente em modo Roteador).
- » Taxa de dados: taxa máxima de transferência de dados em que o cliente pode trafegar no momento.
- » Sinal: nível de sinal de recepção do equipamento em relação ao cliente conectado.
- » SSID: indica em qual SSID o cliente está conectado.

Status Assiste	nte Rede Wirel	ess Serviços Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
Clientes Conectados WiFi   Clientes Conectados									
Endereço IP	Endereço MAC	Cliente	Interface						
10.0.0.2	00:1E:C9:F9:33:1C		br0						
		Atualizar							

Clientes conectados

Especificações dos campos:

- » Endereço IP: endereço IP do equipamento.
- » Endereço MAC: endereço fisico do equipamento.
- » Cliente: nome do dispositivo conectado (somente em modo Roteador).

#### Sinal

A opção de *Sinal* está disponível apenas para modo *Repetidor*. Por essa razão, sempre que estiver utilizando o AP 300 em modo *AP*, ao tentar acessar a guia de *Sinal*, o sistema exibirá a seguinte informação:

tatus Assistente Rede Wireless Serviços Firewall QoS	Clientes Conectados Sinal Sistema
álise de Sinal	
io Conectado orectado em - <b>"AP 300" - Canal: 1 (2412 MHz)</b> etical	
-20	Esta funcionalidade está disponível somente em modo Repetidor
-75 -85 1 2 3 4 5	ОК
Sinal dBm Ruido dBm NR	

Sinal

#### Sistema

As configurações de Sistema são as mesmas para todos os modos de operação. Estão descritas na seção 5.9. Menu sistema (para todos os modos de operação) deste manual.

#### 5.4. Configuração em modo Roteador

Para configurar o AP 300 para interagir com duas redes (*Roteador*), a interface de rede cabeada WAN terá um endereço de IP em uma faixa diferente da LAN cabeada e wireless.

Nesse modo de operação o AP 300 atuará como o roteador da rede local (LAN). Sua interface de rede LAN e os clientes wireless terão endereços IP de uma faixa de rede diferente da sua interface de rede WAN.

O primeiro passo é fazer o acesso ao equipamento, conforme descrito anteriormente neste mesmo manual, e selecionar *Roteador* na opção *Modo de operação* no assistente de instalação.

intelbrar AP 300								
Status Assistente	Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Assistente de Configur Seja bem vindo ao ass	ação istente de configuraç	ão do AP 3	00					
Modo de Operação:		Rotead	or	<u> </u>				
			Avança	ar				

Tela assistente modo Roteador

Em seguida, faça a configuração de rede na interface LAN e WAN, conforme sua necessidade. Lembrando, LAN é a sua rede local (uma porta cabeada + Wi-Fi) e WAN é a porta cabeada que conecta o AP 300 à internet.

intelbrar AP 300									
Status Assistente Rede Wireless Ser	viços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema								
2. Configurações de TCP/IP									
Configure o endereço de IP LAN (rede local).									
Endereço IP:	10.0.0.1								
Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0								
Servidor DHCP:	Ativado 🔹								
Intervalo do servidor DHCP:	10.0.100 - 10.0.200								
Configure o endereço de IP WAN (Internet).	Cliente DUCD								
Tipo de Configuração:									
Configure os endereços de DNS.									
Modo DNS:	DNS Automático								
	Voltar Avançar								

Tela 2 assistente modo Roteador

Configure a rede wireless de acordo com sua necessidade, escolhendo o identificador da rede (SSID). No assistente é possível configurar apenas dois SSIDs, porém, na quia *Wireless* é possível expandir para até 4 SSIDs.

intelbrar AP 300										
Status	Assister	nte Red	e Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
3. Config	u <b>rações d</b> SSID 1 SSID 2	a interface AP 300	de rede sem	fio (wireless	)					
					Voltar		Avançar			

Tela 3 assistente modo Roteador

Configure a senha para seu SSID, o tipo de autenticação, a criptografia e clique em Avançar.

Se estiver configurando com mais de um SSID, alterne entre eles para configurar a segurança para cada um, na opção SSID.

intelbrar AP 300								
Status Assistente Rede Wireless Se	rviços Firewall Q	oS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
<ol> <li>Configurações de segurança da rede sem fio Recomenda-se a utilização do sistema de auten</li> </ol>	iicação WPA2/WPA2-F	PSK	com criptografia AES.					
SSID:	AP 300 💌							
Tipo de Autenticação:	WPA-PSK							
Criptografia:	AES	•						
Senha:	•••••		(No mínimo 8 caracteres	)				
	Mostrar caracteres							
	Voltar		Avançar					

Tela 4 assistente modo Roteador

O próximo passo auxilia a definir como será o acesso às configurações do AP 300.

Altere sua senha e guarde-a em um local seguro. Você precisará dela para acessar o painel de configurações sempre que necessário.

Caso a senha seja esquecida será necessário efetuar o procedimento de restauração das configurações de fábrica através do botão de reset físico.

intelbrar AP 300							
Status Assistente Rede Wireless Se	rviços Firewall QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
5. Configurações de gerenciamento Selecione o modo de acesso do gerenciamento	via WEB (HTTP e HTTPS):						
Modo de Acesso:	Somente pela LAN						
Configure um usuário e senha para acesso ao g	erenciamento do AP 300.						
Usuário:	admin						
Nova Senha:	•••••						
Confirme a Nova Senha:	•••••						
	Mostrar caracteres						
	Voltar	Finalizar					



Agora seu AP 300 está pronto para uso em modo Roteador.

Essas são as configurações possíveis de fazer pelo assistente de configuração para modo Roteador.

A seguir, tem-se uma breve explicação de cada tela de configuração do AP 300 em modo Roteador, sendo necessário consultar também a tabela de Funcionalidades vs Modos de operação, disponível na seção 2. Especificações técnicas deste manual.

#### 5.5. Configurações e telas adicionais – roteador

Tendo em vista que o assistente de configuração é opcional, as outras telas podem ser utilizadas à vontade para fazer as configurações e adequar o comportamento do seu AP 300, conforme sua necessidade. Esta seção aborda justamente essas telas adicionais, para seu conhecimento do que é possível configurar em cada uma delas.

#### Status

Na tela Status é possível conferir as configurações, o status do sistema e as informações da wireless.



Status sistema

#### Rede

Pelo fato de estar configurado em modo *Roteador*, as opções de rede são bem mais completas do que em modo *Access* point. No menu *Rede>Configuração da LAN*, é possível fazer a configuração da LAN (cabeada + Wi-Fi), que poderá servir DHCP de acordo com sua necessidade.

intelbra <i>s</i> AP	300					
Status Assistente Rede W	ireless Serviços	Firewall Qo	S Clientes	Conectados	Sinal	Sistema
Configuração da LAN   Configuraçã	o da WAN   Configura	ção de DNS   A	pelidos e Rotas	3		
	10.0.01					
Endereço IP:	10.0.0.1					
Máscara de Sub-rede:	255.255	5.255.0				
Servidor DHCP:	Ativado	)	-			
Intervalo do servidor DHCP:	10.0.0.1	.00 - 10	0.0.200			
Domínio:	AP300					
Tempo de Renovação (s):	1800					
Ver lista de IP's em uso do servidor	DHCP					
	Salv	ar				

Configuração LAN

Para verificar a lista de endereços IP ativos, fornecidos pelo servidor DHCP, clique na mensagem destacada Ver lista de IPs em uso do servidor DHCP e a uma lista será exibida.

Ver lista de IP's em uso do servidor DHCP

Endereço MAC	Cliente	Endereço IP
80:56:f2:f4:1a:b9	giancarlo-Lenovo-B49	10.0.0.105
58:10:8c:bc:cc:0b	joaovendra	10.0.0.195
68:76:4f:e3:70:fa	android-cc53b557bdd8	10.0.0.185
18:89:5b:06:89:ee	android-f79c163d6b7c	10.0.0.178
14:1a:a3:2e:91:2c	android-869f4cbdd647	10.0.0.184
28:e0:2c:60:2a:b4	iPhonedaneMaria	10.0.0.157

Lista de IPs

Para configuração da WAN, acesse o menu *Rede>Configuração da WAN* onde é possível configurá-la para obtenção de IP dinâmico (Cliente DHCP) ou IP fixo, PPPoE ou PPTP.





No menu *Rede>Configuração de DNS* é possível configurá-lo para obtenção dos servidores de DNS automaticamente ou especificá-los manualmente.

int	elbro	s.	<b>AP</b> 300						
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Configur	ação da LAN	Configura	ição da WAN	Configura	ção de DNS	Apelio	dos e Rotas		
Modo Di	NS:			DNS A	utomático				
				Salv	ar				

DNS

Por fim, no menu *Rede>Apelidos e rotas* é possível adicionar endereços de IP adicionais, tanto na interface LAN quanto WAN. Esses endereços de IP adicionais são conhecidos como *apelidos* ou *aliases*. Também é possível manipular a tabela de roteamento inserindo, editando ou removendo rotas estáticas, conforme sua necessidade.

intelb		<b>3</b> 00				
Status Assiste	ente Rede V	Vireless Serviços	Firewall QoS	Clientes Conectad	os Sinal	Sistema
Apelidos de IP	ur jooninguração	au war jooningara		os e notas		
0.0.0.0	Mascara 0.0.0.0	Lan -	Opçoes			
Rotas estáticas						
lp	Máscara	Gateway	Comentário	Opções		
0000	0.0.0.0	0.0.0.0		+		

Apelidos e rotas

#### Wireless

Em Wireless>Básico, é possível alterar o modo de operação da interface de rede Wi-Fi de seu AP 300, bem como os SSIDs. Potência e Canal também ajustáveis e são de importância fundamental num ambiente Wi-Fi. Em modo Roteador não está disponível o mapeamento de VLAN por SSID.

intelb	ras	<b>AP</b> 300							
Status Assisten	te Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS (	Clientes (	Conectados	Sinal	Sistema
Básico   Seguranç	a   Controle	de Acesso   Co	onfiguração \	WDS					
SSID: SSID 1 SSID 2 SSID 3 SSID 4	AP 300		888	Mostrar SSI Mostrar SSI Mostrar SSI	D D D				
					-				
MODO IEEE:			11	lb/g/n					
Largura do Panda			AL	100					
Teolação de SSID:			20	Ativo	•				
Isolação Entre Cli	entes:			Ativo					
Potência de TX:			_			27	dBm		
			Sal	var					

Wireless

Especificações dos campos:

- » Modo de operação:
  - » **AP:** habilita o funcionamento como AP (access point). Nesse modo o equipamento opera como uma bridge, interconectando todas as interfaces de rede.
  - » Roteador: o equipamento fará o roteamento entre as interfaces de rede.
  - » Repetidor: funciona como cliente e AP ao mesmo tempo, permitindo estender o sinal de outro AP.
- » SSID: define o nome da rede sem fio.
- » Mostrar SSID: desabilitando essa função, o nome da rede não ficará visível na busca de rede por outros dispositivos, dessa forma, só poderão conectar-se à rede dispositivos que fizerem configuração manual dela.
- » Identificação do equipamento: este é o nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento na rede com o intuito de facilitar sua identificação. Exemplo: sala de reunião, refeitório, auditório.
- » Modo IEEE: define o padrão de comunicação da rede wireless.
- » Canal: seleciona o canal que o equipamento irá utilizar, o modo Auto tentará encontrar um canal menos utilizado.
- » Largura de banda: o padrão IEEE 802.11 é definido com 20 MHz de largura de banda, no entanto, o 802.11n permite a junção de dois canais, totalizando 40 MHz, trazendo um aumento na taxa de transferência de dados.
- » Isolação de SSID: essa opção faz com que clientes de SSIDs diferentes não se comuniquem do mesmo rádio. Trata-se de um isolamento entre redes Wi-Fi de um equipamento.
- » Isolação entre clientes: permite isolar todos os clientes conectados no equipamento independentemente do SSID em que está conectado.
- » Potência de TX: permite selecionar a potência de transmissão do equipamento.

Na guia Wireless>Segurança é possível alterar o tipo de autenticação, a criptografia e a senha de cada um dos SSIDs configurados. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.

intelbras AP 300						
Status Assistente Rede Wireless Básico   Segurança   Controle de Acesso   Con	Serviços Ifiguração	Firewall WDS	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
SSID:	AP 30	0	۲			
Tipo de Autenticação:	WPA-F	SK	۲			
Criptografia:	AES		٠			
Senha:		•		(No mínimo 8 caracte	res)	
	Salv Wirele	trar caracte var	ares			

#### Controle de Acesso

Na guia *Wireless>Controle de acesso* é possível controlar os dispositivos que terão permissão ou serão bloqueados da rede criada informando o endereço MAC do dispositivo.

intelbras AP 300						
Status Assistente Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
3ásico   Segurança   Controle de Acesso	Configuração	WDS				
Modo do Controle de Acesso:	Desat	vado		•		
	Sal	var				

Wireless/Controle de Acesso

Habilitando a opção Permitir listados, o usuário deve informar os dispositivos que terão acesso à rede inserindo o endereço MAC do aparelho.

ntrole de Acess			-		Stinger	onsterine
	o   Configur	ação WDS				
cesso:	P	ermitir listados		•		
regra da rede W	iFi Visitan	te. Máximo de a	té 60 re	gras		
MAC	Oncões					
0.00.00.00.00.00	opções					
0.00.00.00.00.00						
MAC	Opções					
	Aplicar					
	regra da rede W MAC 0:00:00:00:00:00 MAC	regra da rede WIFI Visitant MAC Opções MAC Opções MAC Opções Aplicar	eesso: Permitir listados regra da rede WIFI Visitante. Máximo de a MAC Opções MAC Opções MAC Opções Aplicar	regra da rede WIFi Visitante. Máximo de até 60 re MAC Opções MAC Opções MAC Opções Aplicar	regra da rede WIFI Visitante. Máximo de até 60 regras MAC Opções MAC Opções MAC Opções Aplicar	regra da rede WiFi Visitante. Máximo de até 60 regras MAC Opções MAC Opções MAC Opções Aplicar

Wireless/Controle de acesso/Permitir listados

Habilitando a opção *Bloquear listados*, o usuário deve informar os dispositivos que serão bloqueados e não terão acesso à rede inserindo o endereço MAC do aparelho.

ntelbr	AP 30	0					
atus Assistente	Rede Wireles	s Servi	iços Firewall	QoS	Clientes Conectado	s Sinal	Sistema
ico   Segurança	Controle de Acess	o   Configu	uração WDS				
odo do Controle de	Acesso:	Г	Bloquear listados		•		
tre com o MAC e	a regra da rede W	/iFi Visitaı	nte. Máximo de a	té 60 reg	gras		
i <b>tre com o MAC e</b> Cliente	a regra da rede W	V <b>iFi Visita</b> ı Opções	nte. Máximo de a	té 60 reg	gras		
ntre com o MAC e Cliente	a regra da rede W MAC 00:00:00:00:00:00	Opções	nte. Máximo de a	té 60 reg	gras		
tre com o MAC e	a regra da rede W MAC 00:00:00:00:00:00	Opções	nte. Máximo de a	té 60 reg	gras		
tre com o MAC e Cliente sta de registros:	a regra da rede W MAC 00:00:00:00:00:00	Opções	nte. Máximo de a	té 60 reg	gras		
ntre com o MAC e Cliente ista de registros: Cliente	a regra da rede W MAC 00:00:00:00:00:00 MAC	Opções Opções	nte. Máximo de a	té 60 req	gras		

Wireless/Controle de acesso/Bloquear listados

Na guia Wireless>Configuração WDS é possível habilitar seu AP 300 para participar em um sistema de distribuição WDS (Wireless Distribution System). Habilitando essa opção, aparecerão as configurações e o tipo de criptografia desejada. Digite na caixa a seguir o Endereço MAC do equipamento remoto e clique no botão +.

intelbr	AP 300	)					
Status Assistente	Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
3ásico   Segurança   (	Controle de Acesso   (	Configuração	WDS				
Abilitar WDS							
Prabilitar WDS							
tenção. O MAC (58	:10:8C:1F:05:98) (	leste equipa	mento dev	e ser c	onfigurado no outro r	ádio.	
Endereço MAC	Comentário	Opções					
		+ Ativo					
Criptografia WDS:		AES		٠	]		
Senha WDS:							
		— мо	ostrar caract	eres			
			h an a				
		Sd	IVdI				
			WDS				

33

#### Serviços

As configurações de Serviços são semelhantes para todos os modos de operação, com algumas opções a mais no modo Roteador. Para melhor abordagem, elas estão descritas na seção 5.8. Menu Serviços (para todos os modos de operação) deste manual.

#### Firewall

Apenas com seu AP 300 em modo Roteador, está disponível a funcionalidade completa do Firewall.

A opção Ativa UPnP faz com que o firewall do AP 300 permita que o tráfego UPnP ocorra normalmente, sem que você precise estipular as regras específicas nas portas, endereços e protocolos com que o UPnP irá trabalhar em sua rede.

A funcionalidade *UPnP* (*Universal Plug and Play*) é muito útil e vem habilitada por padrão no AP 300. Geralmente está presente em cenários de rede residenciais e pequenos escritórios. Esse protocolo permite que dispositivos comuns na rede, tais como computadores, impressoras e dispositivos móveis, comuniquem-se automaticamente para estabelecer configurações funcionais necessárias aos serviços de rede que prestam. Por exemplo, um dispositivo compatível com UPnP, independentemente do fabricante, é capaz de entrar na rede, obter endereço IP, anunciar seu nome, receber requisições sobre suas capacidades e respondê-las, bem como aprender sobre a presença e sobre o que cada dispositivo é capaz de fazer. Tudo isso baseado na norma ISO/IEC 29341.

A opção Ativa ping na WAN permite que o seu AP 300 passe a responder às requisições de ping vindas da internet pela WAN. Por padrão, por razões de segurança, essas respostas são bloqueadas.





Para adicionar regras no Firewall do AP 300, use o botão Adicionar regra e preencha as informações de acordo com cada regra. Por exemplo, é possível manipular regras conforme as oito categorias apresentadas na figura a seguir:

X

Adicionar Regra	
Nome da Regra:	
Tipo:	Filtro de palavras (strin Filtro de palavras (strings)
Filtro de palavras (strings)	Filtro de Rede
Palavra chave:	Filtro Faixa de Rede Filtro por Endereço MAC Redirecionamento de Portas DMZ Filtro de Pagina (URL)
	Salvar

Tipos de regras

Para adicionar regra relacionada a uma palavra, utilize regra do tipo Filtro de palavras (string):

Adicionar Regr	a
Nome da Regra:	palavra proibida
Tipo:	Filtro de palavras (strin 🔻
Filtro de palavras (	strings)
Palavra chave:	palavra proibida
	Salvar

x

v

Filtro de palavras

Para adicionar regra relacionada a um determinado endereço IP, utilize a regra do tipo Filtro por IP:

ome da Regra:	gerente	
Tipo:	Filtro por IP	•
Protocolo:	TCP, UDP	•
Filtro por IP		
Endereço IP:	10.1.10.45	



Para adicionar regra relacionada a uma determinada rede IP, utilize a regra do tipo Filtro de rede:

				x
Adicionar Reg	Ira			
Nome da Regra:		rede um		
Tipo:		Filtro de Rede	•	
Protocolo:		TCP, UDP	•	
Filtro de Rede				
Endereço IP:	10.1.0.0	/ 16		
		Salvar		

Filtro por rede

Para adicionar regra relacionada a uma faixa de IP, utilize a regra do tipo *Filtro faixa de rede*:

lome da Regra:		range t	tal	
Гіро:		Filtro Fa	aixa de Rede	٠
Protocolo:		TCP, U	OP	٠
Filtro Faixa de Rede	e 10.1.10.1			

Regra por faixa de IP

Para adicionar regra relacionada a um determinado endereço MAC, utilize a regra do tipo Filtro por endereço MAC:

х

	MAC da câmera
Tipo:	Filtro por Endereço MA 🔻
Filtro por Endereço MA Endereço MAC: 00:	C

Regra por endereço MAC

Para adicionar regra de redirecionamento de portas, utilize a regra do tipo Redirecionamento de portas:

Nome da Regra:		equipamento	
lipo:		Redirecionamento de	F v
Protocolo:		TCP, UDP	•
Redirecionamento de Intervalo de Portas:	Portas 37777	- 37779	

Regra por redirecionamento de portas

Para adicionar regra relacionada a DMZ, utilize a regra do tipo DMZ:

Nome da Regra:	dmz		
Tipo:	DMZ	•	
DMZ			
Redireciona Para IP:	192.168.80.99		

Regra DMZ

X

Para adicionar regra relacionada a uma URL, utilize a regra do tipo Filtro de página (URL):

Nome da Regra:	site proibido
Tipo:	Filtro de Pagina (URL)
Filtro de Pagina (URL) Filtro de Pagina (URL):	www.siteproibido.com
	Salvar

Regra URL

Após adicionadas, suas regras serão listadas conforme a seguir, sendo possível editá-las ou removê-las usando as opções disponíveis na coluna de *Opções*.

**Obs.:** quando utilizadas as regras, haverá limitação de clientes conectados.

intelbra <i>s</i>   A	<b>P</b> 300				
Status Assistente Rede W	ireless Serviços	Firewall QoS Clientes Co	nectados Sinal	Sistema	
pções gerais do firewall	(Recompute so	o uno do ató 20 rogran do firounili.			
Nome da Regra	a (Recomenda-se Tipo	Detalhes	Funcão	Grupos	Opcões
siteproibido	String	www.siteproibido.com(TCP, UDP)	Bloquear		6 1
DVR	Redir. Simples	37777 37779 10.1.10.2(TCP, UDP)	-		6 1
palavra proibida	String	palavra proibida(TCP, UDP)	Bloquear		6 6
gerente	IP	10.1.10.45(TCP, UDP)	Bloquear		6 1
rede um	Rede	10.1.0.0/16(TCP, UDP)	Bloquear		6 6
range tal	Faixa de Rede	10.1.10.1-10.1.10.20(TCP, UDP)	Bloquear		6 1
	MAC	00:1a:2f:00:00:00(TCD LIDD)	Bloquear		6 1
MAC da cămera	MAC	00.1a.31.00.00(1CF, 0DF)	Dioqueui		

Editando as regras

#### QoS

Em *QoS* o AP 300 trabalha com limite de banda por SSID, logo, é possível estipular a taxa máxima de upload e a taxa máxima de download, ambas medidas em kbps. Após preenchê-las, use os botões conforme sua função: *Alterar*: altera o registro para ser utilizado; *Salvar*: salva na flash permanente; *Aplicar*: aplica o registro alterado em tempo de execução.

in	elbr	as	<b>AP</b> 300						
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
✓ Habil	itar Sistema	de QoS							
SSI	01	Máximo	Upload M	áximo Down	load				
AP 3	300	102400	Kbps 1	02400 Kbps	-	Alterar			
				S	Salvar	Aplicar			

#### **Clientes conectados**

Nesta seção é possível consultar os clientes conectados na rede Wi-Fi, conforme figura a seguir.

intelbras AP 300										
Status Assistente	Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
Clientes Conectados WiFi   Clientes Conectados										
Endereço MAC	Cliente	Таха	de dados		Sinal		SSID			
A8:92:2C:7C:66:D6	android-af17c1c5af1	.0 72.3	72.2 Mbps		-46/-37 dBm		AP 300			
60:AF:6D:0B:99:62	android-8afaa5a8866	52 52	52 Mbps		-79/-72 dBm		AP 300			
58:A2:B5:A0:41:66	android-7555a1051e	9f 72.3	72.2 Mbps		-64/-63 dBm		AP 300			
A8:7C:01:1C:94:72 android-458b44132f05		5 65	65 Mbps		-70/-58 dBm		AP 300			
		Atua	lizar							

Clientes conectados Wi-Fi

Especificações dos campos:

- » Endereço MAC: endereço MAC do cliente.
- » Cliente: nome do dispositivo (disponível somente em modo Roteador).
- » Taxa de dados: taxa máxima de transferência de dados que o cliente pode trafegar no momento.
- » Sinal: nível de sinal de recepção do equipamento em relação ao cliente conectado.
- » SSID: indica qual SSID o cliente está conectado.

Também é possível consultar os clientes conectados nas demais interfaces de rede.

	intelb	rar	<b>AP</b> 300	I						
~	Status Assiste	ente Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
C	Clientes Conectad	los WiFi   Clier	ntes Conec	ctados						
	Endereço IP	Endereço N	AC	Cliente		Interface				
	10.0.0.155	58:A2:B5:A0	:41:66	android-7555a	1051e9f	br0				
	10.0.0.108	A8:7C:01:1C	94:72	android-458b44	4132f05	brO				

br0

br0

br0

A	tu	ali	17	ar	

android-8afaa5a88662

Clientes conectados

Especificações dos campos:

10.0.0.2

10.0.0.153

10.0.0.152

- » Endereço IP: endereço IP do equipamento.
- » Endereço MAC: endereço fisico do equipamento.

00:1E:C9:F9:33:1C

60:AF:6D:0B:99:62

» Cliente: nome do dispositivo conectado (somente em modo Roteador).

A8:92:2C:7C:66:D6 android-af17c1c5af10

#### Sinal

A opção de sinal está disponível apenas para modo *Repetidor*. Por essa razão, sempre que estiver utilizando o AP 300 em modo *Roteador*, ao tentar acessar a guia de sinal, o sistema exibirá a seguinte informação:

intelbrar AP 300	
Status Assistente Rede Wireless Serviços Firewall QoS Clie	ntes Conectados Sinal Sistema
Análise de Sinal Não Conectado Conectado em - "AP 300" - Canal: 1 (2412 MHz) Vertical	
-20 -50 -60 -75	Esta funcionalidade está disponível somente em modo Repetidor
-85	ОК
Sinal dBm Ruido dBm SNR	

Sinal em modo Roteador

#### Sistema

As configurações de sistema são as mesmas para todos os modos de operação. Estão descritas na seção 5.9. Menu sistema (para todos os modos de operação) deste manual.

#### 5.6. Configuração em modo Repetidor

No modo de operação *Repetidor*, o equipamento atuará como uma extensão do sinal para uma rede sem fio existente. Será necessário conectá-lo como se fosse um cliente de uma rede Wi-Fi.

int	elbra	1	<b>AP</b> 300							
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Assistent Seja bem Modo de	e de Configur vindo ao ass Operação:	ação istente de	e configuraç	ão do AP 30 Repetid	D0 or	•				
					Avança	ır				

Configuração em modo Repetidor

Na próxima tela, faça a configuração da rede TCP/IP, conforme sua necessidade, podendo ser *IP fixo* ou *dinâmico*. Por exemplo, se quiser que seu AP 300 tenha um IP fixo manualmente, escolha a opção *IP fixo*, preencha os endereços conforme sua necessidade e clique em *Avançar*.

intelbras AP 300				
Status Assistente Rede Wireless Ser	viços Firewall QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
2. Configurações de TCP/IP Configure o endereço de IP LAN (rede local).				
Tipo de Configuração IP:	IP Fixo			
Endereço IP:	10.0.0.1			
Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0			
Gateway Padrão:	10.0.254			
	Voltar	Avançar		

Tela 2 assistente em modo Repetidor

Na próxima tela, você poderá escolher qual rede sem fios deseja repetir. Encontrar a rede na lista que relaciona informações como APs encontrados, canal, criptografia, sinal. Caso use a lista, é necessário aguardar alguns instantes para que as informações sejam exibidas, conforme aviso grifado em **vermelho** na tela.

inte	elbra	AP 300									
Status /	Assistente	Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	a		
3. Configurações da interface de rede sem fio (wireless)											
Conectar n	o SSID:										
BSSID											
Lista de equ Atualizand	Lista de equipamentos encontrados: Atualizando a lista Este procedimento pode levar vários segundos para ser concluído										
Modo	Canal	SSID			BSSID	Cript	ografia		Sinal	Selecionar	
				Voltar		Avançar					

Tela 3 assistente em modo Repetidor

Após a lista ser atualizada, selecione a rede desejada usando a coluna Selecionar (à direita) e então prossiga.

int	intelbrar AP 300										
Status	Assistente	Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
3. Configurações da interface de rede sem fio (wireless)											
Conectar	no SSID:	analism									
BSSID	BSSID										
Lista de e	quipamentos	s encontrados: Atua	lizar								
Modo	Canal	SSID		BS	SID	Criptograf	ia		Sinal	Selecionar	
AP	2412	B-107111		4:40.0	1.1	WPA1PSKWPA2PS	K/TKIPAE	s	-84 dBm	0	
AP	2412			41:02.01	34:02.38	WPA2PSK//	AES		-80 dBm	0	
AP	2412			68.15.90	109.c2.90	WPA2PSK//	AES		-39 dBm	0	

Selecionando rede

Nessa tela, informe a configuração de segurança da rede sem fio que deseja repetir, ou seja, a senha para entrar na rede em que o AP 300 será conectado.

intelbras AP 300			
Status Assistente Rede Wireless Se	rviços Firewall QoS	Clientes Conectados S	inal Sistema
4. Configurações de segurança da rede sem fio Autenticação do dispositivo que o AP 300 será o	onectado.		
SSID:	amalibao -		
Tipo de Autenticação:	WPA2-PSK		
Criptografia:	AES -		
Senha:	•••••	(No mínimo 8 caracteres)	
	Mostrar caracteres		
	Voltar	Avançar	

Tela 4 assistente modo Repetidor

O próximo passo auxilia a definir como será o acesso às configurações do AP 300.

Altere sua senha e guarde-a em um local seguro. Você precisará dela para acessar o painel de configurações sempre que necessário.

Caso você esqueça sua senha, será necessário utilizar o botão *Reset* disponível fisicamente no AP 300, logo todas as configurações serão perdidas.

intelbrar AP 300											
Status Assistente Rede Wireless	Serviços Firewall	QoS Client	es Conectados	Sinal	Sistema						
5. Configurações de gerenciamento Configure um usuário e senha para acesso ao gerenciamento do AP 300.											
Usuário:	admin										
Nova Senha:	•••••										
Confirme a Nova Senha:	•••••	•••••									
	Mostrar caracte	res									
	Voltar		Finalizar								

Tela 5 assistente modo Repetidor

Agora seu AP 300 está pronto para uso em modo Repetidor.

Essas são as configurações possíveis de fazer pelo assistente de configuração para o modo Repetidor.

Segue breve explicação de cada tela de configuração do AP 300 em modo *Repetidor*, sendo necessário consultar também a tabela de *Funcionalidades vs Modos de operação*, disponível na seção 2. *Especificações técnicas* deste manual.

#### 5.7. Configurações e telas adicionais – repetidor

Tendo em vista que o assistente de configuração é opcional, as outras telas podem ser utilizadas à vontade para fazer as configurações e adequar o comportamento do seu AP 300, conforme sua necessidade. Esta seção aborda justamente essas telas adicionais para seu conhecimento do que é possível configurar em cada uma delas.

#### Status

Na tela Status é possível conferir as configurações, o status do sistema e as informações da wireless de seu AP 300.

int	elbra	1	<b>AP</b> 300								
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema		
			Si	stema						Configuração de TCP/IP - LAN	
			1	Modelo			AP 300			Endereço IP	10.0.0.1
			1	Identificação do Equipamento			AP 300			Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
			1	Tempo Online Versão do Firmware			0h:1m:11s			Gateway Padrão	10.0.0.254
			1				1.1.1			Endereço MAC	00:1A:3F:61:EE:19
			0	liente NTP			Desativado				
			1	ata e Hora			13/05/2015 00:01:08			Configuração DHCP	
			1	lodo de Operaç	ăo		Repetidor			Servidor DHCP	Desativado
			In	formações da	Wireless						
			1	Nodo IEEE			b/g/n				
			5	ISID 1			smallbee				
			(	Canal			1 (2412 MHz)				
			E	SSID			00:1A:3F:61:EE:1B				
			0	lientes Conect	ados		2				
			F	Potência de TX			27 dBm				
				lac da Wireless			00:1A:3F:61:EE:1B				

Status

#### Rede

Na tela *Rede* é possível alterar a configuração da LAN, que pode ser *IP fixo* ou *Cliente DHCP*. Se quiser que o AP 300 trabalhe com os benefícios fornecidos pelo protocolo *Spanning Tree*, baseado na norma IEEE 802.1d, poderá ativar a opção de *Spanning Tree*.

intelbrar AP 300											
Status Assistente Rede Wireless Configuração da LAN	Serviços Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema						
Tipo de Configuração IP:	IP Fixo	•									
Endereço IP:	10.0.0.1										
Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0										
Gateway Padrão:	10.0.254										
802.1d Spanning Tree:											
	Salvar										
	Rede em modo Rep	tidor									

#### Wireless

Em *Wireless>Básico*, é possível alterar o modo de operação da interface de rede Wi-Fi de seu AP 300, bem como o *SSID* onde está conectado para repetir o sinal. O campo *BSSID* equivale ao endereço MAC da interface de rede Wi-Fi do access point onde o AP 300 está conectado para repetir. *Canal e Potência de transmissão* também são opções ajustáveis nessa tela, e são de importância fundamental em um ambiente Wi-Fi.

intelbras AP 300										
Status Assistente R Básico   Segurança   Cor	ede Wireless ntrole de Acesso	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema			
Conectar no SSID: BSSID Modo IEEE: Canal: Canal de Extensão: Largura de Banda: Isolação de SSID: Isolação Entre Clientes: Potência de TX:	Intelbras_teste 78:44:76:81:96:FF 11b/g/n 2 (2.417) Acima 20/40 MHz Ø Ativo Ativo	• • • • • •	Procurar dBm alvar							

Wireless

Na guia *Wireless>Segurança* é possível alterar o tipo de autenticação, a criptografia e a senha de cada um dos SSIDs repetidos. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.

intelbras AP 300							
Status Assistente Rede Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados Sina	l Sistema		
Basico   <b>Segurança</b>   Controle de Acesso							
SSID:	Intelbr	as_teste	•				
Tipo de Autenticação:	WPA-P	SK	۲	(No mínimo 8 caracteres)			
Criptografia:	AES		٠				
Senha:		•					
	Mos	trar caracte	eres				
	Salv	/ar					
	Wi	reless/Segur	anca				

#### Controle de acesso

Na guia *Wireless>Controle de acesso* é possível controlar os dispositivos que terão permissão ou serão bloqueados da rede criada informando o endereço MAC do dispositivo.

intelbrar AP 300										
Status         Assistente         Rede         Wireless         S           Básico         Segurança         Controle         de Acesso	Serviços Firewall	QoS Clientes Conectado	os Sinal <mark>Sistema</mark>							
Modo do Controle de Acesso:	Desativado	٣								
	Salvar									

Wireless/Controle de acesso

Habilitando a opção Permitir listados, o usuário deve informar os dispositivos que terão acesso à rede inserindo o endereço MAC do aparelho.

intelbr	ar	<b>AP</b> 300						
Status Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sister
Básico   Segurança	Controle d	le Acesso						
Mada da Contrala da	Acosso		Dama			-		
Modo do Controle de	ALESSO.		Felli	IIII IISLAUUS				
ntre com o MAC e	a regra da	a rede WiF	i Visitante.	Máximo de a	até 60 re	gras		
clia ata	_		0					
Cliente	M/	AC	Opções					
	00:00:00:00	00:00:00	+					
ista de registros:								
Cliente	MAC	c 0	pções					
			Aplicar					
			Sa	lvar				

Wireless/Controle de acesso/Permitir listados

Habilitando a opção *Bloquear listados*, o usuário deve informar os dispositivos que serão bloqueados e não terão acesso à rede inserindo o endereço MAC do aparelho.

us Assistente	Rede Wireles	s Servi	ços Firewall	QoS C	lientes Conectados	Sinal	Sistema
ico   Segurança	Controle de Acess	0					
odo do Controle d	e Acesso:	1	Bloquear listados		•		
tre com o MAC e	e a regra da rede W	'iFi Visitar	i <b>te.</b> Máximo de at	té 60 regra	IS		
Cliente	MAC	Opções					
Cliente	MAC	Opções +					
Cliente	MAC	Opções +					
Cliente sta de registros: Cliente	MAC 00:00:00:00:00:00 MAC	Opções Opções					
Cliente ta de registros: Cliente	MAC 00:00:00:00:00:00 MAC	Opções Opções					
Cliente sta de registros: Cliente	MAC 00:00:00:00:00	Opções Opções Aplicar					



**Obs.:** a ferramenta CONFIGURAÇÃO WDS não está presente no modo roteador.

#### Serviços

As configurações de Serviços são semelhantes para todos os modos de operação, com algumas opções a mais no modo Roteador. Para melhor abordagem, elas estão descritas na seção 5.8. Menu Serviços (para todos os modos de operação) deste manual.

#### Firewall

As configurações da guia Firewall estão disponíveis apenas no modo Roteador. Por essa razão, sempre que estiver utilizando o AP 300 em modo Repetidor, ao tentar acessar as configurações de firewall, o sistema exibirá a seguinte informação:

intelbra <i>s</i>   AP	300		
Status Assistente Rede Wir	reless Serviços <b>Firewa</b>	II QoS Clientes Co	onectados Sinal Sistema
Opções gerais do firewall Ativa ping na WAN	(Decemendo eo o uso de e	té 20 ragras de fireusil)	
Nome da Regra	Tipo	Detalhes	
	Nenhun Salvar	n registro encontrado.	O Firewall só está disponível em modo Roteador
			ОК

#### QoS

As configurações da guia QoS estão disponíveis apenas no modo Access point ou Roteador. Por essa razão, sempre que estiver utilizando o AP 300 em modo Repetidor, ao tentar acessar as configurações de QoS, o sistema exibirá a seguinte informação:

inte	lbra	5	<b>AP</b> 300							
Status As	sistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Habilitar :	Sistema de	e QoS								
				S	alvar	Aplicar	Opq	ção não (	disponível em modo repetidor	
									ОК	

QoS

#### **Clientes conectados**

Nesta seção é possível consultar os clientes conectados na Wi-Fi, conforme figura a seguir.

intelbr	AP 300				
Status Assistente	Rede Wireless	Serviços Firewall	QoS Clientes Conectados	Sinal Sistema	a
Clientes Conectado	os WiFi   Clientes Conec	tados			
Endereço MAC	Cliente	Taxa de dados	Sinal		SSID
02:1A:3F:61:EE:2A	N/D	117 Mbps	-27/-30 dBm		Intelbras Visitantes
34:FC:EF:F9:D1:16		72.2 Mbps	-50/-37 dBm		Intelbras Visitantes
00:71:CC:96:16:B9		72.2 Mbps	-50/-40 dBm		Intelbras Visitantes
		Atualizar			

Clientes conectados Wi-Fi

Especificações dos campos:

- » Endereço MAC: endereço MAC do cliente.
- » Cliente: nome do dispositivo (disponível somente em modo Roteador).
- » Taxa de dados: taxa máxima de transferência de dados em que o cliente pode trafegar no momento.
- » Sinal: nível de sinal de recepção do equipamento em relação ao cliente conectado.
- » SSID: indica em qual SSID o cliente está conectado.

Também é possível consultar os clientes conectados nas demais interfaces de rede.

intelb		300					
Status Assister	nte Rede Wire	less Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Clientes Conectad	os WiFi   <b>Clientes</b>	Conectados					
Endereço IP	Endereço MAC	Clie	nte	Interf	ace		
10.1.20.122	34:FC:EF:F9:D1:1	6		br(	)		
10.1.20.100	00:71:CC:96:16:B	9		br(	)		
		А	tualizar				
		CI	ientes conecta	ados			

Especificações dos campos:

- » Endereço IP: endereço IP do equipamento.
- » Endereço MAC: endereço fisico do equipamento.
- » Cliente: nome do dispositivo conectado (somente em modo Roteador).

#### Sinal

A opção de *Sinal* está disponível somente em modo *Repetidor*. Aqui além de informar em que SSID e canal o AP 300 está conectado, há também um gráfico mostrando exatamente qual o nível da potência de sinal recebido, medido em dBm, destacado na cor **verde**. Há também a medição do ruído no ambiente, grifado na cor **vermelha**. Se preferir, a barra de SNR é uma medição também muito utilizada, chamada também de *Signal vs noise*. Trata-se de uma relação entre o nível de sinal recebido e o ruído presente no ambiente. Em aplicações de voz é recomendado um SNR bem baixo, por exemplo, de 25 dB.

int	elbro		<b>AP</b> 300						
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Análise de	Sinal								
Conectado	em - "	" - Ca	anal: 1 (2412	2 MHz)					
Vertical									
-20 -50 -60 -75 -85		2	3	4	5				
Sinal	-29 dBm								
SNR	-90 dBill			61 dB					
				Atua	alizar				

Sinal

#### Sistema

As configurações de sistema são as mesmas para todos os modos de operação. Elas estão descritas na seção 5.9. Menu sistema (para todos os modos de operação) deste manual.

#### 5.8. Menu Serviços (para todos os modos de operação)

Em Serviços>Geral, existem duas opções que estão disponíveis somente em modo Roteador.

A opção *PPPoE relay* permite que se tenha um servidor PPPoE na WAN, e os computadores ou outros dispositivos que estejam conectados na LAN do AP 300 façam autenticação normalmente, mesmo estando em redes diferentes.

Quando habilitada a opção Relay de DNS, o AP 300 responderá às requisições de DNS reencaminhando a consulta ao servidor DNS do provedor.

int	elbro	ar	<b>AP</b> 300						
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Geral   S	NMP   Log do oE Relay y de DNS	Sistema	WatchDog	DDNS   Hora	/Data				
				Salv	/ar				

Sistema

Na guia Serviços>SNMP é possível deixá-lo ativo somente na interface LAN ou liberá-lo nas interfaces LAN e WAN. O protocolo SNMP costuma ser usado por sistemas de monitoramento de rede (*NMS – Network Monitoring System*) para coletar informações de gerenciamento sobre os mais variados dispositivos numa rede, e montar gráficos com informações gerenciais para os administradores de rede. Essa opção ativará o servidor em seu AP 300, ou seja, ele passará a disponibilizar informações para consulta. É importante ressaltar que não enviará informações *SNMP* (*trap*).

Caso escolha ativar Somente pela LAN, preencha as demais informações necessárias pelo protocolo SNMP e, em seguida, clique em Salvar.

intelbras AP 300						
Status Assistente Rede Wireless Geral   SNMP   Log do Sistema   WatchDog   D	Serviços	Firewall /Data	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Servidor SNMP:	Somer	nte pela LAN				
Community:	public					
Porta SNMP:	161					
Localização:	localiza	icao				
Contato:	usuario	@email.com				
Nome:	AP 300					
	Salv	rar				
		SNMP				
10 × 1						

Especificações dos campos:

- » Desativado: servidor SNMP desativado.
- » Somente pela LAN: acesso ao servidor somente pela porta LAN do equipamento.
- » Liberado LAN e WAN: acesso liberado a todas as portas do equipamento.
- » Community: define a comunidade SNMP. Essa comunidade atua como uma senha entre o agente e gerente SNMP.
- » Porta SNMP: define a porta do servidor SNMP.
- » Localização: define o nome da localização física do equipamento.
- » Contato: define um e-mail de contato do responsável por este equipamento.
- » Nome: define um nome de contato responsável por este equipamento.

Em Serviços>Log do sistema são exibidas informações do sistema operacional bem como os serviços de rede de seu AP 300 que podem ajudar na identificação de algum problema. A opção de log remoto permite enviar as informações para um servidor.



#### Log do sistema

A opção Serviços>WatchDog permite que, se seu equipamento não receber a resposta de ping enviado a um determinado endereço IP, ele irá reiniciar automaticamente. Isso pode ser útil em cenários bem específicos. Ao habilitar essa opção, preencha o Endereço IP e o tempo de checagem em segundos.

intelbras AP 300					
Status Assistente Rede Wireless Ser	rviços Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema
Geral   SNMP   Log do Sistema   WatchDog   DDN	IS   Hora/Data				
WatchDog 1					
Endereço IP:	0.0.00				
Tempo de Checagem:	300		Segundos		
	Salvar				

A função DDNS só fica disponível para configuração em modo *Roteador* e com o WDS desabilitado, isso por ser feito no submenu *Configuração WDS* do menu *Wireless*.

Como configurar:

Para configurar o DDNS Intelbras basta preencher os campos conforme a seguir:

- » Host: crie o nome do domínio para acesso remoto ao equipamento.
- » E-mail: insira um endereço de e-mail para vincular ao domínio.

Se o nome estiver disponível no serviço DDNS Intelbras e o e-mail estiver correto, o sistema irá enviar um e-mail para o endereço cadastrado, contendo algumas informações de ativação do serviço.

A opção Serviços>DDNS também está disponível apenas em modo Roteador. DDNS é uma opção para acessar o AP 300 na internet através de sua porta WAN. É muito útil para links de internet com IP dinâmico que mudam seus endereços nos intervalos especificados pelas operadoras, pois o DDNS atualiza sempre esse IP em seu banco de dados. Isso possibilita que o usuário acesse sempre o seu dispositivo pelo nome especificado, mesmo que o IP deste tenha sido alterado pela operadora. Ao habilitar essa opção, preencha também o nome desejado em Host, seu E-mail e Senha nos campos subsequentes.

intelbro	2	<b>AP</b> 300							
Status Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Geral   SNMP   Log do	Sistema	WatchDog	DDNS   Hora	/Data					
DDNS:			Intelbra	as					
Host:						.ddns-intelbras.com.br			
E-mail:									
Senha:						Mostrar caracteres			
			Salv	/ar					

Figura 90 - DDNS

A opção Serviços>Hora/Data permite sincronizar o horário do AP 300 com algum servidor de horário através do protocolo NTP (Network Time Protocol), seja ele local ou disponível na internet. Ao habilitar Cliente NTP, preencha também o IP do Servidor e o TimeZone desejado.

int	elbro	22	<b>AP</b> 300							
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Geral   S	NMP   Log do	Sistema	WatchDog	DDNS   Hora	/Data					
Cliente	e NTP									
IP do Se	ervidor:			200.16	0.0.8					
Zona:				(GMT-	03:00)Brasilia	a 🔻				
				Salv	/ar					
				1	-lora/Data					

#### 5.9. Menu sistema (para todos os modos de operação)

Em Sistema>Aplicar as modificações salvas é possível salvar as configurações feitas nas outras guias do sistema. Essa opção é muito importante e deve ser utilizada sempre que você alterar as configurações de seu AP 300. Caso contrário, serão perdidas quando sair do sistema fechando o navegador, por exemplo, ou mesmo reiniciando-o normalmente.

intelbrar AP 300										
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Aplicar a	as Modificaçõe	es Salvas	Reiniciar	Atualizar Fi	rmware/Co	nfiguraçõ	es   Baixar Configuração	Gerend	ciamento de Acesso   Configuraç	ão Padrão
Aplica	r as Modificaçõ	ies Salva	5							
Tempo o	de Teste das No	ovas Con	figurações:	0	Segund	OS				

Salvar

Quando o tempo de teste for estipulado ao reiniciar o equipamento as configurações aplicadas ficarão somente pelo tempo determinado, após esse tempo, a configuração anterior será restaurada.

Em Sistema>Reiniciar é possível fazer reboot do AP 300.

intelbrar AP 300										
Status	Assistente	Rede	Wireless	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal	Sistema	
Aplicar as Modificações Salvas   Reiniciar   Atualizar Firmware/Configurações   Baixar Configuração   Gerenciamento de Acesso   Configuração Padrão										
Reiniciar:				Reiniciar						



A opção *Sistema>Atualizar firmware/Configurações* serve justamente para atualizar o firmware ou restaurar as configurações salvas anteriormente. Essa opção é muito importante visto que podem ocorrer atualizações do software de seu AP 300. Isso inclui melhorias importantes e correções de problemas comuns. Para atualização do *firmware* é necessário tê-lo baixado no computador ou dispositivo de armazenamento, para então enviar para o AP 300.



Atualizar

A opção Sistema>Baixar configuração cria um arquivo de backup das configurações atuais. Esse arquivo pode ser utilizado posteriormente para restaurar essas mesmas configurações. Esse procedimento deverá ser feito através da tela Atualizar firmware\Configurações explicado anteriormente.



#### Backup

Para alterar as configurações de gerenciamento, tais como senha de acesso ao painel de configuração, porta de acesso, acesso SSH, use o menu Sistema>Gerenciamento do acesso.

intelbra	AP 300
Status Assistente	Rede Wireless Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema
Aplicar as Modificações	Salvas   Reiniciar   Atualizar Firmware/Configurações   Baixar Configuração   Gerenciamento de Acesso   Configuração Padrão
Configurações do Gerei	nciamento via WEB
Modo de Acesso:	Somente pela LAN
Porta:	80
Modo de Acesso (HTTP	S): Somente pela LAN
Porta (HTTPS):	443
Timeout da Sessão:	300 Segundos
Certificado Digital :	Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado.
Chave Privada:	Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado.
Alterar Usuário e Senha	do Gerenciamento via WEB
Usuário:	admin
Nova Senha:	•••••
Confirme a Nova Senha	••••••
	Mostrar caracteres
Configurações do Gerei	nciamento via Terminal (SSH2)
Modo de Acesso:	Desativado 🔹
	Mostrar caracteres
	Salvar

Gerenciamento de acesso

A opção Sistema>Configuração-padrão restaurará os padrões de fábrica do AP 300. Essa opção tem a mesma funcionalidade do botão Reset presente fisicamente na lateral do equipamento.



Configuração-padrão

## Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	N° de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Google e Android são marcas registradas da Google Inc. Atheros é uma marca registrada de Atheros Communications. Ralink é uma marca registrada de Ralink Technology Corporation. Windows, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões.

# intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800 CNPJ 82.901.000/0001-27 – www.intelbras.com.br

01.18 Indústria brasileira