intelbras

Manual do usuário

Mobile Player

intelbra*s*

Mobile Player

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Este manual serve como referência para a sua instalação e operação e traz informações sobre as características e funções do Intelbras Mobile Player. As instruções aqui apresentadas foram desenvolvidas com base na operação do Mobile Player disponibilizado no CD que acompanha o Sistema de Rastreamento e Gerenciamento Veicular ou no site da Intelbras (*http://www.intelbras.com.br/ suporte.php*) para download.

Índice

1. Características	4
2. Requisitos mínimos do computador	4
3. Salvar os vídeos no computador	4
4. Abrindo arquivo - diretório	7
4.1. Mapeando a unidade de rede - servidor	
5. Leitura dos dados	9
6. Controles de reprodução	10
7. Painel de dados	13

1. Características

- » Executa os vídeos salvos no computador.
- » Apresenta informações referente à velocidade e aceleração do veículo.
- » Apresenta informações referente à tensão e temperatura do equipamento.

2. Requisitos mínimos do computador

- » CPU: Dual Core Intel® Pentium® Processador E5200, 2,5 GHz, 2M, 800 MHz FSB ou superiores.
- » RAM: 4 GB.
- » HD: 500 GB SATA.
- » Placa de vídeo: 1 GB de memória RAM Discrete Graphics.
- » Placa Ethernet: integrated 10/100/1000 Ethernet.
- » Sistema operacional: Windows® XP/Windows® 7 com Internet Explorer® 8.
- » Requisito minimo: para que o mapa seja exibido é necessário que o computador esteja conectado em uma rede com acesso a internet.

3. Salvar os vídeos no computador

O Mobile Player executa somente os vídeos do dispositivo móvel salvos no computador.

Para salvar os vídeos em seu computador utilize o Mobile Backup, Auto Download ou SIM Mobile.

🧱 Intelbras Mobile Backup		_ _ ×
Listar	Sair	Exportar arquivo Converter para AVI Formatar intelbror
 □ Disco-2(Tamanho de disco: 465.76G) ⊕ Partição-1(Índice de gravação de arquivos) ⊕ Partição-4(Arquivos adjuntos) 		Por favor configure o caminho abaixo:
		Diretório: C:/Mobile Backup/
		 Por favor, escolha um disco primeiro. Não remova o HD enquanto realiza a exportação.
		Exportar todos os arquivos de alarme
		Exportar todos os arquivos de registros
		Selecione os canais Na lista do cartão SQ/HD selecione a pasta que contenha a data. Selecione a hora inicial e a hora final, escolha o canal e clique em Exportar Arquivos.
		Data: 11/12/2013 v
		Hora inicial: 15:47:57
		Hora final: 15:47:57
		Exportar arquivos
1		



Auto download



SIM Mobile

Para saber mais sobre os software acesse o manual disponível no site da Intelbras ou através do CD que acompanha o dispositivo.

Copie o arquivo para o seu computador. O ícone do Mobile Player será apresentado, conforme a figura a seguir. Não é necessária a instalação.



Ícone Mobile Player

Obs.: execute como Administrador.

Ao executar o Mobile Player a tela a seguir será apresentada.



Interface principal

4. Abrindo arquivo - diretório

Utilizando o Auto Download os arquivos de vídeo serão salvos no servidor. É possível visualizar os arquivos pelo cliente através do Mobile Player, para isso, mapeie a unidade de rede.

4.1. Mapeando a unidade de rede - servidor

1. No seu computador-servidor crie uma pasta no C: a qual deseja compartilhar. Na mesma, clique com o botão direito do mouse e clique em Share with e em seguida clique em Specific people;



- Selecione o usuário Administrador (obrigatoriamente), certifique-se que o mesmo possua permissão de leitura e escrita. Clique em Share e em seguida Done;
- No seu computador-servidor abra o ícone Meu Computador e com o botão direito do mouse clique em Propriedades. Localize o nome do computador (memorize este, pois será utilizado no futuro);



4. No computador-cliente abra o ícone Meu Computador e clique em Mapear unidade de rede;

: Computador						- 6	1 ×
🚱 🕞 🕂 👻 Computador 🕶				- 🔯	Pesquisar Computador	 	2
Organizar 🝷 Propriedades do sistema	Desinstalar ou alterar um programa	Mapear unidade de rede	Abrir Painel de Controle		1		0
★ Feronitos Feronitos Feronitos Fordinadas Doubleadas Doublectas Doublectas Doublectas Municas Videos Videos Feronousador Windows (C:) Rede	 Unidades de Dicco Rigido (1)	lemovivel ()					
ID22152000 Domínio: in Processador: In	itelbras.local Memória: 3,00 6 itel(R) Core(TM)2 Duo	iB					

5. Selecione uma Unidade vazia e no campo *Pasta* digite o nome do seu computador-servidor e o nome da pasta que deseja compartilhar;

N	1apear Unio	dade de Rede	×
\bigcirc	😪 Mape	ear Unidade de Rede	
	Que past	a de rede deseja mapear?	
	Especifiq	ue a letra de unidade para a conexão e a pasta à qual você deseja se conectar:	
	Unidade:	Z: 🔹	
	Pasta:	\\servidor-mobile\video Procurar	
		Exemplo: \\servidor\compartilhamento	
		I Reconectar-se durante o logon	
		Conectar usando credenciais diferentes	
		Conecte-se a um site que pode ser usado para armazenar documentos e imagens,	
		Concluir	r

6. Clique em Concluir. O sistema solicitará o nome e senha do usuário (administrador/senha). No Meu Computador será exibida a unidade mapeada.

👫 Computador					9 ×
🌀 🕞 🗢 Computador 🕶		- 🛱	Pesquisar Computador	_	- 😥
Organizar 👻 Propriedades do sistema	Desinstalar ou alterar um programa Mapear unidade de rede	Abrir Painel de Controle			0
 ✓ Favorites ✓ Favorites ✓ Drophot ✓ Drophot ✓ Drophot ✓ Locais ✓ Documentos ✓ Musices ✓ Vindews (C) ✓ Vindews (C) ✓ video (\ sensitionmobility (2.1) ✓ Rede 	Unidades de Disco Rigido (1) Windows (C) Zhi Gli forre(s) de 297 Cli Dispositions com Amazenamento Reproviel (1) Unidade de DVD-RW (D:) Local da rede (8) Yado (1) sendato-mobile) (2:) Zhi Gli forre(s) de 57.3 Cli				
ID22152000 Domínio: into Processador: Into	Hbras.local Mernória: 3,00 GB 4(R) Core(TM)2 Duo				

5. Leitura dos dados

Após executar o vídeo, o Mobile Player apresentará os dados do veículo e do equipamento.

No mapa que exibe o trajeto do veículo, a linha azul refere-se ao trajeto a ser percorrido e a linha vermelha o trajeto já percorrido.



Painel de dados

Controles de reprodução

Barra de ferramentas

6. Controles de reprodução



1. Abrir um vídeo

Possibilita a busca de arquivos para a execução. Para executar um vídeo clique sobre o botão e e scolha a opção abrir um arquivo ou um diretório.

- » Abrir arquivo: permite selecionar apenas um arquivo de vídeo.
- » Abrir diretório: permite selecionar todos os arquivos dentro do diretório, se foi mapeada a unidade de rede, aponte-a para a pasta do servidor.

Selecione o local onde os arquivos foram salvos e clique em *OK*, o vídeo será reproduzido no mosaico de 4 telas. Se o veículo possuir apenas uma câmera o vídeo será exibido em tela cheia. Mas se o veículo possuir 2 ou 3 câmeras as demais telas ficarão cinzas.



Três câmeras



Uma câmera

2. Velocidade da reprodução

Possibilita alterar a velocidade da reprodução do vídeo.

Quando o vídeo está em reprodução é possível alterar a velocidade da visualização.

A velocidade normal do vídeo é x1.

As velocidades x16, x8, x4, x2 aceleram o vídeo em 16/8/4/2 vezes em relação ao normal.

As velocidades x1/2, x1/4, x1/8, x1/16 desaceleram o vídeo em 2/4/8/16 vezes em relação ao normal.

3. Parar

Interrompe a reprodução e fecha os vídeos do mosaico. Para iniciar novamente a reprodução do mesmo vídeo clique em Reproduzir.

4. Voltar

Volta o vídeo em cinco segundos. Esta função pode ser executada com o vídeo em reprodução ou pausado.

5. Reproduzir/Pausar

É possível pausar o vídeo que está sendo visualizado, os quatro vídeos serão pausados juntos. Para dar continuidade na reprodução do vídeo clique em *Reproduzir*.

6. Avançar

Avança o vídeo para o próximo frame. Todas as câmeras do mosaico avançarão um frame por segundo de uma única vez. Note a seguir o avanço do frame.



Frames

7. Capturar foto

Para capturar uma foto é necessário que o vídeo esteja sendo reproduzido. Selecione a tela que deseja capturar a foto

(a tela deve estar contornada em vermelho). Clique no botão [10] e escolha o local onde a foto será salva. Digite um nome para a foto e clique em *Salvar*. A função de captura de foto pode ser utilizada com o vídeo em reprodução ou pausado.

Obs.: não é possível capturar uma foto de todas as imagens do mosaico ao mesmo tempo.

8. Som

Para ouvir o áudio do vídeo é necessário que a câmera possua captação de áudio ou que o ambiente possua um microfone, ambos devem estar conectados ao Mobile. Para ouvir o áudio no Mobile Player a tela do mosaico deverá estar selecionada (tela contornada em vermelho). O botão do som permite ativar ou desativar o som.



Som ativado

Som desativado

9. Diminuir o zoom

Permite diminuir o zoom da linha do tempo. Essa função pode ser utilizada também com o scroll do mouse. Clique sobre a linha do tempo e utilize o scroll para reduzir ou ampliar. Menos zoom permite visualizar as gravações por hora.



Linha do tempo - diminuir zoom

10. Ampliar o zoom

Permite ampliar o zoom da linha do tempo. Essa função pode ser utilizada também com o scroll do mouse. Clique sobre a linha do tempo e utilize o scroll para ampliar ou reduzir. A ampliação máxima permite visualizar os detalhes de cada minuto.

2013-12-12 11:53:07										
;48	, 11;49,	, 11;50	11;51	11;52 1	1;53	11:54	11:55	11:56	11;57	11
47.0										
0.0										

Linha do tempo - ampliar zoom

11. Recortar

O Mobile Player possibilita recortar uma parte do vídeo e salvar como um novo vídeo.

Clique no botão 🔀 e movimente os triângulos amarelos (direita e esquerda) para o período que deseja recortar. A partir do primeiro triângulo será o início do novo vídeo e o segundo triângulo o final do novo vídeo. Para finalizar o

recorte clique novamente no botão X. Confirme o período de inicio e de término e escolha o caminho onde será salvo e clique em *OK*. Clique em *OK* para finalizar. O recorte do vídeo ocorrerá em todas as telas do mosaico e ao mesmo tempo.

	2013-12	-12 11:56:37		
11;52 11;53 11;54 11	;55 11;56		11;59	, 12;00 12;01
47.0		1 Contraction of the second se		
0.0				
intelbrar Mobile Player	1			- + X

Linha do tempo - recorte

No local indicado para armazenar o novo vídeo foi criado uma nova pasta com o nome do veículo, dentro desta, uma pasta com a data do vídeo original. Nesta pasta estão todos os logs e as gravações daquele período do vídeo recortado.

7. Painel de dados

O Mobile Player apresenta no painel de dados às informações referentes à velocidade e a aceleração do veículo, além da temperatura e a tensão do equipamento.





As linhas no gráfico são exibidas individualmente, para visualizar as demais linhas é necessário clicar sobre os botões velocidade, tensão, temperatura ou aceleração.

Obs.: as opções devem permanecer marcadas se desejar visualizar os dados no gráfico.

- » Velocidade: velocidade atual do veículo no momento da gravação.
- » Tensão: tensão do equipamento no momento da gravação.
- » Temperatura: temperatura do equipamento no momento da gravação.
- » Aceleração: aceleração do veículo no momento da gravação.

Clique no botão *Escala* para alterar a escala da linha do tempo, digite o valor máximo e o valor mínimo. A maior escala é de no máximo: 200 e mínimo de: -30.

Obs.: o valor mínimo deve ser menor que o valor máximo.

Os números de 1 até 8 representam as saídas da caixa de alarme. Caso haja um evento, o número da saída de alarme ficará vermelho. As letras PB representam o botão de pânico.

As informações do GPS também são apresentadas no painel de dados. O campo Resolução indica a resolução do vídeo, e a Taxa de frame indica quantos frames por segundo o vídeo foi gravado. Neste campo também são apresentadas a versão do firmware e a versão do MCU do equipamento, estes são utilizados para verificação de futuras atualizações.

> GPS W 48.6830 S 27.5945 Resolução 720*480 Taxa de frame 30 Firmware Ver Td92908 MUC Ver S28-D-STM32-MCU-T307301

> > Informações do dispositivo

intelbras





uma das melhores empresas para se trabalhar



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800 www.intelbras.com.br