




Guia de navegação AMT Remoto Mobile.

São José, 27 de Julho de 2020

O guia foi pensado para auxiliar o instalador no caminho para **Remover dispositivos** sem fio na central via aplicativo AMT Remoto Mobile.




Baixar dispositivos sem fio salvos da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Baixar dispositivos sem fio



Enviar dispositivos sem fio salvos da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Enviar dispositivos sem fio






Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover controles remotos na central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >




Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover controles remotos na central

> Controle > Selecione o usuário > Salvar > Confirmação da remoção



Suporte a clientes


Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Sensores sem fio da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Suporte a clientes




Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Sensores sem fio na central

Sensor > Selecione a zona > Salvar > Confirmação da Remoção



Suporte a clientes




Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php



Remover Pânico audível da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Remover Pânico audível da central

Pânico > Selecione o usuário > Salvar > Confirmação da Remoção






Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Pânico Silencioso da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Suporte a clientes




Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Pânico silencioso da central

Pânico Silencioso > Selecione o usuário > Salvar > Confirmação da Remoção






Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Incêndio sem fio da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php

Remover Incêndio sem fio da central

Incêndio > Selecione o usuário > Salvar > Confirmação da Remoção

← Remover dispositivo sem fio

- Controle >
- Sensor >
- Pânico >
- Pânico silencioso >
- Incêndio >**
- Emergência médica >
- PGM >

← Remover incêndio

Índice do dispositivo

- Usuário 1
- Usuário 2
- Usuário 3
- Usuário 4
- Usuário 5
- Usuário 6
- Usuário 7
- Usuário 8
- Usuário 9

DESCARTAR ALTERAÇÕES SALVAR

← Remover incêndio

Índice do dispositivo

- Usuário 1
- Usuário 2
- Usuário 3
- Usuário 4
- Usuário 5
- Usuário 6
- Usuário 7
- Usuário 8
- Usuário 9

Dispositivo removido com sucesso!

DESCARTAR ALTERAÇÕES SALVAR




Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php



Remover Emergência médica da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Remover Emergência médica da central

Emergência médica > Selecione o usuário > Salvar > Confirmação da Remoção



Suporte a clientes




Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php





Remover Controle para PGM da central

Configurar central > Dispositivos sem fio > Remover dispositivo sem fio >



Remover Emergência médica da central

PGM > Selecione a Saída PGM > Salvar > Confirmação da Remoção



Suporte a clientes

Segunda a sexta-feira: 8 às 20h | Sábado: 8 às 18h
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

intelbras.com.br/suporte.php