



# Tutorial de utilização do Analisador de Frequências


1. Após salvar o instalador no PC, execute-o para prosseguir com a instalação. Selecione o idioma desejado e clique em OK.




2. A tela inicial do Assistente de Instalação será apresentada. Clique em Avançar.




3. Selecione o local onde você deseja instalar o programa ou apenas verifique o endereço de instalação e clique em Avançar.




4. Por padrão o programa é instalado na pasta Intelbras no menu Iniciar. Caso queira alterar essa configuração, clique em Procurar. Se você deseja que não seja criada uma pasta no menu Iniciar, selecione a opção e clique em Avançar.




5. Defina se será criado um ícone na Área de Trabalho e na Barra de Inicialização Rápida e clique em *Avançar*.




6. Com todos os passos configurados, clique em *Instalar*.




7. Aguarde a finalização da instalação.




8. Será preciso instalar também o driver do dispositivo. O Assistente para Instalação aparece automaticamente. Clique em *Avançar*.



9. O driver será instalado automaticamente. Caso isso não ocorra, procure o arquivo no endereço indicado:



10. Pronto! O driver foi instalado. Clique em *Concluir*.



11. Parabéns, você concluiu com sucesso a instalação do Analisador de Frequências. Execute o programa e verifique a frequência da operadora desejada.

