

Tutorial de utilização do Analisador de Frequências

Requisitos para efetuar a análise da frequência da operadora desejada no local a serem instalados os repetidores GSM:

- 1 ITC 4100 completa;
- Cabo USB compatível com o produto ITC 4100;
- Cartão SIM da operadora a ser utilizada;
- PC com o programa Analisador de Frequências devidamente instalado.

1. Insira o cartão SIM na ITC 4100, ligue-a e aguarde o LED GSM ficar acesso, o que indica que a ITC está registrada na rede da operadora GSM.

2. Conecte a ITC 4100 via cabo USB ao PC e execute o programa.



3. Verifique se o status informa que está conectado e clique em *Ler dados*.



4. Aguarde a finalização do processo de análise de frequências e verifique o resultado, assim como os produtos indicados para instalação. Caso aconteça algum erro, volte ao passo 3.

