

## Configuração de rota – Corp8000

---

São José, 05 de Julho, 2013.

Através desta programação é possível definir uma ou mais linhas para serem acessadas com um comando específico.

### **Programação via Comando**

Siga os passos abaixo para criar uma rota especial:

- **1º Passo: Configurar linha como rota especial**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + Rota (de 1 a 7) + 5, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

- **2º Passo: Configure o ramal que terá acesso a Rota especial:**

- **Categoria de acesso rotas 1 e 2.**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 373 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

**Categoria:**

- 0 – ramal não tem acesso a nenhuma rota;
- 1 – ramal tem acesso à rota 1;
- 2 – ramal tem acesso à rota 2;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 1 e 2.

- **Categoria de acesso as rotas 3 e 4**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 374 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

**Categoria:**

- 0 – ramal não tem acesso a nenhuma rota;
- 1 – ramal tem acesso à rota 3;
- 2 – ramal tem acesso à rota 4;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 3 e 4.

## - Categoria de acesso as rotas 5 e 6

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 375 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

### **Categoria:**

- 0 – ramal não tem acesso a nenhuma rota;
- 1 – ramal tem acesso à rota 5;
- 2 – ramal tem acesso à rota 6;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 5 e 6.

## - Categoria de acesso as rota 7

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 376 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

### **Categoria:**

- 0 – ramal não tem acesso a nenhuma rota;
- 1 – ramal tem acesso à rota 7;

**Exemplo:** Para programar a linha 2 como rota especial 1, onde somente os ramais 201 e 205 terão acesso.

### **Faça as seguintes programações:**

**1º passo:** Configurar a linha 2 na rota especial 1.

12 + 123 + 31 + 2 + 1 + 5 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

**2º passo:** Dar categoria para os ramais 201 e 205 para acessarem a rota 1 digitando o comando 891.

12 + 123 + 373 + 1 + 201 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

12 + 123 + 373 + 1 + 205 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

**OBS.:** Para acessar a rota o ramal deve digitar 89 + Rota.

### **SUORTE A CLIENTES**

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

[www.intelbras.com.br/suporte.php](http://www.intelbras.com.br/suporte.php)

**Horário de atendimento:** Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h