


ERRATA

Caro usuário,

Esta errata se refere ao item 5.2 *Fechadura-eletrôimã* (p. 10). Tem como objetivo alertar o instalador sobre a forma correta de instalar a fechadura-eletrôimã, que deve ser realizada conforme o esquema a seguir:



Obs.: caso a fechadura não possua sensor, desconsidere a ligação deste.

intelbras

Esta errata é parte integrante do manual do produto SS 710, versão 01.18.

Adendo impresso na China

Reset administrador: caso o usuário administrador seja esquecido, ou tenha sua chave perdida, realize o seguinte processo para acessar o menu do equipamento e reconfigurar o usuário administrador:

1. Desligue o equipamento;
2. Retire o suporte de fixação do equipamento da parede;
3. Mantenha o botão *Tamper* pressionado e ligue o dispositivo;
4. Após o equipamento iniciar (tela principal), solte o botão *Tamper* e aguarde trinta segundos;
5. Após trinta segundos acesse o menu de programação e reconfigure o usuário administrador conforme o *item 6.2* do manual do usuário. Com o usuário administrador restabelecido as demais configurações podem ser alteradas.

