

MAXCOM C Plus

GUIA DE OPERAÇÃO

 **Maxcom do Brasil**

Conforto + Segurança + Economia para Condomínios

COMANDOS DE OPERAÇÃO	
FUNÇÃO	DISCAR
Ligar para a Portaria	94
Ligar para outro Apartamento	4 + N° Apto
Atender nova chamada após ouvir Bip	Flash + 12
Retornar à Ligação em espera	Flash + 14
Pega-Trote com "TMP" (falando com a Portaria)	Flash + 16
Pega-Trote com "Bina Maxcom"	18
Abrir fechadura (falando com o Porteiro eletrônico TECHFONE)	**
Ligar para o Porteiro Eletrônico	91
Uso da Linha Telefônica de Serviço – LTS Portaria e Apartamentos (se liberado)	
Acessar a LTS	19
Transferir a LTS para um Apto (se já falando na LTS ou após discar 19)	Flash + 4 + Apto
Quando o Apto atender, colocar o telefone no gancho.	
<i>Se o Telefone estiver em Pulse, Não usar a tecla Flash</i>	
Apartamento com a Linha passando pelo MAXCOM C	
Acessar a Linha Telefônica (se não tiver acesso automático à linha)	0
Acessar a Linha para dados (fax, internet, bancos)	10
<i>Para quem tem acesso automático à Linha Telefônica sem discar 0, usar a tecla Flash antes de todos os comandos.</i>	

Todas as facilidades e Programações são válidas para MAXCOM com versão 3.12.1 ou superior.

PROGRAMAÇÕES DE USUÁRIOS		
PROGRAMAÇÃO	CÓDIGO	OBSERVAÇÃO
Apartamentos e Portaria		
Não Perturbe	607 1 00	Ativa Não Perturbe
Só para apartamentos	607 0 00	Desativa Não Perturbe
Outros Apartamentos Recebem Tom de Ocupado quando ligam e as ligações do Porteiro Eletrônico vão para a Portaria. Por segurança, só a Portaria liga para o Apartamento.		
Somente Portaria		
Portaria Presente	608 1	Ativa a Portaria Presente
	608 0	Desativa a Portaria Presente
As ligações do Porteiro Eletrônico vão para a Portaria		
Apartamentos com Discagem geral para a Portaria 94		
Reabilitação	614 1 00	Reabilita Discagem
Desabilitação (comando feito do ramal falando com a Portaria 94)	614 0 00	Desabilita Discagem
Usar a tecla FLASH se o Telefone estiver em TOM/MF Comando Válido se Habilitado Discagem Direta para a Portaria.		
Portaria e Apartamentos que acessam a LTS		
Acesso à LTS	611 1 00	Ramal Acessa a LTS
	611 0 00	Ramal NÃO Acessa LTS
Comando Válido para Portaria e Apartamentos que acessam a LTS .		
Bloqueio de DDD na LTS	605 1 00	Ramal NÃO Faz DDD
	605 0 00	Ramal FAZ DDD
Comando Válido para Portaria e Apartamentos que fazem DDD na LTS .		
Bloqueio e Liberação de Celular na LTS é feito somente por Programação de Sistema, comum a todos os ramais		
731 1 * - LTS NÃO liga para CELULAR (sai de fábrica)		
731 0 * - LTS liga para CELULAR		
Bloqueio de Chamada a Cobrar-DDC na LTS	612 1 00	94 NÃO Recebe DDC
	612 0 00	94 RECEBE DDC

PROGRAMAÇÕES DE USUÁRIOS		
PROGRAMAÇÃO	CÓDIGO	OBSERVAÇÃO
Apartamentos com Linhas que passam pelo MAXCOM C		
Cadeado Eletrônico	602 1 00	Ativa Cadeado
	602 0 00	Desativa Cadeado
Bloqueia a tomada de Linha Externa		
Bloqueio de Chamada A Cobrar – DDC	604 1 00	NÃO Recebe DDC
	604 0 00	RECEBE DDC
Acesso Automático à Linha Telefônica com a retirada do fone do gancho (Somente para Linha e Telefone MF/Tom)	606 1 00	Ativa Acesso à Linha Telefônica Externa
	606 0 00	Desativa Acesso à Linha Telefônica Externa
Se usada a facilidade de Acesso Automático à Linha , para Qualquer Ligação Interna ou outro Comando, pressionar antes a tecla FLASH do telefone.		
Todas as facilidades e Programações são válidas para MAXCOM com versão 3.12.1 ou superior.		
1- Quem usa os serviços CPA das TELES é preciso colocar um Flash na linha telefônica (Flash Externo) antes do comando 2 , por exemplo; para isso, apertar Flash + # + 2 do telefone (# é a tecla # dos telefones MF/Tom).		
2- Se a Linha Telefônica do Apartamento for usada para acessar a INTERNET e não foi programado acesso automático à linha , preparar o computador para discar 10 , (10 vírgula) antes do número do Provedor via Linha Discada (Rede Dial-up).		
3- Se a Linha Telefônica do Apartamento for usada para acessar a INTERNET e foi programado acesso automático à linha , preparar o computador para discar !,10 , (! Vírgula 10 vírgula) antes do número do Provedor via Linha Discada (Rede Dial-up), sendo ! ≡ Flash e , Vírgula ≡ Pausa .		

IMPORTANTE:

A MAXCOM reserva-se o direito de alterar este guia sem prévio aviso. Alterações feitas serão inseridas nas próximas edições.
Edição atual - janeiro de 2004