


Como Configurar a Função de Siga-me do IV 7000


São José, 24 de Janeiro, 2014.

O Vídeo Porteiro IV7000 pode ser conectado a uma linha telefônica, via central PABX, para o uso da função SIGA-ME, possibilitando o atendimento remoto do visitante e o acionamento das fechaduras FA e FB (fechaduras e acionamento de contato seco).

Para utilização da função SIGA-ME basta a instalação de uma linha telefônica/ramal de PABX na posição “LINHA TEL” do monitor IV 7000IN. Após a instalação siga os passos abaixo para realizar a programação da função:


1. Faça uma ligação para a linha telefônica/ramal do PABX instalado no vídeo porteiro.

Ao receber o sinal de chamada, a tecla  do monitor piscará;


2. Pressione a tecla  por 3 segundos para atender a ligação. Será emitido um tom de confirmação no telefone;
3. Digite * + **1234** (senha de acesso com 4 dígitos padrão de fábrica).
Será emitido um tom de confirmação no telefone ou um tom de erro, caso não seja a senha correta;
4. Digite: * **1** + *número (até 20 dígitos)* + *, onde o número é o número do telefone para onde será desviada a chamada.
Será emitido um tom de confirmação desta programação.
5. Digite: * **4** + *N* + *, onde *N* é o número de toques para chamar o telefone programado, que vai de 1 a 9 (padrão: 5).
Será emitido um tom de confirmação desta programação.
6. Digite a tecla # do telefone para sair da programação.
A ligação será finalizada.


Também é possível configurar a função de siga-me através de uma extensão da mesma linha, onde o IV 7000 está conectado. Recomendamos esta alternativa para situações onde o cliente tenha disponível apenas a linha do IV7000. Para isso siga o procedimento:

- Tire a extensão do gancho.
- Aguarde passar o tom de chamada e o tom de queda.

- Quando a linha ficar em "silêncio", pressione a tecla  do IV 7000 e digite na extensão * + **1234** (senha padrão de fábrica).
- Realizando esse procedimento, é possível que o IV 7000 "ouça" o que está sendo digitado na extensão e configurá-lo desse modo.
- Prossiga com a configuração a partir do passo **4**.

Habilitar a função SIGA-ME

Uma vez programado o número que será discado na função SIGA-ME, é necessário habilitá-la no módulo interno para funcionamento. Para habilitar pressione a tecla  por 3 segundos, um bipe de confirmação será emitido e a tecla ficará acesa.

Para desabilitar, pressione a tecla  por 3 segundos, a tecla irá desligar indicando que a função foi desabilitada.

Atenção: para maiores informações referentes à instalação e/ou programação do produto, consulte o Manual do usuário no site www.intelbras.com.br.

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: [Clique Aqui](#)

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 hs