


Guia de ligações central Slim



Neste documento será apresentado os dispositivos compatíveis com a central e suas ligações com a central Slim.


Detector de fumaça DFE320

Esquema de ligação com a central Slim do detector de fumaça endereçável DFE320.




Detector de temperatura DTE320

Esquema de ligação com a central Slim do detector de temperatura endereçável DTE320.




Acionador Manual AME 320

Esquema de ligação com a central Slim do acionador manual endereçável AME320.




Detector de fumaça convencional DFE420

- » Esquema de ligação com a central Slim do detector de fumaça convencional DFE420.




Detector de fumaça convencional DFE420

» Esquema de ligação do LED auxiliar.




Detector de temperatura convencional DTE420

- » Esquema de ligação com a central Slim do detector de temperatura convencional DTE420.




Detector de temperatura convencional DTE420

» Esquema de ligação do LED auxiliar.




- » Esquema de ligação da sirene SAV 420 com a central SLIM.




Acionador manual Quebra vidro com Sirene

» Ligação do acionador manual quebra vidro com sirene com a central SLIM.




Acionador manual Quebra vidro sem Sirene

» Ligação do acionador manual quebra vidro sem sirene com a central SLIM.



Acionador manual IP66

» Ligação do acionador manual IP 66 com a central SLIM.



Modulo de endereçamento

- » Ligação do Modulo de endereçamento com a central SLIM.

