

# intelbras

---

Manual do usuário

**Configurador AMT 8000**

# Índice

Requisitos mínimos.....	3
Banco de dados .....	3
Acesso ao Programador .....	3
Painel do instalador.....	4
Conexão com a Central.....	6
Termo de garantia .....	9

## Requisitos mínimos

Para instalação e funcionamento satisfatório do software, é necessário um computador com as seguintes configurações mínimas:

- Processador Core i3 ou equivalente.
- 4GB de memória RAM.
- Placa de rede Ethernet 10/100 BASE-T.
- 40GB de espaço disponível em disco rígido.
- Sistema operacional Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.

## Banco de dados

O Software PROGRAMADOR 8000 utiliza o Gerenciador de Banco de Dados Postgre SQL. Este gerenciador é instalado automaticamente quando se faz a instalação do Programador 8000.

## Acesso ao Programador

Após a instalação, dê um duplo clique no ícone Programador 8000.

Em seguida, aparecerá a tela de Login:



A tela de login apresenta o logotipo 'intelbras' em verde no topo. Abaixo dele, há quatro campos de entrada: um campo de texto com o valor 'admin', um campo de senha com caracteres ocultos por pontos, um campo de texto com o valor 'localhost', e um menu suspenso com o valor 'Português'. Abaixo dos campos, há um botão verde com o texto 'Entrar'.

Para o primeiro acesso local ao programador, basta entrar com o usuário admin e senha admin. Em seguida clique no botão Entrar.

O programador 8000 também pode ser acesso de outra máquina. Para isto, no terceiro campo, onde está escrito localhost, basta colocar o IP da máquina onde está o Banco de dados.

## Painel do Instalador

Após preencher os campos de login e senha e ter acesso ao software, aparecerá a seguinte tela:



Nesta tela aparecerão todas as opções disponíveis no configurador AMT 8000:

• **Meus Clientes:**

Lista todos os clientes já cadastrados no Programador.

• **Adicionar Cliente:**

Tela para cadastro de novos clientes. Dados de identificação do cliente e da central deverão ser preenchidos. As formas de conexão com as centrais podem ser:

- IP LOCAL
- CONTA via RECEPTOR IP
- MAC para conexão via CLOUD

• **Buscar Centrais:**

Inicia a busca de centrais da rede. As centrais que estiverem na mesma rede serão listadas.

• **Usuários:**

Permite o cadastro de novos usuários. Os perfis dos usuários podem ser:

- **Administrador**

Possui acesso total ao sistema.

- **Supervisor**

Acesso total exceto visualizar senhas dos clientes e criar novos usuários.

- **Operador**

Acesso somente a aba online e Buffer de eventos.

• **Adicionar Receptor IP:**

Tela para cadastro de receptor IP para conexão por conta. Necessário IP ou DNS mais porta para acesso.

## Conexão com a central

Após efetuar o cadastro de clientes, já é possível realizar uma conexão.

Para isto, basta clicar no Botão Meus Clientes dentro do Painel do Instalador e clicar no cliente desejado.


Será exibida a tela para selecionar a forma de conexão com o cliente:




Uma vez conectado, a ABA ONLINE será exibida.

Nesta ABA é possível ter acesso a informações como:

- Setores (Status e Anular)
- Partições (Status e Ativar/Desativar)
- Data e Hora
- Versão de Firmware
- Problemas



Ainda dentro da conexão com o cliente, é possível realizar todas configurações da central AMT 8000, separadas conforme abas seguir.



Outra funcionalidade disponível em uma conexão com a central é a visualização do buffer de eventos. Para isto, basta clicar em Eventos no Menu principal.

## Eventos

- 001 - 29/10/2019 19:55:18 Restauração do tamper do teclado da sirene 01
- 002 - 29/10/2019 19:55:03 Restauração da bateria baixa de sensor sem fio da sirene 01
- 003 - 29/10/2019 19:54:41 Tamper do teclado da sirene 01
- 004 - 29/10/2019 19:54:14 Restauração do tamper do sensor
- 005 - 29/10/2019 17:29:41 Desativação do Usuário da partição 00
- 006 - 29/10/2019 16:45:19 Ativação do Usuário da partição 00
- 007 - 29/10/2019 14:59:36 Desativação do Usuário da partição 00
- 008 - 29/10/2019 12:49:13 Ativação do Usuário da partição 00
- 009 - 28/10/2019 17:27:52 Desativação do Usuário da partição 00
- 010 - 28/10/2019 16:35:16 Ativação do Usuário da partição 00
- 011 - 27/10/2019 14:17:02 Acesso remoto pelo software de download/upload
- 012 - 27/10/2019 14:17:02 Alteração da programação do painel
- 013 - 27/10/2019 13:59:34 Desativação do Usuário da partição 00
- 014 - 27/10/2019 12:04:05 Ativação do Usuário da partição 00
- 015 - 27/10/2019 10:59:12 Desativação do Usuário da partição 00
- 016 - 27/10/2019 10:59:08 Ativação do Usuário da partição 00



---

## Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente: N° da nota fiscal: Data da compra:

Modelo:

N° de série: Revendedor:

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

# intelbras

---



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 459, km 124 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG –  
37540-000 CNPJ 82.901.000/0016-03 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)